

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ
КАРАШТУУ
ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АГЕНТСТВО ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

22-май 2023 г. № 375/н

Бишкек ш.
г. Бишкек

**Об утверждении «Руководства по организации воздушного
движения»**

Руководствуясь подпунктом 3 части 1 статьи 10 Воздушного кодекса Кыргызской Республики, а также в целях обеспечения максимального единообразия со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО), **приказываю:**

1. Утвердить «Руководство по организации воздушного движения» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководству Государственного предприятия «Кыргызавионавигация» принять к использованию в работе настоящее Руководство.
3. Делопроизводителю Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики М. Тыналиевой настоящий приказ довести до сведения всех руководителей структурных подразделений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

Д.К. Бостонов

Визы:

ВРИО заведующего ОАи БПЛА,
главный инспектор Сектора РИ

Г.А. Сизинцев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ
КАРАШТУУ
ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АГЕНТСТВО ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

2023-ж. 22-май № 375/Б

Бишкек ш.
г. Бишкек

**"Аэронавигациялык маалыматты башкаруу боюнча колдонмону" бекитүү
жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын Аба кодексинин 1-беренесинин 10-бөлүгүнүн 3-тарамчасын жетекчиликке алып, ошондой эле жарандык авиациянын эл аралык уюмунун (ИКАО) стандарттары жана сунуш кылынган тажрыйбасы менен максималдуу бир түрдүүлүктү камсыз кылуу максатында **буйрук кылам:**

1. Ушул буйруктун тиркемесине ылайык, "Аэронавигациялык маалыматты Башкаруу Боюнча Колдонмо" бекитилсин.

2. "Кыргызаэронавигация" мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине бул колдонмону жумушта колдонууга кабыл алынсын.

3. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Жарандык Авиация мамлекеттик агенттигинин иш кагаздарын жүргүзүүчү М.Тыналиевага бул буйрукту түзүмдүк бөлүмдөрдүн бардык жетекчилерине жеткирсин.

4. Бул буйруктун аткарылышынын көзөмөлүн өзүмө калтырам.

Директордун
Милдетин убактылуу аткаруучу

Д.К. Бостонов

Визалар:

АЖУУАБнүн башчысынын муа

Г.А. Сизинцев

**Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров
Кыргызской Республики**

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Государственного
агентства гражданской авиации при
Кабинете Министров Кыргызской
Республики



№ 15 от «22» мая 2023г.

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

г.Бишкек 2023г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Страница</i>
ГЛАВА 1 Определения.....	4
ГЛАВА 2 Обеспечение безопасности полетов при ОВД.....	22
2.1 Общие положения	22
2.2 Цели	22
2.3 Деятельность по обеспечению безопасности полетов при ОВД.....	22
2.4 Контроль за уровнями безопасности полетов	22
2.5 Анализ безопасности полетов	23
2.6 Оценка риска для безопасности полетов	25
2.7 Меры повышения безопасности полетов.....	26
ГЛАВА 3 Пропускная способность системы ОВД и организация потоков воздушного движения	27
3.1 Обеспечение пропускной способности.....	27
3.2 Организация потоков воздушного движения	29
ГЛАВА 4 Общие положения, касающиеся обслуживания воздушного движения.....	31
4.1 Ответственность за обеспечение диспетчерского обслуживания воздушного движения	31
4.2 Ответственность за обеспечение полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.....	31
4.3 Распределение ответственности за управление между органами управления воздушным движением.....	31
4.4 План полета.....	33
4.5 Диспетчерские разрешения	35
4.6 Указания относительно управления скоростью в горизонтальной плоскости	38
4.7 Указания относительно управления скоростью в вертикальной плоскости	41
4.8 Переход от полета по ППП к полету по ПВП	41
4.9 Турбулентность в следе	42
4.10 Правила установки высотомеров	43
4.11 Донесения о местоположении	45
4.12 Передача оперативной и метеорологической информации.....	47
4.13 Представление и обновление плана полета и диспетчерских данных	50
4.14 Отказ или сбой систем и оборудования.....	51
ГЛАВА 5 Методы и минимумы эшелонирования.....	52
5.1 Введение.....	52
5.2 Положения, касающиеся эшелонирования контролируемого движения	52
5.3 Вертикальное эшелонирование.....	53
5.4 Горизонтальное эшелонирование	55
5.5 Эшелонирование воздушных судов, выполняющих полет в режиме ожидания	93
5.6 Минимальное эшелонирование вылетающих воздушных судов	94
5.7 Эшелонирование вылетающих и прибывающих воздушных судов	94
5.8 Основанные на времени минимумы продольного эшелонирования при турбулентности в следе	97
5.9 Разрешения на полет с выдерживанием самостоятельно обеспечиваемого эшелонирования в визуальных метеорологических условиях.....	105
5.10 Информация об основном движении	105
5.11 Уменьшение минимумов эшелонирования	106
ГЛАВА 6 Эшелонирование в окрестностях аэродромов.....	108
6.1 Уменьшение минимумов эшелонирования в окрестностях аэродромов.....	108
6.2 Основное местное движение	108
6.3 Правила для вылетающих воздушных судов	108

6.4	Информация для вылетающих воздушных судов	111
6.5	Правила для прибывающих воздушных судов	112
6.6	Передача информации прибывающим воздушным судам	119
6.7	Операции на параллельных или почти параллельных ВПП (зарезервировано)	121
ГЛАВА 7 Правила аэродромного диспетчерского обслуживания		122
7.1	Функции аэродромных диспетчерских пунктов	122
7.2	Выбор используемой ВПП	123
7.3	Первоначальный вызов аэродромного диспетчерского пункта.....	124
7.4	Передача аэродромными диспетчерскими пунктами информации воздушным судам	124
7.5	Важная информация об условиях на аэродроме	128
7.6	Управление аэродромным движением	129
7.7	Управление движением по аэродромному кругу	133
7.8	Порядок очередности для прибывающих и вылетающих воздушных судов.....	134
7.9	Управление движением вылетающих воздушных судов	134
7.10	Управление движением прибывающих воздушных судов	136
7.11	Сокращенные минимумы эшелонирования на ВПП воздушных судов, использующих одну ВПП	137
7.12	Использование систем визуального наблюдения при аэродромном диспетчерском обслуживании.....	139
7.13	Правила выполнения операций в условиях ограниченной видимости	139
7.14	Временное приостановление полетов по правилам визуальных полетов.....	141
7.15	Выдача разрешений на специальные полеты по ПВП	141
7.16	Наземные аэронавигационные огни.....	141
7.17	Обозначение опасных участков.....	144
ГЛАВА 8 Обслуживание ОВД на основе наблюдения		145
8.1	Возможности систем наблюдения ОВД.....	145
8.2	Индикатор воздушной обстановки	147
8.3	Связь	147
8.4	Предоставление обслуживания ОВД на основе наблюдения	148
8.5	Применение приемоответчиков ВОРЛ и передатчиков ADS-B	148
8.6	Общие правила.....	152
8.7	Применение систем наблюдения ОВД при диспетчерском обслуживании воздушного движения.....	159
8.8	Аварийные условия, опасные ситуации и отказы оборудования	167
8.9	Применение систем наблюдения ОВД при диспетчерском обслуживании подхода	171
8.10	Применение систем наблюдения ОВД при аэродромном диспетчерском обслуживании ..	176
8.11	Применение систем наблюдения ОВД при полетно-информационном обслуживании	178
ГЛАВА 9 Полетно-информационное обслуживание и служба аварийного оповещения.....		179
9.1	Полетно-информационное обслуживание.....	179
9.2	Служба аварийного оповещения	184
ГЛАВА 10 Координация		186
10.1	Координация обеспечения диспетчерского обслуживания воздушного движения.....	186
10.2	Координация обеспечения полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.....	192
10.3	Координация обеспечения консультативного обслуживания воздушного движения.....	193
10.4	Координация работы органов обслуживания воздушного движения и станций авиационной электросвязи.....	193
ГЛАВА 11 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения.....		194
11.1	Категории сообщений	194
11.2	Общие положения	194

11.3 Методы обмена сообщениями	199
11.4 Типы сообщений и их использование	201
ГЛАВА 12 Фразеология (<i>зарезервировано</i>)	222
ГЛАВА 13 Обслуживание средствами контрактного автоматического зависимого наблюдения (ADS-C) (<i>зарезервировано</i>)	222
ГЛАВА 14 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC) (<i>зарезервировано</i>)	222
ГЛАВА 15. Порядок действий в аварийной обстановке при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	223
15.1 Порядок действий в аварийной обстановке	223
15.2 Особый порядок действий при чрезвычайных обстоятельствах в полете в океаническом воздушном пространстве	227
15.3 Отказ двусторонней связи "воздух - земля"	231
15.4 Оказание содействия воздушным судам, выполняющим полеты по ПВП	234
15.5 Другие непредвиденные обстоятельства в полете	236
15.6 Непредвиденные обстоятельства при УВД	239
15.7 Другие правила УВД в непредвиденных обстоятельствах	241
15.8 Порядок действий органов ОВД в случае получения донесения или прогноза об облаке вулканического пепла	245
ГЛАВА 16 Прочие правила	247
16.1 Ответственность в отношении движения военных воздушных судов	247
16.2 Ответственность в отношении беспилотных неуправляемых аэростатов	247
16.3 Отчет об инциденте при воздушном движении	248
16.5 Процедуры, касающиеся оперативного бокового смещения (SLOP)	249
16.6 Уведомление о подозрении на наличие инфекционных болезней или другой угрозы общественному здравоохранению на борту воздушного судна	250
ДОБАВЛЕНИЯ	
ДОБАВЛЕНИЕ 1. Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	252
ДОБАВЛЕНИЕ 2 Отчет об инциденте при воздушном движении	301

ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тех случаях, когда в настоящем документе употребляются приведенные ниже термины, они имеют следующие значения:

Абсолютная высота. Расстояние по вертикали от среднего уровня моря (MSL) до уровня, точки или объекта, принятого за точку.

Абсолютная высота перехода. Абсолютная высота, на которой или ниже которой положение воздушного судна в вертикальной плоскости дается в величинах абсолютной высоты.

Абсолютная высота принятия решения (DA) или относительная высота принятия решения (DH). Установленная абсолютная или относительная высота при трехмерном (3D) заходе на посадку, на которой должен быть начат уход на второй круг в случае, если не установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку.

Примечание 1. Абсолютная высота принятия решения (DA) отсчитывается от среднего уровня моря, а относительная высота принятия решения (DH) - от превышения порога ВПП.

Примечание 2. "Необходимый визуальный контакт с ориентирами" означает видимость части визуальных средств, и зоны захода на посадку в течение времени, достаточного для оценки пилотом местоположения воздушного судна и скорости его изменения по отношению к номинальной траектории полета. При полетах по категории III с использованием относительной высоты принятия решения необходимый визуальный контакт с ориентирами заключается в выполнении процедур, указанных для конкретных правил и условий полета.

Примечание 3. В тех случаях, когда используются оба понятия, для удобства можно применять форму "абсолютная/относительная высота принятия решения" и сокращение "DA/H".

Абсолютная высота пролета препятствий (OCA) или относительная высота пролета препятствий (OCH). Минимальная абсолютная высота или минимальная относительная высота над превышением соответствующего порога ВПП или, в соответствующих случаях, над превышением аэродрома, используемая для обеспечения соблюдения соответствующих критериев пролета препятствий.

Примечание 1. Абсолютная высота пролета препятствий отсчитывается от среднего уровня моря, а относительная высота пролета препятствий - от превышения порога ВПП или, в случае применения схем неточного захода на посадку, от превышения аэродрома или превышения порога ВПП, если его превышение более чем на 2 м.(7 фут) меньше превышения аэродрома. Относительная высота пролета препятствий для схемы захода на посадку по кругу отсчитывается от превышения аэродрома.

Примечание 2. В тех случаях, когда используются оба понятия, для удобства можно применять форму "абсолютная/относительная высота пролета препятствий" и сокращение "OCA/H".

Аварийная стадия. Общий термин, означающий при различных обстоятельствах стадию неопределенности, стадию тревоги или стадию бедствия.

Аварийное оповещение; служба аварийного оповещения. Обслуживание, предоставляемое для уведомления соответствующих организаций о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказания необходимого содействия таким организациям.

Авиационная подвижная служба (RR S1.32). Подвижная служба связи между авиационными станциями и бортовыми станциями или между бортовыми станциями, в которую могут входить станции спасательных средств; в эту службу могут входить также станции радиомаяков-индикаторов места бедствия, работающие на частотах, назначенных для сообщений о бедствии и аварийных сообщений.

Авиационная станция (RR S1.81). Наземная станция авиационной подвижной службы. В некоторых случаях авиационная станция может быть установлена на борту морского судна или на

платформе в море.

Авиационная фиксированная служба (AFS). Служба электросвязи между определенными фиксированными пунктами, предназначенная главным образом для обеспечения безопасности аэронавигации, а также регулярности, эффективности и экономичности воздушных сообщений.

Авиационная фиксированная станция. Станция авиационной фиксированной службы.

Адрес воздушного судна. Индивидуальная комбинация из имеющихся для присвоения воздушному судну 24 бит в целях обеспечения связи "воздух - земля", навигации и наблюдения.

Адрес подключения. Определенный код, используемый для подключения линии передачи данных к органу ОВД.

Аспекты человеческого фактора. Принципы, применяемые к процессам проектирования, сертификации, подготовки кадров, технического обслуживания и эксплуатационной деятельности в авиации и нацеленные на обеспечение безопасного взаимодействия между человеком и другими компонентами системы посредством надлежащего учета возможностей человека.

Аэродром. Определенный участок земной или водной поверхности (включая любые здания, сооружения и оборудование), предназначенный полностью или частично для прибытия, отправления и движения по этой поверхности воздушных судов.

Примечание. В том случае, когда термин "аэродром" используется в положениях, касающихся планов полета и сообщений ОВД, он, кроме аэродромов, охватывает также места, которые могут использоваться воздушными судами определенных видов, например вертолетами или аэростатами.

Аэродромное движение. Все движение на площади маневрирования аэродрома, а также полеты всех воздушных судов в районе аэродрома.

Примечание. Считается, что воздушное судно выполняет полеты в районе аэродрома, когда оно входит в аэродромный круг полетов, выходит из него или находится в его пределах.

Аэродромное диспетчерское обслуживание. Диспетчерское обслуживание аэродромного движения.

Аэродромный диспетчерский пункт. Орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания аэродромного движения.

Аэродромный круг полетов. Установленный маршрут, которого должны придерживаться воздушные суда, выполняющие полет в окрестностях аэродрома.

Барометрическая высота. Атмосферное давление, выраженное в величинах абсолютной высоты, соответствующей этому давлению по стандартной атмосфере.

Береговая линия. Линия, следующая общему очертанию берега; в тех случаях, когда ширина заливов или бухт менее 30 м. миль, эта линия пересекает их по прямой до соединения с общим очертанием берега на противоположной стороне.

Беспилотный неуправляемый аэростат. Беспилотное воздушное судно легче воздуха, без силовой установки, находящееся в свободном полете.

Примечание. Беспилотные неуправляемые аэростаты классифицируются как тяжелые, средние и легкие в соответствии с техническими требованиями добавления 5 к Приложению 2.

Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС). Бортовая система, основанная на использовании сигналов приемопередатчика вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ), которая функционирует независимо от наземного оборудования и предоставляет пилоту информацию о конфликтной ситуации, которую могут создать воздушные суда, оснащенные приемопередатчиками ВОРЛ.

Буквенно-цифровые знаки. Собираемый термин для букв и чисел (цифр).

Векторение. Обеспечение навигационного наведения воздушных судов посредством указания определенных курсов на основе использования системы наблюдения ОВД.

Взлетно-посадочная полоса (ВПП). Определенный прямоугольный участок сухопутного аэродрома, подготовленный для посадки и взлета воздушных судов.

Видимость. Видимость для авиационных целей представляет собой величину, превышающую:

а) наибольшее расстояние, на котором можно различить и опознать черный объект приемлемых размеров, расположенный вблизи земли, при его наблюдении на светлом фоне;

б) наибольшее расстояние, на котором можно различить и опознать огни силой света примерно в 1000 кд на неосвещенном фоне.

Примечание 1. Эти два расстояния имеют различные значения в воздухе с заданным коэффициентом поглощения, причем последнее б) зависит от освещенности фона. Первое а) характеризуется метеорологической оптической дальностью видимости (MOR).

Примечание 2. Данное определение применяется к наблюдениям за видимостью, указываемой в местных, регулярных и специальных сводках, наблюдениям за преобладающей и минимальной видимостью, указываемой в сводках METAR и SPECI, и к наблюдениям за видимостью у земли.

Видимость в полете. Видимость из кабины пилота воздушного судна в направлении полета.

Видимость у земли. Видимость на аэродроме, сообщаемая уполномоченным наблюдателем или автоматизированными системами.

Визуальные метеорологические условия. Метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости, расстояния до облаков и высоты нижней границы облаков, соответствующих установленным минимумам или превышающих их.

Визуальный заход на посадку. Заход на посадку при полете по ППП, когда схема захода на посадку по приборам частично или полностью не соблюдается и заход выполняется по визуальным наземным ориентирам.

ВМУ. Сокращение, обозначающее визуальные метеорологические условия.

Воздушная трасса. Контролируемое воздушное пространство (или его часть) в виде коридора.

Воздушное движение. Все воздушные суда, находящиеся в полете или движущиеся по площади маневрирования аэродрома.

Воздушное пространство ОВД. Воздушное пространство определенных размеров с буквенным обозначением, в пределах которого могут выполняться конкретные виды полетов и для которого определены обслуживание воздушного движения и правила полетов.

Воздушное судно. Любой аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет его взаимодействия с воздухом, исключая взаимодействие с воздухом, отраженным от земной поверхности.

Воздушное судно ИТР. Воздушное судно, утвержденное государством эксплуатанта для выполнения процедуры полета в следе (ИТР).

Возможности человека. Способности человека и пределы его возможностей, влияющие на безопасность и эффективность авиационной деятельности.

Вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ). Радиолокационная система наблюдения, использующая передатчики/приемники (запросчики) и приемоответчики.

Вторичный радиолокатор. Радиолокационная система, в которой переданный радиолокационной станцией радиосигнал вызывает передачу ответного радиосигнала другой станцией.

Высота нижней границы облаков. Расстояние по вертикали между поверхностью суши или воды и нижней границей самого низкого слоя облаков, находящихся ниже 6000 м (20 000 фут) и закрывающих более половины неба.

Глиссада. Профиль снижения, установленный для вертикального наведения на конечном этапе захода на посадку.

Граница действия разрешения. Пункт, до которого действительно диспетчерское разрешение, выданное воздушному судну.

Дальность видимости на ВПП (RVR). Расстояние, в пределах которого пилот воздушного судна, находящегося на осевой линии ВПП, может видеть маркировочные знаки на поверхности ВПП или огни, ограничивающие ВПП или обозначающие ее осевую линию.

Дискретный код. Четырехзначный код ВОРЛ, двумя последними цифрами которого не являются "00".

Диспетчерская зона. Контролируемое воздушное пространство, простирающееся вверх от земной поверхности до установленной верхней границы.

Диспетчерский орган подхода. Орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полетов воздушных судов, прибывающих на один или несколько аэродромов или вылетающих с них.

Диспетчерский район. Контролируемое воздушное пространство, простирающееся вверх от установленной границы над земной поверхностью.

Диспетчерское обслуживание воздушного движения; служба управления воздушным движением. Обслуживание, предоставляемое в целях:

- а) предотвращения столкновений:
 - между воздушными судами и
 - воздушных судов с препятствиями на площади маневрирования;
- б) ускорения и регулирования воздушного движения.

Диспетчерское обслуживание подхода. Диспетчерское обслуживание контролируемых полетов прибывающих и вылетающих воздушных судов.

Диспетчерское разрешение. Разрешение воздушному судну действовать в соответствии с условиями, установленными диспетчерским органом.

термином "разрешение", который употребляется в соответствующих контекстах
Примечание 1. Для удобства термин "диспетчерское разрешение" часто заменяется сокращенным.

Примечание 2. Сокращенный термин "разрешение" может употребляться с пояснительными словами "на выруливание", "на взлет", "на вылет", "на полет по маршруту", "на заход на посадку" или "на посадку" для обозначения этапа полета, к которому относится диспетчерское разрешение.

Диспетчерское указание. Директивные указания органа управления воздушным движением, предписывающие пилоту выполнить конкретное действие.

Донесение с борта (воздушного судна). Донесение с борта воздушного судна, находящегося в полете, которое составлено в соответствии с требованиями в отношении сообщения данных о местоположении, ходе выполнения полета и/или метеорологических условиях.

Зависимые параллельные заходы на посадку. Одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда установлены обеспечиваемые системой наблюдения ОВД минимумы эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий смежных ВПП.

Запасной аэродром. Аэродром, куда может следовать воздушное судно в том случае, если невозможно или нецелесообразно следовать до аэродрома намеченной посадки или производить на нем посадку, на котором имеются необходимые виды и средства обслуживания, соответствующие техническим характеристикам воздушного судна, и который находится в рабочем состоянии в ожидаемое время использования.

К запасным относятся следующие аэродромы:

Запасной аэродром при взлете. Запасной аэродром, на котором воздушное судно сможет произвести посадку, если в этом возникает необходимость вскоре после взлета и не представляется возможным использовать аэродром вылета.

Запасной аэродром на маршруте. Запасной аэродром, на котором воздушное судно сможет произвести посадку в том случае, если во время полета по маршруту оказалось, что необходимо уйти на запасной аэродром.

Запасной аэродром пункта назначения. Запасной аэродром, на котором сможет произвести посадку воздушное судно в том случае, если невозможно или нецелесообразно производить посадку на аэродроме намеченной посадки.

Примечание. Аэродром, с которого производится вылет воздушного судна, также может быть запасным аэродромом на маршруте или запасным аэродромом пункта назначения для данного воздушного судна.

Заход на посадку по радиолокатору. Заход на посадку, конечный этап которого выполняется под

руководством диспетчера, использующего радиолокатор.

Заходы на посадку по приборам. Заход на посадку или посадка по приборам с использованием приборов навигационного наведения на основе схемы захода на посадку по приборам. Имеется два метода выполнения захода на посадку:

- a) двухмерный (2D) заход на посадку по приборам с использованием только бокового навигационного наведения;
- b) трехмерный (3D) заход на посадку по приборам с использованием как бокового, так и вертикального навигационного наведения.

Примечание. Боковое и вертикальное навигационное наведение представляет собой наведение, обеспечиваемое с помощью либо:

- a) наземного радионавигационного средства, либо
- b) выдаваемых компьютером навигационных данных наземных, спутниковых, автономных навигационных средств или комплекса этих средств.

Зональная навигация (RNAV). Метод навигации, позволяющий воздушным судам выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах зоны действия наземных или спутниковых навигационных средств или в пределах, определяемых возможностями автономных средств, или их комбинации.

Зона нормальных полетов (NOZ). Воздушное пространство определенных размеров, простирающееся по обе стороны от линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку опубликованной схемы захода на посадку по приборам. При независимых параллельных заходах на посадку учитывается только та половина зоны нормальных полетов, которая прилегает к промежуточной защитной зоне (NTZ).

Индекс местоположения. Четырехбуквенная кодовая группа, составляемая в соответствии с предписанными ИКАО правилами и присваиваемая для обозначения местоположения авиационной фиксированной станции.

Индикатор воздушной обстановки. Электронный индикатор, на котором отображаются местоположение и движение воздушных судов, а также другая необходимая информация.

Индикация местоположения. Визуальное отображение в несимволической или символической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, аэродромного транспортного средства или другого объекта.

Информация о движении. Информация, исходящая от органа обслуживания воздушного движения для предупреждения пилота о других известных или наблюдаемых воздушных судах, которые могут находиться вблизи его местоположения или намеченного маршрута полета, и помогающая пилоту предотвратить столкновение.

Информация AIRMET. Выпускаемая органом метеорологического слежения информация о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов на малых высотах и которые не были еще включены в прогноз, составленный для полетов на малых высотах в соответствующем районе полетной информации.

Информация SIGMET. Выпускаемая органом метеорологического слежения информация о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета и других явлений в атмосфере, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

Инцидент. Любое событие, кроме авиационного происшествия, связанное с использованием воздушного судна, которое влияет или могло бы повлиять на безопасность эксплуатации.

Код (ВОРЛ). Номер, присвоенный конкретному многоимпульсному сигналу ответа, передаваемому приемоответчиком в режиме А или в режиме С.

Командир воздушного судна. Пилот, назначенный эксплуатантом или, в случае авиации общего назначения, владельцем воздушного судна выполнять обязанности командира и отвечать за безопасное выполнение полета.

Конечный этап захода на посадку. Та часть схемы захода на посадку по приборам, которая

начинается в установленной контрольной точке (или точке) конечного этапа захода на посадку, или при отсутствии такой точки:

а) в конце последнего стандартного разворота, разворота на посадочную прямую или разворота на линию пути приближения в схеме типа "ипподром", если таковая предусмотрена, или

б) в точке выхода на последнюю линию пути в схеме захода на посадку и заканчивается в точке вблизи аэродрома, по прохождении которой:

- может быть выполнена посадка или

- начат уход на второй круг.

Консультативное воздушное пространство. Воздушное пространство определенных размеров или установленный маршрут, где обеспечивается консультативное обслуживание воздушного движения.

Консультативное обслуживание воздушного движения. Обслуживание, предоставляемое в консультативном воздушном пространстве с целью обеспечения оптимального эшелонирования воздушных судов, выполняющих полеты по планам полетов по ППП.

Консультативный маршрут. Установленный маршрут, на котором существует консультативное обслуживание воздушного движения.

Примечание. Диспетчерским обслуживанием воздушного движения обеспечивается намного более полное обслуживание, чем консультативным обслуживанием воздушного движения, поэтому в пределах контролируемого воздушного пространства консультативные зоны и маршруты не устанавливаются, однако консультативное обслуживание воздушного движения может предоставляться ниже или выше диспетчерских районов.

Контрактное автоматическое зависимое наблюдение (ADS-C). Вид наблюдения, с помощью которого будет осуществляться обмен информацией об условиях соглашения ADS-C между наземной системой и воздушным судном по линии передачи данных с указанием условий, при которых инициируется передача донесений ADS-C, и данных, которые будут содержаться в этих донесениях.

Примечание. Сокращенный термин "контрактное ADS" обычно используется для обозначения режима нерегулярного контрактного ADS, режима контрактного ADS по запросу, режима периодического контрактного ADS или экстренного режима.

Контролируемое воздушное пространство. Воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечивается диспетчерское обслуживание в соответствии с классификацией воздушного пространства.

Примечание. Контролируемое воздушное пространство - общий термин, означающий воздушное пространство ОВД классов А, В, С, D и E, как указано в п. 2.6 Приложения II ICAO.

Контролируемый аэродром. Аэродром, на котором обеспечивается диспетчерское обслуживание аэродромного движения.

Примечание. Термин "контролируемый аэродром" означает, что на данном аэродроме обеспечивается диспетчерское обслуживание аэродромного движения, но не означает обязательного наличия диспетчерской зоны.

Контролируемый полет. Любой полет, который выполняется при наличии диспетчерского разрешения.

Контрольная точка ожидания. Географическое место, используемое в качестве ориентира для схемы ожидания.

Контроль траектории полета. Использование систем наблюдения ОВД в целях предоставления воздушным судам информации и сообщений, касающихся значительных отклонений от номинальной траектории полета, включая отклонения от условий, оговоренных в выданных им диспетчерских разрешениях.

Примечание. Для обеспечения функции контроля траектории полета в рамках некоторых видов применения может потребоваться использование конкретных технических средств, например радиолокационной станции.

Концевая полоса торможения (КПТ). Определенный прямоугольный участок земной поверхности в конце располагаемой длины разбега, подготовленный в качестве участка, пригодного для остановки воздушного судна в случае прерванного взлета.

Координационный центр поиска и спасания. Центр, созданный в выделенном районе поиска и спасания для содействия эффективной организации поисково-спасательных работ.

Крейсерский эшелон. Эшелон, выдерживаемый в течение значительной части полета.

Курс. Направление, в котором находится продольная ось воздушного судна, выраженное обычно в градусах угла, отсчитываемого от северного направления (истинного, магнитного, компасного или условного меридианов).

Линия пути. Проекция траектории полета воздушного судна на поверхность земли, направление которой в любой ее точке обычно выражается в градусах угла, отсчитываемого от северного направления (истинного, магнитного или условного меридианов).

Маршрут зональной навигации. Маршрут ОВД, установленный для воздушных судов, которые могут применять зональную навигацию.

Маршрут ОВД. Установленный маршрут, который предназначен для направления потока движения в целях обеспечения обслуживания воздушного движения.

Примечание 1. Термин "маршрут ОВД" используется для обозначения в соответствующих случаях воздушной трассы, консультативного маршрута, контролируемого или неконтролируемого маршрута, маршрута прибытия или вылета и т. д.

Примечание 2. Маршрут ОВД определяется маршрутными техническими требованиями, которые включают индекс маршрута ОВД, линию пути до основных точек (точек пути) или в обратном направлении, расстояние между основными точками, требования в отношении передачи донесений, а также, по решению соответствующего полномочного органа ОВД, самую нижнюю безопасную абсолютную высоту.

Место ожидания у ВПП. Определенное место, предназначенное для защиты ВПП, поверхности ограничения препятствий или критической/чувствительной зоны ILS/MLS, в котором рулящие воздушные суда и транспортные средства останавливаются и ожидают, если нет иного указания от аэродромного диспетчерского пункта.

Примечание. В радиотелефонной фразеологии выражение "точка ожидания" используется для обозначения места ожидания у ВПП.

Метеорологическая информация. Метеорологическая сводка, анализ, прогноз и любое другое сообщение, касающееся фактических или ожидаемых метеорологических условий.

Метеорологическая сводка. Сообщение о результатах наблюдений за метеорологическими условиями, относящимися к определенному времени и месту.

Метеорологический орган. Орган, предназначенный для метеорологического обеспечения международной аэронавигации.

Минимальный запас топлива. Данный термин используется для описания ситуации, когда запас топлива на борту воздушного судна достиг уровня, при котором это воздушное судно должно совершить посадку на конкретном аэродроме и дополнительная задержка не допускается.

Наблюдение, основанное на характеристиках (PBS). Наблюдение, основанное на требованиях и характеристиках, применяемых к предоставлению обслуживания воздушного движения.

Примечание. Требуемые характеристики наблюдения (RSP) включают в себя требования к характеристикам наблюдения, относимые к компонентам системы с точки зрения обеспечения наблюдения и соответствующего времени передачи данных, непрерывности, готовности, целостности, точности данных наблюдения, безопасности и функциональности, необходимых для выполнения предлагаемой операции в контексте конкретной концепции воздушного пространства.

Наблюдение с борта (воздушного судна). Оценка одного или нескольких метеорологических элементов, произведенная на борту воздушного судна, находящегося в полете.

Набор высоты в крейсерском режиме. Пилотирование самолета в крейсерском режиме,

обеспечивающее прирост абсолютной высоты по мере уменьшения веса самолета.

Набор сообщений CPDLC. Перечень стандартных элементов сообщения и элементов сообщения, содержащего произвольный текст.

Навигация, основанная на характеристиках (PBN). Зональная навигация, основанная на требованиях к характеристикам воздушных судов, выполняющих полет по маршруту ОВД, по схеме захода на посадку по приборам или в установленном воздушном пространстве.

Примечание. Требования к характеристикам определяются в навигационных спецификациях (спецификация RNAV, спецификация RNP) в виде точности, целостности, непрерывности, готовности и функциональных возможностей, необходимых для выполнения планируемого полета в контексте концепции конкретного воздушного пространства.

Наземный аэронавигационный огонь. Любой огонь, исключая огни, установленные на воздушном судне, который специально предназначен для использования в качестве аэронавигационного средства.

Начальный участок захода на посадку. Участок схемы захода на посадку по приборам между контрольной точкой начального этапа захода на посадку и контрольной точкой промежуточного этапа захода на посадку или, в соответствующих случаях, контрольной точкой (или точками) конечного этапа захода на посадку.

Независимые параллельные вылеты. Одновременные вылеты с параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП.

Независимые параллельные заходы на посадку. Одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда не установлены обеспечиваемые системой наблюдения ОВД минимумы эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий смежных ВПП.

Несанкционированный выезд на ВПП. Любое событие на аэродроме, связанное с необоснованным наличием воздушного судна, транспортного средства или лица на защищенной площади поверхности, предназначенной для выполняющих посадку и взлет воздушных судов.

Обзорный радиолокатор. Радиолокационное оборудование, используемое для определения местоположения воздушного судна по дальности и азимуту.

Обработка данных. Систематическая последовательность операций, осуществляемая с данными.

Примечание. Примерами операций являются объединение, сортировка, вычисление или любое другое преобразование или перераспределение с целью извлечения или уточнения информации, а также изменения формы ее представления.

Обслуживание воздушного движения (ОВД). Общий термин, означающий в соответствующих случаях полетно-информационное обслуживание, аварийное оповещение, консультативное обслуживание воздушного движения, диспетчерское обслуживание воздушного движения (районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание подхода или аэродромное диспетчерское обслуживание).

Общая точка. Общая для линий пути двух воздушных судов точка на поверхности земли, используемая в качестве основы для применения эшелонирования (например, основная точка, точка пути, навигационное средство, контрольная точка).

Общее расчетное истекшее время. Для полетов по ПИП - расчетное время, требующееся от взлета до пролета над определяемой по навигационным средствам заданной точкой, от которой предполагается начало схемы захода на посадку по приборам, или, если навигационное средство не связано с аэродромом назначения, - до пролета над аэродромом назначения. Для полетов по ПВП - расчетное время, требующееся от взлета до пролета над аэродромом назначения.

Односторонняя связь "воздух - земля". Односторонняя связь между воздушными судами и станциями или пунктами на поверхности земли.

Опасный участок. Участок на рабочей зоне аэродрома, где уже имели место столкновения или несанкционированные выезды на ВПП или существует потенциальный риск таких случаев и где требуется повышенное внимание пилотов/водителей.

Опознавание. Условия, при которых отметка местоположения конкретного воздушного судна видна на индикаторе воздушной обстановки и однозначно опознана.

Опознавательный индекс воздушного судна. Группа букв, цифр или их комбинация, которая идентична позывному воздушного судна или представляет собой кодовый эквивалент его позывного для двусторонней связи "воздух-земля" и которая применяется для опознавания воздушного судна в сети наземной связи обслуживания воздушного движения.

Орган/диспетчер-отправитель. Орган обслуживания воздушного движения или диспетчер УВД, передающий сообщение.

Примечание. См. определение термина "орган/диспетчер-получатель".

Орган/диспетчер-получатель. Орган обслуживания воздушного движения или диспетчер УВД, в адрес которого направлено сообщение.

Примечание. См. определение термина "орган/диспетчер-отправитель".

Орган диспетчерского обслуживания воздушного движения; орган управления воздушным движением. Общий термин, означающий в соответствующих случаях районный диспетчерский центр, диспетчерский орган подхода или аэродромный диспетчерский пункт.

Орган обслуживания воздушного движения. Общий термин, означающий в соответствующих случаях орган диспетчерского обслуживания воздушного движением, центр полетной информации и пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения.

Организация воздушного движения (ОРВД). Осуществляемая безопасным, экономичным и эффективным образом динамичная и интегрированная организация воздушного движения и воздушного пространства, включая обслуживание воздушного движения, организацию воздушного пространства и организацию потоков воздушного движения, путем предоставления средств и непрерывного обслуживания в сотрудничестве со всеми сторонами и с использованием бортовых и наземных функций.

Организация потоков воздушного движения (ОПВД). Служба, создаваемая с целью содействия безопасному, упорядоченному и ускоренному потоку воздушного движения для обеспечения максимально возможного использования пропускной способности УВД и соответствия объема воздушного движения пропускной способности, заявленной соответствующим полномочным органом ОВД.

Основная точка. Установленное географическое место, используемое для определения маршрута ОВД, траектории полета воздушного судна и для других целей навигации и ОВД.

Примечание. Существуют три категории основных точек: наземное навигационное средство, пересечение и точка пути. В контексте настоящего определения пересечение представляет собой основную точку, определяемую радиалами, пеленгами и/или расстояниями от наземных навигационных средств.

Ответ ВОРЛ. Отображение в несимволической форме на индикаторе воздушной обстановки сигнала, выдаваемого приемопередатчиком ВОРЛ в ответ на запрос.

Отметка ПОРЛ. Визуальное отображение в несимволической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, полученного с помощью первичного радиолокатора.

Относительная высота. Расстояние по вертикали от указанного исходного уровня до уровня, точки или объекта, принятого за точку.

Очередность захода на посадку. Последовательность, в которой двум или более воздушным судам разрешено заходить на посадку на аэродром.

ПВП. Сокращение, обозначающее правила визуальных полетов.

Первичный радиолокатор. Радиолокационная система, использующая отраженные радиосигналы.

Первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ). Радиолокационная система наблюдения, использующая отраженные радиосигналы.

Передача "блиндром". Передача с одной станции к другой в условиях, при которых двусторонняя связь не может быть установлена, но при этом предполагается, что вызываемая станция в состоянии

принять передачу.

Передающий орган/диспетчер. Орган диспетчерского обслуживания воздушного движения или диспетчер УВД, находящийся в процессе передачи ответственности за обеспечение диспетчерского обслуживания воздушного судна следующему на маршруте органу диспетчерского обслуживания воздушного движения или диспетчеру УВД.

Примечание. См. определение термина "принимающий орган/диспетчер".

Переходный слой. Воздушное пространство между абсолютной высотой перехода и эшелонном переходе.

Перрон. Определенная площадь сухопутного аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов в целях посадки или высадки пассажиров, погрузки или выгрузки почты или грузов, заправки, стоянки или технического обслуживания.

План полета. Определенные сведения о намеченном полете или части полета воздушного судна, представляемые органам обслуживания воздушного движения.

Площадь маневрирования. Часть аэродрома, исключая перроны, предназначенная для взлета, посадки и руления воздушных судов.

ПМУ. Сокращение, обозначающее приборные метеорологические условия.

Полет по ПВП. Полет, выполняемый в соответствии с правилами визуальных полетов.

Полет по ППП. Полет, выполняемый в соответствии с правилами полетов по приборам.

Полетно-информационное обслуживание. Обслуживание, целью которого является предоставление консультаций и информации для обеспечения безопасного и эффективного выполнения полетов.

Полномочный орган, обеспечивающий текущий обмен данными. Назначенная наземная система, через которую разрешено осуществлять диалог CPDLC между пилотом и диспетчером, ответственным в данное время за полет.

Порог ВПП. Начало участка ВПП, который может использоваться для посадки.

Посадочная площадь. Часть рабочей площади, предназначенная для посадки и взлета воздушных судов.

Посадочный радиолокатор (ПРЛ). Первичное радиолокационное оборудование, используемое для определения местоположения воздушного судна на конечном этапе захода на посадку по боковым и вертикальным отклонениям от номинальной траектории захода на посадку и по расстоянию от точки приземления.

Примечание. Посадочные радиолокаторы предназначены для обеспечения пилотов воздушных судов указаниями посредством радиосвязи на конечном этапе захода на посадку.

Почти параллельные ВПП. Непересекающиеся ВПП, угол схождения/расхождения продолженных осевых линий которых составляет 15° или менее.

ППП. Сокращение, обозначающее правила полетов по приборам.

Правила группирования данных. Свод согласованных правил, определяющих способ или последовательность объединения множества данных для составления сообщения, имеющего смысловое значение.

Превышение. Расстояние по вертикали от среднего уровня моря до точки или уровня земной поверхности или связанного с ней объекта.

Превышение аэродрома. Превышение самой высокой точки посадочной площади.

Предполагаемое время захода на посадку. Время, когда по расчетам органа диспетчерского обслуживания прибывающее воздушное судно покинет после задержки контрольную точку ожидания для завершения захода на посадку.

Примечание. Фактическое время выхода из контрольной точки ожидания будет зависеть от диспетчерского разрешения на выполнение захода на посадку.

Представленный план полета (FPL). План полета в том виде, в каком он представлен органу ОВД пилотом или его уполномоченным представителем без каких-либо последующих изменений.

Примечание. Когда с данным термином используется слово "сообщение", оно означает

содержание и формат данных представленного плана полета в том виде, в каком они были переданы.

Приборные метеорологические условия (ПМУ). Метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости, расстояния до облаков и высоты нижней границы облаков. Эти величины ниже минимумов, установленных для визуальных метеорологических условий.

Примечание 1. Установленные минимумы для визуальных метеорологических условий содержатся в главе 4 Приложения 2 ИКАО.

Примечание 2. В диспетчерской зоне полет по ПВП может выполняться в метеорологических условиях полета по приборам в соответствии с разрешением УВД.

Принимающий орган/диспетчер. Последующий орган диспетчерского обслуживания воздушного движения/диспетчер управления воздушным движением, берущий на себя контроль за воздушным судном.

Примечание. См. определение термина "передающий орган/диспетчер".

Присвоение, присваивать. Распределение частот станциям. Распределение кодов ВОРЛ или 24-битных адресов режима S воздушным судам.

Прогноз (погоды). Описание метеорологических условий, ожидаемых в определенный момент или период времени в определенной зоне или части воздушного пространства.

Промежуточная защитная зона (NTZ). При независимых параллельных заходах на посадку - коридор воздушного пространства определенных размеров, который расположен по центру между продолженными осевыми линиями двух ВПП и при входе воздушного судна в который необходимо вмешательство диспетчера для управления маневром любого подвергающегося угрозе воздушного судна, выполняющего заход на посадку на смежную ВПП.

Профиль. Ортогональная проекция траектории полета или ее части на вертикальную поверхность, содержащую номинальную линию пути.

Процедурное управление. Термин, используемый для обозначения того, что полученная с помощью системы наблюдения ОВД информация не требуется для предоставления диспетчерского обслуживания воздушного движения.

Процедурное эшелонирование. Эшелонирование, которое применяется при обеспечении процедурного управления.

Пункт передачи донесений (контрольный пункт). Определенный географический ориентир, относительно которого может быть сообщено местоположение воздушного судна.

Пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения. Орган, создаваемый с целью получения донесений, касающихся обслуживания воздушного движения и планов полета, представляемых перед вылетом.

Примечание. Пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, может создаваться как отдельный орган или объединяться с существующим органом, таким как орган обслуживания воздушного движения или орган обслуживания аэронавигационной информацией.

Рабочая площадь. Часть аэродрома, предназначенная для взлета, посадки и руления воздушных судов, состоящая из площади маневрирования и перрона(ов).

Радиовещание. Передача информации, касающейся аэронавигации, которая не адресуется конкретной станции или станциям.

Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение (ADS-B). Вид наблюдения, при котором воздушные суда, аэродромные транспортные средства и другие объекты могут автоматически передавать и/или принимать такую информацию, как опознавательный индекс, данные о местоположении и, при необходимости, дополнительные данные, используя радиовещательный режим линии передачи данных.

Радиолокатор. Устройство радиобнаружения, которое выдает информацию о дальности, азимуте и/или угле места объектов.

Радиолокационное эшелонирование. Эшелонирование воздушных судов, осуществляемое на

основе данных об их местоположении, полученных от радиолокационных источников.

Радиолокационные помехи. Отображение нежелательных сигналов на индикаторе воздушной обстановки.

Радиолокационный контакт. Условия, при которых радиолокационное местоположение отдельного воздушного судна видно и опознано на индикаторе воздушной обстановки.

Разворот на посадочную прямую. Разворот, выполняемый воздушным судном на начальном этапе захода на посадку между окончанием линии пути удаления и началом линии пути промежуточного или конечного этапа захода на посадку. Направление этих линий пути не является противоположным.

Примечание. Развороты на посадочную прямую могут выполняться либо в горизонтальном полете, либо при снижении в соответствии с условиями, предусмотренными каждой конкретной схемой.

Раздельные параллельные операции. Одновременное использование параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП, при котором одна ВПП используется исключительно для заходов на посадку, а другая ВПП используется исключительно для вылетов.

Разница во времени прихода сигнала (TDOA). Разница в относительном времени, с которой сигнал приемопередатчика от одного и того же воздушного судна (или наземного транспортного средства) принимается в различных приемниках.

Район полетной информации (РПИ). Воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

Районное диспетчерское обслуживание. Диспетчерское обслуживание контролируемых полетов в диспетчерских районах.

Районный диспетчерский центр (РДЦ). Орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полетов в диспетчерских районах, находящихся под его юрисдикцией.

Распределение, распределять. Распределение частот, кодов ВОРЛ и т. д. государству, органу или службе.

Расстояние ИТР. Расстояние между воздушным судном ИТР и "контрольным" воздушным судном, определяемое:

- а) для воздушных судов на одной и той же линии пути - разницей в расстоянии до рассчитанной общей точки воздушных судов вдоль проекции линий пути каждого из них; или
- б) для воздушных судов на параллельных линиях пути - расстоянием, измеренным вдоль линии пути одного воздушного судна с использованием его рассчитанного местоположения, и точкой на траверзе рассчитанного местоположения другого воздушного судна.

Примечание. "Контрольные воздушные суда" - одно или два воздушных судна, передающие данные ADS-B, которые отвечают указанным в п. 5.4.2.7 критериям и о которых воздушное судно ИТР сообщает органу УВД в запросе на разрешение в отношении ИТР.

Расчетное время прибытия. При полетах по приборам - это расчетное время прибытия воздушного судна в намеченную точку, обозначенную навигационными средствами, с которой предполагается выполнение маневра захода на посадку по приборам, или, при отсутствии навигационного средства, связанного с этим аэродромом, - время прибытия воздушного судна в точку над аэродромом.

При выполнении полетов по ПВП - расчетное время прибытия воздушного судна в точку над аэродромом.

Расчетное время уборки колодок. Расчетное время, когда воздушное судно начнет движение, связанное с вылетом.

Расчетное истекшее время. Расчетное время, необходимое для следования от одной основной точки до другой.

Режим (ВОРЛ). Условный идентификатор, относящийся к специфическим функциям сигналов

запроса, передаваемых запросчиком ВОРЛ. Существуют четыре режима, указанные в Приложении 10: А, С, S и смешанный режим.

Рекомендация по предотвращению столкновения. Предоставляемая органом обслуживания воздушного движения рекомендация относительно маневров в целях оказания помощи пилоту в предотвращении столкновения.

Руководство полетами. Осуществление полномочий в отношении начала, продолжения или окончания полета, а также изменения маршрута в интересах безопасности воздушного судна, регулярности и эффективности полета.

Рулежная дорожка (РД). Определенный путь на сухопутном аэродроме, установленный для руления воздушных судов и предназначенный для соединения одной части аэродрома с другой, в том числе:

- а) *Полоса руления воздушного судна на стоянке.* Часть перрона, обозначенная как рулежная дорожка и предназначенная для обеспечения подхода только к местам стоянки воздушных судов.
- б) *Перронная рулежная дорожка.* Часть системы рулежных дорожек, расположенная на перроне и предназначенная для обеспечения маршрута руления через перрон.
- в) *Скоростная выводная рулежная дорожка.* Рулежная дорожка, соединенная с ВПП под острым углом и позволяющая выполнившим посадку самолетам сходить с ВПП на более высоких скоростях, чем те скорости, которые достигаются на других выводных рулежных дорожках, и тем самым сводить к минимуму время нахождения на ВПП.

Руление. Движение воздушного судна по поверхности аэродрома за счет собственной тяги, за исключением взлета и посадки.

Руление по воздуху. Движение вертолета/воздушного судна СВВП над поверхностью аэродрома, обычно в условиях действия эффекта земли, с путевой скоростью, как правило, менее 37 км/ч (20 уз).

Примечание. Фактическая относительная высота может варьироваться, и некоторым вертолетам может потребоваться выполнять руление по воздуху на высоте более 8 м (25 фут) AGL (над уровнем земли) для уменьшения турбулентности, возникающей в условиях действия эффекта земли, или обеспечения запаса высоты для груза на внешней подвеске.

Сближение воздушных судов. Ситуация, в которой, по мнению пилота или персонала органа обслуживания воздушного движения, расстояние между воздушными судами, а также их относительное местоположение и скорость таковы, что безопасность данных воздушных судов может быть поставлена под угрозу.

Сближение воздушных судов классифицируется следующим образом:

Риск столкновения. Категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов возникала серьезная опасность столкновения.

Безопасность полета не гарантировалась. Категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов безопасность этих воздушных судов могла быть поставлена под угрозу.

Риск столкновения отсутствовал. Категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов не существовало опасности столкновения.

Риск не определен. Категория ситуаций со сближением воздушных судов, когда отсутствие достаточно полной информации не позволяет определить существовавший риск столкновения, или нет достаточно убедительных данных или же имеющиеся данные противоречат друг другу и это не позволяет определить степень риска.

Сборник аэронавигационной информации (AIP). Выпущенная или санкционированная государством публикация, которая содержит долгосрочную аэронавигационную информацию, имеющую важное значение для аэронавигации.

Связь "воздух - земля". Двусторонняя связь между воздушными судами и станциями или пунктами на поверхности земли.

Связь "диспетчер - пилот" по линии передачи данных (CPDLC). Средство связи между диспетчером и пилотом в целях УВД с использованием линии передачи данных.

Связь, основанная на характеристиках (PBC). Связь, основанная на требованиях и характеристиках, применяемых к предоставлению обслуживания воздушного движения.

Примечание. Требуемые характеристики связи (RCP) включают в себя требования к характеристикам связи, относимые к компонентам системы с точки зрения обеспечения связи и соответствующего времени передачи, непрерывности, готовности, целостности, безопасности и функциональности, необходимых для выполнения предлагаемой операции в контексте конкретной концепции воздушного пространства.

Система визуального наблюдения. Электрооптическая система, обеспечивающая электронное визуальное отображение движения и любой другой информации, необходимой для поддержания ситуационной осведомленности на аэродроме или в его окрестностях.

Символ местоположения. Визуальное отображение в символической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, аэродромного транспортного средства или другого объекта, полученное после автоматической обработки данных о местоположении, поступивших из любого источника.

Система многопозиционного приема (MLAT). Комплект оборудования в конфигурации, предназначенной для определения местоположения на основе сигналов приемоответчика вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ) (ответы или сквиттеры), в котором главным образом используется метод, основанный на определении разницы времени прихода сигналов (TDOA). Из принятых сигналов также можно извлечь информацию об опознавании.

Система наблюдения ОВД. Общий термин, под которым в отдельности понимаются системы ADS-B, ПОРЛ, ВОРЛ или любая другая сопоставимая наземная система, позволяющая опознать воздушное судно.

Примечание. Сопоставимой наземной системой является система, которая в результате проведения сравнительной оценки или использования другой методики продемонстрировала, что обеспечиваемый ею уровень безопасности полетов и характеристик соответствует аналогичному показателю моноимпульсного ВОРЛ или превышает его.

Система организации воздушного движения. Система, обеспечивающая ОрВД путем комплексного объединения возможностей людей, информации, технологии, средств и служб на основе использования бортовых, наземных и/или космических систем связи, навигации и наблюдения.

Система управления безопасностью полетов (СУБП). Системный подход к управлению безопасностью полетов, включая необходимые организационные структуры, иерархию подотчетности и ответственности, руководящие принципы и процедуры.

Следующий полномочный орган, обеспечивающий обмен данными. Наземная система, назначенная таковой полномочным органом, обеспечивающим текущий обмен данными, через которую может осуществляться передача связи и управления в направлении полета.

Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS). Автоматическое предоставление круглосуточно или в определенное время суток текущей установленной информации для прибывающих и вылетающих воздушных судов:

Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на использовании линии передачи данных (D-ATIS). Предоставление ATIS по линии передачи данных.

Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на использовании речевой связи (речевая ATIS). Предоставление ATIS в виде непрерывных и повторяющихся речевых радиопередач.

Служба наблюдения ОВД. Термин, используемый в отношении одного из видов обслуживания, обеспечиваемого непосредственно с помощью системы наблюдения ОВД.

Соглашение ADS-C. План передачи донесений, который определяет условия передачи донесения ADS-C (т. е. данных, необходимых органу обслуживания воздушного движения, и частоту передачи донесений ADS-C, что должно быть согласовано до использования ADS-C при представлении

обслуживания воздушного движения).

Примечание. Обмен информацией об условиях соглашения между наземной системой и воздушным судном будет обеспечиваться посредством контракта или серии контрактов.

Сообщение CPDLC. Информация, которой обмениваются бортовая система и наземная система. Сообщение CPDLC состоит из одного элемента сообщения или комбинации элементов сообщения, отправляемых за одну передачу инициатором.

Соответствующий полномочный орган ОВД. Назначенный государством соответствующий полномочный орган, на который возложена ответственность за обеспечение обслуживания воздушного движения в пределах данного воздушного пространства.

Спасательная команда. Команда, состоящая из обученного персонала и оснащенная оборудованием, пригодным для быстрого проведения поиска и спасания.

Специальный полет по ПВП. Полет по ПВП, выполнение которого в диспетчерской зоне при менее благоприятных метеорологических условиях, чем ВМУ, разрешено органом управления воздушным движением.

Спецификация требуемых характеристик наблюдения (RSP). Комплект требований к предоставлению обслуживания воздушного движения и соответствующему наземному оборудованию, возможностям воздушного судна и операциям, необходимым для осуществления наблюдения, основанного на характеристиках.

Спецификация требуемых характеристик связи (RCP). Комплект требований к предоставлению обслуживания воздушного движения и соответствующему наземному оборудованию, возможностям воздушного судна и операциям, необходимым для осуществления связи, основанной на характеристиках.

Спасательная команда. Команда, состоящая из обученного персонала и оснащенная оборудованием, пригодным для быстрого проведения поиска и спасания.

Специальный полет по ПВП. Полет по ПВП, выполнение которого в диспетчерской зоне при менее благоприятных метеорологических условиях, чем ВМУ, разрешено органом управления воздушным движением.

Спецификация требуемых характеристик наблюдения (RSP). Комплект требований к предоставлению обслуживания воздушного движения и соответствующему наземному оборудованию, возможностям воздушного судна и операциям, необходимым для осуществления наблюдения, основанного на характеристиках.

Спецификация требуемых характеристик связи (RCP). Комплект требований к предоставлению обслуживания воздушного движения и соответствующему наземному оборудованию, возможностям воздушного судна и операциям, необходимым для осуществления связи, основанной на характеристиках.

Стадия бедствия. Ситуация, характеризующаяся наличием обоснованной уверенности в том, что воздушному судну и находящимся на его борту лицам грозит серьезная и непосредственная опасность или требуется немедленная помощь.

Стадия неопределенности. Ситуация, которая характеризуется наличием неуверенности относительно безопасности воздушного судна и находящихся на его борту лиц.

Стадия тревоги. Ситуация, при которой существует опасение за безопасность воздушного судна и находящихся на его борту лиц.

Стандартный маршрут вылета по приборам (SID). Установленный маршрут вылета по правилам полетов по приборам (МММ), связывающий аэродром или определенную ВПП аэродрома с назначенной основной точкой, обычно на заданном маршруте ОВД, в которой начинается этап полета по маршруту.

Стандартный маршрут прибытия по приборам (STAR). Установленный маршрут прибытия по правилам полетов по приборам (МИМ), связывающий основную точку, обычно на маршруте ОВД, с точкой, от которой может начинаться полет по опубликованной схеме захода на посадку по приборам.

Стандартный разворот. Маневр, при котором выполняется отворот в сторону от линии заданного пути с последующим разворотом в противоположном направлении, причем оба поворота выполняются с таким расчетом, чтобы воздушное судно вышло на ту же линию заданного пути и следовало по ней в обратном направлении.

Примечание 1. Стандартный разворот считается левым или правым в зависимости от направления начального отворота.

Примечание 2. Стандартные развороты могут выполняться в горизонтальном полете или при снижении, в соответствии с условиями, предусмотренными каждой конкретной схемой.

Стандартный элемент сообщения. Часть сообщения, формат отображения, предназначение и атрибуты которой определены в PANS-ATM (Doc 4444).

Станция авиационной электросвязи. Станция службы авиационной электросвязи.

Схема захода на посадку по приборам (IAP). Серия заранее намеченных маневров, выполняемых по пилотажным приборам при соблюдении установленных требований, предусматривающих предотвращение столкновения с препятствиями, от контрольной точки начального этапа захода на посадку или, в соответствующих случаях, от начала установленного маршрута прибытия до точки, откуда может быть выполнена посадка, а если посадка не выполнена, то до точки, от которой применяются критерии пролета препятствий в зоне ожидания или на маршруте. Схемы захода на посадку по приборам классифицируются следующим образом:

Схема неточного захода на посадку (NPA). Схема захода на посадку по приборам, предназначенная для выполнения двухмерных (2D) заходов на посадку по приборам типа А.

Примечание. Полеты по схемам неточного захода на посадку могут выполняться с использованием метода захода на посадку с непрерывным снижением на конечном участке (CDFA). CDFA с консультативным наведением VNAV по расчетам, выполненным бортовым оборудованием считаются трехмерными (3D) заходами на посадку по приборам. CDFA с неавтоматизированным расчетом требуемой вертикальной скорости снижения считаются двухмерными (2D) заходами на посадку по приборам. Дополнительная информация, касающаяся CDFA, содержится в разделе 5 части II тома IPANS-OPS (Doc 8168).

Схема захода на посадку с вертикальным наведением (APV). Схема захода на посадку по приборам, соответствующая концепции навигации, основанной на характеристиках (PBN), предназначенная для выполнения трехмерных (3D) заходов на посадку по приборам типа А.

Схема точного захода на посадку (PA). Схема захода на посадку по приборам, основанная на навигационных системах (ILS, MLS, GLS и SBAS кат. 1), предназначенная для выполнения трехмерных (3D) заходов на посадку по приборам типа А или В.

Примечание. Типы заходов на посадку по приборам указаны в Приложении 6.

Схема полета в зоне ожидания. Заранее определенный маневр, позволяющий воздушному судну оставаться в пределах определенного воздушного пространства в ожидании последующего разрешения.

Схема ухода на второй круг. Порядок, которого следует придерживаться в случае невозможности продолжения захода на посадку.

Текущий план полета (CPL). План полета, включая возможные изменения, обусловленные последующими диспетчерскими разрешениями.

Примечание. В тех случаях, когда данный термин дополняется словом сообщение, оно означает содержание и формат данных текущего плана полета, направляемого одним органом другому.

Тип требуемых навигационных характеристик (RNP). Величина удерживания, выраженная через расстояние в морских милях от планируемого местоположения, в пределах которого воздушные суда будут находиться в течение как минимум 95 % общего полетного времени.

Пример. RNP 4 представляет собой навигационную точность $\pm 7,4$ км (4 м. мили) на основе 95%-ного уровня удерживания.

Точка передачи управления. Определенная точка, расположенная на траектории полета воздушного судна, в которой ответственность за обеспечение диспетчерского обслуживания

воздушного судна передается от одного диспетчерского органа или диспетчерского рабочего места другому.

Точка приземления. Точка, где номинальная глиссада пересекает ВПП.

Примечание. Определенный выше термин "точка приземления" означает только точку отсчета, а не обязательно точку, в которой воздушное судно фактически касается ВПП.

Точка пути. Конкретный географический пункт, используемый для определения маршрута зональной навигации или траектории полета воздушного судна, применяющего зональную навигацию. Точки пути обозначаются либо как:

точка пути "флай-бай" - точка пути, которая предусматривает упреждение разворота в целях обеспечения выхода на следующий участок маршрута или схемы по касательной, либо как *точка пути "флайовер"* - точка пути, в которой начинается разворот с целью выхода на следующий участок маршрута или схемы.

Требуемые навигационные характеристики (RNP). Перечень навигационных характеристик, необходимых для выполнения полетов в пределах установленного воздушного пространства.

Примечание. Навигационные характеристики и требования определяются для конкретного типа RNP и/или вида применения.

Узловой диспетчерский район (ТМА). Диспетчерский район, создаваемый обычно в местах схождения маршрутов ОВД в окрестностях одного или нескольких крупных аэродромов.

Управление потоком. Меры, предназначенные для направления потока движения в определенную часть воздушного пространства, по определенному маршруту или к определенному аэродрому с целью обеспечения наиболее эффективного использования воздушного пространства.

Уровень. Общий термин, относящийся к положению в вертикальной плоскости находящегося в полете воздушного судна и означающий в соответствующих случаях относительную высоту, абсолютную высоту или эшелон полета.

Центр полетной информации. Орган, предназначенный для обеспечения полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.

Член летного экипажа. Имеющий свидетельство член экипажа, на которого возложены обязанности, связанные с управлением воздушным судном в течение служебного полетного времени.

Эксплуатант. Лицо, организация или предприятие, занимающееся эксплуатацией воздушных судов или предлагающее свои услуги в этой области.

Электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Устройство, выполняющее серии последовательных арифметических и логических операций с данными без вмешательства человека.

Примечание. В данном документе термин "ЭВМ" может означать вычислительный комплекс, состоящий из одной или нескольких ЭВМ и периферийного оборудования.

Элемент сообщения, содержащий произвольный текст. Часть сообщения, которая не соответствует какому-либо стандартному элементу сообщения в PANS-ATM (Doc 4444).

Эффект земли. Улучшение летно-технических характеристик (подъемной силы) за счет взаимодействия поверхности земли с воздушным потоком, создаваемым системой несущих винтов, когда вертолет или другое воздушное судно СВВП выполняет полет вблизи земли.

Примечание. У большинства вертолетов эффективность несущих винтов повышается под воздействием эффекта земли до высоты, соответствующей примерно одному диаметру несущего винта.

Эшелон перехода. Самый нижний эшелон полета, который может быть использован для полета выше абсолютной высоты перехода.

Эшелон полета. Поверхность постоянного атмосферного давления, отнесенная к установленной величине давления 1013,2 гектопаскаля (гПа) и отстоящая от других таких поверхностей на величину установленных интервалов давления.

Примечание 1. Барометрический высотомер, градуированный в соответствии со стандартной атмосферой:

- a) при установке на *QNH* будет показывать абсолютную высоту;
- b) при установке на *QFE* будет показывать относительную высоту над опорной точкой *QFE*;
- c) при установке на давление 1013,2 гПа может использоваться для указания эшелонов полета.

Примечание 2. Термины "относительная высота" и "абсолютная высота", используемые в примечании 1 выше, означают приборные, а не геометрические относительные и абсолютные высоты.

AIRPROX. Кодовое слово, применяемое в отчетах об инциденте при воздушном движении для обозначения сближения воздушных судов.

ALERFA. Кодовое слово, используемое для обозначения стадии тревоги.

ATIS. Условное обозначение службы автоматической передачи информации в районе аэродрома.

DETRESFA. Кодовое слово, используемое для обозначения стадии бедствия.

INCERFA. Кодовое слово, применяемое для обозначения стадии неопределенности.

NOTAM. Извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил или информацию об опасности, своевременное предупреждение о которых имеет важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.

ГЛАВА 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ОВД

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Государства обеспечивают, чтобы уровень обслуживания воздушного движения (ОВД) и связи, навигации, наблюдения, а также правила ОВД, применяемые в соответствующем воздушном пространстве или на аэродроме, соответствовали и были достаточными для поддержания приемлемого уровня безопасности полетов при обеспечении ОВД.

2.1.2 Требования в отношении обслуживания, систем и правил, применяемых в воздушном пространстве и на аэродромах, должны устанавливаться на основе регионального аэронавигационного соглашения в целях содействия гармонизации ОВД в прилегающих районах воздушного пространства.

2.1.3 Для обеспечения безопасности полетов при ОВД соответствующий полномочный орган ОВД учреждает системы управления безопасностью полетов (СУБП) для служб воздушного движения, находящихся в его юрисдикции.

В соответствующих случаях СУБП при ОВД должны учреждаться на основе регионального аэронавигационного соглашения.

2.2 ЦЕЛИ

Цели обеспечения безопасности полетов при ОВД заключаются в обеспечении:

- a) Соблюдения установленного уровня безопасности полетов при предоставлении ОВД в воздушном пространстве или на аэродроме и
- b) Внедрения при необходимости усовершенствований, нацеленных на обеспечение безопасности полетов.

2.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ОВД

2.3.1 СУБП при ОВД должны с точки зрения обслуживания воздушного движения предусматривать, в частности, следующее:

- a) Контроль за уровнями безопасности полетов в целом и выявление любых неблагоприятных тенденций;
- b) Связанный с безопасностью полетов анализ деятельности органов ОВД;
- c) оценку риска для безопасности полетов в связи с планируемой реорганизацией воздушного пространства, внедрением новых систем оборудования или средств и в связи с введением новых или измененных правил ОВД;
- d) Механизм определения необходимости введения мер повышения безопасности полетов.

2.3.2 Вся деятельность в рамках СУБП при ОВД полностью фиксируется в документах. Все документы сохраняются в течение периода времени, определяемого соответствующим полномочным органом.

2.4 КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.4.1 Сбор и оценка данных, касающихся безопасности полетов.

2.4.1.1 Для сбора данных для программ контроля за безопасностью полетов следует по возможности использовать самые различные источники, поскольку последствия применения конкретных процедур или систем для безопасности полетов могут быть осознаны лишь после того, как произойдет инцидент.

2.4.1.2 Соответствующему полномочному органу ОВД следует создавать официальную систему представления отчетов об инцидентах персоналом ОВД, с тем, чтобы содействовать сбору информации о фактических или потенциально опасных для безопасности полетов ситуациях или недостатках, связанных с предоставлением ОВД, включая структуру маршрутов, правила, системы связи, навигации и наблюдения и другие имеющие важное значение для безопасности полетов системы и оборудование, а также о рабочей нагрузке на диспетчеров.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся государственных систем обязательного и добровольного представления данных об инцидентах, содержится в Руководстве по управлению безопасностью полетов (РУБП) (Doc 9859).

2.4.2 Рассмотрение отчетов об инцидентах и других связанных с безопасностью полетов отчетов.

2.4.2.1 Отчеты, связанные с безопасностью полетов и касающиеся деятельности служб воздушного движения, включая отчеты об инцидентах при воздушном движении, систематически рассматриваются соответствующим полномочным органом ОВД, с тем чтобы выявить неблагоприятную тенденцию на основе ряда имевших место инцидентов и их типов.

2.4.2.2 Отчеты о функционировании средств и систем ОВД, например об отказах и ухудшении характеристик систем и оборудования связи, наблюдения и других систем, имеющих важное значение для безопасности полетов, систематически анализируются соответствующим полномочным органом ОВД, с тем чтобы выявить тенденцию в работе таких систем, которая может иметь неблагоприятные последствия для безопасности полетов.

2.5 АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.5.1 Общие требования

Анализ безопасности полетов в органах ОВД проводится на регулярной и систематической основе квалифицированными специалистами, прошедшими подготовку, имеющими опыт и навыки и полное представление о соответствующих Стандартах и Рекомендуемой практике (SARPS), Правилах аэронавигационного обслуживания (PANS), практике безопасной эксплуатации и аспектах человеческого фактора.

2.5.2 Сфера действия

Анализу безопасности полетов в органах ОВД должны подвергаться как минимум следующие вопросы:

Вопросы регламентации для обеспечения того, чтобы:

- a) Руководства, связанные с деятельностью ОВД, указания органов ОВД и процедуры координации УВД были полными, отвечающими требованиям и актуальными;
- b) Структура маршрутов ОВД в соответствующих случаях предусматривала:
 - 1) надлежащее разделение маршрутов и
 - 2) пункты пересечения маршрутов ОВД, расположенные таким образом, чтобы свести к минимуму необходимость вмешательства диспетчера и координации действий в рамках органа и между органами;
- c) Минимумы эшелонирования, используемые в данном воздушном пространстве или на соответствующем аэродроме, были приемлемыми, и при этом соблюдались все положения, применимые к этим минимумам;
- d) В соответствующих случаях осуществлялся адекватный контроль площади маневрирования и были внедрены правила и меры, нацеленные на сведение к минимуму потенциальной опасности

непреднамеренного выезда на ВПП. Такой контроль может осуществляться визуально или с помощью системы наблюдения ОВД;

е) Были внедрены соответствующие процедуры эксплуатации аэродромов в условиях ограниченной видимости;

ф) Объемы движения и соответствующая рабочая нагрузка на диспетчеров не превышали установленных уровней безопасности полетов и, когда это необходимо, применялись правила регулирования объема движения;

г) Правила на случай отказа или ухудшения характеристик систем ОВД, включая системы связи и наблюдения, применялись на практике и обеспечивали приемлемый уровень безопасности полетов;

h) Правила представления отчетов об инцидентах и других событиях, имеющих отношение к безопасности полетов, поощрялось представление отчетов об инцидентах и проводился анализ таких отчетов с целью определения необходимости предпринятия соответствующих действий для устранения недостатков.

Эксплуатационные и технические вопросы для обеспечения того, чтобы:

а) Рабочие условия соответствовали установленным уровням температуры, влажности, вентиляции, шума и окружающего освещения и отрицательно не сказывались на работоспособности диспетчера;

б) автоматизированные системы формировали и отображали план полета, данные управления и координации своевременно, точно и легко распознаваемым образом, а также с учетом аспектов человеческого фактора;

с) оборудование, включая устройства ввода/вывода автоматизированных систем, были спроектированы и размещены на рабочем месте в соответствии с принципами эргономики;

д) системы связи, навигации, наблюдения и другие системы и оборудование, имеющие важное значение для безопасности полетов:

1) регулярно проверялись в штатных эксплуатационных условиях;

2) отвечали требуемым уровням надежности и готовности, определяемым соответствующим полномочным органом;

3) обеспечивали своевременное и надлежащее выявление и предупреждение об отказах и ухудшениях характеристик систем;

4) сопровождалась документацией о последствиях отказа и ухудшения характеристик системы, подсистемы и оборудования;

5) предусматривали меры контроля вероятности отказов и ухудшения характеристик;

б) предусматривали надлежащие резервные средства и/или правила в случае отказа или ухудшения характеристик работы системы;

е) велась и постоянно анализировалась документация по регистрации эксплуатационного состояния систем и оборудования.

Примечание. В контексте вышеизложенного термины надежность и готовность имеют следующие значения:

1) *Надежность. Вероятность того, что устройство или система будут безотказно функционировать в течение установленного периода времени или установленного числа рабочих циклов.*

2) *Готовность. Процентная доля времени нормального функционирования системы за рассматриваемый период.*

Вопросы выдачи свидетельств и подготовки персонала для обеспечения того, чтобы:

а) диспетчеры были надлежащим образом подготовлены и имели соответствующие свидетельства с действующими квалификационными отметками;

б) уровень компетентности диспетчера поддерживался посредством прохождения надлежащей и отвечающей требованиям переподготовки, включая приобретение навыков предпринятия действий в аварийной обстановке и пилотирования воздушного судна в условиях отказа или

ухудшения работы средств и систем;

- c) диспетчеры органа или диспетчерского сектора ОВД, укомплектованного группой специалистов, имели соответствующую и надлежащую подготовку для обеспечения эффективной работы в коллективе;
- d) внедрение новых или измененных правил, а также новых или усовершенствованных систем связи, наблюдения и других важных для безопасности полетов систем и оборудования осуществлялось наряду с соответствующей подготовкой и инструктажем;
- e) диспетчер обладал удовлетворительными знаниями английского языка для предоставления ОВД воздушным судам, выполняющим международные полеты;
- f) Использовалась стандартная фразеология.

2.6. ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.6.1 Необходимость оценки риска для безопасности полетов

2.6.1.1 Оценка риска для безопасности полетов проводится в связи с предложениями в отношении существенной реорганизации воздушного пространства, значительных изменений правил предоставления ОВД в воздушном пространстве или на аэродроме и внедрения нового оборудования, систем или средств, например:

- a) Сокращенный минимум эшелонирования, подлежащий применению в воздушном пространстве или на аэродроме;
- b) Новые эксплуатационные правила, включая правила вылета и прибытия, подлежащие применению в воздушном пространстве или на аэродроме;
- c) Реорганизация структуры маршрутов ОВД;
- d) Ресекторизация воздушного пространства;
- e) Физические изменения конфигурации ВПП и/или рулежных дорожек на аэродроме;
- f) Внедрение новых систем или оборудования связи, наблюдения и других, имеющих важное значение для безопасности полетов систем и оборудования, в том числе обеспечивающих новые функции и/или возможности.

Примечание 1. Под сокращенным минимумом эшелонирования может иметься в виду сокращенный минимум горизонтального эшелонирования, включая минимум, основанный на требуемых навигационных характеристиках (RNP), сокращенный минимум вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут) между эшелонами полета 290 и 410 включительно RVSM), сокращенный минимум эшелонирования, основанный на использовании системы наблюдения ОВД, или минимум эшелонирования при турбулентности в следе, или сокращенный минимум между выполняющими посадку и/или вылетающими воздушными судами.

Примечание 2. В тех случаях, когда вследствие характера изменения приемлемый уровень безопасности полетов не может быть выражен количественно, оценка риска для безопасности полетов может производиться на основании эксплуатационного опыта.

2.6.1.2 Изменения внедряются только в том случае, когда результаты оценки свидетельствуют об обеспечении приемлемого уровня безопасности полетов.

2.6.2 Факторы, имеющие важное значение для безопасности полетов.

При оценке риска для безопасности полетов учитываются все факторы, которые считаются важными с точки зрения безопасности полетов, включая:

- a) типы воздушных судов и их летно-технические характеристики, включая навигационные возможности и характеристики воздушных судов;
- b) Плотность и распределение воздушного движения;
- c) Сложность воздушного пространства, структуру маршрутов ОВД и классификацию

воздушного пространства;

d) Конфигурацию аэродрома, включая конфигурацию ВПП, их протяженность и конфигурацию рулежных дорожек;

e) Тип связи "воздух - земля" и временные параметры ведения диалогов в процессе связи, включая возможность вмешательства диспетчера;

f) Тип и возможности системы наблюдения, а также наличие систем, позволяющих диспетчеру осуществлять вспомогательные функции и функции предупреждения. В тех случаях, когда внедрение ADS-B предусматривает использование общего источника для осуществления наблюдения и/или навигации, при оценке риска для безопасности полетов учитывается адекватность мер на случай непредвиденных обстоятельств, направленных на снижение риска ухудшения параметров или отказа этого общего источника (т. е. отказ общего характера);

g) Любые особые локальные или региональные метеорологические явления.

Примечание 1. См. также раздел 5.11 главы 5 относительно сокращенных минимумов эшелонирования.

Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся методов выражения и оценки уровня безопасности полетов и программ контроля за безопасностью полетов, содержится в дополнении В к Приложению 11, Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426), Руководстве по применению минимума вертикального эшелонирования в 300 м (1000 футов) между эшелонами полета 290 и 410 включительно (Doc 9574), Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613) и в Руководстве по методике планирования воздушного пространства для определения минимумов эшелонирования (Doc 9689).

2.7 МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.7.1 Любая фактическая или потенциальная опасность, связанная с предоставлением ОВД в воздушном пространстве или на аэродроме, выявленная в процессе деятельности по обеспечению безопасности полетов при ОВД или каким-либо другим способом, оценивается и классифицируется соответствующим полномочным органом ОВД с точки зрения приемлемого уровня риска.

2.7.2 За исключением случаев, когда риск может быть классифицирован как приемлемый, соответствующий полномочный орган ОВД, в первоочередном порядке и насколько это практически возможно, принимает соответствующие меры для исключения риска или его уменьшения до приемлемого уровня.

2.7.3 В том случае, если становится очевидным, что уровень безопасности полетов в конкретном воздушном пространстве или на аэродроме не обеспечивается или не может обеспечиваться, соответствующий полномочный орган ОВД, в первоочередном порядке и насколько это практически возможно, принимает соответствующие корректирующие меры.

2.7.4 Принятие любых корректирующих мер сопровождается оценкой их эффективности с точки зрения исключения или уменьшения риска.

ГЛАВА 3

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ ОВД И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

3.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

3.1.1 Общие положения

3.1.1.1 Пропускная способность системы ОВД зависит от многих факторов, включая структуру маршрутов ОВД, навигационную точность воздушных судов, использующих данное воздушное пространство, метеорологические факторы и рабочую нагрузку на диспетчера. Следует принимать все меры для обеспечения достаточной пропускной способности, рассчитанной на нормальные и пиковые уровни воздушного движения; однако, принимая любые меры для повышения пропускной способности, ответственный орган ОВД должен обеспечить в соответствии с процедурами, указанными в главе 2, чтобы уровни безопасности полетов не снижались.

3.1.1.2 Количество воздушных судов, обслуживаемых службой УВД, не превышает числа воздушных судов, управление полетом которых может безопасно обеспечиваться органом УВД в преобладающих условиях. С тем чтобы определить максимальное количество воздушных судов, которое может безопасно обслуживаться, соответствующему полномочному органу ОВД следует оценить и заявить пропускную способность УВД для диспетчерских районов, диспетчерских секторов в пределах диспетчерского района и для аэродромов.

3.1.1.3 Пропускная способность ОВД должна выражаться максимальным количеством воздушных судов, которая может быть принята под управление за определенный период в данном воздушном пространстве или на соответствующем аэродроме.

Примечание. Наиболее приемлемой мерой пропускной способности, вероятно, является поток воздушного движения, который может быть обслужен в час. Значение пропускной способности в час может быть преобразовано, например, в суточные, месячные или годовые значения.

3.1.2 Оценка пропускной способности

При оценке пропускной способности следует учитывать, в частности, следующие факторы:

- a) Уровень и тип предоставляемого ОВД;
- b) Структурную сложность диспетчерского района, диспетчерского сектора или аэродрома;
- c) Рабочую нагрузку на диспетчера, включая выполняемые задачи по управлению и координации;
- d) Типы используемых систем связи, навигации и наблюдения, степень их технической надежности и готовности, а также готовности резервных систем и/или наличие дополнительных правил;
- e) Наличие систем УВД, позволяющих выполнить диспетчеру вспомогательные функции и функции предупреждения;
- f) Любой другой фактор или элемент, обуславливающий рабочую нагрузку на диспетчера.

Примечание. Краткая информация о методах расчета пропускной способности сектора/рабочего места диспетчера УВД содержится в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

3.1.3 Регулирование пропускной способности УВД и объемов воздушного движения

3.1.3.1 Там, где плотность воздушного движения ежедневно или периодически существенно изменяется, следует предусматривать средства и процедуры для изменения количества

задействованных постов радиолокационного контроля и/или секторов, с тем чтобы удовлетворить превалирующие или ожидаемые потребности в воздушных перевозках.

3.1.3.2 В том случае, когда конкретные события имеют отрицательные последствия для заявленной пропускной способности воздушного пространства или аэродрома, пропускная способность воздушного пространства и конкретного аэродрома соответственно сокращается на требуемый период времени. По мере возможности пропускная способность в таких случаях должна определяться заранее.

3.1.3.3 В тех случаях, когда предполагается повышение спроса на воздушные перевозки в воздушном пространстве или на аэродроме, который превысит располагаемую пропускную способность УВД, для исключения угрозы безопасности полетов принимаются меры регулирования объемов воздушного движения.

3.1.4 Повышение пропускной способности УВД.

3.1.4.1 Соответствующему полномочному органу ОВД следует:

- a) Периодически проводить анализ пропускной способности системы ОВД с учетом потребностей в воздушном движении и
- b) Обеспечивать гибкое использование воздушного пространства в целях повышения эффективности производства полетов и пропускной способности.

3.1.4.2 В том случае, когда потребности в воздушных перевозках регулярно превышают пропускную способность УВД, обуславливая тем самым продолжительные и частые задержки движения, или становится очевидным, что прогнозируемые потребности в воздушных перевозках превысят располагаемую пропускную способность, соответствующему полномочному органу ОВД следует, насколько это практически возможно:

- a) Применять меры, нацеленные на максимальное использование пропускной способности существующей системы, и
- b) Разработать планы повышения пропускной способности, рассчитанные на фактические или прогнозируемые потребности.

3.1.5 Гибкое использование воздушного пространства

3.1.5.1 Соответствующим полномочным органам следует посредством заключения соглашений и введения правил предусматривать гибкое использование всего воздушного пространства, с тем чтобы повысить его пропускную способность, а также эффективность и гибкость производства полетов воздушных судов. В соответствующих случаях такие соглашения и правила должны устанавливаться на основе регионального аэронавигационного соглашения.

3.1.5.2 В соглашениях и правилах, нацеленных на обеспечение гибкого использования воздушного пространства, оговариваются, в частности:

- a) Горизонтальные и вертикальные пределы соответствующего воздушного пространства;
- b) Классификацию любой части воздушного пространства, предоставляемого для использования гражданскими воздушными судами;
- c) Органы или полномочные ведомства, ответственные за передачу воздушного пространства;
- d) Условия передачи воздушного пространства соответствующему органу УВД;
- e) Условия передачи воздушного пространства соответствующим органом УВД;
- f) Периоды времени доступности воздушного пространства;
- g) Любые ограничения использования соответствующего воздушного пространства;
- h) Любые другие соответствующие правила или информацию.

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

3.2.1 Общие положения.

3.2.1.1 Служба организации потоков воздушного движения (ОПВД) создается для воздушного пространства, где потребности в движении иногда превышают установленную пропускную способность системы УВД.

3.2.1.2 Служба ОПВД должна создаваться на основе регионального аэронавигационного соглашения или, в соответствующих случаях, многостороннего соглашения.

3.2.1.3 Службу ОПВД в определенном регионе или других установленных районах следует предусматривать и создавать в качестве централизованной организации ОПВД при поддержке постов организации потоков, создаваемых в каждом районном диспетчерском центре (РДЦ) в пределах данного региона или района применимости.

3.2.1.4 На некоторые рейсы могут не распространяться меры ОПВД, или им может быть придан приоритет по отношению к другим рейсам.

3.2.1.5 Подробные правила, регулирующие предоставление обслуживания ОПВД в пределах данного региона или района, должны предписываться в региональных руководствах или справочниках ОПВД.

3.2.2 Правила организации потоков

ОПВД следует осуществлять в три этапа:

- a) *Стратегическое планирование*, если решение принимается за несколько дней до вступления его в силу. Стратегическое планирование, как правило, осуществляется заблаговременно за 2-6 мес.;
- b) *Предтактическое планирование*, если решение принимается за день до вступления его в силу;
- c) *Тактические операции*, если решение принимается в день вступления его в силу.

3.2.3 Стратегическое планирование

3.2.3.1 Стратегическое планирование следует осуществлять в координации со службой УВД и эксплуатантами воздушных судов. Оно должно заключаться в анализе потребностей на предстоящий сезон, оценке районов и времени, когда потребности могут превысить располагаемую пропускную способность системы УВД, и предпринятия мер для устранения несбалансированности посредством:

- a) Принятия мер совместно с полномочным органом УВД для обеспечения надлежащей пропускной способности в требуемом месте и в требуемое время;
- b) Изменения некоторых потоков воздушного движения (ориентирование маршрутов движения);
- c) В случае необходимости, планирования или перепланирования рейсов;
- d) Определения необходимости тактических мер ОПВД.

3.2.3.2 Там, где вводится система ориентации воздушного движения (TOS), маршруты должны быть, насколько это практически возможно, оптимальными по времени и расстоянию для соответствующих рейсов и допускать определенную гибкость в выборе маршрутов, в частности в случае полетов большой протяженности.

3.2.3.3 В случае согласования TOS подробную информацию следует публиковать всем соответствующим государствам в едином формате.

3.2.4 Предтактическое планирование

На этапе пред тактического планирования стратегический план должен приводиться в точное соответствие с текущими потребностями. На этом этапе:

- a) Могут быть изменены некоторые потоки воздушного движения;
- b) Могут быть скоординированы разгрузочные маршруты;
- c) Будет принято последующее решение относительно тактических мер;
- d) Для всех заинтересованных сторон публикуются и предоставляются подробные данные плана ОПВД на последующий день.

3.2.5 Тактические операции

3.2.5.1 Тактические операции ОПВД должны включать:

- a) Принятие согласованных тактических мер, с тем чтобы обеспечить разгруженный и упорядоченный поток движения в том случае, когда потребности могут превысить пропускную способность;
- b) Контроль за развитием ситуации в воздушном движении для обеспечения того, чтобы принимаемые меры по ОПВД имели желаемую отдачу, и для предпринятия или инициирования корректирующих действий, когда сообщается о длительных задержках, включая изменение маршрутов движения и выделение эшелонов полета в целях максимального использования располагаемой пропускной способности УВД.

3.2.5.2 В том случае, если потребности в воздушном движении превышают или предполагается, что превысят пропускную способность конкретного сектора или аэродрома, ответственный орган УВД информирует ответственный орган ОПВД, где такой орган создан, и другие соответствующие органы УВД. Летные экипажи воздушных судов, планирующие полет в данный район, и эксплуатанты должны по возможности незамедлительно информироваться об ожидаемых задержках или ограничениях, которые будут введены.

Примечание. Эксплуатантам, в отношении которых известно или предполагается, что они имеют к этому отношение, соответствующая информация будет, как правило, передаваться региональной службой организации потоков воздушного движения, если таковая создана.

3.2.6 Поддержание связи.

На всех этапах ОПВД ответственные органы должны поддерживать тесную связь со службой УВД и эксплуатантами воздушных судов для обеспечения эффективного и недискриминационного обслуживания.

ГЛАВА 4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

4.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

4.1.1 Районное диспетчерское обслуживание.

Районное диспетчерское обслуживание обеспечивается:

- a) Районным диспетчерским центром (РДЦ) или
- b) Органом, предоставляющим диспетчерское обслуживание подхода в диспетчерской зоне или в диспетчерском районе ограниченных размеров, который установлен главным образом для обеспечения диспетчерского обслуживания подхода, когда не создан РДЦ.

4.1.2 Диспетчерское обслуживание подхода.

Диспетчерское обслуживание подхода обеспечивается:

- a) Аэродромным диспетчерским пунктом или РДЦ в том случае, когда необходимо или желательно возложить ответственность за диспетчерское обслуживание подхода, аэродромное диспетчерское обслуживание, районное диспетчерское обслуживание на один орган, или
- b) Диспетчерским органом подхода в том случае, когда необходимо или желательно создать отдельный орган.

Примечание. Диспетчерское обслуживание подхода может обеспечиваться органом, расположенным в РДЦ, или диспетчерским сектором РДЦ.

4.1.3 Аэродромное диспетчерское обслуживание.

Аэродромное диспетчерское обслуживание обеспечивается аэродромным диспетчерским пунктом.

4.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение обеспечиваются следующим образом:

- a) *в пределах района полетной информации (РПИ):* центром полетной информации, если ответственность за обеспечение такого обслуживания не возложена на орган управления воздушным движением, имеющий надлежащие средства для осуществления таких функций;
- b) *в пределах контролируемого воздушного пространства и на контролируемых аэродромах:* соответствующими органами управления воздушным движением.

4.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

4.3.1 Общие положения.

Соответствующий полномочный орган ОВД устанавливает район ответственности для каждого органа управления воздушным движением (УВД) и, в соответствующих случаях, для отдельных

диспетчерских секторов в органе УВД. В тех случаях, когда в одном органе или секторе имеется несколько рабочих мест диспетчеров УВД, определяются обязанности и ответственность каждого диспетчера.

4.3.2 Между органом, обеспечивающим аэродромное диспетчерское обслуживание, и органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода.

4.3.2.1 За исключением полетов, обеспечиваемых только аэродромным диспетчерским обслуживанием, ответственность за управление контролируемые полетами прибывающих и вылетающих воздушных судов распределяется между органами, обеспечивающими аэродромное диспетчерское обслуживание, и органами, обеспечивающими диспетчерское обслуживание подхода, следующим образом:

4.3.2.1.1 *Прибывающие воздушные суда.* Управление движением прибывающего воздушного судна передается органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, органу, обеспечивающему аэродромное диспетчерское обслуживание, когда это воздушное судно:

- a) Находится в окрестностях аэродрома и
 - 1) считается, что оно сможет завершить заход на посадку и выполнить посадку визуальным по наземным ориентирам, или
 - 2) оно вошло в зону устойчивых визуальных метеорологических условий, или
- b) находится в предписанном пункте или на предписанном эшелоне, или
- c) выполнило посадку, как указано в соглашениях или инструкциях органов ОВД.

4.3.2.1.2 Передачу связи аэродромному диспетчеру следует осуществлять в таком пункте, на таком эшелоне или в такое время, чтобы воздушному судну можно было своевременно выдать разрешение на посадку или дать другие указания, а также информацию об основном местном движении.

Примечание. Даже при наличии диспетчерского органа подхода управление определенными полетами может быть передано непосредственно РДЦ аэродромному диспетчерскому пункту и наоборот по предварительной договоренности между заинтересованными органами относительно обеспечения соответствующей части диспетчерского обслуживания подхода РДЦ или аэродромным диспетчерским пунктом, в зависимости от того, что подходит в том или ином случае.

4.3.2.1.3 *Вылетающие воздушные суда.* Управление движением вылетающего воздушного судна передается органом, обеспечивающим аэродромное диспетчерское обслуживание, органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода:

- a) Когда в районе аэродрома преобладают визуальные метеорологические условия:
 - 1) перед тем, как воздушное судно покинет окрестности аэродрома,
 - 2) перед переходом воздушного судна к полету в метеорологических условиях полета по приборам или
 - 3) когда воздушное судно находится в предписанном пункте или на предписанном эшелоне, как указано в соглашениях или инструкциях органов ОВД;
- b) Когда на аэродроме преобладают метеорологические условия полета по приборам:
 - 1) непосредственно после отрыва воздушного судна от поверхности или
 - 2) когда воздушное судно находится в предписанном пункте или на предписанном эшелоне, как указано в соглашениях или местных инструкциях.

Примечание. См. примечание после п. 4.3.2.1.2.

4.3.3 Между органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, и органом, обеспечивающим районное диспетчерское обслуживание

4.3.3.1 В том случае, когда районное диспетчерское обслуживание и диспетчерское обслуживание

подхода обеспечиваются разными органами управления воздушным движением, за управление контролируемыми полетами отвечает орган, обеспечивающий районное диспетчерское обслуживание, за исключением того, что орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, отвечает за управление движением:

- a) Прибывающих воздушных судов, управление движением которых было передано ему РДЦ;
- b) Вылетающих воздушных судов до момента, когда управление их движением передается РДЦ.

4.3.3.2 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, берет на себя управление движением прибывающих воздушных судов в пункте, на эшелоне или во время, согласованные для передачи управления, при условии того, что ему было передано управление движением таких воздушных судов, и осуществляет это управление во время захода на посадку на аэродроме.

4.3.4 Между двумя органами, обеспечивающими районное диспетчерское обслуживание

Ответственность за управление движением воздушного судна передается органом, обеспечивающим районное диспетчерское обслуживание в диспетчерском районе, органу, обеспечивающему районное диспетчерское обслуживание в соседнем диспетчерском районе, при пересечении общей границы диспетчерских районов в момент времени, рассчитанный районным диспетчерским пунктом, осуществляющим управление движением данного воздушного судна, либо в таком другом пункте, на таком эшелоне или в такое время, которые согласованы между этими двумя органами.

4.3.5 Между диспетчерскими секторами/рабочими местами в одном органе управления воздушным движением.

Ответственность за управление движением воздушного судна передается из одного диспетчерского сектора/с одного рабочего места диспетчера в другой диспетчерский сектор/на другое рабочее место диспетчера в одном органе УВД в пункте, на эшелоне или во время, определяемых местными инструкциями.

4.4 ПЛАН ПОЛЕТА

4.4.1.1 В целях составления планов полета должен предусматриваться и использоваться эксплуатантами и органами ОВД бланк плана полета.

4.4.1.2. Бланк полета должен существовать в отпечатанном виде и включать наряду с языком(ами) соответствующего государства текст на английском языке.

4.4.1.3 Эксплуатанты и органы ОВД должны выполнять:

- a) Инструкции по заполнению бланка плана полета и бланка перечня повторяющихся планов полета;
- b) Любые ограничения, указанные в соответствующих сборниках аэронавигационной информации (AIP).

Примечание. Несоблюдение положений, указанных в соответствующих AIP, может привести к тому, что данные будут отвергнуты, неправильно обработаны или утеряны.

4.4.1.4. Эксплуатанты до вылета:

- a) в том случае, когда полет планируется выполнять по маршруту или в районе, где предписана определенная навигационная спецификация, обеспечивает наличие соответствующего разрешения RNP и соблюдение всех условий, оговоренных в этом разрешении;
- b) в том случае, когда полет планируется выполнять в воздушном пространстве с сокращенным минимумом вертикального эшелонирования (RVSM), обеспечивает наличие требуемого разрешения RVSM;

- с) в том случае, когда полет планируется выполнять в воздушном пространстве, где установлена определенная спецификация RCP, обеспечивает наличие соответствующего эксплуатационного утверждения и соблюдение всех условий, относящихся к такому утверждению;
- д) в том случае, когда полет планируется выполнять в воздушном пространстве, где установлена определенная спецификация RSP, обеспечивает наличие соответствующего эксплуатационного утверждения и соблюдение всех условий, относящихся к такому утверждению.

4.4.2 Представление плана полета

4.4.2.1 ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

4.4.2.1.1 Планы полетов не представляются более чем за 120 ч до расчетного времени уборки колодок для выполнения полета.

4.4.2.1.2 За исключением случаев, когда в отношении представления повторяющихся планов полета достигнута иная договоренность, план полета, представляемый перед вылетом, следует представлять пункту сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на аэродроме вылета. Если на аэродроме вылета такой пункт отсутствует, план полета следует представлять органу, обслуживающему аэродром вылета или назначенному для его обслуживания.

4.4.2.1.3 В случае задержки на 30 мин после расчетного времени уборки колодок для выполнения контролируемого полета или на 1 ч для выполнения неконтролируемого полета, в отношении которых представлен план полета, соответственно этот план полета должен быть изменен или представлен новый план полета, а прежний план полета аннулирован, в зависимости от того, что применимо.

4.4.2.2 В ХОДЕ ПОЛЕТА

4.4.2.2.1 План полета, представляемый в ходе полета, должен, как правило, передаваться органу ОВД, ведающему данным РПИ, диспетчерским районом, консультативным районом или консультативным маршрутом, в котором или по которому выполняет полет данное воздушное судно, либо в котором или через который данное воздушное судно хотело бы выполнить полет, или на станцию авиационной электросвязи, обслуживающую соответствующий орган обслуживания воздушного движения.

В том случае, когда это практически неосуществимо, его следует предавать другому органу ОВД или на другую станцию авиационной электросвязи для ретрансляции, при необходимости, соответствующему органу воздушного движения.

4.4.2.2.2 В некоторых случаях, например если это касается органов УВД, обслуживающих воздушное пространство с высокой или средней плотностью движения, соответствующему полномочному органу ОВД следует предписывать условия и/или ограничения в отношении представления органам УВД планов полета в ходе полета.

Примечание. Если план полета представляется в целях получения диспетчерского обслуживания, воздушному судну необходимо дождаться диспетчерского разрешения прежде, чем переходить к полету в условиях, требующих соблюдения диспетчерских правил. Если план полета представляется в целях получения консультативного обслуживания воздушного движения, воздушному судну необходимо дождаться подтверждения получения плана полета органом, обеспечивающим это обслуживание.

4.4.3 Принятие плана полета

Первый орган ОВД, получающий план полета или изменение к нему:

- а) Проверяет его на соответствие формату и соблюдение правил группирования данных;

- b) Проверяет его на полноту и по мере возможности на точность;
- c) При необходимости предпринимает действия для того, чтобы сделать его приемлемым для целей обслуживания воздушного движения;
- d) Сообщает составителю о принятии плана полета или изменения к нему.

4.5 ДИСПЕТЧЕРСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

4.5.1 Сфера действия и цель.

4.5.1.1 Разрешения выдаются исключительно с учетом соображений ускорения и эшелонирования воздушного движения, а также известных условий движения, которые влияют на безопасность полетов воздушных судов.

К таким условиям движения относятся не только находящиеся в воздухе и на площади маневрирования воздушные суда, движение которых управляется, но также и любое движение наземных транспортных средств или другие препятствия, не размещенные постоянно на используемой площади маневрирования.

4.5.1.2 Если диспетчерское разрешение не удовлетворяет командира воздушного судна, летный экипаж может запросить и, если это практически возможно, получить измененное диспетчерское разрешение.

4.5.1.3 Выдаваемые органами управления воздушным движением диспетчерские разрешения рассматриваются как предоставление воздушному судну полномочий предпринимать действия только в отношении того, что касается известного воздушного движения. Разрешения УВД не предоставляют полномочий нарушать какие-либо правила, применяемые в целях обеспечения безопасности полетов или в любых других целях, и ни в коей мере не освобождают командира воздушного судна от какой-либо ответственности в связи с возможным нарушением применяемых правил и положений.

4.5.1.4 Органы УВД выдают такие диспетчерские разрешения, которые необходимы в целях предотвращения столкновений, а также ускорения и поддержания упорядоченного потока воздушного движения.

4.5.1.5 Разрешения УВД должны выдаваться достаточно заблаговременно, с тем чтобы воздушное судно, которому они передаются, имело достаточно времени для их выполнения.

4.5.2 Воздушные суда, часть полета которых контролируется органом УВД

4.5.2.1 Если в плане полета указано, что полет на начальном этапе будет неконтролируемым, а последующая часть полета будет контролироваться органом УВД, воздушному судну сообщается о том, что ему необходимо получить диспетчерское разрешение от органа УВД, в чьем районе начнется контролируемый полет.

4.5.2.2 Если в плане полета указано, что первоначальная часть полета будет осуществляться под контролем УВД, а последующая часть полета будет неконтролируемой, воздушному судну обычно выдается разрешение на полет до пункта, в котором заканчивается контролируемый полет.

4.5.3 Полеты с промежуточными остановками.

4.5.3.1 Когда воздушное судно представляет на аэродроме вылета планы полета для различных этапов полета с промежуточными остановками, границей действия первоначального разрешения будет первый аэродром назначения, а для каждого последующего участка полета выдаются новые разрешения.

4.5.3.2 План полета для второго и каждого из последующих участков полета с промежуточными остановками вступает в силу для целей ОВД и поиска и спасания (SAR) только тогда, когда соответствующий орган ОВД получит уведомление о том, что воздушное судно вылетело с

соответствующего аэродрома вылета, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.5.3.3.

4.5.3.3 По предварительной договоренности между органами УВД и эксплуатантами воздушным судам, выполняющим полеты по установленному расписанию, может, если предполагаемый маршрут полета проходит через несколько диспетчерских районов, выдаваться разрешение на весь маршрут с промежуточными остановками в других диспетчерских районах, но только после осуществления координации между соответствующими РДЦ.

4.5.4 Содержание диспетчерских разрешений

4.5.4.1 Диспетчерские разрешения содержат точные и кратко изложенные данные и, по мере практической

возможности, формулируются стандартным образом.

4.5.4.2 Диспетчерские разрешения, за исключением предусмотренных в разделе 6.3.2 главы 6, касающиеся стандартных разрешений на вылет, включают элементы, указанные в п. 11.4.2.6.2.1 Главы 11.

4.5.5 Вылетающие воздушные суда

За исключением случаев, когда действуют правила, в соответствии с которыми используются разрешения на стандартный вылет, РДЦ направляют диспетчерское разрешение диспетчерским органам подхода или аэродромным диспетчерским пунктам по возможности с минимальной задержкой по получении от этих органов запроса или, если это практически осуществимо, до его получения.

4.5.6 Воздушные суда на маршруте.

4.5.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.5.6.1.1 Орган УВД может обращаться с просьбой к соседнему органу УВД разрешить воздушному судну полет до указанного пункта в течение указанного периода времени.

4.5.6.1.2 После выдачи воздушному судну первоначального разрешения в пункте отправления соответствующий орган УВД отвечает за выдачу при необходимости измененного разрешения и, если требуется, за передачу информации о движении.

4.5.6.1.3 По просьбе летного экипажа воздушному судну разрешается набор высоты в крейсерском режиме во всех случаях, когда обстановка воздушного движения и правила координации позволяют это сделать. Такое диспетчерское разрешение выдается для набора высоты в крейсерском режиме либо выше какого-то указанного эшелона, либо между указанными эшелонами.

4.5.6.2 РАЗРЕШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОЛЕТА

4.5.6.2.1 Воздушным судам, намеревающимся выполнять сверхзвуковой полет, в любых условиях, когда это практически возможно, разрешение на выполнение этапа околозвукового разгона выдается до вылета.

4.5.6.2.2 На околозвуковом и сверхзвуковом этапах полета поправки к разрешению следует сводить к минимуму, и при этом должны учитываться эксплуатационные ограничения воздушных судов, находящихся на этих этапах полета.

4.5.7 Описание диспетчерских разрешений

4.5.7.1 ГРАНИЦА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

4.5.7.1.1 Граница действия разрешения устанавливается путем указания названия основной

точки, аэродрома или границы контролируемого воздушного пространства.

4.5.7.1.2 В том случае, когда осуществлена предварительная координация с органами, под чьим управлением воздушное судно будет находиться впоследствии, либо, если имеется обоснованная уверенность в том, что она может быть осуществлена достаточно заблаговременно до того, как они возьмут на себя управление, границей действия разрешения является аэродром назначения, либо, если это практически неосуществимо, соответствующий промежуточный пункт, и осуществление координации ускоряется с таким расчетом, чтобы разрешение на полет до аэродрома назначения можно было выдать по возможности скорее.

4.5.7.1.3 Если воздушному судну выдано разрешение на полет до промежуточного пункта, расположенного в соседнем контролируемом воздушном пространстве, тогда соответствующий орган УВД будет отвечать за выдачу по возможности в кратчайшее время измененного разрешения на полет до аэродрома назначения.

4.5.7.1.4 В том случае, когда аэродром назначения находится за пределами контролируемого воздушного пространства, орган УВД, в чьем ведении находится последнее контролируемое воздушное пространство, которое будет пересекать воздушное судно, выдает соответствующее разрешение на полет до границы этого контролируемого воздушного пространства.

4.5.7.2 МАРШРУТ ПОЛЕТА.

4.5.7.2.1 Когда это считается необходимым, маршрут полета подробно указывается в каждом разрешении.

Для описания любого маршрута или его части может использоваться фраза "разрешается указанный в плане полета маршрут" при условии совпадения этого маршрута или его части с указанным в представленном плане полета и представления достаточно подробного описания пути следования для точного выведения этого воздушного судна на его маршрут и полета по нему.

В том случае, когда стандартные маршруты вылета или прилета установлены соответствующим полномочным органом ОВД и опубликованы в сборниках аэронавигационной информации (AIP), можно использовать фразы "разрешается маршрут вылета (обозначение)" или "разрешается маршрут прибытия (обозначение)".

Примечание. В отношении стандартных разрешений для вылетающих воздушных судов см. п. 6.3.2.3, а в отношении стандартных разрешений для прибывающих воздушных судов - п. 6.5.2.3.

4.5.7.2.2 При выдаче повторного разрешения фраза "разрешается указанный в плане полета маршрут" не используется.

4.5.7.2.3 С учетом ограничений воздушного пространства, рабочей нагрузки на диспетчеров УВД и плотности воздушного движения, а также при условии своевременной координации воздушным судам, по возможности, следует предлагать самый прямой маршрут.

4.5.7.3 ЭШЕЛОНЫ

За исключением положений п.п. 6.3.2 и 6.5.1.5 главы 6, касающихся стандартных вылетов и прибытия, включаемые в разрешения указания в отношении эшелонов состоят из элементов, предусмотренных в п. 11.4.2.6.2.2 Главы 11.

4.5.7.4 РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПРОШЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА ПОЛЕТА

4.5.7.4.1 При выдаче разрешения, касающегося запрошенного изменения маршрута или эшелона, в этом разрешении точно указывается характер такого изменения.

4.5.7.4.2 В том случае, когда условия движения не позволяют выдать разрешение на запрошенное изменение, используется слово UNABLE. В том случае, когда этого требуют обстоятельства, необходимо предложить альтернативный маршрут или эшелон.

4.5.7.4.3 В том случае, если предлагается альтернативный маршрут и он принимается летным экипажем в соответствии с процедурами, изложенными в п. 4.5.7.4.2, выданное измененное разрешение содержит информацию о маршруте до точки, где он стыкуется с первоначально разрешенным маршрутом или, если воздушное судно не выходит на первоначальный маршрут, до пункта назначения.

4.5.7.5 ПОВТОРЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ

4.5.7.5.1 Летный экипаж повторяет диспетчеру УВД касающиеся обеспечения безопасности полетов части разрешений и указаний УВД, переданные с помощью речевой связи. Всегда повторяются перечисленные ниже сообщения:

- a) Диспетчерские разрешения на полет по маршруту;
- b) Разрешения и указания, касающиеся входа, посадки, взлета, ожидания не доходя, пересечения, руления и руления с обратным курсом, применительно к любой ВПП;
- c) Указания относительно действующей ВПП, установки высотомера, кодов ВОРЛ, эшелонов полета, курса и скорости и переданные диспетчером или содержащиеся в радиовещательных сообщениях службы автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS) эшелоны перехода.

Примечание. Если данные о высоте ("уровне") полета воздушного судна сообщаются по стандартному давлению 1013,2 гПа, цифрам, обозначающим высоту полета, предшествуют слова "ЭШЕЛОН ПОЛЕТА".

Если данные о высоте полета воздушного судна сообщаются относительно (QNH/QFE), за цифрой следует соответственно слово "МЕТРЫ" или "ФУТЫ".

4.5.7.5.1.1 Другие разрешения или указания, включая условные разрешения, повторяются или подтверждаются таким образом, чтобы не было сомнений в том, что они поняты и приняты к действию.

4.5.7.5.2 Диспетчер прослушивает повторение с тем, чтобы убедиться в том, что разрешение или указание правильно подтверждено летным экипажем, и предпринимает немедленные действия для устранения любых расхождений, выявленных при повторении.

4.5.7.5.2.1 За исключением случаев, оговоренных соответствующим полномочным органом ОВД, речевое повторение сообщений связи "диспетчер - пилот" по линии передачи данных (CPDLC) не требуется.

Примечание. Процедуры и положения, касающиеся обмена сообщениями CPDLC и подтверждения таких сообщений, приведены в томе II Приложения 10 и в главе 14 PANS-ATM.

4.6 УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

4.6.1 Общие положения.

4.6.1.1 С учетом условий, установленных соответствующим полномочным органом, и в целях содействия безопасному и упорядоченному потоку воздушного движения воздушным судам могут быть даны указания определенным образом скорректировать скорость полета. Летные экипажи следует надлежащим образом уведомлять о планируемом управлении скоростью.

Примечание 1. Применение управления скоростью в течение длительного периода времени может отрицательно отразиться на запасах топлива воздушного судна.

Примечание 2. Положения, касающиеся продольного эшелонирования с использованием метода числа Маха, содержатся в главе 5 "Методы и минимумы эшелонирования".

4.6.1.2 Указания относительно управления скоростью остаются в силе, если они явным образом не отменены или изменены диспетчером.

Примечание. Отмена любого указания относительно управления скоростью не освобождает летный экипаж от необходимости соблюдать ограничения по скорости, связанные с классификацией воздушного пространства, приводимой в добавлении 4 к Приложению 11 "Обслуживание воздушного движения".

4.6.1.3 Управление скоростью не применяется в отношении воздушных судов, входящих или находящихся в схеме ожидания.

4.6.1.4 Корректировку скорости следует ограничивать пределами, необходимыми для установления и/или выдерживания желаемого минимума или интервала эшелонирования. Следует избегать выдачи указаний, предусматривающих частое изменение скорости, в том числе попеременное увеличение или уменьшение скорости.

4.6.1.5 Летный экипаж информирует соответствующий орган УВД во всех случаях, когда он не в состоянии выполнить указания относительно скорости. В таких случаях диспетчер применяет альтернативный метод обеспечения желаемого интервала между соответствующими воздушными судами.

4.6.1.6 На высотах 7600 м (ЭП 250) или выше корректировку скорости следует выражать в величинах, кратных 0,01 Маха, а на высотах ниже 7600 м (ЭП 250) - величинами приборной скорости (IAS), кратными 20 км/ч (10 уз).

Примечание 1. На более высоких эшелонах полета величина Маха 0,01 приблизительно соответствует 11 км/ч (буз) приборной скорости (IAS).

Примечание 2. В том случае, когда воздушное судно выполняет полет с полной загрузкой и на большой высоте, его возможности в отношении изменения скорости могут быть очень ограниченными.

4.6.1.7 Как только необходимость в дальнейшем ограничении в отношении управления скоростью отпадает, соответствующие воздушные суда информируются об этом.

4.6.2 Методы применения

4.6.2.1 Для установления желаемого интервала между двумя или несколькими следующими друг за другом воздушными судами диспетчеру следует в первую очередь либо уменьшить скорость следующего позади воздушного судна, либо увеличить скорость следующего впереди воздушного судна, а затем скорректировать скорость(и) других воздушных судов.

4.6.2.2 Для поддержания желаемого интервала с использованием методов управления скоростью всем соответствующим воздушным судам необходимо назначать конкретные скорости.

Примечание 1. При выдерживании постоянной IAS истинная воздушная скорость (TAS) воздушного судна будет уменьшаться при снижении. В случае двух снижающихся воздушных судов, когда лидирующее воздушное судно находится на меньшей высоте с одинаковой IAS, TAS лидирующего воздушного судна будет меньше, чем следующего за ним воздушного судна. Расстояние между этими двумя воздушными судами будет таким образом уменьшаться, если не применяется достаточная разница в скоростях. С целью расчета желаемая разница в скоростях между двумя следующими друг за другом воздушными судами в 11 км/ч (буз) IAS на 300 м (1000 фут) разницы в высоте может использоваться в качестве общего правила. На высотах ниже 2450 м (ЭП 80) для целей управления скоростью можно не учитывать разницу между IAS и TAS.

Примечание 2. Время и расстояние, требуемое для достижения желаемого интервала, будут увеличиваться, когда воздушные суда выполняют полет на больших высотах, с большими скоростями и находятся в конфигурации с убранными закрылками и шасси.

4.6.3 Снижающиеся и прибывающие воздушные суда.

4.6.3.1 Воздушному судну, при наличии практической возможности, следует разрешать реализовать период объявленной задержки в районе аэропорта путем уменьшения скорости полета в крейсерском режиме на последнем участке его полета.

4.6.3.2 Прибывающему воздушному судну может быть дано указание выдерживать "максимальную скорость", "минимальную скорость при убранных механизации и шасси", "минимальную скорость" или установленную скорость.

Примечание. "Минимальная скорость при убранных механизации и шасси" означает минимальную скорость, с которой воздушное судно может выполнять полет в конфигурации с убранной механизацией и шасси, т. е. без использования устройств для увеличения подъемной силы, аэродинамических тормозов и с убранными шасси.

4.6.3.3 Уменьшение скорости до менее 460 км/ч (250 уз) IAS для турбореактивных воздушных судов на начальном этапе снижения с крейсерского эшелона должно осуществляться только по согласованию с летным экипажем.

4.6.3.4 Следует избегать выдачи указаний воздушным судам одновременно выдерживать высокие скорости снижения и уменьшенные скорости полета, поскольку, как правило, такие маневры несовместимы. Любое значительное уменьшение скорости во время снижения может потребовать от экипажа временно вывести воздушное судно в горизонтальный полет для уменьшения скорости до продолжения снижения.

4.6.3.5 Прибывающим воздушным судам следует разрешать выполнять полет с убранными механизацией и шасси в течение максимально возможного времени.

Ниже высоты 4550 м (ЭП 150) может использоваться снижение скорости для турбореактивных воздушных судов до не менее 410 км/ч (220 уз) IAS, что, как правило, практически соответствует минимальной скорости турбореактивного воздушного судна с убранными механизацией и шасси.

4.6.3.6 На промежуточном и конечном этапах захода на посадку воздушным судам следует использовать лишь незначительную корректировку скорости, не превышающую ± 40 км/ч (20 уз) IAS.

4.6.3.7 Управление скоростью не следует применять в отношении воздушных судов после прохождения ими пункта, удаленного на 7 км (4 м. мили) от порога ВПП на конечном этапе захода на посадку.

Примечание. Летный экипаж должен выполнять заход на посадку в установившемся режиме (воздушная скорость и конфигурация), как правило, на расстоянии 5 км (3 м. мили) от порога ВПП (см. п. 3.3 главы 3 раздела 4 части III тома IPANS-OPS, Doc 8168).

4.6.4 SID и STAR

Летный экипаж соблюдает ограничения опубликованных SID и STAR, если они явным образом не отменены или изменены диспетчером.

Примечание 1. Ограничения по скорости некоторых SID и STAR обеспечивают удержание в схеме вылета или прибытия RNAV (например, максимальная скорость, связанная с полетом на участке дуги с постоянным радиусом до контрольной точки (RF)).

Примечание 2. В отношении разрешений на полет по SID см. п. 6.3.2.4, а в отношении разрешений на полет по STAR - п. 6.5.2.4.

4.7 УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

4.7.1 Общие положения.

4.7.1.1 В целях содействия безопасному и упорядоченному потоку воздушного движения воздушным судам могут быть даны указания скорректировать скорость набора высоты или скорость снижения. Управление вертикальной скоростью может применяться в отношении двух воздушных судов, осуществляющих набор высоты или снижающихся, с тем чтобы установить или выдержать конкретный минимум вертикального эшелонирования.

4.7.1.2 Корректировку вертикальной скорости следует ограничивать пределами, необходимыми для установления и/или выдерживания желаемого минимума эшелонирования. Следует избегать выдачи указаний, предусматривающих частое изменение скоростей набора высоты/снижения.

4.7.1.3 Летный экипаж информирует соответствующий орган УВД во всех случаях, когда он не в состоянии обеспечить установленную скорость набора высоты или снижения. В таких случаях диспетчер незамедлительно применяет альтернативный метод обеспечения соответствующего минимума эшелонирования воздушных судов.

4.7.1.4 Как только необходимость в дальнейшем ограничении скорости набора высоты или снижения отпадает, соответствующие воздушные суда информируются об этом.

4.7.2 Методы применения.

4.7.2.1 Воздушному судну может быть дано указание ускорить соответственно набор высоты или снижение для достижения или пересечения установленного эшелона или же уменьшить скорость набора высоты или снижения.

4.7.2.2 Воздушному судну, осуществляющему набор высоты, может быть дано указание выдерживать установленную скорость набора высоты, скорость набора высоты, равную или превышающую установленное значение, или скорость набора высоты, равную или меньшую, чем установленное значение.

4.7.2.3 Выполняющему снижение воздушному судну может быть дано указание выдерживать установленную скорость снижения, скорость снижения, равную или превышающую установленное значение, или скорость снижения, равную или меньшую, чем установленное значение.

4.7.2.4 При применении управления вертикальной скоростью диспетчеру следует убедиться в том, до какого эшелона(ов) воздушное судно может выдерживать установленную скорость набора высоты или, в случае выполняющего снижение воздушного судна, установленную скорость снижения, при этом, в случае необходимости, он гарантирует возможность своевременного применения альтернативных методов обеспечения эшелонирования.

Примечание. Диспетчеры должны располагать информацией о летно-технических характеристиках и ограничениях воздушных судов при одновременном применении ограничений горизонтальной и вертикальной скорости.

4.8 ПЕРЕХОД ОТ ПОЛЕТА ПО ППП К ПОЛЕТУ ПО ПВП

4.8.1 Переход от полета по правилам полетов по приборам (ППП) к полету по правилам визуальных полетов (ПВП) разрешается только в том случае, когда орган обслуживания воздушного движения получает составленное командиром воздушного судна сообщение, которое содержит конкретное выражение: "ОТМЕНЯЮ ПОЛЕТ ПО ППП" и любые изменения, подлежащие внесению в его текущий план полета. Не следует прямо или косвенно предлагать переходить от полета по ППП к полету по ПВП.

4.8.2 Орган обслуживания воздушного движения должен, как правило, давать только один ответ, а именно подтверждение "ПОЛЕТ ПО ППП ОТМЕНЕН В... (время)".

4.8.3 В том случае, когда орган ОВД имеет информацию о вероятности встречи на маршруте полета с метеорологическими условиями полета по приборам, пилота, переходящего от полета по ППП к полету по ПВП, следует, если это практически выполнимо, уведомлять о такой вероятности.

Примечание. См. п. 11.4.3.2.1 главы 11.

4.8.4 При получении извещения о намерении воздушного судна перейти от полета по ПВП орган УВД по возможности в кратчайшие сроки сообщает об этом всем другим органам ОВД, которым адресован план полета по ППП, за исключением тех органов, через районы или зоны которых данное воздушное судно уже пролетело.

4.9 ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СЛЕДЕ

Примечание. В данном контексте для описания воздействия вращающихся масс воздуха, образующихся позади законцовок крыльев воздушных судов, используется термин "турбулентность в следе" вместо термина "спутный вихрь", который описывает характер этих воздушных масс. Подробная информация о характеристиках спутных вихрей и их воздействии на воздушные суда приведена в разделе 5 части II Руководства по планированию обслуживания воздушного движения (Дос 9426).

4.9.1 Категории и группы воздушных судов по турбулентности в следе

4.9.1.1 За исключением случаев, предусмотренных в п. 4.9.1.2, минимумы эшелонирования при наличии турбулентности в следе основываются на группировке типов воздушных судов по четырем категориям в соответствии с максимальной сертифицированной взлетной массой следующим образом:

- a) СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ (J) - типы воздушных судов, указанные в качестве таковых в документе в Дос 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов";
- b) ТЯЖЕЛЫЕ (H) - типы воздушных судов массой 136 000 кг или более, за исключением типов воздушных судов, перечисленных в документе Дос 8643, в категории СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ (J);
- c) СРЕДНИЕ (M) - типы воздушных судов массой менее 136 000 кг, но более 7000 кг;
- d) ЛЕГКИЕ (L) - типы воздушных судов массой 7000 кг или менее.

Примечание. Категории турбулентности в следе по каждому типу воздушных судов содержатся в документе Дос 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов".

4.9.1.2 При условии утверждения соответствующим органом ОВД минимумы эшелонирования при турбулентности в следе могут применяться с использованием групп турбулентности в следе и должны основываться на данных о формировании следа и показателях устойчивости воздушного судна к такой турбулентности. Эти показатели зависят главным образом от максимальной сертифицированной взлетной массы, характеристик крыла и скорости. Обозначения групп являются следующими:

- a) ГРУППА А - типы воздушных судов массой 136 000 кг или более и размахом крыла, равным 80 м или менее, но более 74,68 м;
- b) ГРУППА В - типы воздушных судов массой 136 000 кг или более и размахом крыла, равным 74,68 м или менее, но более 53,34 м;
- c) ГРУППА С - типы воздушных судов массой 136 000 кг или более и размахом крыла, равным 53,34 м или менее, но более 38,1 м;
- d) ГРУППА D - типы воздушных судов массой менее 136 000 кг, но более 18 600 кг и размахом крыла более 32 м;
- e) ГРУППА Е - типы воздушных судов массой менее 136 000 кг, но более 18 600 кг и размахом крыла, равным 32 м или менее, но более 27,43 м;
- f) ГРУППА F - типы воздушных судов массой менее 136 000 кг, но более 18 600 кг и размахом крыла, равным 27,43 м или менее;

g) ГРУППА G - типы воздушных судов массой 18 600 кг или менее (без критерия размаха крыла).

Примечание 1. Информация о группе турбулентности в следе для каждого типа воздушных судов содержится в документе Doc 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов".

Примечание 2. Инструктивный материал по внедрению эшелонирования при турбулентности в следе в разбивке по группам турбулентности в следе содержится в Manual on Implementation of Wake Turbulence Separation Minima (Doc 10122).

4.9.1.2.1 В случаях, когда должно применяться эшелонирование, основанное на группах турбулентности в следе, диспетчеру предоставляется нужная информация, включая по мере необходимости обозначение группы турбулентности.

4.9.1.3 В режиме висения или при рулении по воздуху вертолеты должны находиться на значительном удалении от ВС категории ЛЕГКИХ (L)

Примечание 1. При выполнении полета вертолеты образуют вихри, и имеются данные о том, что в расчете на каждый килограмм общей массы образуемые ими вихри являются более интенсивными, чем у воздушных судов с неподвижным крылом. В режиме висения в условиях действия эффекта земли или при рулении по воздуху вертолеты создают нисходящий поток, образующий имеющие высокую скорость отходящие вихри на расстояние, превышающее приблизительно в три раза диаметр несущего винта.

Примечание 2. Положения, регламентирующие минимумы эшелонирования при наличии турбулентности в следе, приводятся в разделе 5.8 главы 5 и разделе 8.7.3 главы 8.

4.9.2 Обозначение категории турбулентности в следе сверхтяжелых или тяжелых воздушных судов.

При первичном установлении радиотелефонной связи между воздушными судами, относящимися к категориям СВЕРХТЯЖЕЛЫХ или ТЯЖЕЛЫХ по турбулентности в следе, и органами ОВД к позывному воздушного судна добавляется слово "сверхтяжелый" или слово "тяжелый", соответственно.

Примечание. Группа турбулентности в следе А эквивалентна категории турбулентности в следе, свойственной СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судам, а группы В и С эквивалентны категории турбулентности в следе, свойственной ТЯЖЕЛЫМ воздушным судам.

4.10 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ВЫСОТОМЕРОВ

4.10.1 Данные о положении воздушного судна в вертикальной плоскости

4.10.1.1 При полетах вблизи аэродромов и в пределах узловых диспетчерских районов положение воздушных судов в вертикальной плоскости, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.10.1.2, выражается на абсолютной высоте перехода или ниже ее в значениях абсолютной высоты, а на эшелоне перехода или выше него - в эшелонах полета. При пересечении переходного слоя положение в вертикальной плоскости выражается во время набора высоты в эшелонах полета, а во время снижения - в значениях абсолютной высоты.

4.10.1.2 В том случае, когда воздушное судно, которому дано разрешение выполнить посадку, осуществляет свой заход на посадку, используя значение атмосферного давления на превышении аэродрома (QFE), положение данного воздушного судна в вертикальной плоскости выражается в значениях относительной высоты над превышением аэродрома на том участке его полета, на котором может использоваться (QFE), кроме случаев, когда оно выражается в значениях относительной высоты над превышением порога ВПП:

а) на оборудованных ВПП, если порог находится на 2 м (7 фут) или более ниже превышения аэродрома, и

б) на ВПП, оборудованных для точного захода на посадку.

4.10.1.3 При полетах по маршруту положение воздушных судов в вертикальной плоскости выражается в:

- а) эшелонах полета на самом нижнем используемом эшелоне полета или выше него и
- б) значениях абсолютной высоты ниже самого нижнего используемого эшелона полета, за исключением случаев, когда на основе региональных аэронавигационных соглашений в конкретном районе установлена абсолютная высота, перехода; и тогда действуют положения п. 4.10.1.1.

4.10.2 Определение эшелона перехода.

4.10.2.1 Соответствующий орган ОВД при необходимости устанавливает на надлежащий период времени на основе донесений о (QNH) (установка высотомера на земле на давление, соответствующее превышению) и прогнозируемого давления на среднем уровне моря эшелон перехода, используемый вблизи соответствующего(их) аэродрома(ов), и, в надлежащих случаях, в соответствующем узловом диспетчерском районе (ТМА).

4.10.2.2 Эшелоном перехода является самый нижний эшелон полета, используемый выше абсолютной высоты перехода, установленной для соответствующего(их) аэродрома(ов). Там, где для двух или более аэродромов, расположенных настолько близко друг от друга, что требуется координация действий по управлению воздушным движением, устанавливается общая абсолютная высота перехода, соответствующие органы ОВД устанавливают общий эшелон перехода, используемый в любой момент времени вблизи соответствующего аэродрома или, в надлежащих случаях, в соответствующем ТМА.

Примечание. Относительно определения самого нижнего используемого эшелона(ов) полета в диспетчерских районах см. п. 4.10.3.2.

4.10.3 Минимальный крейсерский эшелон.

4.10.3.1 За исключением случаев, когда на это имеется специальное разрешение соответствующего полномочного органа, крейсерские эшелоны ниже минимальных абсолютных высот полета, установленных данным государством, не назначаются.

4.10.3.2 В тех случаях, когда это оправдано обстоятельствами, органы ОВД устанавливают самый нижний используемый эшелон или эшелоны полета для всего находящегося в их ведении диспетчерского района или его частей, используют его при назначении эшелонов полета и сообщают его пилотам по запросу.

Примечание 1. Если соответствующим государством не предписывается иное, самым нижним используемым эшелоном полета является тот эшелон полета, который соответствует установленной минимальной абсолютной высоте полета или находится непосредственно над ней.

Примечание 2. Часть диспетчерского района, в которой применяется конкретный самый нижний используемый эшелон полета, определяется в соответствии с потребностями обслуживания воздушного движения.

Примечание 3. Задачи диспетчерского обслуживания воздушного движения, предписываемые в Приложении 11, не включают предотвращение столкновений с землей. В связи с этим предписываемые в настоящем документе правила не освобождают пилота от ответственности за обеспечение того, чтобы любое выданное органами управления воздушным движением разрешение в этом отношении было безопасным. Когда осуществляется векторение воздушного судна, выполняющего полет по ППП, или ему указывается спрямленный маршрут, предусматривающий уход воздушного судна с маршрута ОВД, применяются правила, изложенные в п. 8.6.5.2 главы 8.

4.10.4 Предоставление информации об установке высотомера.

4.10.4.1 Соответствующие органы ОВД в любой момент времени имеют в своем распоряжении для передачи на борт находящихся в полете воздушных судов по запросу информацию, необходимую для определения самого нижнего эшелона полета, который обеспечит достаточный запас высоты над местностью на маршрутах или участках маршрутов, в отношении которых эта информация требуется.

Примечание. Если это предписывается на основе региональных аэронавигационных соглашений, такая информация может включать климатологические данные.

4.10.4.2 Центры полетной информации и РДЦ имеют в своем распоряжении для передачи на борт воздушных судов по запросу соответствующее количество донесений о (QNH) или прогнозов атмосферного давления в отношении РПИ и диспетчерских районов, находящихся в их ведении, а также в отношении соседних районов.

4.10.4.3 Эшелон перехода сообщается летному экипажу в надлежащее время до достижения им этого эшелона во время снижения. Такие сообщения могут передаваться с помощью речевой связи, радиовещательных передач ATIS или по линии передачи данных.

4.10.4.4 Эшелон перехода включается в диспетчерские разрешения на заход на посадку, когда это предписывается соответствующим полномочным органом, или по запросу пилота.

4.10.4.5 В первое разрешение на снижение до высоты ниже эшелона перехода, разрешения на заход на посадку или разрешения на выход в аэродромный круг движения, а также в разрешения на руление, выдаваемые вылетающим воздушным судам, включаются данные для установки высотомера по (QNH), за исключением тех случаев, когда известно, что воздушное судно уже получило эту информацию.

4.10.4.6 Предоставляемые воздушным судам данные для установки высотомеров округляются в меньшую сторону до ближайшего целого гектопаскаля.

Примечание 1. Если соответствующим государством не предписывается иное, самым нижним используемым эшелоном полета является тот эшелон полета, который соответствует установленной минимальной абсолютной высоте полета или находится непосредственно над ней.

Примечание 2. Часть диспетчерского района, в которой применяется конкретный самый нижний используемый эшелон полета, определяется в соответствии с потребностями обслуживания воздушного движения.

4.11 ДОНЕСЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ

4.11.1 Передача донесений о местоположении.

4.11.1.1 На маршрутах, определяемых установленными основными точками, донесения воздушного судна о его местоположении передаются при пролете или как можно раньше после пролета каждого установленного пункта обязательной передачи донесений, за исключением случая, предусмотренного в п.п. 4.11.1.3 и 4.11.3.

В тех случаях, когда это необходимо в целях ОВД, соответствующий орган ОВД может требовать передачи дополнительных донесений при пролете других точек.

4.11.1.2 На маршрутах, не определяемых установленными основными точками, донесения воздушного судна о его местоположении передаются как можно раньше по истечении первых 30 мин полета, а затем через каждый час полета, за исключением случая, предусмотренного в п. 4.11.1.3.

4.11.1.3. В целях ОВД соответствующий орган ОВД может требовать передачи дополнительных донесений через более короткие промежутки времени.

4.11.1.3 В условиях, устанавливаемых соответствующим полномочным органом ОВД, воздушные суда могут освобождаться от передачи донесений о местоположении в каждом установленном пункте обязательной передачи донесений или через установленные промежутки

времени. При этом следует учитывать метеорологическое требование, предъявляемое к выполнению текущих наблюдений с борта воздушных судов и представлению соответствующих данных.

Примечание. Положения предшествующего пункта предназначены для применения в тех случаях, когда имеется достаточно информации о ходе полета из других источников, например данные радиолокатора или ADS-B или ADS-C, а также в других обстоятельствах, когда отсутствие передачи отдельными воздушными судами текущих донесений считается допустимым.

4.11.1.4 Донесения о местоположении, предусматриваемые п.п. 4.11.1.1 и 4.11.1.2, передаются органу ОВД, обслуживающему воздушное пространство, в котором воздушное судно выполняет полет. Кроме того, в тех случаях, когда это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД в сборниках аэронавигационной информации или требуется соответствующим органом ОВД, последнее донесение о местоположении перед переходом из одного РПИ или диспетчерского района в соседний РПИ или диспетчерский район передается органу ОВД, обслуживающему воздушное пространство, в которое войдет данное воздушное судно.

4.11.1.5 Если донесение о местоположении не поступает в ожидаемое время, дальнейшее управление движением воздушного судна не осуществляется на основе предположения о том, что расчетное время является точным. В том случае, когда это может каким-то образом повлиять на управление движением других воздушных судов, предпринимаются немедленные действия для получения этого донесения.

4.11.2 Содержание речевых донесений о местоположении.

4.11.2.1 Донесения о местоположении, предусматриваемые в п.п. 4.11.1.1 и 4.11.1.2, включают следующие элементы информации, за исключением элементов d), e) и f), которые можно опускать в донесениях о местоположении, передаваемых по радиотелефонной связи, когда это предусматривается на основе региональных аэронавигационных соглашений:

- a) опознавательный индекс воздушного судна;
- b) местоположение;
- c) время;
- d) эшелон полета или абсолютную высоту, включая эшелон прохождения и разрешенный эшелон, если заданный эшелон не выдерживается;
- e) следующее местоположение и время пролета связанного с ним пункта;
- f) следующую основную точку.

4.11.2.1.1 Однако элемент d) "эшелон полета или абсолютная высота" включается в первоначальный вызов после переключения на другой канал речевой связи "воздух - земля".

4.11.2.2 В тех случаях, когда назначается подлежащая выдерживанию скорость, летный экипаж включает значение этой скорости в свои донесения о местоположении. Значение назначенной скорости также включается в первоначальный вызов после переключения на другой канал речевой связи "воздух - земля", независимо от того, требуется ли полное донесение о местоположении.

Примечание. Элемент d) можно опускать в том случае, когда информация об эшелоне полета или в подходящем случае об абсолютной высоте, получаемая на основе данных о барометрической высоте, может постоянно доводиться до сведения диспетчеров УВД в виде формуляров, привязанных к отметкам местоположения воздушных судов, и когда разработаны надлежащие правила, гарантирующие безопасное и эффективное использование информации о такой высоте.

4.11.3 Процедуры радиотелефонной связи при переключении на другой канал речевой связи "воздух - земля".

В тех случаях, когда это предписано соответствующим полномочным органом ОВД, первоначальный вызов органа УВД после переключения на другой канал речевой связи "воздух - земля" содержит следующие элементы:

- a) обозначение вызываемой станции;
- b) позывной и слово "сверхтяжелое" или слово "тяжелое" для воздушных судов, относящихся к категориям СВЕРХТЯЖЕЛЫХ и ТЯЖЕЛЫХ по турбулентности в следе, соответственно;
- c) эшелон полета, включая эшелон прохождения и разрешенный эшелон, если заданный эшелон не выдерживается;
- d) скорость, если назначена органом УВД;
- e) дополнительные элементы по требованию полномочного органа ОВД.

4.12 ПЕРЕДАЧА ОПЕРАТИВНОЙ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.12.1 Общие положения

4.12.1.1 В том случае, когда воздушное судно, выполняющее полет по маршруту, должно представлять по линии передачи данных оперативную и/или текущую метеорологическую информацию в моменты времени, предусмотренные для передачи донесений о местоположении в соответствии с п.п. 4.11.1.1 и 4.11.1.2, или в форме текущего донесения с борта, данные специальных наблюдений с борта передаются в виде специальных донесений с борта. Все донесения с борта передаются по возможности незамедлительно.

4.12.2 Содержание текущих донесений с борта.

4.12.2.1 В текущих донесениях с борта, передаваемых с использованием речевой связи, содержится информация, относящаяся к тем из нижеперечисленных элементов, включение которых необходимо для обеспечения соответствия с положениями п. 4.12.2.2:

Раздел 1. Информация о местоположении:

- 1) опознавательный индекс воздушного судна,
- 2) местоположение,
- 3) время,
- 4) эшелон или абсолютная высота полета,
- 5) следующее местоположение и время его пролета,
- 6) следующая основная точка.

Раздел 2. Оперативная информация:

- 7) расчетное время прибытия,
- 8) запас топлива.

Раздел 3. Метеорологическая информация:

- 9) направление ветра,
- 10) скорость ветра,
- 11) флаг качества данных о ветре,
- 12) температура воздуха,
- 13) турбулентность (если имеются данные),
- 14) влажность (если имеются данные).

4.12.2.2 Раздел 1 донесения с борта является обязательным, за исключением элементов 5) и 6), которые можно опускать, когда это предусматривается на основе региональных аэронавигационных соглашений. Раздел 2 донесения с борта или любая его часть передается только

по запросу эксплуатанта или назначенного им представителя, либо в том случае, когда это сочтет необходимым командир воздушного судна. Раздел 3 донесения с борта передается в соответствии с главой 5 Приложения 3.

Примечание. Хотя элемент 4) - эшелон или абсолютная высота полета - может согласно положению п. 4.11.2.1 не включаться в донесение о местоположении, передаваемое по радиотелефонной связи, когда это предписывается на основе региональных аэронавигационных соглашений, этот элемент нельзя опускать в разделе 1 донесения с борта.

4.12.3 Содержание специальных донесений с борта.

4.12.3.1 Специальные донесения с борта составляются всеми воздушными судами, когда имеют место или наблюдаются следующие условия:

- a) умеренная или сильная турбулентность, или
- b) умеренное или сильное обледенение, или
- c) сильная горная волна, или
- d) грозы без града, скрытые в облачности, обложные или со шквалами, или
- e) грозы с градом, скрытые в облачности, обложные или со шквалами, или
- a) сильная пыльная буря или сильная песчаная буря, или
- g) облако вулканического пепла, или
- h) вулканическая деятельность, предшествующая извержению, или вулканическое извержение, или
- i) фактическая эффективность торможения на ВПП не такая хорошая, как об этом сообщалось.

Примечание. В данном контексте вулканическая деятельность, предшествующая извержению, означает необычную и/или усиливающуюся вулканическую деятельность, которая может предвещать вулканическое извержение.

Кроме того, при полетах на околосзвуковых или сверхзвуковых скоростях:

- i) умеренная турбулентность, или
- j) град, или
- k) кучево-дождевые облака.

4.12.3.2 При использовании линии передачи данных "воздух - земля" специальное донесение с борта содержит следующие элементы:

- a) индекс типа сообщения,
- b) опознавательный индекс воздушного судна.

Блок данных 1:

- широта,
- долгота,
- барометрическая высота,
- время.

Блок данных 2:

- направление ветра,
- скорость ветра,
- флаг качества данных о ветре,
- температура воздуха,
- турбулентность (если имеются данные),
- влажность (если имеются данные).

Блок данных 3:

условие, требующее передачи специального донесения с борта, выбирается из перечня а) - к), представленного в п. 4.12.3.1.

4.12.3.3 При использовании речевой связи специальные донесения с борта содержат

следующие элементы:
Индекс типа сообщения

Раздел 1. Информация о местоположении:

- 1) опознавательный индекс воздушного судна,
- 2) местоположение,
- 3) время,
- 4) эшелон или абсолютная высота полета.

Раздел 2. Метеорологическая информация:

5) условие, требующее передачи специального донесения с борта, выбирается из перечня а) - к), представленного в п. 4.12.3.1.

4.12.4 Подготовка донесений с борта с использованием речевой связи

4.12.4.1 Для подготовки донесений летные экипажи обеспечиваются бланками, напечатанными на основе образца бланка AIREP SPECIAL.

4.12.4.2 При передаче донесений с борта летными экипажами и при ретрансляции таких донесений органами обслуживания воздушного движения используются подробные инструкции, в том числе форматы сообщений и фразеология.

4.12.5 Составление специальных донесений с борта о вулканической деятельности

Специальные донесения с борта, включающие наблюдения за вулканической деятельностью, составляются в письменном виде с использованием специальных бланков для таких донесений. Летные экипажи, выполняющие полеты по маршрутам, которые могут оказаться затронутыми облаками вулканического пепла, обеспечиваются бланками, напечатанными на основе образца бланка для специальных донесений с борта о вулканической деятельности.

4.12.6 Дальнейшая передача метеорологической информации.

4.12.6.1 Органы обслуживания воздушного движения при получении специальных донесений с борта по каналам речевой связи незамедлительно направляют их связанным с ними органам метеорологического слежения, за исключением информации об условиях, связанных с фактической эффективностью торможения на ВПП.

4.12.7 Дальнейшая передача информации об эффективности торможения.

При получении специальных донесений с борта по каналам речевой связи о фактической эффективности торможения, которая оказалась не такой хорошей, как об этом сообщалось, органы обслуживания воздушного движения незамедлительно направляют их соответствующему эксплуатанту аэродрома.

4.13 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОЛЕТА И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ДАННЫХ

4.13.1 Общие положения.

Соответствующий полномочный орган вводит положения и правила относительно представления диспетчерам плана полета и диспетчерских данных и их последующего обновления в отношении всех полетов, обслуживаемых органом ОВД. Предусматривается также положение относительно представления любой другой информации, необходимой или желательной для предоставления ОВД.

4.13.2 Представляемые информация и данные.

4.13.2.1 Достаточная информация и данные представляются таким образом, чтобы диспетчер имел возможность получить полное представление о текущей воздушной обстановке в пределах диспетчерского района ответственности и, в соответствующих случаях, о движении на площади маневрирования аэродромов. Представляемая информация обновляется по мере движения воздушного судна с тем, чтобы содействовать своевременному обнаружению и разрешению конфликтных ситуаций, а также упрощению и регистрации данных координации с соседними органами ОВД и диспетчерскими секторами.

4.13.2.2 Обеспечивается надлежащее отображение конфигурации воздушного пространства, включая основные точки и информацию, касающуюся таких точек. Подлежащие представлению данные включают соответствующую информацию из планов полета и донесений о местоположении, а также диспетчерских разрешений и данные координации. Отображаемая информация может генерироваться и обновляться автоматически или данные могут вводиться или обновляться персоналом, имеющим на это полномочия.

4.13.2.3 Требования, касающиеся прочей информации, подлежащей отображению или имеющейся для отображения, определяются соответствующим полномочным органом.

4.13.3 Представление информации и данных

4.13.3.1 Требуемые планы полета и диспетчерские данные могут представляться посредством использования ленточных или электронных стрипов с информацией о ходе полета, в других формах электронного отображения или посредством сочетания различных методов.

4.13.3.2 Метод(ы) представления информации и данных учитывает(ют) аспекты человеческого фактора. Все данные, включая информацию, касающуюся отдельных воздушных судов, представляются таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность неправильного толкования или недопонимания.

4.13.3.3 Способы и методы ручного ввода данных в автоматизированные системы УВД учитывают аспекты человеческого фактора.

4.13.3.4 Диспетчеру своевременно представляются генерируемые автоматически данные. Представление информации и данных относительно отдельных полетов прекращается после того, как отпадает необходимость в этих данных для целей обеспечения управления, включая обнаружение конфликтных ситуаций и координацию полетов, или по инициативе диспетчера.

4.13.4 Регистрация и сохранение данных для целей расследования.

Ленточные FPS сохраняются в течение как минимум 30 дней. Электронные стрипы с информацией о ходе полета и данные координации записываются и сохраняются по крайней мере

в течение такого же периода времени.

4.14 ОТКАЗ ИЛИ СБОИ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с местными инструкциями органы УВД незамедлительно информируют о любом отказе или неполадках систем связи, навигации и наблюдения, или любых других систем или оборудования, имеющих важное значение для обеспечения безопасности полетов, которые могут отрицательно сказаться на безопасности или эффективности производства полетов и/или предоставлении диспетчерского обслуживания воздушного движения.

ГЛАВА 5

МЕТОДЫ И МИНИМУМЫ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

5.1 ВВЕДЕНИЕ

Примечание 1. За исключением сформулированных ниже положений, в главе 5 содержатся правила и минимумы процедурного эшелонирования, подлежащие использованию для эшелонирования воздушных судов на этапе полета по маршруту, а также прибывающих и вылетающих воздушных судов.

Примечание 2. Правила и минимумы эшелонирования, применимые для заходов на посадку на параллельные ВПП, содержатся в главе 6. Правила и минимумы эшелонирования при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания содержатся в главе 7, а правила и минимумы эшелонирования при использовании систем наблюдения ОВД содержатся в главе 8.

Примечание 3. Следует обратить внимание на использование процедур, касающихся оперативных боковых смещений (SLOP), описание которых приводится в п. 16.5 главы 16.

Примечание 4. Процедуры инициализации связи по линии передачи данных (DLIC) приводятся в главе 4.

5.2 ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ

5.2.1 Общие положения

5.2.1.1 Вертикальное или горизонтальное эшелонирование обеспечивается:

- a) между всеми воздушными судами, выполняющими полеты в воздушном пространстве класса А и В;
- b) между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП в воздушном пространстве класса С, D и E;
- c) между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП и полеты по ПВП в воздушном пространстве класса С;
- d) между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП и специальные полеты по ПВП;
- e) между воздушными судами, выполняющими специальные полеты по ПВП, когда это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, за исключением случаев, указанных выше в подпункте b) применительно к воздушному пространству классов D и E в дневное время, когда воздушным судам дано разрешение набирать высоту или снижаться при условии, что они будут самостоятельно обеспечивать эшелонирование и по-прежнему выполнять полет в визуальных метеорологических условиях. Условия применения этих правил изложены в разделе 5.9.

5.2.1.2 Никакие разрешения на выполнение какого-либо маневра, в результате которого интервал между двумя воздушными судами сократится до величины, меньшей, чем величина применимого в данных условиях минимума эшелонирования, не выдаются.

5.2.1.3 Во всех случаях, когда исключительные обстоятельства, например незаконное вмешательство, требуют соблюдения повышенной осторожности, должны применяться интервалы эшелонирования, превышающие установленные минимумы. Это следует делать с должным учетом всех соответствующих факторов с тем, чтобы не нарушать поток воздушного движения путем применения завышенных интервалов эшелонирования.

Примечание. Незаконное вмешательство в полет воздушного судна представляет собой случай, приводящий к возникновению исключительных обстоятельств, которые могут

потребовать применения между воздушным судном, подвергшимся незаконному вмешательству, и другими воздушными судами интервалов эшелонирования, превышающих установленные минимумы.

5.2.1.4 Там, где определенный тип или минимум эшелонирования, используемые в отношении двух воздушных судов, выдерживаться не могут, устанавливается другой тип или минимум эшелонирования до наступления того времени, когда действующий минимум эшелонирования будет нарушен.

5.2.2 Ухудшение летно-технических характеристик воздушных судов.

В тех случаях, когда в результате отказа или ухудшения работы систем навигации, связи, измерения высоты, управления полетом или других систем летно-технические характеристики воздушного судна ухудшаются до уровня ниже требуемого в воздушном пространстве, в котором оно выполняет полет, летный экипаж незамедлительно информирует об этом соответствующий орган УВД. Если такой отказ или ухудшение характеристик влияет на действующий в данный момент времени минимум эшелонирования, диспетчер предпринимает действия для установления другого типа или минимума эшелонирования.

5.3 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

5.3.1 Применение вертикального эшелонирования

Вертикальное эшелонирование обеспечивается благодаря выполнению требования, чтобы воздушные суда, использующие предписанные правила установки высотомера, выполняли полет на различных уровнях, выражаемых в эшелонах полета или абсолютных высотах, в соответствии с положениями п. 4.10 главы 4.

5.3.2 Минимум вертикального эшелонирования.

Минимум вертикального эшелонирования (VSM) составляет:

- a) номинально 300 м (1000 фут) ниже ЭП 290 и номинально 600 м (2000 фут) на этом эшелоне полета или выше его, за исключением случая, оговоренного в подпункте b) ниже;
- b) в пределах установленного воздушного пространства при условии, что это оговорено в региональном аэронавигационном соглашении: номинально 300 м (1000 фут) ниже ЭП 410 или предписанного для использования при определенных условиях более высокого эшелона полета и номинально 600 м (2000 фут) на этом эшелоне полета или выше его.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вертикального эшелонирования, содержится в Руководстве по применению минимума вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут) между эшелонами полета 290 и 410 включительно (Doc 9574).

5.3.3 Назначение крейсерских эшелонов для воздушных судов, выполняющих контролируемые полеты.

5.3.3.1 За исключением случаев, когда условия движения и порядок координации позволяют разрешать набор высоты в крейсерском режиме, орган УВД, как правило, разрешает воздушному судну, которое покидает его диспетчерский район, использовать только один эшелон, т. е. тот эшелон, на котором данное воздушное судно войдет в следующий диспетчерский район, независимо от того, является он соседним или нет. При необходимости принимающий управление орган УВД обязан выдать разрешение на дальнейший набор высоты. В соответствующих случаях воздушным судам будет сообщено, чтобы при полете по маршруту они запрашивали любые

желаемые последующие изменения крейсерского эшелона.

5.3.3.2 Воздушному судну, получившему санкцию на использование методов набора высоты в крейсерском режиме, разрешается выполнять полет между двумя эшелонами или выше эшелона горизонтального полета.

5.3.3.3 Если существует необходимость в изменении крейсерского эшелона воздушного судна, выполняющего полет по установленному маршруту ОВД, проходящему частично в пределах, а частично за пределами контролируемого воздушного пространства, а также в том случае, когда соответствующая серия крейсерских эшелонов не является идентичной, такое изменение, по возможности, осуществляется в пределах контролируемого воздушного пространства.

5.3.3.4 Когда воздушному судну выдано разрешение на вход в диспетчерский район, на крейсерском эшелоне, проходящем ниже минимального крейсерского эшелона, установленного для последующей части маршрута, орган УВД, в ведении которого находится этот район, должен выдать воздушному судну пересмотренное разрешение, несмотря на то, что пилот не запрашивал необходимого изменения крейсерского эшелона.

5.3.3.5 Воздушному судну можно выдавать разрешение на изменение крейсерского эшелона с указанием времени, места или вертикальной скорости изменения эшелона.

Примечание. Относительно правил управления вертикальной скоростью см. п. 5.3.4.1.1.

5.3.3.6 По мере практической возможности воздушным судам, выполняющим полет в один и тот же пункт назначения, крейсерские эшелоны назначаются таким образом, чтобы они согласовывались с очередностью захода на посадку в пункте назначения.

5.3.3.7 Воздушное судно, уже находящееся на каком-либо крейсерском эшелоне, как правило, пользуется правом первоочередности по отношению к другим воздушным судам, запрашивающим этот крейсерский эшелон. В том случае, когда на одном крейсерском эшелоне находятся несколько воздушных судов, правом первоочередности, как правило, пользуется воздушное судно, следующее впереди.

5.3.3.8 Крейсерские эшелоны, а в случае набора высоты в крейсерском режиме - диапазон эшелонов, которые назначаются воздушным судам при выполнении контролируемых полетов, выбираются из числа выделенных для полетов по ППП, за исключением тех случаев, когда иное указано в диспетчерских разрешениях или оговорено соответствующим полномочным органом ОВД в АР.

5.3.4 Вертикальное эшелонирование при наборе высоты или снижении.

5.3.4.1 Воздушному судну может быть разрешено занять эшелон, который ранее был занят другим воздушным судном, после того, как это последнее воздушное судно доложило о его освобождении, за исключением случаев, когда:

- a) известно о наличии сильной турбулентности,
- b) находящееся выше воздушное судно выполняет набор высоты в крейсерском режиме или
- c) различия в летно-технических характеристиках воздушных судов таковы, что возможно уменьшение применяемого минимума эшелонирования, при этом такое разрешение задерживается до тех пор, пока воздушное судно, освобождающее этот эшелон, не сообщит о занятии или прохождении другого эшелона, отделенного от первого требуемым минимумом эшелонирования.

5.3.4.1.1 В том случае, когда соответствующие воздушные суда входят в одну схему ожидания или находятся в ней, внимание следует уделять воздушным судам, снижающимся с явно разными скоростями и, если необходимо, следует принимать дополнительные меры, такие, как указание максимальной скорости снижения для воздушных судов, находящихся выше, и минимальной скорости снижения для воздушных судов, находящихся ниже, для обеспечения выдерживания требуемого эшелонирования.

5.3.4.2 Пилотам, поддерживающим друг с другом прямую связь, может выдаваться с их согласия разрешение на выдерживание предусмотренного интервала вертикального эшелонирования между их воздушными судами при наборе высоты или снижении.

5.4 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

Примечание 1. Ничто в положениях, изложенных ниже в разделах 5.4.1 и 5.4.2, не препятствует установлению государством:

- a) иных минимумов для использования в условиях, не предусмотренных в действующих положениях, или*
- b) других условий, дополняющих те, которые предусмотрены для использования конкретного минимума, если во всех случаях обеспечивается уровень безопасности, предусматриваемый положениями, изложенными ниже в разделах 5.4.1 и 5.4.2.*

Примечание 2. Подробный материал о разделении линий пути в случае параллельных маршрутов приведен в дополнениях А и В Приложения 11.

Примечание 3. Обращается внимание на следующий инструктивный материал:

- a) Руководство по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426);*
- b) Руководство по методике планирования воздушного пространства при установлении минимумов эшелонирования (Doc 9689);*
- c) Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613).*

Примечание 4. Положения, касающиеся сокращенных минимумов эшелонирования, содержатся в разделе 5.11 и в главе 2 "Обеспечение безопасности полетов при ОВД".

5.4.1 Боковое эшелонирование

5.4.1.1 ПРИМЕНЕНИЕ БОКОВОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

5.4.1.1.1 Боковое эшелонирование применяется с таким расчетом, чтобы расстояние между участками предполагаемых маршрутов, на которых должно обеспечиваться боковое эшелонирование воздушных судов, было всегда не менее расстояния, установленного с учетом навигационных неточностей, плюс определенный защитный резерв. Этот защитный резерв определяется соответствующим полномочным органом и включается в минимумы бокового эшелонирования в качестве их неотъемлемой части.

Примечание. В минимумы, указанные в п. 5.4.1.2, уже включен соответствующий защитный резерв.

5.4.1.1.2 Для обеспечения бокового эшелонирования воздушных судов на одном уровне требуется, чтобы они выполняли полет на разных маршрутах или в разных географических местах, определяемых с помощью визуального наблюдения, использования навигационных средств или применения оборудования зональной навигации (RNAV).

5.4.1.1.3 При получении информации, свидетельствующей об отказе навигационного оборудования или ухудшении его навигационных характеристик до уровня ниже требуемого, орган УВД применяет затем, как это необходимо, альтернативные методы или минимумы эшелонирования.

5.4.1.1.4 В том случае, когда маршрут полета воздушного судна включает предписанный разворот, при выполнении которого будет нарушаться минимум бокового эшелонирования, до начала выполнения воздушным судном разворота устанавливается другой тип эшелонирования или другой минимум (см. рис. 5-1 и 5-2).

Примечание 1. При использовании точек пути "флайовер" до выполнения разворота воздушные суда должны вначале пролететь над точкой пути. После разворота воздушное судно может выполнять полет с целью выхода на маршрут сразу же после разворота, либо до выхода на этот маршрут выполнять полет до следующей установленной точки пути. В этом случае потребуются дополнительное боковое эшелонирование с внешней стороны разворота (см. рис. 5-1).


Примечание 2. Воздушное судно может начать выполнение разворота с использованием точки пути "флай-бай" на расстоянии до 37 км (20 м. миль) до точки пути выполнения разворота и выполнять полет по траектории, смещенной от этой точки пути на расстояние до 16,7 км (9,0 м. миль). Радиус, установленный для выполнения разворота на основе перехода с заданным радиусом (FRT), обуславливает момент начала разворота воздушным судном и смещение относительно точки пути. Поэтому выполнение разворотов с использованием точки пути "флай-бай" и FRT может затронуть зону ограничения полетов или другой маршрут с внутренней стороны разворота. Для схем полетов по приборам соответствующие характеристики разворота будут обеспечиваться указателем окончания траектории при полете на участке дуги постоянного радиуса до контрольной точки (RF) (см. рис. 5-1 и 5-2). Более подробная информация по данному вопросу содержится в Руководстве по использованию навигации, основанной на характеристиках (PBN), при построении воздушного пространства (Doc 9992).

Примечание 3. Пример предписанного минимума бокового эшелонирования, основанного на конкретной навигационной характеристике, приводится в п. 5.4.1.2.1.6.

5.4.1.2 КРИТЕРИИ И МИНИМУМЫ БОКОВОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

5.4.1.2.1 Боковое эшелонирование можно обеспечивать способами, предусматривающими следующее:

5.4.1.2.1.1 *Ориентирование по одним и тем же или различным географическим пунктам.* По сообщениям о местоположении, которые ясно указывают, что воздушные суда находятся над различными географическими пунктами, как это определяется визуально или путем ориентирования по навигационным средствам (см. рис. 5-3).




Развороты с использованием точки пути "флай-бай"

Воздушное судно будет рассчитывать радиус разворота и угол крена (АОВ) с учетом рабочих характеристик, воздушной скорости, высоты, угла разворота и параметров ветра. Воздушные суда определяют момент начала разворота до точки пути, основываясь на рассчитанном радиусе, и это расстояние может составлять до 20 м. миль до точки пути. Траектории будут отличаться, поскольку каждое воздушное судно рассчитывает свой собственный радиус разворота (на рисунке затенен участок, в пределах которого будет находиться траектория полета воздушного

судна). Это отличие становится более очевидным на больших высотах и при больших углах разворота. Диспетчер может рассчитывать на то, что линия пути воздушного судна будет находиться с внутренней стороны точки пути.


Рис. 5-1. Разворот над точкой пути "флайовер" и разворот в точке пути "флай-бай" (см. п. 5.4.1.1.4)



Развороты с использованием точки пути "флайовер"

До начала разворота на следующий участок воздушное судно пройдет над точкой пути. Поэтому, если применяется предписанное минимальное боковое эшелонирование, то при выполнении воздушным судном маневра для выхода на его следующий участок полета оно будет нарушено. Диспетчер может рассчитывать на то, что линия пути воздушного судна будет находиться с внешней стороны точки пути.


Рис. 5-1 (продолж.). Разворот над точкой пути "флайовер" и разворот в точке пути "флай-бай" (см. п. 5.4.1.1.4).



Переход с заданным радиусом (FRT)

Радиус разворота при FRT для опубликованных маршрутов RNP ОВД устанавливается планировщиком воздушного пространства. При подходе к точке пути FMC/FMS будет вычислять центр дуги и инициировать выполнение разворота в точке, в которой траектория полета перпендикулярна радиусу, который связывает эту точку с рассчитанным центром. Такой тип разворота должен обеспечить высокую степень стабильности и повторяемости характеристик разворота.

Рис. 5-2. Переход с заданным радиусом (FRT) и разворот по дуге постоянного радиуса до контрольной точки (см. п. 5.4.1.1.4)



Дуга постоянного радиуса до контрольной точки (RF)

RF для схем полетов по приборам (IFP) является криволинейным участком маршрута, построенным с использованием опубликованного радиуса и центра дуги. Воздушное судно начнет разворот в точке пути, определяющей начало криволинейного участка, и будет следовать по

опубликованному маршруту до следующей точки пути. Такой тип разворота должен обеспечить высокую степень стабильности и повторяемости характеристик разворота.

Рис. 5-2 (продолжение). Переход с заданным радиусом (FRT) и разворот по дуге постоянного радиуса до контрольной точки (см. п. 5.4.1.1.4)

5.4.1.2.1.2 *Использование NDB, VOR или GNSS на пересекающихся линиях пути или маршрутах ОВД.*

От воздушных судов требуют выполнять полет по установленным линиям пути, отстоящим одна от другой на минимальную величину, предусматриваемую для навигационного средства. Боковое эшелонирование двух воздушных судов обеспечивается в том случае, когда:

- а) *VOR*: оба воздушных судна находятся на радиалах, расходящихся под углом не менее 15° , и по крайней мере одно воздушное судно находится на расстоянии 28 км (15 м. миль) или более от этого средства (см. рис. 5-4);
- б) *NDB*: оба воздушных судна находятся на линиях пути приближения к NDB или удаления от NDB, расходящихся под углом не менее 30° , и по крайней мере одно воздушное судно находится на расстоянии 28 км (15 м. миль) или более от этого средства (см. рис. 5-5);




Рис. 5-3. Использование одних и тех же или различных географических пунктов (см. п. 5.4.1.2.1.1)




Рис. 5-4. Эшелонирование с использованием одного и того же VOR (см. п. 5.4.1.2.1.2 а))




Рис. 5-5. Эшелонирование с использованием одного и того же NDB (см. п. 5.4.1.2.1.2 b))

с) *GNSS/GNSS*: каждое воздушное судно находится на линии пути с нулевым смещением между двумя точками пути и по крайней мере одно воздушное судно находится на минимальном расстоянии от общей точки, указанном в таблице 5-1; или

д) *VOR/GNSS*: воздушное судно, использующее VOR, находится на радиале приближения к VOR или удаления от него, а другое воздушное судно, использующее GNSS, однозначно находится на линии пути с нулевым смещением между двумя точками пути, и по крайней мере одно воздушное судно находится на минимальном расстоянии от общей точки, указанном в таблице 5-1.

Таблица 5-1. Боковое эшелонирование для самолетов, выполняющих полеты по VOR и GNSS

	<i>Воздушное судно 1. VOR или GNSS</i> <i>Воздушное судно 2. GNSS</i>	
Угловая разница между линиями пути, замеренная в общей точке (градусы)	ЭП 010 – ЭП 190 Расстояние от общей точки	ЭП 200 – ЭП 600 Расстояние от общей точки
15 - 135	27,8 км (15 м. миль)	43 км (23 м. мили)
Расстояния, указанные в таблице, являются горизонтальной дальностью. В тех случаях, когда для предоставления информации о дальности используется DME, государства должны учитывать расстояние (наклонную дальность) от источника сигнала DME до приемной антенны.		

Примечание 1. Значения, указанные в таблице 5-1, взяты из расширенной таблицы значений, полученных в результате проведения анализа риска столкновения. Исходная таблица для эшелонирования воздушных судов, выполняющих полеты с использованием GNSS и VOR, содержится в циркуляре 322 "Инструктивный материал по внедрению минимумов бокового эшелонирования при использовании GNSS, основанных на минимумах эшелонирования по VOR". В циркуляре 322 для государств содержится более подробная информация, а также другие значения угловой разницы и дистанций эшелонирования.

Примечание 2. Значения, указанные в таблице 5-1, учитывают расстояния от общей точки, охватываемые зоной теоретического разворота для разворотов с использованием точек пути "флай-бай", как указано в разделе 3.2.5.4 Стандарта на минимальные характеристики авиационных систем "Требуемые навигационные характеристики для аэронавигации" (ED-75B/DO-236B), и разворотов с переходом по заданному радиусу (FRT), как определено в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613).

Примечание 3. Инструктивный материал по внедрению бокового эшелонирования на основе

GNSS содержится в циркуляре 322 "Инструктивный материал по внедрению минимумов бокового эшелонирования при использовании GNSS, основанных на минимумах эшелонирования по VOR" (Cir 322).

5.4.1.2.1.2.1 В том случае, когда воздушные суда выполняют полеты по линиям пути, разделяемым величиной, которая значительно превышает минимальные значения, указанные в пп. 5.4.1.2.1.2 а) и б), государства могут сокращать расстояние, на котором обеспечивается боковое эшелонирование.

5.4.1.2.1.2.2 До применения основанного на GNSS разнесения линий пути диспетчер подтверждает, что:

- а) воздушное судно выполняет полет с использованием GNSS;
- б) в воздушном пространстве, где санкционировано применение оперативного бокового смещения, в данный момент какое-либо боковое смещение не применяется.

5.4.1.2.1.2.3 Для сведения к минимуму вероятности эксплуатационных ошибок при применении основанного на GNSS разделения линий пути вместо вводимых вручную точек пути следует использовать точки пути, содержащиеся в навигационной базе данных или передаваемые по линии связи "вверх" в бортовую систему управления полетом. В том случае, когда в эксплуатационном отношении использование точек пути, содержащихся в навигационной базе данных, связано с ограничениями, использование точек пути, требующих ручного ввода пилотами, следует ограничивать приращениями широты и долготы в полградуса или в один градус.

5.4.1.2.1.2.4 Основанное на GNSS разделение линий пути не применяется в тех случаях, когда пилот передает донесение об отказах системы автономного контроля целостности в приемнике (RAIM).

Примечание. Для применения основанных на GNSS минимумов бокового эшелонирования информация о расстоянии и линии пути, выдаваемая комплексной навигационной системой, использующей входные данные GNSS, рассматривается в качестве эквивалентной информации GNSS о дальности и линии пути.

5.4.1.2.1.2.5 Приемники GNSS, используемые для применения эшелонирования, отвечают требованиям, предусмотренным томом I Приложения 10, и указываются в плане полета.

5.4.1.2.1.3 *Использование различных навигационных средств или методов.* Боковое эшелонирование воздушных судов, использующих различные навигационные средства, или в тех случаях, когда одно воздушное судно использует оборудование RNAV, обеспечивается путем недопущения перекрытия защищенных зон воздушного пространства, установленных для данного навигационного средства или типа RNP.

5.4.1.2.1.4 *Боковое эшелонирование прибывающих и вылетающих воздушных судов, выполняющих полет по опубликованным схемам полета по приборам*

5.4.1.2.1.4.1 Боковое эшелонирование вылетающих и/или прибывающих воздушных судов, использующих схемы полета по приборам, будет устанавливаться:

- а) когда расстояние между линиями пути, полеты по которым выполняются в любом сочетании RNAV 1 с RNAV 1 или RNP 1, RNP APCH или RNP AR APCH, составляет не менее 13 км (7 м. миль); или
- б) когда расстояние между линиями пути, полеты по которым выполняются в любом сочетании RNP 1, RNP APCH или RNP AR APCH, составляет не менее 9,3 км (5 м. миль); или
- в) когда защитные зоны линий пути, построенные с использованием критериев пролета препятствий, не перекрываются и при условии учета эксплуатационной погрешности.

Примечание 1. Значения расстояний, указанные в подпунктах а) и б) выше, были определены по результатам анализа риска столкновения с использованием нескольких навигационных спецификаций. Информация по данному анализу содержится в циркуляре 324 "Основные принципы бокового эшелонирования воздушных судов при вылете и прибытии по опубликованным смежным схемам полетов по приборам" (Cir 324).

Примечание 2. В циркуляре 324 также содержится информация по эшелонированию линий

пути прибытия и вылета с использованием неперекрывающихся защищенных зон, основанных на критериях пролета препятствий, в соответствии с томом II "Построение схем визуальных полетов и полетов по приборам" Правил авиационного обслуживания "Производство полетов воздушных судов" (PANS-OPS, Doc 8168).

Примечание 3. Положения, касающиеся уменьшения минимумов эшелонирования, содержатся в главе 2 "Обеспечение безопасности полетов при ОВД" и в разделе 5.11 главы 5 "Методы и минимумы эшелонирования".

Примечание 4. Инструктивный материал, касающийся навигационных спецификаций, содержится в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613).

5.4.1.2.1.5 Полеты с использованием RNAV (где RNP конкретно определены) по параллельным линиям пути или маршрутам ОВД. В пределах конкретного воздушного пространства или на конкретных маршрутах, где установлены RNP, боковое эшелонирование между воздушными судами может обеспечиваться за счет того, что воздушным судам предписывается выполнять полет по осевым линиям параллельных линий пути или маршрутам ОВД, разнесенным на расстояние, при котором исключается наложение защищенного воздушного пространства линий пути или маршрутов ОВД.

Примечание. Разделительное расстояние между параллельными линиями пути или осевыми линиями параллельных маршрутов ОВД, для которых предписан тип RNP, будет зависеть от установленного соответствующего типа RNP. Инструктивный материал, касающийся разделения линий пути или маршрутов ОВД, основанных на типе RNP, содержится в дополнении В Приложения 11.

5.4.1.2.1.6 Боковое эшелонирование воздушных судов, находящихся на параллельных или непересекающихся линиях пути или маршрутах ОВД. В пределах конкретного воздушного пространства или на конкретных маршрутах боковое эшелонирование между воздушными судами, выполняющими полет по параллельным или непересекающимся линиям пути или маршрутам ОВД, обеспечивается в соответствии с таблицей 5-2:

Таблица 5-2. Боковое эшелонирование воздушных судов на параллельных или непересекающихся линиях пути или маршрутах ОВД

Минимальное разделительное расстояние между линиями пути		Требования к характеристикам			Дополнительные требования
Воздушное пространство, в котором SLOP применять не разрешено или разрешено только на расстоянии до 0,5 м. миль	Воздушное пространство, в котором SLOP Применять разрешено на расстоянии до 2 м. миль	Навигация	Связь	Наблюдение	
93 км (50 м. миль)	93 км (50 м. миль)	RNAV 10 (RNP 10) RNP 4 RNP 2	Виды связи помимо прямой речевой ОБЧ-связи "диспетчер-		

			пилот"		
37 км (20 м. миль)	42,6 км (23 м. миль)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	Контроль соблюдения обеспечивается путем установления контракта ADS-C на передачу сообщений в случае бокового отклонения с максимальным пороговым значением 5 м. миль и в случае изменения точки пути
37 км (20 м. миль)	42,6 км (23 м. мили)	RNP 2 или оборудование GNSS	Виды связи помимо прямой речевой ОБЧ-связи "диспетчер-пилот"		В тех случаях, когда одно воздушное судно набирает высоту/снижается с пересечением эшелона полета другого воздушного судна, продолжающего выполнять горизонтальный полет
27,8 км (15 м. миль)	33,4 км (18 м. миль)	RNP 2 или оборудование GNSS	Прямая речевая ОБЧ-связь "диспетчер-пилот"		
16,7 км (9 м. миль)	22,3 км (12 м. миль)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	В тех случаях, когда одно воздушное судно набирает высоту/снижается с пересечением эшелона полета другого воздушного судна,

					продолжающего выполнять горизонтальный полет.
13 км (7 м. миль)	19 км (10 м. миль)	RNP 2 или оборудование GNSS	Прямая речевая ОБЧ-связь "диспетчер-пилот"		В тех случаях, когда одно воздушное судно набирает высоту/снижается с пересечением эшелона полета другого воздушного судна, продолжающего выполнять горизонтальный полет.

Примечание 1. Инструктивный материал по реализации навигационных возможностей, обеспечивающих указанные выше минимумы бокового эшелонирования, содержится в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613). Информация о внедрении указанных выше минимумов бокового эшелонирования содержится в циркуляре 349 "Инструктивные указания по внедрению минимумов бокового эшелонирования".

Примечание 2. Инструктивный материал по реализации возможностей средств связи и наблюдения, обеспечивающих указанные выше минимумы бокового эшелонирования содержится в Руководстве по связи и наблюдению, основанном на характеристиках (PBCS) (Doc 9869) и в Руководстве по эксплуатации линии передачи данных в море (GOLD) (Doc 10037).

Примечание 3. В отношении GNSS, использование которой предписывается таблице 5-2 выше, см. ПУНКТ 10 "ОБОРУДОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ" в добавлении 2.

Примечание 4. Более подробная информация, касающаяся применения процедур оперативного бокового смещения (SLOP), содержится в разделе 16.5.

5.4.1.2.1.7 В том случае, когда для применения минимумов, указанных 5.4.1.2.1.6, одному или обоим воздушным судам предписывается обеспечить конкретное боковое смещение, вертикальное эшелонирование должно поддерживаться диспетчером до тех пор, пока маневрирующее воздушное судно не выйдет на линию пути с соответствующим боковым смещением.

5.4.1.2.1.8 *Боковое эшелонирование воздушных судов на пересекающихся линиях пути или маршрутах ОВД.*

Боковое эшелонирование между воздушными судами, выполняющими полет по пересекающимся линиям пути или маршрутам ОВД, устанавливается в соответствии со следующим:

- а) боковое эшелонирование воздушного судна, линия пути которого сходится с линией пути другого воздушного судна, обеспечивается до тех пор, пока оно не достигнет точки бокового эшелонирования, расположенной на установленном расстоянии, измеряемом перпендикулярно от линии пути другого воздушного судна (см. рис. 5-6);
- б) боковое эшелонирование воздушного судна, линия пути которого расходится с линией пути другого воздушного судна, обеспечивается после прохождения точки бокового эшелонирования, расположенной на установленном расстоянии, измеряемом перпендикулярно от линии пути другого воздушного судна (см. рис. 5-6).

Такой тип эшелонирования может использоваться для линий пути, которые пересекаются под любыми углами, с использованием значений для точек бокового эшелонирования, указанных в таблице ниже:

Навигация	Эшелонирование
RNAV 10 (RNP 10)	93 км (50 м. миль)
RNP 4	42,6 км (23 м. мили)
RNP 2	27,8 км (15 м. миль)

5.4.1.2.1.9 При применении минимума эшелонирования 27,8 км (15 м. миль), указанного в таблице выше, GNSS, обозначаемая в плане полета буквой G, отвечает конкретным навигационным характеристикам.

Примечание. Инструктивный материал по реализации навигационных возможностей, обеспечивающих минимумы бокового эшелонирования в 93 км (50 м. миль), 42,6 км (23 м. мили) и 27,8 км (15 м. миль) содержится в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613). Вспомогательная информация по внедрению минимумов бокового эшелонирования в 93 км (50 м. миль), 42,6 км (23 м. мили) и 27,8 км (15 м. миль) содержится в циркуляре 349 "Инструктивные указания по внедрению минимумов бокового эшелонирования".




Рис. 5-6. Точки бокового эшелонирования (см. п. 5.4.1.2.1.7)

5.4.1.2.1.10 *Переход в воздушное пространство, где применяется больший минимум бокового эшелонирования.*

Боковое эшелонирование будет обеспечиваться в том случае, когда воздушные суда находятся на установленных линиях пути, которые:

- a) разделены соответствующим минимальным интервалом и
- b) расходятся под углом не менее 15° до тех пор, пока не будет обеспечиваться применяемый минимум бокового эшелонирования, при условии наличия возможности гарантировать с помощью способов, утвержденных соответствующим полномочным органом ОВД, что воздушные суда

обладают навигационными возможностями, необходимыми для обеспечения точного наведения по линии пути.

5.4.2 Продольное эшелонирование

5.4.2.1 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

5.4.2.1.1 Продольное эшелонирование применяется таким образом, чтобы интервал между расчетными местоположениями эшелонируемых воздушных судов ни при каких обстоятельствах не был менее установленного минимума. Продольное эшелонирование воздушных судов, следующих по одним и тем же или расходящимся линиям пути, может обеспечиваться путем применения метода управления скоростью, в том числе установления числа Маха. В соответствующих случаях применение метода числа Маха предписывается на основе регионального аэронавигационного соглашения.

Примечание 1. Обращается внимание на инструктивный материал, касающийся применения метода числа Маха для эшелонирования дозвуковых воздушных судов, который содержится в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

Примечание 2. При применении метода числа Маха используется истинное число Маха.

5.4.2.1.2 При применении минимума эшелонирования, основанного на времени или расстоянии, между воздушными судами, которые следуют по одному треку, следует проявлять осторожность, с тем чтобы минимум эшелонирования не нарушался в тех случаях, когда воздушное судно, следующее за находящимся впереди воздушным судном, сохраняет более высокую воздушную скорость. В тех случаях, когда предполагается, что воздушные суда достигнут минимума эшелонирования, применяются методы управления скоростью для обеспечения сохранения этого минимума эшелонирования.

5.4.2.1.3 Для обеспечения продольного эшелонирования может потребоваться, чтобы воздушные суда вылетали в установленное время, прибывали к определенному географическому месту в установленное время или выполняли полет в режиме ожидания над определенным географическим местом до наступления установленного времени.

5.4.2.1.4 Продольное эшелонирование сверхзвуковых воздушных судов на этапе околосвукового разгона или сверхзвукового полета должно обычно достигаться за счет соответствующего выбора времени начала околосвукового разгона, а не за счет введения ограничений скорости при сверхзвуковом полете.

5.4.2.1.5 Для целей применения продольного эшелонирования термины "одна и та же линия пути", "линии пути, идущие в противоположных направлениях" и "пересекающиеся линии пути" имеют следующее значение:

а) Одна и та же линия пути (см. рис. 5-7):
линии пути одного направления и пересекающиеся линии пути или их участки, угловая разница которых составляет менее 45° или более 315° и защищенные зоны воздушного пространства которых перекрываются.

б) Линии пути, идущие в противоположных направлениях (см. рис. 5-8):
линии пути противоположного направления или пересекающиеся линии пути или их участки, угловая разница которых составляет более 135° , но менее 225° и защищенные зоны воздушного пространства которых перекрываются.

в) Пересекающиеся линии пути (см. рис. 5-9):
пересекающиеся линии пути или их участки, кроме указанных в подпунктах а) и б) выше.

5.4.2.1.6 При применении основанного на времени эшелонирования в соответствии с пп. 5.4.2.2 и 5.4.2.4 могут использоваться информация и оценки местоположения, полученные из речевых донесений, донесений CPDLC или ADS-C.

5.4.2.2 МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ВРЕМЕНИ

5.4.2.2.1 ВОЗДУШНЫЕ СУДА, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЕ ОДИН И ТОТ ЖЕ ЭШЕЛОН

5.4.2.2.1.1 *Воздушные суда, выполняющие полет по одной и той же линии пути:*

- a) 15 мин (см. рис. 5-10), или
- b) 10 мин, если навигационные средства позволяют часто определять местоположение и скорость (см. рис. 5-11), или
- c) 5 мин в перечисленных ниже случаях при условии, что в каждом случае следующее впереди воздушное судно выдерживает истинную воздушную скорость, превышающую на 37 км/ч (20 уз) или более скорость следующего за ним воздушного судна (см. рис. 5-12):
 - 1) между воздушными судами, вылетевшими с одного и того же аэродрома;
 - 2) между следующими по маршруту воздушными судами, которые доложили о пролете одной и той же конкретной основной точки;
 - 3) между вылетевшим воздушным судном и воздушным судном, следующим по маршруту, после того, как находящееся на маршруте воздушное судно доложило о пролете контрольной точки, которая расположена по отношению к пункту вылета в таком месте, которое гарантирует возможность установления 5-минутного интервала в момент выхода вылетающего воздушного судна на данный маршрут, или
- d) 3 мин в случаях, перечисленных в подпункте c), при условии, что в каждом случае следующее впереди воздушное судно выдерживает истинную воздушную скорость, превышающую на 74 км/ч (40 уз) или более скорость следующего за ним воздушного судна (см. рис. 5-13).

5.4.2.2.1.2 *Воздушные суда, выполняющие полет по пересекающимся линиям пути:*

- a) 15 мин в точке пересечения линий пути (см. рис. 5-14) или
- b) 10 мин, если навигационные средства позволяют часто определять местоположение и скорость (см. рис. 5-15).




Рис. 5-7. Воздушные суда на одной линии пути (см. п. 5.4.2.1.5 а)




Рис. 5-8. Воздушные суда на линиях пути противоположного направления (см. п. 5.4.2.1.5 b)




Рис. 5-8. Воздушные суда на пересекающих линиях пути (см. п. 5.4.2.1.5 c))




Рис. 5-10. 15-минутный интервал между воздушными судами, находящимися на одних и тех же линиях пути и эшелоне (см. п. 5.4.2.2.1.1 а))




Рис. 5-11. 10-минутный интервал между воздушными судами, находящимися на одних и тех же линиях пути и эшелоне (см. п. 5.4.2.2.1.1 б))




Рис. 5-12. 5-минутный интервал между воздушными судами, находящимися на одних и тех же линиях пути и эшелоне (см. п. 5.4.2.2.1.1 с))




Рис. 5-13. 3-минутный интервал между воздушными судами, находящимися на одних и тех же линиях пути и эшелоне (см. п. 5.4.2.2.1.1) d))




Рис. 5-14. 15-минутный интервал между воздушными судами, находящимися на пересекающихся линиях пути и на одном эшелоне (см. п. 5.4.2.2.1.2 а))




Рис. 5-15. 10-минутный интервал между воздушными судами, находящимися на пересекающихся линиях пути и на одном эшелоне (см. п. 5.4.2.2.1.2 б))

5.4.2.2.2 НАБИРАЮЩИЕ ВЫСОТУ ИЛИ СНИЖАЮЩИЕСЯ ВОЗДУШНЫЕ СУДА

5.4.2.2.2.1 Воздушные суда, выполняющие полет по одной и той же линии пути.

В тех случаях, когда воздушное судно пересекает эшелон полета другого воздушного судна, следующего по той же линии пути, обеспечивается указанный ниже минимум продольного эшелонирования:

- а) 15 мин при отсутствии вертикального эшелонирования (см. рис. 5-16А и 5-16В), или
- б) 10 мин при отсутствии вертикального эшелонирования при условии, что такое эшелонирование разрешается только там, где наземные навигационные средства или GNSS позволяют часто определять местоположение и скорость (см. рис. 5-17А и 5-17В), или
- с) 5 мин при отсутствии вертикального эшелонирования при условии, что:

- 1) изменение эшелона начинается в пределах десяти минут со времени представления вторым воздушным судном донесения о пролете общей точки, которая должна определяться наземными навигационными средствами или GNSS;

- 2) в тех случаях, когда разрешение выдается посредством связи с третьей стороной или CPDLC, к выданному разрешению добавляется ограничение в целях обеспечения соблюдения условия, оговоренного для 10-минутного интервала (см. рис. 5-18А и 5-18В).

Примечание. Для облегчения применения этого правила в том случае, когда имеет место существенное изменение эшелонов полета, снижающемуся воздушному судну можно разрешить занять удобный эшелон над следующим ниже воздушным судном, а набирающему высоту воздушному судну занять какой-либо удобный эшелон под следующим выше воздушным судном для того, чтобы можно было провести дополнительную проверку эшелонирования, которое будет обеспечено при отсутствии вертикального эшелонирования.




Рис. 5-16А. 15-минутный интервал между воздушными судами, набирающими высоту, и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.2.2.1 а)




Рис. 5-16В. 15-минутный интервал между снижающимися воздушными судами и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.2.2.1 а)




Рис. 5-17А. 10-минутный интервал между воздушными судами, набирающими высоту и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.2.2.1 б)




Рис. 5-17В. 10-минутный интервал между снижающимися воздушными судами и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.2.2.1 б))




Рис. 5-18А. 5-минутный интервал между воздушными судами, набирающими высоту, и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.2.2.1 с) 2))




Рис. 5-18В. 5-минутный интервал между снижающимися воздушными судами и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.2.2.1 с) 2))

5.4.2.2.2.2 *Воздушные суда, выполняющие полет по пересекающимся линиям пути:*

- а) 15 мин при отсутствии вертикального эшелонирования (см. рис. 5-19А и 5-19В) или
- б) 10 мин при отсутствии вертикального эшелонирования, если навигационные средства позволяют часто определять местоположение и скорость (см. рис. 5-20А и 5-20В).




Рис. 5-19А. 15-минутный интервал между воздушными судами, набирающим высоту и воздушными судами, находящимися на пересекающихся линиях пути (см. п. 5.4.2.2.2.2 а))




Рис. 5-19В. 15-минутный интервал между снижающимися воздушными судами и воздушными судами, находящимися на пересекающихся линиях пути (см. п. 5.4.2.2.2.2 а))




Рис. 5-19В. 10-минутный интервал между воздушными судами, набирающими высоту и воздушными судами, находящимися на пересекающихся линиях пути (см. п. 5.4.2.2.2.2 б))




Рис. 5-20В. 10-минутный интервал между снижающимися воздушными судами и воздушными судами, находящимися на пересекающихся линиях пути (см. п. 5.4.2.2.2.2 б))

5.4.2.2.3 *Воздушные суда, выполняющие полет по линиям пути, идущим в противоположных направлениях.*

Там, где не обеспечивается боковое эшелонирование, обеспечивается вертикальное эшелонирование в течение по крайней мере 10 мин до и после расчетного времени, когда воздушные суда должны пройти одно мимо другого, или расчетного времени, когда они прошли одно мимо другого (см. рис. 5-21). Если установлено, что воздушные суда уже разошлись одно с другим, данный минимум применять не нужно.




Рис. 5-21 10-минутный интервал между воздушными судами, находящимися на первоначальных линиях пути (см. п. 5.4.2.2.3)

5.4.2.3 МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАЛЬНОМЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (DME) И/ИЛИ GNSS, ОСНОВАННЫЕ НА РАССТОЯНИИ

Примечание. Термин "на линии пути", используемый в положениях, касающихся применения

минимумов продольного эшелонирования при использовании DME и/или GNSS, означает, что воздушное судно выполняет полет либо прямо в направлении станции, либо прямо в направлении от станции/точки пути.

5.4.2.3.1 Эшелонирование обеспечивается путем выдерживания между сообщаемыми местоположениями воздушных судов, определяемыми с помощью DME в сочетании с использованием других подходящих навигационных средств и/или GNSS, расстояния(ий), которое(ые) не должно(ы) быть меньше установленных значений.

Такой тип эшелонирования применяется между двумя воздушными судами, использующими DME, или двумя воздушными судами, использующими GNSS, или одним воздушным судном, использующим DME, и одним воздушным судном, использующим GNSS. При использовании такого эшелонирования между диспетчером и пилотом поддерживается прямая ОВЧ-речевая связь.

Примечание. Для целей применения основанных на GNSS минимумов эшелонирования расстояние, выдаваемое комплексной навигационной системой, использующей входной сигнал GNSS, рассматривается в качестве эквивалентного расстоянию по GNSS.

5.4.2.3.2 Применяя эти минимумы эшелонирования между любыми воздушными судами, располагающими возможностями зональной навигации, диспетчеры конкретно запрашивают расстояние, полученное с помощью GNSS.

Примечание. Причины, которые лишают пилота возможности предоставлять информацию о расстоянии по GNSS, могут включать неадекватное бортовое оборудование, неполучение комплексной навигационной системой входного сигнала GNSS или потерю целостности GNSS.

5.4.2.3.3 ВОЗДУШНЫЕ СУДА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ КРЕЙСЕРСКОМ ЭШЕЛОНЕ

5.4.2.3.3.1 Воздушные суда, выполняющие полет по одной и той же линии пути:

а) 37 км (20 м. миль), при условии, что:

1) каждое воздушное судно использует:

i) станцию DME, расположенную на одной и той же "линии пути", когда оба воздушных судна используют DME, или

ii) станцию DME, расположенную на одной и той же "линии пути", и совмещенную точку пути, когда одно воздушное судно использует DME, а другое - использует GNSS, или

iii) ту же самую точку пути, когда оба воздушных судна используют GNSS;

2) эшелонирование проверяется путем одновременного получения от воздушных судов данных о показаниях DME и/или GNSS через короткие промежутки времени с целью гарантирования соблюдения минимума (см. рис. 5-22);

б) 19 км (10 м. миль), при условии, что:

1) следующее впереди воздушное судно выдерживает истинную воздушную скорость, которая на 37 км/ч (20 уз) или более превышает скорость следующего за ним воздушного судна,

2) каждое воздушное судно использует:

i) станцию DME, расположенную на одной и той же "линии пути", когда оба воздушных судна используют DME, или

ii) станцию DME, расположенную "на линии пути", и совмещенную точку пути, когда одно воздушное судно использует DME, а другое - использует GNSS, или

iii) ту же самую точку пути, когда оба воздушных судна используют GNSS;

3) эшелонирование проверяется путем одновременного получения от воздушных судов данных о показаниях DME и/или GNSS через такие промежутки времени, которые необходимы для гарантирования того, что минимум установлен и будет соблюден (см. рис. 5-23).




Рис. 5-22. Интервал 37 км (20 м. миль) между воздушными судами, находящимися на одной и той же линии пути и на одном и том же эшелоне, при использовании DME и/или GNSS (см. п. 5.4.2.3.3.1 а))




Рис. 5-23. Интервал 19 км (10 м. миль) между воздушными судами, находящимися на одной и той же линии пути и на одном и том же эшелоне, при использовании DME и/или GNSS (см. п. 5.4.2.3.3.1 б))

5.4.2.3.3.2 *Воздушные суда, выполняющие полет по пересекающимся линиям пути.* Также применяется продольное эшелонирование, предусмотренное в п. 5.4.2.3.3.1, при условии, что каждое воздушное судно сообщает о расстоянии от него до станции DME и/или совмещенной точки пути или одной и той же точки пути, расположенной в точке пересечения линий пути, и что

относительный угол между линиями пути составляет менее 90° (см. рис. 5-24А и 5-24В).

5.4.2.3.4 НАБИРАЮЩИЕ ВЫСОТУ И СНИЖАЮЩИЕСЯ ВОЗДУШНЫЕ СУДА

5.4.2.3.4.1 *Воздушные суда, находящиеся на одной и той же линии пути:* 19 км (10 м. миль) при отсутствии вертикального эшелонирования, при условии, что:

- a) каждое воздушное судно использует:
 - i) станцию DME, расположенную на одной и той же "линии пути", когда оба воздушных судна используют DME, или
 - ii) станцию DME, расположенную на одной и той же "линии пути", и совмещенную точку пути, когда одно воздушное судно использует DME, а другое - использует GNSS, или
 - iii) ту же самую точку пути, когда оба воздушных судна используют GNSS;
- b) одно воздушное судно выдерживает определенный эшелон в период времени, когда отсутствует вертикальное эшелонирование;
- c) эшелонирование определяется путем одновременного получения от воздушных судов данных о показаниях DME и/или GNSS (см. рис. 5-25А и 5-25В).

Примечание. Для облегчения применения этого правила в том случае, когда имеет место существенное изменение эшелонов полета, снижающемуся воздушному судно можно разрешить занять удобный эшелон над следующим ниже воздушным судном, а набирающему высоту воздушному судно занять какой-либо удобный эшелон под следующим выше воздушным судном для того, чтобы можно было провести дополнительную проверку эшелонирования, которое будет обеспечено при отсутствии вертикального эшелонирования.




Рис. 5-24А. Интервал 37 км (20 м. миль) между воздушными судами, находящимися на пересекающихся линиях пути и на одном эшелоне, при использовании DME и/или GNSS (см. п. 5.4.2.3.3.2)




Рис. 5-24В. Интервал 19 км (10 м. миль) между воздушными судами, находящимися на пересекающихся линиях пути и на одном эшелоне, при использовании DME и/или GNSS (см. п. 5.4.2.3.3.2)




Рис. 5-25А. Интервал 19 км (10 м. миль) между воздушными судами набирающими высоту, и воздушными судами, находящимися на той же линии пути, при использовании DME и/или GNSS (см. п. 5.4.2.3.4.1 с))




Рис. 5-25В. Интервал 19 км (10 м. миль) между снижающимися воздушными судами и воздушными судами, находящимися на той же линии пути, при использовании DME и/или GNSS (см. п. 5.4.2.3.4.1 с))

5.4.2.3.4.2 *Воздушные суда, следующие по линиям пути, идущим в противоположных направлениях.*

Воздушным судам, использующим станцию DME, расположенную на "линии пути", и/или совмещенную точку пути или одну и ту же точку пути, можно разрешать набор высоты или снижение до эшелонов или с пересечением эшелонов, занятых другими воздушными судами, использующими станцию DME, расположенную "на линии пути", и/или совмещенную точку пути или одну и ту же точку пути или ниже этих эшелонов при условии, что определенно установлено, что эти воздушные суда разошлись друг с другом и находятся по крайней мере в 10 м. милях друг от друга или на другом расстоянии, предписанном соответствующим полномочным органом ОВД.

5.4.2.4 МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ЧИСЛА МАХА, ОСНОВАННЫЕ НА ВРЕМЕНИ

5.4.2.4.1 Воздушные суда, которым предписано использовать метод числа Маха, выдерживают истинное число Маха, установленное органом ОВД, и запрашивают разрешение органа УВД на какое-либо изменение этой скорости. В случае, если необходимо срочно временно изменить число Маха (например, вследствие турбулентности), орган УВД как можно раньше уведомляется о том, что такое изменение произведено.

5.4.2.4.2 Если летно-технические характеристики воздушного судна не позволяют выдерживать последнее установленное число Маха при наборе высоты или снижении на маршруте, пилоты соответствующих воздушных судов информируют об этом орган УВД в момент запроса на набор высоты/снижение.

5.4.2.4.3 При применении метода числа Маха и при условии, что:

- соответствующие воздушные суда передают донесения в одном и том же общем пункте и следуют по одной и той же линии пути или непрерывно расходящимся линиям пути, если не обеспечивается какой-либо другой тип эшелонирования, или
- если воздушные суда не передают донесения в одном и том же общем пункте и можно гарантировать с помощью радиолокатора, ADS-B или других способов, что соответствующий интервал времени будет обеспечиваться в общем пункте, от которого они либо следуют по одной и той же линии пути, либо непрерывно расходящимся линиям пути;

Минимум продольного эшелонирования воздушных судов, находящихся на одной и той же линии пути, либо в горизонтальном полете, либо при наборе высоты, либо при снижении, составляет:

1) 10 мин или

2) 9-5 мин включительно, при условии, что:

находящееся впереди воздушное судно выдерживает скорость с большим истинным числом Маха, чем следующее за ним воздушное судно, в соответствии с нижеследующим:

- 9 мин, если находящееся впереди воздушное судно выдерживает скорость на 0,02 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно;

- 8 мин, если находящееся впереди воздушное судно выдерживает скорость на 0,03 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно;

- 7 мин, если находящееся впереди воздушное судно выдерживает скорость на 0,04 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно;

- 6 мин, если находящееся впереди воздушное судно выдерживает скорость на 0,05 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно;

- 5 мин, если находящееся впереди воздушное судно выдерживает скорость на 0,06 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно.

5.4.2.4.4 Если применяется 10-минутный минимум продольного эшелонирования с использованием метода числа Маха, то находящееся впереди воздушное судно выдерживает скорость с истинным числом Маха, равным или превышающим число Маха, которое выдерживает следующее за ним воздушное судно.

5.4.2.5 МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ЧИСЛА МАХА И RNAV, ОСНОВАННЫЕ НА РАССТОЯНИИ

Примечание. Инструктивный материал по производству полетов с использованием RNAV содержится в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613).

5.4.2.5.1 Воздушные суда, которым предписано использовать метод числа Маха, выдерживают истинное число Маха, установленное органом УВД, и запрашивают разрешение органа УВД на какое-либо изменение этой скорости. В случае, если необходимо срочно временно изменить число Маха (например, вследствие турбулентности), орган УВД как можно раньше уведомляется о том, что такое изменение произведено.

5.4.2.5.1.1 Если летно-технические характеристики воздушного судна не позволяют выдерживать последнее установленное число Маха при наборе высоты или снижении на маршруте, пилоты соответствующих воздушных судов информируют об этом орган УВД в момент запроса на набор высоты/снижение.

5.4.2.5.2 Основанные на расстоянии минимумы эшелонирования RNAV не применяются после того, как орган УВД получил от пилота уведомление, свидетельствующее об ухудшении характеристик работы или отказе навигационного оборудования.

5.4.2.5.3 Эшелонирование обеспечивается путем выдерживания расстояния, которое должно быть не меньше установленного значения, между сообщаемыми местоположениями воздушных судов, определяемыми с помощью оборудования RNAV. При использовании такого эшелонирования между диспетчером и пилотом должна поддерживаться прямая связь.

В тех случаях, когда при обеспечении районного диспетчерского обслуживания станции связи "воздух - земля" используют высокочастотные каналы связи "воздух - земля" или каналы общего назначения дальней связи "воздух - земля" ОВЧ-диапазона, оформляются соответствующие договоренности, позволяющие вести прямую связь "диспетчер - пилот" или осуществлять диспетчеру контроль за всей связью "воздух - земля".

5.4.2.5.3.1 С тем чтобы упростить пилотам предоставление необходимой информации о

расстоянии RNAV, такие сообщения о местоположении должны, когда это возможно, привязываться к общей точке маршрута, находящейся впереди обоих воздушных судов.

5.4.2.5.4 Основанное на расстоянии эшелонирование RNAV может применяться между воздушными судами, оснащенными оборудованием RNAV, при выполнении полетов по установленным маршрутам RNAV или маршрутам ОБД, определенным VOR.

5.4.2.5.5 При выполнении полетов по одной и той же линии пути вместо минимума продольного эшелонирования с применением метода числа Маха, составляющего 10 мин, может использоваться основанный на расстоянии минимум эшелонирования RNAV 150 км (80 м. миль) с применением метода числа Маха при условии, что:

- a) каждое воздушное судно сообщает расстояние до той же общей точки "на линии пути" или от нее;
- b) эшелонирование воздушных судов, находящихся на одном и том же эшелоне, проверяется путем одновременного получения от воздушных судов донесений о расстоянии RNAV через короткие промежутки времени с целью гарантировать соблюдение минимума (см. рис. 5-26);
- c) эшелонирование набирающих высоту или снижающихся воздушных судов обеспечивается путем одновременного получения от воздушных судов донесений о расстоянии RNAV (см. рис. 5-27А и 5-27В);
- d) в случае воздушных судов, выполняющих набор высоты или снижение, одно воздушное судно выдерживает определенный эшелон в период времени, когда отсутствует вертикальное эшелонирование.

5.4.2.5.6 В случае применения минимума продольного эшелонирования в 150 км (80 м. миль) с использованием метода числа Маха следующее впереди воздушное судно выдерживает то же истинное число Маха, что и следующее за ним воздушное судно, или большее истинное число Маха.

Примечание. Для облегчения применения этого правила в том случае, когда имеет место существенное изменение эшелонов полета, снижающемуся воздушному судну можно разрешить занять удобный эшелон над следующим ниже воздушным судном, а набирающему высоту воздушному судну - занять какой-либо удобный эшелон под следующим выше воздушным судном для того, чтобы можно было провести дополнительную проверку эшелонирования, которое будет обеспечено при отсутствии вертикального эшелонирования.

5.4.2.5.7 Воздушные суда, выполняющие полет по линиям пути, идущим в противоположных направлениях.

Воздушным судам, использующим RNAV, можно разрешать набор высоты или снижение до эшелонов, занятых другими воздушными судами, использующими RNAV, или ниже тих эшелонов при условии, что на основе одновременно получаемых данных о расстоянии RNAV, отсчитываемом до или от той же общей точки "на линии пути" определено установлено, что воздушные суда разошлись и находятся друг от друга на расстоянии по крайней мере 150 км (80 м. миль) (см. рис. 5-28).




Рис. 5-26. Интервал 150 км (80 м. миль) между воздушными судами, находящимися на одном эшелоне, при использовании RNAV (см. п. 5.4.2.5.5 b))




Рис. 5-27В. Интервал 150 км (80 м. миль) между воздушными судами, набирающими высоту и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.5.5 с))




Рис. 5-27В. Интервал 150 км (80 м. миль) между снижающимися воздушными судами и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.5.5 с))




Рис. 5-28. Интервал 150 км (80 м. миль) между воздушными судами, находящимися на противоположных линиях пути, при использовании RNAV (см. п. 5.4.2.5.7))

5.4.2.6 ОСНОВАННЫЕ НА РАССТОЯНИИ МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ RNAV, ЕСЛИ УКАЗАН ТИП RNP

Примечание. Инструктивный материал содержится в дополнении В к Приложению 11, Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613), Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426) и в Руководстве по методике планирования воздушного пространства для определения минимумов эшелонирования (Doc 9689).

5.4.2.6.1 В пределах конкретного воздушного пространства или на конкретных маршрутах могут применяться минимумы эшелонирования, предусмотренные в положениях настоящего раздела (п. 5.4.2.6), если это оговорено в региональных аэронавигационных соглашениях.

5.4.2.6.2 Эшелонирование обеспечивается путем выдерживания расстояния, которое должно быть не меньше установленного значения, между сообщаемыми местоположениями воздушных судов, определяемыми, когда это возможно, относительно находящейся впереди обоих воздушных судов одной и той же общей точки "на линии пути" или с помощью автоматизированной системы представления сообщений о местоположении.

Примечание. Термин "на линии пути" означает, что воздушное судно выполняет полет либо прямо в направлении станции или точки пути, либо прямо от них.

5.4.2.6.2.1 При получении информации, свидетельствующей об отказе навигационного оборудования или ухудшении его навигационных характеристик до уровня ниже требуемого, орган УВД применяет затем, как это необходимо, альтернативные минимумы эшелонирования.

5.4.2.6.2.2 При применении основанного на расстоянии минимума эшелонирования обеспечивается прямая связь "диспетчер - пилот". Прямая связь "диспетчер - пилот" представляет собой речевую связь или связь по линии передачи данных "диспетчер - пилот" (CPDLC).

5.4.2.6.2.2.1 До и во время применения основанного на расстоянии минимума эшелонирования диспетчер должен определить адекватность располагаемой линии связи, с учетом элемента времени, необходимого для получения ответов от двух или более воздушных судов, а также общей рабочей нагрузки/объема воздушного движения, связанных с применением таких минимумов.

5.4.2.6.2.3 В тех случаях, когда воздушные суда выдерживают соответствующие минимумы эшелонирования или предполагают сократить интервалы эшелонирования до соответствующих минимальных значений, применяются методы управления скоростью, включая установление числа Маха, для обеспечения сохранения минимального расстояния в течение всего периода применения данных минимумов.

5.4.2.6.3 ОСНОВАННЫЕ НА РАССТОЯНИИ МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ RNP/RNAV БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ADS-C.

5.4.2.6.3.1 Для воздушных судов, выполняющих крейсерский полет, набор высоты или снижение по одной и той же линии пути, могут применяться следующие минимумы эшелонирования:

Минимум эшелонирования	Тип RNP	Требование к связи	Требование к наблюдению	Требования к проверке расстояния
93 км (50 м. миль)	10	Прямая связь "диспетчер - пилот"	Нерадиолокационное: донесения о местоположении	По крайней мере каждые 24 мин

Примечание 1. В тех случаях, когда предусматривается значительное изменение эшелона полета при использовании основанного на расстоянии эшелонирования, снижающемуся воздушному судну может быть разрешено занять некоторый удобный эшелон над следующим ниже воздушным судном или набирающему высоту воздушному судну - занять некоторый удобный эшелон под следующим выше воздушным судном (например, 1200 м (4000 фут) или менее), с тем чтобы можно было выполнить дополнительную проверку эшелонирования, которое будет выдерживаться, когда не обеспечивается вертикальное эшелонирование.

Примечание 2. Необходимо иметь в виду, что указанный выше минимум эшелонирования основан на результатах оценок риска для безопасности полетов, проведенных специально для конкретной сети линий пути или маршрутов. Таким образом, в процессе этой работы оценивались характеристики воздушного движения, которые, возможно, являются уникальными для оцениваемой сети.

Примечание 3. Указанный выше минимум эшелонирования установлен по результатам анализа риска столкновения, в рамках которого определяются условия, в которых этот минимум может применяться.

Примечание 4. Подробная информация об анализе с целью определения этого минимума эшелонирования и проведении оценок риска для безопасности полетов содержится в Руководстве по методике планирования воздушного пространства для определения минимумов эшелонирования (Doc 9689).

5.4.2.6.3.2 В том случае, когда при применении минимума эшелонирования в 93 км (50 м. миль) воздушное судно не представляет сообщение о своем местоположении, диспетчер не позднее чем через 3 мин предпринимает действия по установлению связи. Если связь не устанавливается в течение 8 мин с момента, когда должно было поступить сообщение, диспетчер предпринимает действия по применению альтернативного вида эшелонирования.

5.4.2.6.3.3 При применении автоматизированной доставки сообщений о местоположении используется общий отсчет времени.

5.4.2.6.3.4 *Воздушные суда, выполняющие полет по линиям пути, идущим в противоположных направлениях.*

Воздушным судам может разрешаться выполнять набор высоты или снижение, занимая или пересекая эшелоны, занятые другими воздушными судами, при условии, что точно установлено, что воздушные суда разошлись и находятся друг от друга на расстоянии, по крайней мере равном применяемому минимуму эшелонирования.

5.4.2.7 ОСНОВАННЫЕ НА РАССТОЯНИИ МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛЕТА В СЛЕДЕ (ITP) И ADS-B

Примечание 1. См. циркуляр 325 "Процедура полета в следе (ITP) с использованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения (ADS-B)" (Cir 325).

Примечание 2. Инструктивный материал по оборудованию ITP содержится в документе RTCA DO-312/EUROCAE ED-159 "Документ, содержащий требования к безопасности полетов, характеристикам и интероперабельности для применения процедуры полета в следе в океаническом воздушном пространстве (ATSA-ITP)" и в дополнении, и в RTCA DO-317A/EUROCAE ED-194 "Стандарты минимальных эксплуатационных характеристик (MOPS) для бортовой системы наблюдения (ASA)".

5.4.2.7.1 Маршруты или воздушное пространство, где разрешено использовать процедуру полета в следе, и процедуры, подлежащие выполнению пилотами в соответствии с положениями раздела 5.4.2.7, публикуются в сборниках аэронавигационной информации (AIP).

5.4.2.7.2 Продольное эшелонирование между набирающим высоту или снижающимся воздушным судном ITP и "контрольным" воздушным судном применяется в соответствии с пп.

5.4.2.7.3.1, 5.4.2.7.3.2 и 5.4.2.7.3.3. Воздушное судно ITP не эшелонируется одновременно относительно более двух "контрольных" воздушных судов с использованием минимума эшелонирования ITP (см. рис. 5-29).

5.4.2.7.3.1 Пилот может запросить набор высоты или снижение по ITP при условии соблюдения следующих критериев ITP:

а) расстояние ITP между воздушным судном ITP и "контрольным" воздушным судном составляет:

1) не менее 28 км (15 м. миль) при максимальной путевой скорости сближения 37 км/ч (20 уз), или

- 2) не менее 37 км (20 м. миль) при максимальной путевой скорости сближения 56 км/ч (30 уз);
- b) бортовое оборудование ИТР показывает, что угол между существующими линиями пути воздушного судна ИТР и "контрольного" воздушного судна составляет менее 45°;
- c) разница по абсолютной высоте между воздушным судном ИТР и любым "контрольным" воздушным судном составляет 600 м (2000 фут) или менее;
- d) набор высоты или снижение выполняется со скоростью не менее 1,5 м/с (300 фут/мин) или с любой более высокой скоростью, если таковая указывается диспетчером;
- e) набор высоты или снижение выполняется с заданным числом Маха. Если число Маха органом УВД не задано, воздушное судно ИТР на протяжении всего маневра ИТР выдерживает текущее крейсерское число Маха.

Примечание. Эти критерии предназначены для обеспечения во время набора высоты или снижения выдерживания минимального интервала эшелонирования в 19 км (10 м. миль) между воздушным судном ИТР и "контрольным" воздушным судном.




Рис. 5-29. Сценарии изменения эшелона полета по ИТР (см. п. 5.4.2.7.3)

5.4.2.7.3.2 Диспетчер может разрешить воздушному судну выполнять набор высоты или снижение по ИТР, если соблюдаются следующие условия:

- a) пилот запросил набор высоты или снижение по ИТР;
- b) опознавательный индекс каждого "контрольного" воздушного судна в запросе ИТР точно совпадает с пунктом 7: опознавательный индекс воздушного судна представленного плана полета соответствующего воздушного судна;
- c) сообщаемое расстояние ИТР между воздушным судном ИТР и любым "контрольным" воздушным судном составляет 28 км (15 м. миль) или более;
- d) как воздушное судно ИТР, так и "контрольное" воздушное судно находятся на:
 - 1) одних и тех же идентичных линиях пути, и любой разворот в точке пути ограничивается углом менее 45°, или

- 2) параллельных линиях пути или одних и тех же линиях пути, и во время указанного маневра выполнение разворотов не разрешается.

Примечание. Под одной и той же идентичной линией пути подразумевается особый случай одной и той же линии пути, определяемой в п. 5.4.2.1.5 а), когда угловая разница равна 0°;

- е) воздушному судну ИТР не разрешается изменять скорость или маршрут до завершения набора высоты или снижения по ИТР;
- ф) разница по абсолютной высоте между воздушным судном ИТР и любым "контрольным" воздушным судном составляет 600 м (2000 фут) или менее;
- г) до завершения набора высоты или снижения по ИТР любому "контрольному" воздушному судну не выдаются указания изменить скорость, абсолютную высоту или маршрут;
- h) максимальная скорость сближения между воздушным судном ИТР и каждым "контрольным" воздушным судном составляет 0,06 числа Маха;
- і) воздушное судно ИТР не является "контрольным" воздушным судном, имеющим другое разрешение на выполнение ИТР.

5.4.2.7.3.3 После получения разрешения на набор высоты или снижение по ИТР и до начала выполнения этой процедуры пилот воздушного судна ИТР устанавливает, что по отношению к "контрольному" воздушному судну, указанному в разрешении, все еще соблюдаются критерии ИТР, упомянутые в п. 5.4.2.7.3.1 а) и б), и:

- а) если критерии ИТР соблюдаются, пилот принимает разрешение и незамедлительно начинает выполнять набор высоты или снижение; или
- б) если критерии ИТР более не соблюдаются, пилот уведомляет диспетчера и остается на разрешенном ранее эшелоне.

5.4.2.8 ОСНОВАННЫЕ НА РАССТОЯНИИ МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ НАБОРА ВЫСОТЫ И СНИЖЕНИЯ (CDP) НА БАЗЕ ADS-C

5.4.2.8.1 Когда воздушным судам, выполняющим полет по одной и той же линии пути, разрешен набор высоты или снижение с пересечением занимаемого другим воздушным судном эшелона, такое разрешение должно выдаваться только при условии соблюдения следующих требований:

- а) расстояние между воздушными судами в продольном направлении определяется наземной автоматизированной системой на основе почти одновременных запросов на донесения ADS-C с точностью данных о местоположении 0,25 м. мили или выше (показатель надежности 6 или выше).

Примечание. Расчет расстояний см. в п. 5.4.2.9.5;

- б) расстояние между воздушными судами в продольной плоскости, определяемое согласно подпункту а) выше, составляет не менее:
 - 1) 27,8 км (15 м. миль), если скорость находящегося впереди воздушного судна равна скорости следующего за ним воздушного судна или превышает ее, или
 - 2) 46,3 км (25 м. миль), если находящееся сзади воздушное судно выдерживает скорость на 18,5 км/ч (10 уз) или на 0,02 числа Маха больше, чем находящееся впереди воздушное судно;
- с) разница по высоте между воздушными судами не превышает 600 м (2000 фут);
- д) при выдаче разрешения оговаривается ограничение, обеспечивающее восстановление эшелонирования в течение 15 мин после отправки первого запроса на донесение;
- е) поддерживается прямая речевая связь "диспетчер - пилот" или CPDLC.

5.4.2.8.2 Применение процедуры набора высоты и снижения (CDP) на базе ADS-C должно сопровождаться процессом постоянного контроля.

Примечание. Вспомогательная информация по постоянному контролю приводится в циркуляре "Процедуры набора высоты и снижения (CDP) на базе контрактного автоматического

зависимого наблюдения (ADS-C)" (Cir 342).

5.4.2.9 МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Примечание. Инструктивный материал по внедрению и использованию указанных в настоящем разделе минимумов содержится в Руководстве по связи и наблюдению, основанном на характеристиках (PBCS) (Doc 9869), Руководстве по глобальному применению линий передачи данных (GOLD) (Doc 10037), Руководстве по спутниковой речевой связи (SVOM) (Doc 10038), Руководстве по внедрению минимумов продольного эшелонирования, основанных на характеристиках (Doc 10120) и Руководстве по контролю применения основанных на характеристиках минимумов горизонтального эшелонирования (Doc 10063).

5.4.2.9.1 В пределах конкретного воздушного пространства или на конкретных маршрутах могут применяться минимумы эшелонирования, указанные в настоящем разделе.

5.4.2.9.2 Указанные ниже минимумы эшелонирования могут применяться для воздушных судов, выполняющих крейсерский полет, набор высоты или снижение по:

- a) одной и той же линии пути или
- b) пересекающимся линиям пути, при условии, если относительная угловая разница между линиями пути составляет менее 90°.

Минимумы эшелонирования	RNP	RCP	RSP	Максимальный интервал передачи периодического донесения ADS-C
93 км (50 м. миль)	10	240	180	27 мин
	4	240	180	32 мин
55,5 км (30 м. миль)	2 или 4	240	180	12 мин
				192 с (3,2 мин)
37 км (20 м. миль)	2 или 4	240	180	
5 мин	2, или 4, или 10	240	180	14 мин

Примечание. 192-секундный (3,2-минутный) максимальный интервал передачи периодического донесения ADS-C предназначен для использования при применении минимума эшелонирования 37 км (20 м. миль) между конкретными парами воздушных судов и не предназначен для использования в качестве интервала передачи периодического донесения по умолчанию для всех воздушных судов. Просьба обратить внимание на инструктивный материал, касающийся контрактного ADS - периодические донесения в Руководстве по глобальному применению линий передачи данных (Doc 10037).

5.4.2.9.3 Воздушным судам, выполняющим полет по линиям пути, идущим в противоположных направлениях, можно разрешать набор высоты или снижение до эшелонов, занятых другими воздушными судами, или ниже этих эшелонов при условии, что согласно донесениям ADS-C воздушные суда разошлись при соблюдении применимого минимума эшелонирования, указанного в п. 5.4.2.9.2.

5.4.2.9.4 Пятиминутный интервал рассчитывается с точностью до одной секунды без округления.

5.4.2.9.5 Эшелонирование применяется таким образом, чтобы расстояние или время между

расчетными местоположениями воздушных судов никогда не были менее предписанного минимума.

Данное расстояние или временной интервал определяется одним из следующих методов:

а) если воздушные суда находятся на одной и той же идентичной линии пути, расстояние или временной интервал могут быть измерены между рассчитанными местоположениями воздушных судов или рассчитаны посредством измерения расстояний или временных интервалов до общей точки на линии пути (см. рис. 5-30 и 5-31).

Примечание. Под одной и той же идентичной линией пути подразумевается особый случай одной и той же линии пути, определяемой в п. 5.4.2.1.5 а), когда угловая разница равна 0° , или на линиях пути противоположного направления, определяемых в п. 5.4.2.1.5 б), когда угловая разница составляет 180° ;

б) если воздушные суда находятся на одной и той же линии пути или на линиях пути противоположного направления, кроме случаев, указанных в подпункте а) выше, или на пересекающихся линиях пути, расстояние или временной интервал рассчитываются посредством измерения расстояний или временных интервалов до общей точки пересечения линии пути или спроецированной линии пути (см. рис. 5-32 - 5-34);

с) если воздушные суда находятся на параллельных линиях пути, защищенные зоны воздушного пространства которых перекрываются, расстояние или временной интервал измеряются вдоль линии пути одного воздушного судна, как указано в подпункте а) выше, используя значение рассчитанного местоположения и точки, находящейся на траверзе рассчитанного местоположения другого воздушного судна (см. рис. 5-35).

Примечание. Во всех случаях, приведенных на рис. 5-30 - 5-35, значения "d" и "t" рассчитываются посредством вычитания расстояния или временного интервала, находящегося ближе к общей точке воздушного судна, из расстояния или временного интервала более удаленного от общей точки воздушного судна, за исключением рис. 5-34, на котором два расстояния или временных интервала суммируются и порядок следования воздушных судов не имеет значения при расчетах.

5.4.2.9.6 При обеспечении минимумов эшелонирования, указанных в п. 5.4.2.9.2, система связи обеспечивает диспетчеру возможность в пределах 4 мин вмешаться и разрешить потенциальную конфликтную ситуацию посредством установления связи с воздушным судном с использованием обычных средств связи. В случае отказа обычных средств связи диспетчеру предоставляются альтернативные средства связи, позволяющие ему вмешаться и разрешить потенциальную конфликтную ситуацию в пределах 10,5 мин.

5.4.2.9.7 Если периодическое донесение ADS-C о местоположении или изменении точки пути не получено через 3 мин с того момента, когда оно должно быть передано, это донесение считается просроченным, и диспетчер предпринимает действия по скорейшему получению донесения, обычно с помощью ADS-C или CPDLC. Если донесение не получено в течение 6 мин после первоначального донесения и существует вероятность потери эшелонирования относительно других воздушных судов, диспетчер предпринимает действия по скорейшему разрешению любой(ых) потенциальной(ых) конфликтной(ых) ситуации(ий). Обеспечиваемые средства связи позволяют разрешать конфликтную ситуацию в течение последующих 7,5 мин.

5.4.2.9.8 Если поступает информация, об отказе наземного или бортового оборудования или ухудшении его характеристик до уровня ниже требований к характеристикам связи, навигации и наблюдении, орган УВД по мере необходимости применяет альтернативные минимумы эшелонирования.




Рис. 5-30. Расчет продольного расстояния/времени между воздушными судами, находящимися на идентичной линии пути и выполняющими полет в одном направлении (см. п. 5.4.2.9.5 а))




Рис. 5-31. Расчет продольного расстояния/времени между воздушными судами, находящимися на идентичной линии пути и выполняющими полет в противоположном направлении (см. п. 5.4.2.9.5 а))




Рис. 5-32. Расчет продольного расстояния/времени между воздушными судами, находящимися на одной и той же линии пути, но не являющейся идентичной (см. п. 5.4.2.9.5 b))




Рис. 5-33. Расчет продольного расстояния/времени между воздушными судами, находящимися на одной и той же спроецированной линии пути, но не являющейся идентичной (см. п. 5.4.2.9.5 b))




Рис. 5-34. Расчет продольного расстояния/времени между воздушными судами, находящимися по разные стороны от общей точки (см. п. 5.4.2.9.5 b))




Рис. 5-35. Расчет продольного расстояния между воздушными судами, находящимися на параллельных линиях пути (см. п. 5.4.2.9.5 с))

5.5 ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПОЛЕТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

5.5.1 Воздушные суда, находящиеся в смежных зонах ожидания, за исключением случаев, когда зоны ожидания отделены друг от друга в горизонтальной плоскости на расстояние, определяемое соответствующим полномочным органом ОВД, эшелонируются с учетом применяемого минимума вертикального эшелонирования.

5.5.2 В том случае, если не обеспечивается боковое эшелонирование, применяется вертикальное эшелонирование воздушных судов, выполняющих полет в режиме ожидания, и других прибывающих, вылетающих или находящихся на маршруте воздушных судов, пока последние находятся в пределах 5 мин полета от зоны ожидания или в пределах расстояния, предписанного соответствующим полномочным органом. (См. рис. 5-36).




Рис. 5-36. Эшелонирование воздушных судов, выполняющих полет в режиме ожидания, и воздушных судов, находящихся на маршруте (см. п. 5.5.2)

5.6 МИНИМАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Примечание. Приведенные ниже положения дополняют минимумы продольного эшелонирования, указанные в разделе 5.4.2.

5.6.1 В том случае, если воздушные суда должны лететь непосредственно после взлета по линиям пути, расходящимся под углом не менее 45° для обеспечения бокового эшелонирования, соблюдается интервал в 1 мин (см. рис. 5-37). Этот минимум может быть уменьшен, когда воздушные суда используют параллельные ВПП или когда используется порядок, изложенный в п. 6.3.3.1 главы 6, при полетах с расходящихся ВПП, которые не пересекаются, при условии утверждения инструкций, касающихся данного порядка, соответствующим полномочным органом ОВД и обеспечения бокового эшелонирования непосредственно после взлета.

Примечание 1. Информация о категориях и группах турбулентности в следе содержится в разделе 4.9.1 главы 4, а минимумы продольного эшелонирования приводятся в разделе 5.8 главы 5 и разделе 8.7.3. главы 8.

Примечание 2. Подробная информация о характеристиках спутных вихрей и их воздействии на воздушные суда приводится в разделе 5 части II Руководства по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

5.6.2 В том случае, когда скорость летящего впереди воздушного судна на 74 км/ч (40 уз) или более превышает скорость следующего за ним воздушного судна и оба воздушных судна будут следовать по одной и той же линии пути, между взлетами этих воздушных судов соблюдается интервал в 2 мин (см. рис. 5-38).

Примечание. Указания относительно управления скоростью содержатся в разделе 4.6 главы 4. Основанные на истинной воздушной скорости расчета разности скоростей воздушных судов во время набора высоты не всегда могут быть достаточно точными для определения возможности применения указанного в п. 5.6.2 правила, и в таком случае может оказаться более целесообразным основывать расчеты на приборной воздушной скорости (IAS).

5.6.3 В том случае, если вылетающее воздушное судно пересечет эшелон вылетевшего перед ним воздушного судна и оба этих воздушных судна предполагают следовать по одной и той же линии пути, то при отсутствии вертикального эшелонирования соблюдается интервал в 5 мин (см. рис. 5-39). Следует принимать меры к тому, чтобы обеспечить соблюдение или увеличение 5-минутного интервала при отсутствии вертикального эшелонирования.

5.7 ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВЫЛЕТАЮЩИХ И ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

5.7.1 Если соответствующим полномочным органом ОВД не предписывается иное, в тех случаях, когда разрешение на взлет основывается на местоположении прибывающего воздушного судна, применяется следующее эшелонирование.

5.7.1.1 Если прибывающее воздушное судно выполняет заход на посадку полностью по приборам, вылетающее воздушное судно может выполнять взлет:

- a) в любом направлении до момента начала выполнения прибывающим воздушным судном своего стандартного разворота или разворота на посадочный курс с выходом на конечный участок захода на посадку;
- b) в направлении, которое по крайней мере на 45° отличается от направления, обратного направлению захода на посадку, после того как прибывающее воздушное судно приступило к выполнению стандартного разворота или разворота на посадочный курс с выходом на конечный участок захода на посадку, при условии, что взлет будет выполнен по крайней мере за 3 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП (см. рис. 5-40).




Рис. 5-37. 1-минутный интервал между вылетающими воздушными судами, следующими по линиям пути, расходящимся под углом не менее 45° (см. п. 5.6.1)




Рис. 5-38. 2-минутный интервал между воздушными судами, следующими по одной и той же линии пути (см. п. 5.6.2)




Рис. 5-39. 5-минутный интервал между вылетающими воздушными судами, следующими по одной и той же линии пути (см. п. 5.6.3)




Рис. 5-40. Эшелонирование вылетающих и прибывающих воздушных судов (см. пп. 5.7.1.1 б) и 5.7.1.2 б))

5.7.1.2 Если прибывающее воздушное судно выполняет заход на посадку с прямой, вылетающее воздушное судно может выполнять взлет:

- а) в любом направлении не позднее чем за 5 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП;
- б) в направлении, которое по крайней мере на 45° отличается от направления, обратного направлению захода на посадку прибывающего воздушного судна;
 - 1) не позднее чем за 3 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП (см. рис. 5-40) или
 - 2) до пролета прибывающим воздушным судном установленной контрольной точки на линии пути захода на посадку; местонахождение такой контрольной точки определяется соответствующим полномочным органом ОВД после проведения консультаций с эксплуатантами.

5.7.1.3 Если прибывающее воздушное судно следует схеме полета по приборам на основе RNAV или RNP, вылетающее воздушное судно может выполнять взлет по траектории вылета, которая не проходит через зону защиты прибытия заходящего на посадку воздушного судна (см. рис. 5-41) при условии, если:

- а) вертикальное эшелонирование применяется до тех пор, пока прибывающее воздушное судно не сообщит о пролете точки пути обязательного донесения, указанной на схеме полета по приборам; местонахождение такой точки пути определяется соответствующим полномочным органом ОВД;
- б) взлет выполняется до пролета прибывающим воздушным судном установленной точки пути на схеме полета по приборам; местонахождение такой точки пути определяется соответствующим полномочным органом ОВД;
- с) вылетающее воздушное судно остается вне пределов зоны защиты прибытия до начала использования другого вида эшелонирования.

Примечание. Зона защиты прибытия определяется как затененная зона, простирающаяся от линии, проходящей в 45° от установленной точки пути для обязательного донесения, до линии, проходящей в 45° от внешней границы оставшейся части схемы прибытия и/или подхода (см. рис. 5-41).

5.8 ОСНОВАННЫЕ НА ВРЕМЕНИ МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В СЛЕДЕ

Примечание. Основанные на расстоянии минимумы эшелонирования при турбулентности в следе приводятся в п. 8.7.3 главы 8.

5.8.1 Применимость.

5.8.1.1 От соответствующего органа УВД не требуется применять эшелонирование при турбулентности в следе:

- а) в отношении прибывающих воздушных судов, выполняющих посадку по ПВП на одну и ту же ВПП, что и следующие впереди СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ, ТЯЖЕЛЫЕ или СРЕДНИЕ воздушные суда;
- б) между прибывающими воздушными судами по ППП, выполняющими визуальный заход на посадку, когда воздушное судно сообщило о наличии в поле видимости следующего впереди воздушного судна и получило указание продолжать заход на посадку и выдерживать самостоятельно эшелонирование относительно данного воздушного судна.




Рис. 5-41. Примеры зоны защиты прибытия

5.8.1.2 Орган УВД в отношении воздушных судов, указанных в п. 5.8.1.1 а) и б), а также в любых других необходимых случаях выдает предупреждение о возможной турбулентности в следе. Командир соответствующего воздушного судна несет ответственность за обеспечение приемлемого интервала эшелонирования относительно предшествующего воздушного судна, относящегося к категории более тяжелого с учетом турбулентности в следе. Если считается необходимым увеличить интервал эшелонирования, летный экипаж соответственно информирует об этом орган УВД, а также о своих требованиях.

5.8.2 Прибывающие воздушные суда.

5.8.2.1 За исключением случаев, оговоренных в п. 5.8.1.1 а) и б), к воздушным судам, производящим посадку вслед за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ, ТЯЖЕЛЫМ или СРЕДНИМ воздушным судном, применяются следующие минимумы:

- а) ТЯЖЕЛЫЕ воздушные суда, производящие посадку вслед за СВЕРХТЯЖЕЛЫМИ воздушными судами - 2 мин;
- б) СРЕДНИЕ воздушные суда, производящие посадку вслед за СВЕРХТЯЖЕЛЫМИ воздушными судами - 3 мин;
- в) СРЕДНИЕ воздушные суда, производящие посадку вслед за ТЯЖЕЛЫМИ воздушными судами - 2 мин;
- г) ЛЕГКИЕ воздушные суда, производящие посадку вслед за СВЕРХТЯЖЕЛЫМИ воздушными судами - 4 мин;
- д) ЛЕГКИЕ воздушные суда, производящие посадку вслед за ТЯЖЕЛЫМИ или СРЕДНИМИ воздушными судами - 3 мин.

5.8.3 Вылетающие воздушные суда

5.8.3.1 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, и в тех случаях, когда воздушные суда используют:

- а) одну и ту же ВПП (см. рис. 5-42);
- б) параллельные ВПП, разделяемые расстоянием менее 760 м (2500 фут) (см. рис. 5-42);
- в) пересекающиеся ВПП, если расчетная траектория полета второго воздушного судна будет пересекать расчетную траекторию полета первого воздушного судна на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис. 5-43);
- г) параллельные ВПП, разделенные расстоянием 760 м (2500 фут) или более, если расчетная траектория полета второго воздушного судна будет пересекать расчетную траекторию полета первого воздушного судна на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис. 5-43), применяются следующие минимумы эшелонирования:
 - 1) ТЯЖЕЛОЕ воздушное судно, взлетающее за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 2 мин;
 - 2) ЛЕГКОЕ или СРЕДНЕЕ воздушное судно, взлетающее за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 3 мин;
 - 3) ЛЕГКОЕ или СРЕДНЕЕ воздушное судно, взлетающее за ТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 2 мин;
 - 4) ЛЕГКОЕ воздушное судно, взлетающее за СРЕДНИМ воздушным судном - 2 мин.

5.8.3.2 При использовании групп турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.2 главы 4, и в тех случаях, когда воздушные суда используют:

- а) одну и ту же ВПП (см. рис. 5-42);
- б) параллельные ВПП, разделяемые расстоянием менее 760 м (2500 фут) (см. рис. 5-42);
- в) пересекающиеся ВПП, если расчетная траектория полета второго воздушного судна будет пересекать расчетную траекторию полета первого воздушного судна на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис. 5-43);
- г) параллельные ВПП, разделенные расстоянием 760 м (2500 фут) или более, если расчетная траектория полета второго воздушного судна будет пересекать расчетную траекторию полета первого воздушного судна на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис. 5-43), применяются следующие минимумы эшелонирования:

<i>Группа турбулентности в следе, к которой относится следующее впереди воздушное судно</i>	<i>Группа турбулентности в следе, к которой относится следующее позади воздушное судно</i>	<i>Минимумы основанного на времени эшелонирования при турбулентности в следе</i>
A	B C D E F G	100 с 120 с 140 с 160 с 160 с 180 с
B	D E F G	100 с 120 с 120 с 140 с
C	D E F G	80 с 100 с 100 с 120 с
D	G	120 с
E	G	100 с

5.8.3.3 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, в отношении воздушных судов, взлетающих со средней части одной и той же ВПП или со средней части параллельных ВПП, расположенных на расстоянии менее 760 м (2500 фут) одна от другой (см. рис. 5-44), применяются следующие минимумы эшелонирования:

- а) ТЯЖЕЛОЕ воздушное судно, взлетающее за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 3 мин;
- б) ЛЕГКОЕ или СРЕДНЕЕ воздушное судно, взлетающее за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 4 мин;
- в) ЛЕГКОЕ или СРЕДНЕЕ воздушное судно, взлетающее за ТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 3 мин;
- д) ЛЕГКОЕ воздушное судно, взлетающее за СРЕДНИМ воздушным судном - 3 мин.

5.8.3.4 При использовании групп турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.2 главы 4, в отношении воздушных судов, взлетающих со средней части одной и той же ВПП или со средней части параллельных ВПП, расположенных на расстоянии менее 760 м (2500 фут) одна от другой (см. рис. 5-44), применяются следующие минимумы эшелонирования:

<i>Группа турбулентности в следе, к которой относится следующее впереди воздушное судно</i>	<i>Группа турбулентности в следе, к которой относится следующее позади воздушное судно</i>	<i>Минимумы основанного на времени эшелонирования при турбулентности в следе</i>
A	B C D E F G	160 с 180 с 200 с 220 с 220 с 240 с
B	D E F G	160 с 180 с 180 с 200 с

С	D	140 с
	E	160 с
	F	160 с
	G	180 с
D	G	180 с
E	G	160 с

5.8.4 Смещенный порог ВПП

5.8.4.1 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, и при использовании ВПП со смещенным порогом применяются следующие минимумы эшелонирования, если ожидается, что расчетные траектории полета воздушных судов пересекутся:

- вылет ТЯЖЕЛОГО воздушного судна следует за прибытием СВЕРХТЯЖЕЛОГО воздушного судна - 2 мин;
- вылет ЛЕГКОГО или СРЕДНЕГО воздушного судна следует за прибытием СВЕРХТЯЖЕЛОГО воздушного судна - 3 мин;
- вылет ЛЕГКОГО или СРЕДНЕГО воздушного судна следует за прибытием ТЯЖЕЛОГО воздушного судна - 2 мин;
- вылет ЛЕГКОГО воздушного судна следует за прибытием СРЕДНЕГО воздушного судна - 2 мин;
- прибытие ТЯЖЕЛОГО воздушного судна следует за вылетом СВЕРХТЯЖЕЛОГО воздушного судна - 2 мин;
- прибытие ЛЕГКОГО или СРЕДНЕГО воздушного судна следует за вылетом СВЕРХТЯЖЕЛОГО воздушного судна - 3 мин;
- прибытие ЛЕГКОГО или СРЕДНЕГО воздушного судна следует за вылетом ТЯЖЕЛОГО воздушного судна - 2 мин;
- прибытие ЛЕГКОГО воздушного судна следует за вылетом СРЕДНЕГО воздушного судна - 2 мин.

5.8.4.2 При использовании групп турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.2 главы 4, и при использовании ВПП со смещенным порогом в случаях, когда вылетающее воздушное судно следует за прибывающим воздушным судном, применяются следующие минимумы эшелонирования, если ожидается, что расчетные траектории полета воздушных судов пересекутся:

<i>Группа, к которой относится следующее впереди прибывающее воздушное судно</i>	<i>Группа, к которой относится следующее позади вылетающее воздушное судно</i>	<i>Минимумы основанного на времени эшелонирования при турбулентности в следе</i>
А	В	100 с
	С	120 с
	Д	140 с
	Е	160 с
	F	160 с
	G	180 с
В	Д	100 с
	Е	120 с
	F	120 с
	G	140 с
С	Д	80 с
	Е	100 с
	F	100 с
	G	120 с

D	G	120 с
E	G	100 с

5.8.4.3 При использовании групп турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.2 главы 4, и при использовании ВПП со смещенным порогом в случаях, когда прибывающее воздушное судно следует за вылетающим воздушным судном, применяются следующие минимумы эшелонирования, если ожидается, что расчетные траектории полета воздушных судов пересекутся:

<i>Группа, к которой относится следующее впереди вылетающее воздушное судно</i>	<i>Группа, к которой относится следующее позади прибывающее воздушное судно</i>	<i>Минимумы основанного на времени эшелонирования при турбулентности в следе</i>
A	B	100 с
	C	120 с
	D	140 с
	E	160 с
	F	160 с
	G	180 с
	B	D
E		120 с
F		120 с
G		140 с
C	D	80 с
	E	100 с
	F	100 с
	G	120 с
D	G	120 с
E	G	100 с

5.8.5 Противоположные направления

5.8.5.1 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, в отношении более тяжелого воздушного судна, выполняющего заход на посадку на малой высоте или уход на второй круг, и когда менее тяжелое воздушное судно:

- a) использует для взлета ВПП в противоположном направлении (см. рис. 5-45); или
- b) выполняет посадку с противоположного направления на ту же ВПП или с противоположного направления на параллельную ВПП, расположенную на расстоянии менее 760 м (2500 фут) (см. рис. 5-46), применяются следующие минимумы эшелонирования:
 - 1) между ТЯЖЕЛЫМ воздушным судном и СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 3 мин;
 - 2) между ЛЕГКИМ или СРЕДНИМ воздушным судном и СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 4 мин;
 - 3) между ЛЕГКИМ или СРЕДНИМ воздушным судном и ТЯЖЕЛЫМ воздушным судном - 3 мин;
 - 4) между ЛЕГКИМ воздушным судном и СРЕДНИМ воздушным судном - 3 мин.

5.8.5.2 При использовании групп турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.2 главы 4, и когда более тяжелое воздушное судно выполняет заход на посадку на малой высоте или уход на второй круг, а менее тяжелое воздушное судно:

- a) использует для взлета ВПП в противоположном направлении (см. рис. 5-45); или
- b) выполняет посадку с противоположного направления на ту же ВПП или с противоположного направления на параллельную ВПП, расположенную на расстоянии менее 760 м (2500 фут) (см. рис.

5-46),

применяются следующие минимумы эшелонирования:

<i>Группа, к которой относится следующее впереди воздушное судно</i>	<i>Группа, к которой относится следующее позади воздушное судно</i>	<i>Минимумы основанного на времени эшелонирования при турбулентности в следе</i>
A	B C D E F G	160 с 180 с 200 с 220 с 220 с 240 с
B	D E F G	160 с 180 с 180 с 200 с
C	D E F G	140 с 160 с 160 с 180 с
D	G	180 с
E	G	160 с




Рис. 5-42. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе, для воздушных судов, следующих по той же линиям пути (см. пп. 5.8.3.1 а) и б) и 5.8.3.2 а) и б))




Рис. 5-43. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе, для воздушных судов, следующих по пересекающимся линиям пути (см. пп. 5.8.3.1 с) и d) и 5.8.3.2 с) и d))




Рис. 5-43. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе, для воздушных судов, следующих по пересекающимся линиям пути (см. пп. 5.8.3.1 с) и d) и 5.8.3.2 с) и d))




Рис. 5-45. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе при взлете в противоположном направлении (см. пп. 5.8.5.1 а) и 5.8.5.2 а))




Рис. 5-46. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе при посадке с противоположного направления (см. пп. 5.8.5.1 б) и 5.8.5.2 б))

5.9 РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОЛЕТ С ВЫДЕРЖИВАНИЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ В ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Примечание 1. Как указывается в этом разделе, диспетчерским органом не обеспечивается вертикальное или горизонтальное эшелонирование в отношении любой указанной части полета воздушного судна, в пределах которой ему разрешено выполнять полет при условии, что оно будет самостоятельно обеспечивать эшелонирование и оставаться в визуальных метеорологических условиях. Ответственность за обеспечение того, чтобы в течение всего периода действия разрешения полет не выполнялся в такой близости от других воздушных судов, которая может создать угрозу столкновения, возлагается на воздушное судно, получившее такое разрешение.

Примечание 2. Само собой разумеется, что полет по ПВП должен на всем протяжении выполняться в визуальных метеорологических условиях. В связи с этим выдача разрешения воздушному судну на выполнение контролируемого полета по ПВП при условии, что оно будет самостоятельно обеспечивать эшелонирование и оставаться в визуальных метеорологических условиях, преследует лишь одну цель, а именно указать, что на протяжении времени действия разрешения эшелонирование относительно других воздушных судов со стороны УВД обеспечиваться не будет.

Примечание 3. Задачи диспетчерского обслуживания воздушного движения, предписываемые в Приложении II, не включают предотвращение столкновений с землей. В связи с этим предписываемые в настоящем документе правила не освобождают пилота от ответственности за обеспечение того, чтобы любое выданное органами управления воздушным движением разрешение в этом отношении было безопасным. Когда осуществляется векторение воздушного судна, выполняющего полет по ППП, или ему указывается спрямленный маршрут, предусматривающий уход воздушного судна с маршрута ОВД, применяются правила, изложенные в п. 8.6.5.2 главы 8.

По соответствующему запросу воздушного судна, выполняющего контролируемый полет в визуальных метеорологических условиях в дневное время, и с согласия пилота другого воздушного судна и разрешения соответствующего полномочного органа ОВД орган УВД может дать разрешение как вылетающему, так и прибывающему воздушному судну на полет в воздушном пространстве классов D и E при условии, что оно будет самостоятельно обеспечивать эшелонирование относительно другого воздушного судна и оставаться в визуальных метеорологических условиях.

5.10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОМ ДВИЖЕНИИ

5.10.1 Общие положения

5.10.1.1 Основным движением является такое контролируемое движение, эшелонирование которого обеспечивается органами УВД, но при обеспечении эшелонирования которого в отношении конкретного контролируемого полета не соблюдается или не будет соблюдаться соответствующий минимум эшелонирования относительно другого контролируемого движения.

Примечание. Согласно положениям раздела 5.2, но с учетом некоторых предусмотренных там ограничений, от УВД требуется обеспечивать эшелонирование между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП в воздушном пространстве классов A - E, а также между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП и ПВП в воздушном пространстве классов B и C. От УВД не требуется обеспечивать эшелонирование между воздушными судами, выполняющими полеты по ПВП, за исключением полетов в пределах воздушного пространства класса B. Следовательно, полеты по ППП или ПВП могут представлять собой основное движение по отношению к движению по ППП, а полеты по ППП могут представлять собой основное движение по отношению к движению по ПВП. Однако полет по ПВП не будет представлять собой

основное движение по отношению к другим полетам по ПВП, за исключением полетов в пределах воздушного пространства класса В.

5.10.1.2 Информация об основном движении предоставляется соответствующим воздушным судам, выполняющим контролируемый полет, во всех случаях, когда они представляют собой основное движение по отношению друг к другу.

Примечание. Такая информация будет неизбежно относиться к контролируемым полетам воздушных судов, получивших разрешение на полет при условии, что они будут самостоятельно обеспечивать эшелонирование и оставаться в визуальных метеорологических условиях, а также уместна в тех случаях, когда не выдерживается планируемый минимум эшелонирования.

5.10.2 Предоставляемая информация.

Информация об основном движении включает:

- a) направление полета соответствующих воздушных судов;
- b) тип и категорию соответствующих воздушных судов с учетом турбулентности в следе (если это уместно);
- c) крейсерский эшелон полета соответствующих воздушных судов и:
 - 1) расчетное время пролета ими контрольного пункта (пункта передачи донесений), ближайшего к месту пересечения эшелона, или
 - 2) курсовой угол соответствующих воздушных судов по условному 12-часовому циферблату, а также расстояние до встречных воздушных судов, или
 - 3) фактическое или расчетное местоположение соответствующих воздушных судов.

Примечание 1. Ничто в разделе 5.10 не следует рассматривать как препятствующее передаче органами УВД воздушным судам, находящимся под их управлением, любой другой имеющейся в их распоряжении информации для повышения безопасности полетов в соответствии с задачами ОВД, определенными в главе 2 Приложения 11.

Примечание 2. Категория турбулентности в следе будет представлять собой важную информацию о воздушном движении только в том случае, если соответствующее воздушное судно имеет категорию турбулентности в следе, свойственную более тяжелым воздушным судам, чем воздушные суда, которым направляется информация о воздушном движении.

5.11 УМЕНЬШЕНИЕ МИНИМУМОВ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

Примечание. См. также главу 2 "Обеспечение безопасности полетов при ОВД".

5.11.1 При условии, что результаты соответствующей оценки риска для безопасности полетов подтвердили возможность ее поддержания на приемлемом уровне, и после предварительных консультаций с пользователями минимума эшелонирования, изложенные в разделах 5.4.1 и 5.4.2, можно уменьшать при следующих обстоятельствах:

5.11.1.1 По решению соответствующего полномочного органа ОВД, в соответствующих случаях:

- a) когда специальные электронные или другие средства позволяют командиру воздушного судна точно определять местоположение воздушного судна и когда существуют надлежащие средства связи для незамедлительной передачи данных об этом местоположении соответствующему диспетчерскому органу, или
- b) когда наряду с наличием средств быстрой и надежной связи в распоряжении соответствующего диспетчерского органа имеется полученная с помощью системы наблюдения ОВД информация о местоположении воздушного судна, или
- c) когда специальные электронные или другие средства позволяют диспетчеру воздушного движения быстро и точно прогнозировать траектории полета воздушных судов и имеются надлежащие средства, позволяющие часто сравнивать фактическое местоположение воздушных

судов с прогнозируемым местоположением, или

d) когда воздушные суда с оборудованием RNAV выполняют полеты в пределах зоны действия электронных средств, которые обеспечивают необходимое обновление данных в целях поддержания точности навигации.

5.11.1.2 В соответствии с региональными аэронавигационными соглашениями, когда:

a) специальные электронные средства, средства зональной навигации или другие средства позволяют воздушному судну строго придерживаться своих текущих планов полета и

b) обстановка воздушного движения такова, что не обязательно в полной мере соблюдать указанные в п. 5.11.1.1 а) условия, касающиеся связи между пилотами и соответствующим органом (или органами) УВД.

Примечание. Обращается внимание на инструктивный материал, касающийся условий, определяющих уменьшение минимумов эшелонирования, который содержится в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426), и на Руководство по методике планирования воздушного пространства для определения минимумов эшелонирования (Doc 9689).

ГЛАВА 6

ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ АЭРОДРОМОВ

6.1 УМЕНЬШЕНИЕ МИНИМУМОВ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ АЭРОДРОМОВ

Помимо случаев, связанных с обстоятельствами, упомянутыми в п. 5.11.1 главы 5, минимумы, указанные в п.п. 5.4.1 и 5.4.2 главы 5, могут быть уменьшены в окрестностях аэродромов в тех случаях, если:

- а) аэродромный диспетчер УВД может обеспечивать надлежащее эшелонирование, когда каждое воздушное судно постоянно находится в поле зрения этого диспетчера, или
- б) каждое воздушное судно постоянно находится в поле зрения летных экипажей других соответствующих воздушных судов и эти пилоты сообщают, что они могут обеспечивать эшелонирование самостоятельно, или
- с) одно воздушное судно следует за другим, и летный экипаж летящего позади воздушного судна сообщает, что он видит другое воздушное судно и может обеспечивать эшелонирование.

6.2 ОСНОВНОЕ МЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

6.2.1 Информация об основном местном движении, о котором известно диспетчеру, передается вылетающим и прибывающим воздушным судам незамедлительно.

Примечание 1. В данном контексте основное местное движение означает любые воздушные суда, транспортные средства или персонал, находящиеся на или вблизи используемой ВПП, либо движение в зоне взлета и набора высоты или зоне конечного этапа захода на посадку, которое может создать угрозу столкновения для вылетающего или прибывающего воздушного судна.

Примечание 2. См. также раздел 5.10 главы 5, п. 7.4.1.3 главы 7 и п. 8.8.2 главы 8.

6.2.1.1 Информация об основном местном движении представляется в форме, удобной для распознавания.

6.3 ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 В диспетчерских разрешениях на вылет воздушного судна указывается, когда это необходимо для обеспечения эшелонирования воздушных судов, направление взлета и разворота после взлета;

курс или линия пути, по которой необходимо следовать до выхода на разрешенную линию пути вылета; эшелон, который необходимо выдерживать перед продолжением набора высоты до заданного эшелона;

время, пункт и/или вертикальная скорость при изменении эшелона; и любой другой необходимый маневр, согласующийся с соображениями безопасного производства полетов воздушных судов.

6.3.1.2 На аэродромах, где установлены стандартные маршруты вылета по приборам (SID), воздушным судам, как правило, следует выдавать разрешение выдерживать соответствующий SID.

6.3.2 Стандартные диспетчерские разрешения для вылетающих воздушных судов

6.3.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соответствующему полномочному органу ОВД по мере возможности следует устанавливать стандартные процедуры передачи управления между соответствующими органами УВД и использовать стандартные разрешения для вылетающих воздушных судов.

Примечание. Положения, касающиеся стандартных процедур координации и передачи управления, содержатся в разделе 10.1.1 главы 10.

6.3.2.2 КООРДИНАЦИЯ

6.3.2.2.1 После согласования стандартных разрешений на вылет между соответствующими органами аэродромный диспетчерский пункт, как правило, будет выдавать соответствующие стандартное разрешение без предварительной координации с диспетчерским органом подхода или РДЦ или получения от них утверждения.

6.3.2.2.2 Предварительная координация разрешений должна требоваться только в том случае, когда по эксплуатационным соображениям необходимо или целесообразно внести изменение в стандартное разрешение или стандартные процедуры передачи управления.

6.3.2.2.3 Предусматривается соответствующее положение относительно того, что диспетчерский орган подхода всегда информируется о порядке вылета воздушных судов, а также используемой ВПП.

6.3.2.2.4 Предусматривается отображение для аэродромного диспетчерского пункта, диспетчерского органа подхода и/или, в соответствующих случаях, РДЦ информации об обозначениях назначенных SID.

6.3.2.3 СОДЕРЖАНИЕ

Стандартные разрешения для вылетающих воздушных судов содержат следующие элементы:

- a) опознавательный индекс воздушного судна;
- b) пределы действия разрешений, как правило аэродром назначения;
- c) обозначение назначенного SID (если это уместно);
- d) разрешенный эшелон;
- e) распределенный код ВОРЛ;
- f) любые другие необходимые указания или информация, не включенные в описание SID, например указания относительно изменения частоты.

Примечание 1. В отношении разрешений воздушным судам выполнять полет по SID см. п. 6.3.2.4.1.

Примечание 2. Использование обозначения SID без разрешенного эшелона не дает права воздушному судну набирать высоту по вертикальному профилю SID.

6.3.2.4 ДИСПЕТЧЕРСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА ПО SID

6.3.2.4.1 Диспетчерские разрешения воздушным судам выполнять полеты по SID с сохраняющимися опубликованными ограничениями по высоте и/или скорости указывают, следует ли придерживаться таких ограничений или же эти ограничения отменяются. Приводимая ниже фразеология используется в следующем значении:

- a) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон):**
 - i) набирайте разрешенный эшелон и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) соблюдайте опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом УВД.
- b) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ:**
 - i) набирайте разрешенный эшелон без опубликованных ограничений по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) соблюдайте опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом УВД.
- c) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ В (точке(ах)):**
 - i) набирайте разрешенный эшелон без ограничения(ий) по высоте, указанной(ых) в точке(ах);
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) соблюдайте опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом УВД.
- d) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО**

СКОРОСТИ:

- i) набирайте разрешенный эшелон и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
- ii) выдерживайте боковой профиль SID;
- iii) опубликованные ограничения по скорости или указания по управлению скоростью, выданные органом УВД, отменены.

е) НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (*эшелон*) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ В (*точке(ах)*):

- i) набирайте разрешенный эшелон и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) опубликованные ограничения по скорости отменяются в указанной(ых) точке(ах).
- f) НАБИРАЙТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫСОТУ ДО (*эшелон*) или НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (*эшелон*) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ:
- i) набирайте разрешенный эшелон без опубликованных ограничений по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) опубликованные ограничения по скорости и указания по управлению скоростью, выданные органом УВД, отменены.

6.3.2.4.2 При отсутствии сохраняющихся опубликованных на SID ограничений по высоте или скорости следует использовать фразу НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (*эшелон*).

6.3.2.4.3 Если поступили последующие указания относительно ограничений по скорости и разрешенный эшелон не изменен, фразу НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (*эшелон*) употреблять не следует.

6.3.2.4.4 Когда вылетающему воздушному судну разрешено следовать прямо на опубликованную точку пути на SID, ограничения по скорости и высоте, связанные с пропускаемыми точками пути, отменяются. Все оставшиеся опубликованные ограничения по скорости и высоте сохраняются.

6.3.2.4.5 Если вылетающее воздушное судно векторится или ему разрешается следовать в точку, которой нет на SID, то все опубликованные на SID ограничения по скорости и эшелону отменяются, а диспетчер:

- a) повторяет разрешенный эшелон;
- b) сообщает по мере необходимости об ограничениях по скорости и высоте;
- c) уведомляет пилота о том, будет ли воздушному судну дано указание в дальнейшем возобновить полет по SID.

Примечание. См. также п. 86.5.2, касающийся предписанного запаса высоты над препятствиями.

6.3.2.4.6 Указания органа УВД воздушному судну возобновить полет по SID включают:

- a) обозначение SID, по которому должен быть возобновлен полет, если в соответствии с п. 6.3.2.4.5 не было представлено предварительного уведомления о возобновлении полета;
- b) разрешенный эшелон в соответствии с п. 6.3.2.4.1;
- c) местоположение, в котором предполагается возобновить полет по SID.

Примечание. См. п. 12.3.3.1, касающийся фразеологии, используемой при выдаче указания о возобновлении полета по схеме.

6.3.2.5 ОТКАЗ СВЯЗИ

6.3.2.5.1 В диспетчерских разрешениях для вылетающих воздушных судов может указываться разрешенный эшелон, отличный от указанного в представленном плане полета для этапа полета по маршруту, без ограничений по времени или географическим координатам разрешенного эшелона. Такие диспетчерские разрешения будут, как правило, использоваться для того, чтобы облегчить применение методов тактического управления органами УВД посредством использования системы наблюдения ОВД.

6.3.2.5.2 В тех случаях, когда диспетчерские разрешения для вылетающих воздушных судов

не содержат ограничений по времени или географическим координатам разрешенного эшелона, действия, предпринимаемые воздушным судном при отказе связи "воздух - земля" в случае, когда оно отклоняется с помощью РЛС от маршрута, установленного в текущем плане полета, должны предписываться на основе регионального аэронавигационного соглашения и включаться в описание SID или публиковаться в AIP.

6.3.3 Последовательность вылетов

6.3.3.1 Движение вылетающих воздушных судов можно ускорить, предлагая выполнять взлет в направлении, где отсутствует встречный ветер. Ответственность за принятие решения о том, выполнять ли такой взлет или ждать взлета в предпочтительном направлении, возлагается на командира воздушного судна.

6.3.3.2 Если вылеты задерживаются, то задержанным воздушным судам обычно дается разрешение на вылет в порядке, основанном на их расчетном времени вылета, однако в этот порядок могут вноситься изменения:

- a) для обеспечения максимального количества вылетов с минимальной средней задержкой;
- b) для удовлетворения запросов эксплуатанта, насколько это практически возможно, в отношении рейсов его воздушных судов.

6.3.3.3 В тех случаях, когда предполагается, что ожидаемые задержки превысят 30 мин, диспетчерские органы должны, если это практически возможно, информировать об этом эксплуатантов воздушных судов или назначенных ими представителей.

6.4 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Примечание. Относительно полетно-информационных сообщений см. п. 11.4.3 главы 11.

6.4.1 Метеорологические условия

Информация о значительном изменении метеорологических условий в зоне взлета или набора высоты, получаемая органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, после того, как вылетающее воздушное судно установило с таким органом связь, незамедлительно передается этому воздушному судну за исключением тех случаев, когда известно, что это воздушное судно уже получило такую информацию.

Примечание. В данном контексте значительные изменения означают изменения, касающиеся направления или скорости приземного ветра, видимости, дальности видимости на ВПП или температуры воздуха (для воздушных судов с газотурбинными двигателями), а также наличия грозы или кучево-дождевой облачности, умеренной или сильной турбулентности, сдвига ветра, града, умеренного или сильного обледенения, линии сильных шквалов, переохлажденных осадков, сильных горных волн, песчаных или пыльных бурь, общей метели, торнадо или смерча.

6.4.2 Эксплуатационное состояние визуальных или не визуальных средств

Информация об изменении эксплуатационного состояния визуальных или не визуальных средств, имеющих важное значение для взлета и набора высоты, незамедлительно передается вылетающему воздушному судну, за исключением тех случаев, когда известно, что это воздушное судно уже получило такую информацию.

6.5 ПРАВИЛА ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

6.5.1 Общие положения

6.5.1.1 В том случае, когда становится очевидным, что прибывающие воздушные суда будут задержаны, об этом по мере возможности сообщается эксплуатантам или назначенным ими представителям, и они постоянно информируются о любых изменениях таких ожидаемых задержек.

6.5.1.2 От прибывающих воздушных судов можно требовать представления донесений о пролете основной точки или навигационного средства, о начале выполнения стандартного разворота или разворота на посадочный курс, либо представления другой информации, необходимой диспетчеру для ускорения движения вылетающих и прибывающих воздушных судов.

6.5.1.3 Воздушному судну, выполняющему полет по ППП, не выдается разрешение на полет в пределах начального участка захода на посадку ниже соответствующей минимальной абсолютной высоты, установленной данным государством, или на снижение до высоты, меньшей этой абсолютной высоты, если:

- a) пилот не доложил о пролете соответствующего пункта, определяемого навигационным средством или точкой пути, или
- b) пилот не сообщает, что он видит аэродром и может сохранить его в поле зрения, или
- c) воздушное судно не выполняет визуальный заход на посадку, или
- d) диспетчер не установил местоположение воздушного судна с помощью системы наблюдения ОВД, а также при предоставлении обслуживания ОВД на основе наблюдения не установлена меньшая минимальная абсолютная высота.

6.5.1.4 На аэродромах, где установлены стандартные маршруты прибытия по приборам (STAR), прибывающим воздушным судам, как правило, следует выдавать разрешения выдерживать соответствующий STAR. Воздушное судно по возможности незамедлительно информируется об ожидаемом типе захода на посадку и используемой ВПП.

Примечание. См. раздел 6.5.2, касающийся диспетчерских разрешений на использование стандартного маршрута прибытия.

6.5.1.5 По согласованию с органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, РДЦ может разрешать первому прибывающему судну заход на посадку, а не полет до контрольной точки ожидания.

6.5.2 Стандартные диспетчерские разрешения для прибывающих воздушных судов

6.5.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соответствующему полномочному органу ОВД по мере возможности следует устанавливать стандартные процедуры передачи управления между соответствующими органами УВД и использовать стандартные разрешения для прибывающих воздушных судов.

Примечание. Положения, касающиеся стандартных процедур координации и передачи управления, содержатся в разделе 10.1.1 главы 10.

6.5.2.2 КООРДИНАЦИЯ

6.5.2.2.1 В том случае, если используются стандартные разрешения для прибывающих воздушных судов, и при условии, что на аэродроме не ожидается задержек, разрешение на следование по соответствующему STAR, как правило, будет выдаваться РДЦ без предварительного согласования с диспетчерским органом подхода или, в соответствующих случаях, с аэродромным диспетчерским пунктом или одобрения с их стороны.

6.5.2.2.2 Предварительная координация разрешений должна требоваться только в том случае,

когда по эксплуатационным соображениям необходимо или целесообразно внести изменение в стандартное разрешение или стандартные процедуры передачи управления.

6.5.2.2.3 Предусматривается соответствующее положение относительно того, что диспетчерский орган подхода всегда информируется о порядке следования воздушных судов по одному STAR.

6.5.2.2.4 Предусматривается отображение для РДЦ, диспетчерского органа подхода и/или, в соответствующих случаях, аэродромного диспетчерского пункта информации об обозначениях назначенных STAR.

6.5.2.3 СОДЕРЖАНИЕ

Стандартные разрешения для прибывающих воздушных судов содержат следующие элементы:

- a) опознавательный индекс воздушного судна;
- b) обозначение назначенного STAR, если это применимо;
- c) используемая ВПП, если эта информация отсутствует в описании STAR;
- d) разрешенный эшелон;
- e) любые другие необходимые указания или информацию, не включенные в описание STAR, например изменение связи.

Примечание 1. См. п. 6.5.2.4.1 для разрешений на полет по STAR.

Примечание 2. Использование обозначения STAR без разрешенного эшелона не дает воздушному судну права снижаться по вертикальному профилю STAR.

6.5.2.4 РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЕТЫ ПО STAR

6.5.2.4.1 Диспетчерские разрешения воздушным судам выполнять полеты по STAR с сохраняющимися опубликованными ограничениями по высоте и/или скорости указывают, следует ли придерживаться таких ограничений или же эти ограничения отменяются. Приводимая ниже фразеология используется в следующем значении:

- a) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон):
 - i) снижайтесь до разрешенного эшелона и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
 - iii) соблюдайте, в зависимости от конкретного случая, опубликованные ограничения по скорости или указания по управлению скоростью, выданные органом УВД.
- b) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ:
 - i) снижайтесь до разрешенного эшелона без опубликованных ограничений по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
 - iii) соблюдайте, в зависимости от конкретного случая, опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом УВД.
- c) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ В (точке(ах)):
 - i) снижайтесь до разрешенного эшелона без опубликованного(ых) ограничения(ий) по высоте в указанной(ых) точке(ах);
 - ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
 - iii) соблюдайте, в зависимости от конкретного случая, опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом УВД.
- d) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ:
 - i) снижайтесь до разрешенного эшелона и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
 - iii) опубликованные ограничения по скорости и указания по управлению скоростью, выданные

органом УВД, отменены.

е) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (*эшелон*) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ В (*точке(ах)*):

i) снижайтесь до разрешенного эшелона и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;

ii) выдерживайте боковой профиль STAR;

iii) опубликованные ограничения по скорости в указанной(ых) точке(ах) отменены.

f) СНИЖАЙТЕСЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫСОТЫ ДО (*эшелон*) или НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (*эшелон*) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ:

i) снижайтесь до разрешенного эшелона без опубликованных ограничений по высоте;

ii) выдерживайте боковой профиль STAR;

iii) опубликованные ограничения скорости и указания по управлению скоростью, выданные органом УВД, отменены.

6.5.2.4.2 При отсутствии сохраняющихся опубликованных ограничений по высоте или скорости на STAR следует использовать фразу СНИЖАЙТЕСЬ ДО (*эшелон*).

6.5.2.4.3 Если имеются последующие указания относительно ограничений по скорости и разрешенный эшелон не изменен, фразу СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (*эшелон*) употреблять не следует.

6.5.2.4.4 Если прибывающему воздушному судну разрешается следовать напрямую к опубликованной точке пути, расположенной на STAR, то отменяются ограничения по скорости и высоте, которые связаны с пропускаемыми точками пути. Все остальные опубликованные ограничения по скорости и высоте сохраняются.

6.5.2.4.5 Если прибывающее воздушное судно векторируется или ему разрешается следовать к точке, которой нет на STAR, то все опубликованные на STAR ограничения по скорости и высоте отменяются, а диспетчер:

a) повторяет разрешенный эшелон;

b) сообщает по мере необходимости об ограничениях по скорости и высоте;

c) уведомляет пилота в случае, если предполагается, что воздушному судну будет дано указание в дальнейшем возобновить полет по STAR.

Примечание. См. так же п. 8.6.5.2, касающийся предписанного запаса высоты над препятствиями.

6.5.2.4.6 Указания органа УВД воздушному судну возобновить полет по STAR включают:

a) обозначение STAR, по которому должен быть возобновлен полет, если в соответствии с п. 6.5.2.4.5 не было представлено предварительного уведомления о возобновлении полета;

b) разрешенный эшелон в соответствии с п. 6.5.2.4.1;

c) местоположение, в котором предполагается возобновить полет по STAR.

Примечание. См. п. 12.3.3.2, касающийся фразеологии, используемой при выдаче указаний о возобновлении полета по схеме.

6.5.3 Визуальный заход на посадку

6.5.3.1 В соответствии с условиями, изложенными в п. 6.5.3.3, разрешение воздушному судну, выполняющему полет по ППП, на выполнение визуального захода на посадку может быть запрошено летным экипажем или выдано диспетчером. В последнем случае требуется согласование с летным экипажем.

6.5.3.2 Диспетчеры принимают меры осторожности при обеспечении визуального захода на посадку, если есть основания считать, что соответствующий летный экипаж не знаком с аэродромом и его окрестностями. При инициировании визуальных заходов на посадку диспетчеры должны также учитывать превалирующее движение и метеорологические условия.

6.5.3.3 Воздушному судну, выполняющему полет по ППП, может выдаваться разрешение на

выполнение визуального захода на посадку при условии, что пилот имеет возможность поддерживать визуальный контакт с наземными ориентирами и:

а) сообщаемая нижняя граница облаков соответствует уровню, на котором начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна, получившего такое разрешение, или превышает этот уровень, или

б) пилот сообщает, находясь на уровне, на котором начинается начальный участок захода на посадку, или в любой момент полета по схеме захода на посадку по приборам, что метеорологические условия позволяют достаточно уверенно полагать, что визуальный заход на посадку и посадка могут быть выполнены.

6.5.3.4 Между воздушным судном, получившим разрешение на выполнение визуального захода на посадку и другими прибывающими и вылетающими воздушными судами обеспечивается эшелонирование.

6.5.3.5 Эшелонирование следующих одно за другим воздушных судов обеспечивается диспетчером до того момента, когда пилот следующего позади воздушного судна докладывает о том, что он видит находящееся впереди воздушное судно. Воздушному судну затем дается указание продолжать заход на посадку и самостоятельно выдерживать эшелонирование относительно находящегося впереди воздушного судна. Если оба воздушных судна относятся к категории тяжелых с учетом турбулентности в следе или находящееся впереди воздушное судно относится к категории более тяжелого с учетом турбулентности в следе, чем следующее за ним воздушное судно, и дистанция между воздушными судами меньше соответствующей минимуму турбулентности в следе, диспетчер выдает предупреждение о возможной турбулентности в следе. Командир соответствующего воздушного судна несет ответственность за обеспечение приемлемого интервала эшелонирования относительно предшествующего воздушного судна, относящегося к категории более тяжелого с учетом турбулентности в следе. Если считается необходимым увеличить интервал эшелонирования, летный экипаж соответственно информирует об этом орган УВД, а также о своих требованиях.

6.5.3.6 Передачу связи аэродромному диспетчеру следует осуществлять в таком пункте или в такое время, чтобы воздушному судну можно было своевременно передать, при необходимости, информацию об основном местном движении и выдать разрешение на посадку или дать другие указания.

6.5.4 Заход на посадку по приборам

6.5.4.1 Диспетчерский орган подхода указывает прибывающему воздушному судну подлежащую использованию схему захода на посадку по приборам. Летный экипаж может запросить альтернативную схему и, если позволяют условия, ему следует разрешать ее использовать.

6.5.4.2 Если пилот сообщает или органу УВД становится ясно, что он не знаком с порядком захода на посадку по приборам, указывается высота полета на начальном участке захода на посадку, пункт (в минутах полета от соответствующего контрольного пункта), в котором будет начат стандартный разворот, высота, на которой стандартный разворот будет завершен, или линия пути на конечном участке захода на посадку, за исключением того, что, если воздушному судну выдается разрешение на заход на посадку с прямой, указывается только последнее из перечисленного. В тех случаях, когда это будет сочтено необходимым, указываются подлежащая(ие) использованию частота(ы) навигационного(ых) средства (средств), а также порядок ухода на второй круг.

6.5.4.3 В тех случаях, когда визуальный контакт с местностью устанавливается до окончания захода на посадку, вся схема должна быть тем не менее соблюдена, если воздушное судно не запрашивает и не получает разрешения на визуальный заход на посадку.

6.5.5 Полет в зоне ожидания

6.5.5.1 В случае продолжительных задержек воздушные суда следует по возможности незамедлительно информировать об ожидаемой задержке, и при необходимости им следует дать указания или возможность уменьшить скорость полета на маршруте для компенсации задержки.

6.5.5.2 В случае ожидаемой задержки РДЦ обычно отвечает за выдачу воздушным судам разрешения на полет до контрольной точки ожидания и за включение в такие разрешения указаний относительно полетов в зоне ожидания и предполагаемого времени захода на посадку или, при необходимости, времени разрешения на продолжение полета. (См. раздел 6.5.8).

6.5.5.3 По согласованию с диспетчерским органом РДЦ может дать прибывающему воздушному судну разрешение на полет до визуального места ожидания для выполнения полета в режиме ожидания до получения дальнейших указаний от диспетчерского органа подхода.

6.5.5.4 По согласованию с аэродромным диспетчерским пунктом диспетчерский орган подхода может дать прибывающему воздушному судну разрешение на полет до визуального места ожидания для выполнения полета в режиме ожидания до дальнейших указаний аэродромного диспетчерского пункта.

6.5.5.5 Полет в зоне ожидания и вход в схему ожидания выполняется в соответствии с правилами, установленными соответствующим полномочным органом ОВД и опубликованными в AIP. Если правила входа и полета в зоне ожидания не опубликованы или если эти правила не известны летному экипажу, соответствующий диспетчерский орган указывает условное обозначение места или подлежащего использованию средства, линию пути приближения, радиал или пеленг, направление разворота в схеме ожидания, а также время на участке удаления или расстояние, в пределах которого осуществляется ожидание.

6.5.5.6 Находясь в режиме ожидания, воздушные суда должны, как правило, выполнять полет в районе установленной контрольной точки ожидания. При этом обеспечивается требуемый минимум вертикального, бокового или продольного эшелонирования с другими воздушными судами. Критерии и правила одновременного использования смежных схем ожидания предписываются местными инструкциями.

Примечание. См раздел 5.5 главы 5, касающийся эшелонирования воздушных судов, выполняющих полет в режиме ожидания.

6.5.5.7 Эшелоны в контрольной точке ожидания или визуальном месте ожидания назначаются, насколько это практически возможно, с таким расчетом, чтобы облегчить выдачу каждому воздушному судну разрешения на заход на посадку с соблюдением соответствующей очередности. Как правило, воздушное судно, прибывающее в контрольную точку ожидания или визуальное место ожидания первым, должно быть на самом нижнем эшелоне, а прибывающие после него воздушные суда располагаются последовательно на верхних эшелонах.

6.5.5.8 Если предполагается продолжительное ожидание, турбореактивным воздушным судам следует, по мере возможности, разрешать выполнять полет в зоне ожидания на более высоких эшелонах в целях экономии топлива с сохранением за ними очередности захода на посадку.

6.5.5.9 В том случае, если воздушное судно не в состоянии соблюдать опубликованную или разрешенную схему ожидания, ему даются альтернативные указания.

6.5.5.10 В целях обеспечения безопасного и упорядоченного потока воздушного движения воздушному судну может быть дано указание баражировать над точкой его нынешнего местоположения или над любой другой точкой при условии сохранения требуемого запаса высоты над препятствиями.

6.5.6 Очередность захода на посадку

6.5.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При выполнении заходов на посадку применяются следующие правила:

6.5.6.1.1 Очередность захода на посадку устанавливается с таким расчетом, чтобы облегчить прибытие максимального числа воздушных судов с наименьшей средней задержкой. Право первоочередности предоставляется:

- a) воздушному судну, пилот которого предполагает, что ему придется выполнить посадку по причинам, влияющим на безопасность полета данного воздушного судна (отказ двигателя, нехватка топлива и т. п.);
- b) воздушным судам санитарной авиации или воздушным судам, на борту которых больные или тяжелораненые, нуждающиеся в срочной медицинской помощи;
- c) воздушным судам, занятым в поисково-спасательных операциях;
- d) другим воздушным судам по решению соответствующего полномочного органа.

Примечание. Меры, принимаемые в отношении воздушного судна, которое находится в аварийном положении, указаны в разделе 15.1 главы 15.

6.5.6.1.2 Следующему по порядку очередности воздушному судну выдается разрешение на заход на посадку при условии, когда:

- a) предшествующее воздушное судно доложило, что оно может завершить свой заход на посадку, не оказываясь в метеорологических условиях полета по приборам, или
- b) предшествующее воздушное судно поддерживает связь с аэродромным диспетчерским пунктом и наблюдается им, и при этом имеется обоснованная уверенность в том, что может быть выполнена нормальная посадка, или
- c) при использовании распределения заходов на посадку по времени предшествующее воздушное судно прошло установленный пункт при полете по линии пути приближения и есть все основания считать, что посадка может быть выполнена нормально.

Примечание. См. п. 6.5.6.2.1 относительно порядка распределения заходов на посадку по времени;

- d) согласно данным используемой системы наблюдения ОВД подтверждается, что установлено необходимое продольное эшелонирование следующих друг за другом воздушных судов.

6.5.6.1.3 При установлении очередности заходов на посадку учитывается необходимость увеличенного интервала продольного эшелонирования между воздушными судами вследствие турбулентности в следе.

6.5.6.1.4 Если пилот воздушного судна, который должен соблюдать очередность захода на посадку, заявляет о своем намерении дождаться улучшения метеоусловий, или выполнять полет в режиме ожидания по другим причинам, ему разрешается это сделать. Однако в том случае, когда другие воздушные суда, выполняющие полет в зоне ожидания, заявляют о намерении продолжить свой заход на посадку пилоту, изъявившему желание выполнять полет в зоне ожидания, дается разрешение на полет к соседней контрольной точке для того, чтобы дождаться изменения метеоусловий или маршрута. При другом варианте этому воздушному судну следует разрешить занять самый верхний эшелон при соблюдении очередности захода на посадку, с тем, чтобы другим воздушным судам, выполняющим полет в зоне ожидания, можно было разрешить выполнять посадку. В тех случаях, когда это необходимо для предотвращения помех движению, находящемуся под контролем соседнего органа УВД или диспетчерского сектора, с ними осуществляется соответствующая координация.

6.5.6.1.5 При установлении очередности захода на посадку воздушному судну, которому было разрешено израсходовать время указанной части времени объявленной задержки в районе аэродрома путем выполнения крейсерского полета на маршруте с уменьшенной скоростью, следует по мере практической возможности засчитывать это израсходованное на маршруте время.

6.5.6.2 УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ И ИНТЕРВАЛОВ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ

6.5.6.2.1 ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ ПО ВРЕМЕНИ

6.5.6.2.1.1 При необходимости ускорения захода на посадку ряда прибывающих воздушных судов должен использоваться следующий порядок, утверждаемый соответствующим полномочным органом ОВД:

- а) в качестве ориентации при распределении по времени следующих один за другим заходов на посадку на траектории захода на посадку устанавливается подходящий пункт, который может быть точно определен пилотом;
- б) воздушным судам сообщается время, в которое они должны пролететь установленный пункт при полете по линии пути приближения, причем это время определяется с целью обеспечения необходимого интервала между посадками на ВПП при постоянном соблюдении действующих минимумов эшелонирования, включая время занятости ВПП.

6.5.6.2.1.2 Время, когда воздушное судно должно пройти установленный пункт, определяется органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, и сообщается этому воздушному судну достаточно заблаговременно с тем, чтобы пилот мог выбрать соответствующую траекторию полета.

6.5.6.2.1.3 Каждому воздушному судну, соблюдающему очередность захода на посадку, выдается разрешение на пролет установленного пункта, находящегося на линии пути приближения, в заранее указанное время или в любое другое измененное время после того, как предшествующее воздушное судно сообщило о пролете этого пункта при движении по линии пути приближения.

6.5.6.2.2 ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ЗАХОД НА ПОСАДКУ ОДНО ЗА ДРУГИМ

При определении временного интервала или продольного расстояния, подлежащих использованию между воздушными судами, выполняющими заход на посадку одно за другим, учитываются относительные скорости этих воздушных судов, расстояние от конкретной точки до ВПП, необходимость применения эшелонирования с учетом турбулентности в следе, время занятости ВПП, превалирующие метеорологические условия, а также любые другие условия, которые могут повлиять на время занятости ВПП. При использовании системы наблюдения ОВД для определения очередности заходов на посадку в местных инструкциях указывается минимальное расстояние между следующими одно за другим воздушными судами. Кроме того, в местных инструкциях указываются обстоятельства, при которых может потребоваться любое увеличение продольного расстояния между заходящими на посадку воздушными судами, а также подлежащие использованию в таких случаях минимумы.

6.5.6.2.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ

Предусматривается положение, в соответствии с которым аэродромный диспетчерский пункт информируется о порядке, в котором воздушные суда будут устанавливаться на конечном участке захода на посадку для посадки.

Примечание 1. Инструктивный материал, касающийся факторов, которые необходимо учитывать при определении минимумов эшелонирования для захода на посадку по времени, содержится в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Бос 9426).

Примечание 2. Категории турбулентности в следе и минимумы эшелонирования при турбулентности в следе приводятся в разделе 4.9 главы 4, разделе 5.8 главы 5 и разделе 8.7 главы 8.

Примечание 3. Подробная информация о характеристиках спутных вихрей и их воздействии на воздушные суда приводится в разделе 5 части II Руководства по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

6.5.7 Предполагаемое время захода на посадку.

6.5.7.1 Предполагаемое время захода на посадку определяется для прибывающего воздушного судна, прибытие которого будет задержано на 10 мин или более или на другой устанавливаемый соответствующим полномочным органом период времени. Предполагаемое время захода на посадку передается на борт этого воздушного судна по возможности скорее и желательно не позднее времени начала снижения при его уходе с крейсерского эшелона.

Пересмотренное предполагаемое время захода на посадку передается воздушному судну незамедлительно во всех случаях, когда это время отличается от ранее переданного на 5 мин или более или на меньший период, установленный соответствующим полномочным органом ОВД или согласованный между соответствующими органами ОВД.

6.5.7.2 Предполагаемое время захода на посадку передается на борт воздушного судна как можно скорее во всех случаях, когда ожидается, что этому воздушному судну потребуются выполнять полет в зоне ожидания в течение 30 мин или более.

6.5.7.3 Контрольная точка ожидания, с которой соотносится предполагаемое время захода на посадку, указывается вместе с предполагаемым временем захода на посадку во всех случаях, когда обстоятельства складываются так, что в противном случае оно не будет очевидным для пилота.

6.5.8 Время разрешения на продолжение полета

В том случае, если воздушное судно выполняет полет в режиме ожидания на маршруте или над пунктом или средством, отличным от контрольной точки начального этапа захода на посадку, данному воздушному судну по возможности незамедлительно сообщается предполагаемое время разрешения на продолжение полета от контрольной точки ожидания. Воздушное судно также информируется о предполагаемой дополнительной задержке в следующей контрольной точке ожидания.

Примечание. "Время разрешения на продолжение полета" - время, в которое по расчетам воздушное судно может покинуть контрольную точку, над которой оно выполняет полет в режиме ожидания.

6.6 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПРИБЫВАЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ

Примечание. Относительно полетно-информационных сообщений см. п. 11.4.3 главы 11.

6.6.1 После того как воздушное судно установило связь с органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, на борт этого воздушного судна в указанной последовательности передаются по возможности как можно скорее следующие элементы информации, за исключением тех элементов, в отношении которых известно, что воздушное судно их уже получило:

- a) тип захода на посадку и используемая ВПП;
- b) следующая метеорологическая информация:
 - 1) направление и скорость приземного ветра, включая значительные изменения;
 - 2) видимость и в соответствующих случаях дальность видимости на ВПП (RVR);
 - 3) текущая погода;
 - 4) облачность ниже 1500 м (5000 фут) или ниже наибольшей минимальной абсолютной высоты в секторе, в зависимости от того, какое значение больше; кучево-дождевая облачность; если небо затенено - вертикальная видимость, когда имеются данные;

- 5) температура воздуха;
- 6) температура точки росы - на основе регионального аэронавигационного соглашения;
- 7) установка(и) высотомера;
- 8) любая имеющаяся информация об особых метеорологических явлениях в зоне захода на посадку;
- 9) прогноз для посадки типа "тренд", когда он имеется.

Примечание. Перечисленная выше метеорологическая информация идентична той, которая требуется для радиовещательных передач ATIS для прибывающих воздушных судов и указана в подпунктах l) -t) п. 4.3.7 Приложения 11, и берется из местных метеорологических регулярных и специальных сводок в соответствии с п.п. 11.4.3.2.2 и 11.4.3.2.3 главы 11;

с) текущие данные о состоянии поверхности ВПП в случае выпадения осадков или возникновения других временных опасностей;

d) данные об изменении эксплуатационного состояния визуальных и не визуальных средств, имеющих важное значение для захода на посадку и посадки.

6.6.2 При применении п. 6.7.3.1.1 следует учитывать, что воздушное судно, возможно, уже получило перед вылетом или во время полета по маршруту информацию, опубликованную в сообщениях NOTAM или распространенную иным способом.

6.6.3 В том случае, если становится необходимым или желательным с эксплуатационной точки зрения, чтобы прибывающее воздушное судно выполняло схему захода на посадку по приборам или использовало ВПП, отличную от ранее заявленной, об этом незамедлительно информируется летный экипаж.

6.6.4 В начале полета на конечном участке захода на посадку на борт воздушного судна передается следующая информация:

- a) значительные изменения среднего направления и скорости приземного ветра.

Примечание. Значительные изменения указаны в главе 4 Приложения 3. Однако если диспетчер располагает информацией о ветре в виде составляющих ветра, значительными изменениями являются:

- средняя составляющая встречного ветра: 19 км/ч (10уз);
- средняя составляющая попутного ветра: 4 км/ч (2 уз);
- средняя составляющая бокового ветра: 9 км/ч (5уз);

b) последняя информация, если она имеется, о сдвиге ветра и/или турбулентности в зоне конечного участка захода на посадку;

c) текущие данные о репрезентативной видимости в направлении захода на посадку и посадки или, если имеется(ются), текущее(ие) значение(ия) дальности видимости на ВПП и, если целесообразно, тенденция ее изменения.

6.6.5 На конечном участке захода на посадку незамедлительно передается следующая информация:

- a) внезапное возникновение опасностей (например, неразрешенное движение на ВПП);
- b) значительные изменения текущих параметров приземного ветра, выраженные в минимальных и максимальных значениях;
- c) значительное изменение состояния поверхности ВПП;
- d) изменение эксплуатационного состояния необходимых визуальных и не визуальных средств;
- e) изменение наблюдаемого(ых) значения(ий) дальности видимости на ВПП в соответствии с используемой при передаче сообщений шкалой или изменение репрезентативной видимости в направлении захода на посадку и посадки.

6.7 ОПЕРАЦИИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ИЛИ ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВПП

зарезервировано

ГЛАВА 7

ПРАВИЛА АЭРОДРОМНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Примечание. В разделе 7.15 данной главы содержатся также правила эксплуатации наземных аэронавигационных огней.

7.1 ФУНКЦИИ АЭРОДРОМНЫХ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ

7.1.1 Общие положения

7.1.1.1 Аэродромные диспетчерские пункты предоставляют информацию и выдают разрешения находящимся под их управлением воздушным судам для обеспечения безопасного, упорядоченного и быстрого потока воздушного движения на аэродроме или вблизи аэродрома в целях предотвращения столкновения(ий) между:

- a) воздушными судами, выполняющими полет в установленной зоне ответственности диспетчерского пункта, включая аэродромный круг;
- b) воздушными судами, движущимися по площади маневрирования;
- c) выполняющими посадку и взлетающими воздушными судами;
- d) воздушными судами и транспортными средствами, движущимися по площади маневрирования;
- e) воздушными судами на площади маневрирования и находящимися на этой площади препятствиями.

7.1.1.2 Аэродромные диспетчеры постоянно следят за всеми полетами над аэродромом и вблизи него, включая движение транспортных средств и лиц на площади маневрирования. Слежение обеспечивается посредством визуального наблюдения с использованием при наличии системы наблюдения ОВД. Управление движением осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в настоящем разделе, и всеми применимыми правилами движения, установленными соответствующим полномочным органом ОВД. Если в диспетчерской зоне имеются другие аэродромы, движение на всех аэродромах в пределах такой зоны координируется таким образом, чтобы полеты по каждому аэродромному кругу движения не создавали взаимных помех между этими аэродромами.

Примечание. Положения, касающиеся использования системы наблюдения ОВД при аэродромном диспетчерском обслуживании, содержатся в разделе 8.10 главы 8.

7.1.1.2.1 Визуальное наблюдение осуществляется непосредственно из смотрового окна диспетчерского пункта или не напрямую, а с помощью системы визуального наблюдения, которая специально утверждается для данной цели соответствующим полномочным органом ОВД.

Примечание 1. В целях автоматической записи данных системы визуального наблюдения применяется п. 6.4.1 Приложения 11.

Примечание 2. Инструктивный материал по реализации концепции дистанционного диспетчерского пункта для одного эксплуатационного режима содержится в Приложении к решению исполнительного директора 2015/014/R (3 июля 2015 года) Европейского агентства по безопасности полетов (ЕАБП).

7.1.1.3 Функции аэродромного диспетчерского пункта могут выполняться на различных рабочих местах диспетчеров или операторов, например:

- a) аэродромный диспетчер, как правило, отвечающий за операции на ВПП и воздушные суда, выполняющие полеты в зоне ответственности аэродромного диспетчерского пункта;
- b) диспетчер наземного движения, как правило, отвечающий за движение на площади маневрирования, за исключением ВПП;
- c) оператор доставки разрешений, как правило, отвечающий за доставку разрешения на запуск

двигателей и УВД вылетающим воздушным судам, выполняющим полет по ППП.

7.1.1.4 При одновременном использовании параллельных или почти параллельных ВПП за операции на каждой ВПП должны нести ответственность отдельные диспетчеры.

7.1.2 Аварийное оповещение, обеспечиваемое аэродромными диспетчерскими пунктами

7.1.2.1 Аэродромные диспетчерские пункты отвечают за оповещение аварийно-спасательных и противопожарных служб в тех случаях, когда:

- a) на аэродроме или в его окрестностях произошло авиационное происшествие, или
- b) получена информация о возможности угрозы или возникшей угрозе безопасности полета воздушного судна, управление которым переходит или перейдет в юрисдикцию аэродромного диспетчерского пункта, или
- c) об этом запрашивает летный экипаж, или
- d) в иных случаях, когда это считается необходимым или желательным.

7.1.2.2 Правила оповещения аварийно-спасательных и противопожарных служб содержатся в местных инструкциях. В таких инструкциях указывается тип информации, подлежащей предоставлению аварийно-спасательным и противопожарным службам, включая тип воздушного судна и вид аварийной ситуации, а также, в соответствующих случаях, количество лиц на борту и наличие каких-либо опасных грузов, перевозимых данным воздушным судном.

7.1.2.3 О воздушном судне, которое не выходит на связь после того, как оно было передано под управление аэродромному диспетчерскому пункту, или радиосвязь с которым после первичного установления связи прекращается и которое в любом случае не выполнило посадку в течение пяти минут после того, как наступило предлагаемое время посадки, сообщается диспетчерскому органу подхода, РДЦ, или центру полетной информации, или координационному центру поиска и спасания, или вспомогательному центру поиска и спасания в соответствии с местными инструкциями.

7.1.3 Отказ или неполадки в работе средств и оборудования

Аэродромные диспетчерские пункты незамедлительно сообщают в соответствии с местными инструкциями о любом отказе или неисправности в работе любого оборудования, огня или другого устройства, установленного на аэродроме для регулирования аэродромного движения и ориентировки летных экипажей или требуемого для предоставления диспетчерского обслуживания воздушного движения.

7.2. ВЫБОР ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВПП

7.2.1 Термин "используемая ВПП" применяется для обозначения одной или нескольких ВПП, которые в какое либо конкретное время рассматриваются аэродромным диспетчерским пунктом в качестве наиболее подходящих для использования воздушными судами тех типов, которые, как предполагается, будут выполнять посадку или взлет на данном аэродроме.

Примечание. Одна или несколько ВПП могут быть назначены в качестве используемых ВПП для прибывающих и вылетающих воздушных судов.

7.2.2 Как правило, воздушное судно выполняет посадку или взлетает против ветра, если соображения безопасности полетов, конфигурация ВПП, метеорологические условия и действующие процедуры захода на посадку по приборам или условия воздушного движения не делают предпочтительным другое направление. Однако при выборе используемой ВПП орган, обеспечивающий аэродромное диспетчерское обслуживание, кроме скорости и направления приземного ветра учитывает другие соответствующие факторы, например аэродромный круг движения, длину ВПП, а также имеющиеся средства захода на посадку или посадки.

7.2.3 ВПП соответственно для взлета или посадки может указываться в целях снижения уровня шума; это делается для того, чтобы использовать там, где это возможно, ВПП, которые позволяют самолетам избежать зон, чувствительных к шуму, во время начального этапа взлета и конечного этапа захода на посадку.

7.2.4 В целях снижения шума не следует выбирать ВПП для выполнения посадки, если они не оборудованы соответствующей системой наведения по глиссаде, например ILS или системой визуальной индикации глиссады для полетов в визуальных метеоусловиях.

7.2.5 Командир воздушного судна, руководствуясь соображениями безопасности полетов, может отказаться от использования ВПП, предложенной в качестве предпочтительной по шуму.

7.2.6 Снижение шума не считается определяющим фактором при выборе ВПП в следующих случаях:

- a) если ВПП подвергается неблагоприятному воздействию (например, снега, слякоти, льда, воды, грязи, резины, масла или других веществ);
- b) при посадке в условиях:
 - 1) когда высота нижней границы облаков составляет менее 150 м (500 фут) над превышением аэродрома или видимость составляет менее 1900 м или
 - 2) когда при заходе на посадку требуется использовать вертикальные минимумы более 100 м (300 фут) над превышением аэродрома и:
 - i) высота нижней границы облаков составляет менее 240 м (800 фут) над превышением аэродрома или
 - ii) видимость составляет менее 3000 м;
- c) при взлете, когда видимость составляет менее 1900 м;
- d) когда прогнозируется или сообщается о наличии сдвига ветра или ожидается, что грозы могут повлиять на заход на посадку или вылет;
- e) когда боковая составляющая ветра, с учетом порывов, превышает 28 км/ч (15 уз) или попутная составляющая ветра, с учетом порывов, превышает 9 км/ч (5 уз).

7.3 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ АЭРОДРОМНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА

Применительно к воздушному судну, которому предоставляется аэродромное диспетчерское обслуживание, первоначальный вызов содержит:

- a) обозначение вызываемой станции;
- b) позывной и слово "сверхтяжелое" или слово "тяжелое" для воздушного судна, относящегося к категории СВЕРХТЯЖЕЛЫХ или ТЯЖЕЛЫХ по турбулентности в следе;
- c) местоположение;
- d) дополнительные элементы по требованию соответствующего полномочного органа ОВД.

Примечание. См. также п. 4.11.3.1 главы 4 для находящихся в воздухе воздушных судов, осуществляющих первоначальный вызов аэродромного диспетчерского пункта.

7.4 ПЕРЕДАЧА АЭРОДРОМНЫМИ ДИСПЕТЧЕРСКИМИ ПУНКТАМИ ИНФОРМАЦИИ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ

7.4.1 Информация, касающаяся полетов воздушных судов

Примечание. Относительно полетно-информационных сообщений см. п. 11.4.3 главы 11.

7.4.1.1 ПОРЯДОК ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ВРЕМЕНИ

7.4.1.1.1 По запросу пилота, поступающему до запуска двигателей, должно даваться

предполагаемое время взлета, если не используется порядок запуска двигателей по времени.

7.4.1.1.2 При необходимости вводится порядок запуска двигателей по времени, с тем чтобы избежать перегруженности и чрезмерных задержек на площадке маневрирования, или если это оговаривается правилами АТФМ.

Порядок запуска двигателей по времени должен включаться в местные инструкции, и в нем должны быть указаны критерии и условия определения, когда и каким образом рассчитывается и сообщается вылетающим воздушным судам время запуска двигателей.

7.4.1.1.3 Если на воздушное судно распространяются правила АТФМ, его следует информировать о запуске двигателей в соответствии с выделенным ему интервалом времени.

7.4.1.1.4 В том случае, если предполагается, что задержка вылетающего воздушного судна не превысит времени, установленного соответствующим полномочным органом ОВД, этому воздушному судну следует разрешать запуск двигателей по своему усмотрению.

7.4.1.1.5 В том случае, если ожидается, что задержка вылетающего воздушного судна превысит время, установленное соответствующим полномочным органом ОВД, аэродромному диспетчерскому пункту следует сообщить воздушному судну, запрашивающему запуск двигателей, ожидаемое время запуска двигателей.

7.4.1.1.6 Разрешение на запуск двигателей не выдается при обстоятельствах или условиях, установленных соответствующим полномочным органом ОВД.

7.4.1.1.7 В том случае, если разрешение на запуск двигателей не выдается, летный экипаж информируется о причине этого.

7.4.1.2 ДАННЫЕ ОБ АЭРОДРОМЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.4.1.2.1 Перед началом руления для взлета воздушным судам предоставляются в нижеуказанной последовательности следующие элементы информации, за исключением таких элементов, в отношении которых известно, что данное воздушное судно их уже получило:

- a) подлежащая использованию ВПП;
- b) данные о направлении и скорости приземного ветра, в том числе их значительные изменения;
- c) данные для установки высотомера по QNH/(QFE) и передаваемые либо на регулярной основе в соответствии с договоренностью на местах, либо по запросу воздушного судна данные для установки высотомера по QNH/(QFE);
- d) температура воздуха на подлежащей использованию ВПП для газотурбинных воздушных судов;
- e) репрезентативная видимость в направлении взлета и начального участка набора высоты, если она менее 10 км, либо в соответствующих случаях значение(ия) дальности видимости на ВПП (RVR) для подлежащей использованию ВПП;
- f) точное время.

Примечание. Указанная выше метеорологическая информация должна отвечать критериям составления местных метеорологических регулярных и специальных сводок в соответствии с пп. 11.4.3.2.2 - 11.4.3.2.3 главы 11.

7.4.1.2.2 Перед взлетом на борт воздушного судна сообщается:

- a) о любых значительных изменениях направления и скорости приземного ветра, температуры воздуха и видимости или значения(ий) дальности видимости на ВПП, которые предоставляются в соответствии с положениями в п. 7.4.1.2.1;
- b) об особых метеорологических условиях в зоне взлета и набора высоты, за исключением случаев, когда известно, что воздушное судно уже получило эту информацию.

Примечание. В данном контексте особые метеорологические условия включают наличие или ожидаемое появление в зоне взлета или набора высоты кучево-дождевой области или грозы, умеренной или сильной турбулентности, сдвига ветра, града, умеренного или сильного

обледенения, линии сильных шквалов, переохлажденных осадков, сильных горных волн, песчаных и пыльных бурь, общей метели, торнадо или смерча.

7.4.1.2.3 Перед входом в аэродромный круг движения или до начала захода на посадку воздушному судну предоставляются в указанной последовательности следующие элементы информации, за исключением таких элементов, в отношении которых известно, что воздушное судно их уже получило:

- a) подлежащая использованию ВПП;
- b) направление и скорость приземного ветра, включая их значительные изменения;
- c) данные для установки высотомера по QNH/(QFE) и передаваемые либо на регулярной основе согласно договоренности на местах, либо по запросу воздушного судна данные для установки высотомера по QNH/(QFE).

Примечание. Указанная выше метеорологическая информация должна отвечать критериям составления местных метеорологических регулярных и специальных сводок в соответствии с п.п. 11.4.3.2.2 - 11.4.3.2.3 главы 11.

7.4.1.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОМ МЕСТНОМ ДВИЖЕНИИ

7.4.1.3.1 Информация об основном местном движении передается своевременно либо непосредственно, либо через орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, в том случае, когда, по мнению аэродромного диспетчера, такая информация необходима в интересах безопасности, либо по запросу воздушных судов.

7.4.1.3.2 Основным местным движением считается движение любых воздушных судов, транспортных средств или персонала на площади маневрирования или вблизи нее, либо движение в окрестностях аэродрома, которое может представлять опасность для соответствующего воздушного судна.

7.4.1.3.3 Описание основного местного движения дается таким образом, чтобы облегчить его опознавание.

7.4.1.4 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЫЕЗД НА ВПП ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ВПП

7.4.1.4.1 В том случае, если аэродромный диспетчер после выдачи разрешения на взлет или посадку устанавливает факт несанкционированного выезда на ВПП, или его неизбежность, или наличие какого-либо препятствия на ВПП или вблизи нее, что может создать угрозу безопасности взлетающему или выполняющему посадку воздушному судну, предпринимаются следующие надлежащие действия:

Примечание. Животные и стаи птиц могут представлять собой препятствия при выполнении операций на ВПП. Помимо этого, при прерванном взлете или уходе на второй круг после приземления существует вероятность выкатывания самолета за пределы ВПП. Кроме того, при уходе на второй круг на малых высотах существует вероятность задевания хвостовой частью фюзеляжа самолета поверхности ВПП. Поэтому пилоты могут быть вынуждены поступать по своему усмотрению в соответствии с п. 2.4 Приложения 2, касающимся полномочий командира воздушного судна.

7.4.1.4.2 Пилоты и диспетчеры служб управления воздушным движением составляют отчет о любом событии, связанном с наличием препятствия на ВПП или несанкционированным выездом на ВПП.

Примечание 1. Информация, касающаяся несанкционированных выездов на ВПП, и формы представления отчетности с инструкциями по их заполнению содержатся в Руководстве по предотвращению несанкционированных выездов на ВПП (Doc 9870). Следует обратить внимание на рекомендации, касающиеся анализа, сбора данных и обмена данными о несанкционированных

выездах на ВПП (см. главу 5 Дос 9870).

Примечание 2. Положения п. 7.4.1.4.2 призваны оказать содействие реализации государственных программ по безопасности полетов и функционированию систем управления безопасностью полетов (СУБП).

7.4.1.5 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДИ МАНЕВРИРОВАНИЯ

7.4.1.5.1 За исключением случаев, предусмотренных в п. 7.4.1.5.2, пилот, сомневающийся относительно местоположения воздушного судна на площади маневрирования, немедленно:

а) останавливает воздушное судно и б) одновременно уведомляет соответствующий орган ОВД об обстоятельствах (включая последнее известное местоположение).

7.4.1.5.2 В тех случаях, когда пилот сомневается относительно местоположения воздушного судна на площади маневрирования, но уверен в том, что воздушное судно находится на ВПП, пилот немедленно:

а) уведомляет соответствующий орган ОВД об обстоятельствах (включая последнее известное местоположение),

б) если у него имеется возможность определить местоположение ближайшей приемлемой РД, как можно скорее освобождает ВПП, если не получит иного указания органа ОВД, и затем

с) останавливает воздушное судно.

7.4.1.5.3 Водитель транспортного средства, сомневающийся относительно местоположения транспортного средства на площади маневрирования, немедленно:

а) уведомляет соответствующий орган ОВД об обстоятельствах (включая последнее известное местоположение),

б) одновременно, если не получает иного указания органа ОВД, как можно скорее уходит из зоны приземления, РД или другой части площади маневрирования на безопасное расстояние и затем,

с) останавливает транспортное средство.

7.4.1.5.4 В том случае, когда диспетчеру аэродрома становится известно о том, что воздушное судно или транспортное средство потеряло ориентировку или не уверено в своем местоположении на площади маневрирования, немедленно предпринимаются соответствующие действия по обеспечению безопасности операций и оказанию помощи соответствующему воздушному судну или транспортному средству в определении его местоположения.

7.4.1.6 ОПАСНОСТЬ, СОЗДАВАЕМАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ В СЛЕДЕ И РЕАКТИВНОЙ СТРУЕЙ

7.4.1.6.1 При необходимости аэродромные диспетчеры применяют минимумы эшелонирования при турбулентности в следе, указанные в разделе 5.8 главы 5. В том случае, если ответственность за избежание турбулентности в следе возлагается на командира воздушного судна, аэродромные диспетчеры по мере возможности сообщают воздушным судам об ожидаемом возникновении опасности, вызванной турбулентностью в следе.

Примечание. Невозможно точно прогнозировать возникновение опасности, связанной с турбулентностью в следе, и аэродромные диспетчеры не могут взять на себя ответственность за постоянное предоставление такой информации, либо за ее правильность. Материал об опасности, связанной со спутными вихрями, содержится в разделе 5 части II Руководства по планированию обслуживания воздушного движения (Дос 9426). Классификация воздушных судов по категориям турбулентности в следе приведена в п. 4.9.1 главы 4.

7.4.1.6.2 При выдаче разрешений или передаче указаний диспетчеры УВД должны учитывать опасность, создаваемую реактивной струей или спутной струей за воздушным винтом для

воздушных судов, выполняющих руление, взлет или посадку, в особенности при использовании пересекающихся ВПП, а также для транспортных средств и персонала, находящихся на аэродроме.

Примечание. Реактивная струя - выхлоп газотурбинного двигателя и спутная струя за воздушным винтом могут создать локальный воздушный поток достаточной силы, чтобы причинить ущерб другим воздушным судам, транспортным средствам и персоналу, находящимся в зоне его воздействия.

7.4.1.7 НЕШТАТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА

7.4.1.7.1 В том случае, если аэродромный диспетчер наблюдает или ему сообщают о нештатной конфигурации или состоянии воздушного судна, включая такие условия, как невыпущенное посадочное шасси или лишь частичный его выпуск, или необычная эмиссия дыма из какой-либо части воздушного судна, соответствующее воздушное судно незамедлительно об этом информируется.

7.4.1.7.2 По просьбе летного экипажа вылетающего воздушного судна, предполагающего наличие повреждений данного воздушного судна, срочно проверяется взлетная полоса, и летный экипаж по возможности незамедлительно информируется о наличии на ВПП каких-либо деталей воздушного судна или останков птиц или животных.

7.5 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ НА АЭРОДРОМЕ

Примечание. Относительно сообщений, содержащих информацию об условиях на аэродроме, см. п. 11.4.3.4 главы 11.

7.5.1 Важной информацией об условиях на аэродроме является информация, необходимая для обеспечения безопасности полетов воздушных судов и касающаяся рабочей площади или любых средств и оборудования, которые, как правило, с ней связаны. Например, информация о строительных работах на рулежной полосе, не соединенной с используемой ВПП, не будет считаться важной информацией для любого воздушного судна, кроме того, которое может выполнять руление вблизи участка строительных работ. В качестве другого примера можно привести случай, когда все движение должно осуществляться только на ВПП, и тогда этот факт следует рассматривать в качестве важной информации об аэродроме для любых воздушных судов, не знакомых с данным аэродромом.

7.5.2 Важная информация об условиях на аэродроме включает информацию, касающуюся следующего:

- a) строительных или ремонтных работ на рабочей площади либо в непосредственной близости от нее;
- b) неровных или разбитых участков на поверхности ВПП, РД или перрона, независимо от того, маркируются они или нет;
- c) воды, снега, слякоти, льда или инея на ВПП, РД или перроне;
- d) антиобледенительных или против гололедных жидких химикатов или других загрязнителей на ВПП, РД или перроне;
- e) снежных сугробов или заносов вблизи ВПП, РД или перрона;
- f) других временных опасностей, включая воздушные суда на стоянке или птиц на земле или в воздухе;
- g) отказа или неустойчивого функционирования части или всей светосигнальной системы аэродрома;
- h) любой другой соответствующей информации.

Примечание. Аэродромный диспетчерский пункт не всегда располагает обновленной информацией об условиях на перронах. Ответственность аэродромного диспетчерского пункта в отношении перронов с учетом положений пп. 7.5.1 и 7.5.2 ограничивается передачей воздушным

судам информации, которая предоставляется ему полномочным органом, ответственным за перроны.

7.5.3 Важная информация об условиях на аэродроме предоставляется каждому воздушному судну, за исключением случаев, когда известно, что данное воздушное судно уже получило эту информацию полностью или частично из других источников. Эта информация предоставляется достаточно заблаговременно для того, чтобы воздушное судно могло надлежащим образом ее использовать, а опасности указываются как можно точнее.

Примечание. К "другим источникам" относятся сообщения NOTAM, радиовещательные передачи ATIS и соответствующие сигналы.

7.5.4 В том случае, если диспетчер получает информацию или наблюдает условие, имеющее отношение к безопасному использованию воздушными судами площади маневрирования, о котором ранее не сообщалось, об этом информируется соответствующий полномочный орган аэродрома, и операции на этой части площади маневрирования прекращаются, если не поступит иное указание от соответствующего полномочного органа аэродрома.

7.6 УПРАВЛЕНИЕ АЭРОДРОМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

7.6.1 Общие положения

Поскольку обзор из кабины экипажа воздушного судна, как правило, ограничен, диспетчер обеспечивает, чтобы формулировка указаний и информации, требующая от летного экипажа осуществления визуального обнаружения, распознавания и наблюдения, была понятной, точной и полной.

7.6.2 Установленные позиции воздушных судов в аэродромном круге движения и схеме руления по аэродрому

Ниже перечислены позиции в аэродромном круге движения и в схеме руления по аэродрому, находясь в которых воздушные суда обычно получают разрешения аэродромного диспетчерского пункта. При подходе воздушных судов к этим позициям за ними следует внимательно следить с тем, чтобы можно было незамедлительно выдать соответствующее разрешение. Там, где это практически осуществимо, все разрешения следует выдавать, не дожидаясь вызова со стороны воздушного судна.

Позиция 1. Воздушное судно запрашивает разрешение на руление для вылета. Выдается информация об используемой ВПП и разрешение на руление.

Позиция 2. Если возникает конфликтная ситуация с другим движением, вылетающее воздушное судно удерживается на данной позиции. При необходимости здесь обычно производится опробование ("гонка") двигателей воздушного судна.

Позиция 3. Здесь выдается разрешение на взлет, если это практически не осуществимо в позиции 2.

Позиция 4. Здесь, если это практически осуществимо, выдается разрешение на посадку.

Позиция 5. Здесь выдается разрешение на руление к перрону.

Позиция 6. При необходимости здесь предоставляется информация о порядке заруливания на место стоянки.

Примечание 1. Прибывающие воздушные суда, выполняющие заход на посадку по приборам, будут входить в круг движения на конечном участке, за исключением случаев, когда для выхода на посадочную ВПП требуется визуальное маневрирование.

Примечание 2. См. рис. 7-1.




Рис. 7-1. Установленные позиции воздушного судна, видимые с местоположения аэродромного диспетчерского пункта (см. п. 7.6.2)

7.6.3 Движение на площади маневрирования

7.6.3.1 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РУЛЯЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.6.3.1.1 РАЗРЕШЕНИЕ НА РУЛЕНИЕ

7.6.3.1.1.1 Перед выдачей разрешения на руление диспетчер определяет место стоянки воздушного судна.

Разрешение на руление содержит четкие указания и соответствующую информацию, с тем чтобы летный экипаж мог придерживаться надлежащих маршрутов руления, избежать столкновения с другими воздушными судами или объектами и свести к минимуму возможный непреднамеренный выезд воздушного судна на действующую ВПП.

7.6.3.1.1.2 В том случае, если в разрешении на руление указывается граница руления, расположенная за ВПП, оно включает недвусмысленное разрешение на пересечение ВПП или указание ожидать перед данной ВПП.

7.6.3.1.1.3 По мере необходимости соответствующему полномочному органу ОВД следует публиковать в национальных АИР стандартные маршруты руления, подлежащие использованию на аэродроме. Стандартные маршруты руления должны иметь соответствующие обозначения, которые указываются в разрешениях на руление.

7.6.3.1.1.4 В том случае, если стандартные маршруты руления не публикуются, маршрут руления должен, при необходимости, указываться с использованием обозначений РД и ВПП. Рулящему воздушному судну также передается другая соответствующая информация, например воздушное судно, за которым необходимо следовать или которому необходимо уступить дорогу.

7.6.3.1.2 РУЛЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВПП

7.6.3.1.2.1 В целях ускорения воздушного движения воздушным судам может быть разрешено осуществлять руление по используемой ВПП при условии, что это не приведет к задержке других воздушных судов или не будет представлять для них опасности. Если управление рулением воздушного судна осуществляется диспетчером наземного движения, а управление операциями на ВПП - аэродромным диспетчером, использование ВПП рулящим воздушным судном координируется и утверждается аэродромным диспетчером. Связь с соответствующим воздушным

судном передается диспетчером наземного движения аэродромному диспетчеру до выезда воздушного судна на ВПП.

7.6.3.1.2.2 В том случае, если диспетчерский пункт не может визуально или с помощью системы наблюдения ОВД определить, освободило ли или пересекло ли воздушное судно ВПП, от воздушного судна требуется доложить об этом, когда оно освободило ВПП. Такое донесение передается, когда воздушное судно полностью находится за пределами соответствующего места ожидания у ВПП.

7.6.3.1.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТ ОЖИДАНИЯ У ВПП

7.6.3.1.3.1 За исключением случаев, предусмотренных в п. 7.6.3.1.3.2 или предписываемых соответствующим полномочным органом ОВД, воздушные суда не ожидают в местах, находящихся ближе к используемой ВПП, чем место ожидания у ВПП.

Примечание. Расположение мест ожидания у ВПП по отношению к ВПП указано в главе 5 тома I Приложения 14.

7.6.3.1.3.2 Во всех случаях, когда другое воздушное судно выполняет посадку, воздушным судам не разрешается выходить в створ и ожидать на посадочном конце используемой ВПП до тех пор, пока выполняющее посадку воздушное судно не пройдет над местом, которое были намерены занять для ожидания эти воздушные суда.

7.6.3.1.4 РУЛЕНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ

7.6.3.1.4.1 Когда вертолету с колесным шасси или воздушному судну вертикального взлета и посадки (СВВП) необходимо рулить по поверхности, применяются положения, приведенные ниже.

Примечание. При рулении по земле расходуется меньше топлива, чем при рулении по воздуху, и сводится к минимуму воздушная турбулентность. Однако в определенных условиях, например на местности с бугристой, мягкой и неровной поверхностью, может потребоваться руление по воздуху из соображений безопасности.

Вертолеты, имеющие несущие винты с шарнирно закрепленными лопастями (как правило, это конструкции с тремя или более лопастями), подвержены "земному резонансу" и могут в редких случаях неожиданно отрываться от земли для того, чтобы избежать повреждения или разрушения.

7.6.3.1.4.2 В случае, когда вертолету необходимо переместиться над поверхностью на малой скорости, как правило, менее 37 км/ч (20 уз), и в условиях действия эффекта земли, может быть разрешено руление по воздуху.

Примечание. При рулении по воздуху возрастает расход топлива, а у крупных и тяжелых вертолетов значительно увеличивается создаваемая ими нисходящая турбулентность (возникающая в условиях эффекта земли).

7.6.3.1.4.3 Следует избегать выдачи указаний, требующих, чтобы малые воздушные суда или вертолеты выполняли руление в непосредственной близости от вертолетов, выполняющих руление, и учитывать воздействие турбулентности, создаваемой выполняющими руление вертолетами, на прибывающие и вылетающие легкие воздушные суда.

7.6.3.1.4.4 Указания об изменении частоты не следует выдавать однопилотным вертолетам, находящимся в режиме висения или руления по воздуху. Во всех случаях, когда это представляется возможным, необходимые диспетчерские указания последующего органа ОВД следует передавать путем ретрансляции до тех пор, пока пилот не сможет изменить частоту.

Примечание. Большинство легких вертолетов являются однопилотными, и для управления ими при полете на малых высотах постоянно требуются обе руки и обе ноги. Несмотря на то что пилоту помогают фрикционные органы управления полетом, изменение частоты вблизи земли может привести к случайному касанию земли и последующей потере управления.

7.6.3.2 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ, ИСКЛЮЧАЯ ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.6.3.2.1 ВХОД НА ПЛОЩАДЬ МАНЕВРИРОВАНИЯ

Движение пешеходов или транспортных средств на площади маневрирования осуществляется по разрешению аэродромного диспетчерского пункта. Перед входом на площадь маневрирования лицам, включая водителей всех транспортных средств, необходимо получить разрешение аэродромного диспетчерского пункта. Независимо от наличия такого разрешения выход на ВПП или летную полосу либо изменение разрешенного вида деятельности подлежат дополнительному особому разрешению аэродромного диспетчерского пункта.

7.6.3.2.2 ПРАВО ПЕРВООЧЕРЕДНОСТИ НА ПЛОЩАДИ МАНЕВРИРОВАНИЯ

7.6.3.2.2.1 Все транспортные средства и лица уступают дорогу воздушным судам, производящим посадку, руление или взлет, за исключением аварийно-спасательных транспортных средств, следующих для оказания помощи воздушному судну, терпящему бедствие, которые пользуются правом первоочередности перед всеми другими видами движения на поверхности. В последнем случае все движение на поверхности следует, насколько это возможно, приостановить до тех пор, пока не будет определено, что продвижению аварийно-спасательных транспортных средств ничто не препятствует.

7.6.3.2.2.2 При выполнении воздушным судном посадки или взлета транспортным средствам не разрешается при ожидании находиться в месте, находящемся к используемой ВПП ближе, чем:

- a) место ожидания у ВПП - в случае ожидания у места пересечения РД и ВПП, и
- b) на удалении, равном разделительному расстоянию места ожидания у ВПП, - в случае ожидания не у места пересечения РД и ВПП.

7.6.3.2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СВЯЗИ И ВИЗУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

7.6.3.2.3.1 На контролируемых аэродромах все транспортные средства, используемые на площади маневрирования, имеют возможность поддерживать двустороннюю связь с аэродромным диспетчерским пунктом, за исключением случаев, когда транспортное средство используется на площади маневрирования только время от времени и :

- a) движется в сопровождении другого транспортного средства, оборудованного требуемыми средствами связи, или
- b) используется по заранее составленному плану, согласованному с аэродромным диспетчерским пунктом.

7.6.3.2.3.2 В том случае, когда достаточной считается связь с помощью системы визуальных сигналов, либо в случае отказа радиосвязи, приведенные ниже сигналы имеют указанные значения:

<i>Световой сигнал, подаваемый аэродромной диспетчерской службой</i>	<i>Значение</i>
Зеленые вспышки	Разрешается пересечение посадочной площадки или выход на рулежную дорожку
Красный огонь постоянного свечения	Стоп
Красные вспышки	Сойти с посадочной площадки или рулежной дорожки и остерегаться воздушных судов
Белые вспышки	Освободить площадь маневрирования в соответствии с

7.6.3.2.3.3 В аварийной обстановке или в том случае, когда сигналы, указанные в п. 7.6.3.2.3.2 не соблюдаются, на ВПП или рулежных дорожках, оборудованных светосигнальной системой, отдаются перечисленные ниже сигналы, которые имеют указанные значения.

<i>Световой сигнал</i>	<i>Значение</i>
Мигание огнями ВПП или РД	Освободить ВПП и следить за световым сигналом, подаваемым аэродромным диспетчерским пунктом

7.6.3.2.3.4 В том случае, когда персонал строителей и персонал технического обслуживания используются в соответствии с предварительно составленным и согласованным аэродромным диспетчерским пунктом планом, обычно не требуется, чтобы такой персонал обладал способностью поддерживать двустороннюю радиосвязь с аэродромным диспетчерским пунктом.

7.7 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПО АЭРОДРОМНОМУ КРУГУ

7.7.1 Общие положения

7.7.1.1 Управление полетом воздушных судов по аэродромному кругу движения осуществляется с целью обеспечения минимумов эшелонирования, изложенных в пп. 7.9.2, 7.10.1 и 7.11 и в разделе 5.8 главы 5, за исключением того, что:

- а) воздушные суда, выполняющие полет в строю, освобождаются от соблюдения минимумов эшелонирования по отношению к другим воздушным судам, находящимся в том же строю;
- б) воздушные суда, выполняющие полет в разных зонах или использующие разные ВПП на аэродромах, пригодных для одновременных посадок или взлетов, освобождаются от соблюдения минимумов эшелонирования;
- в) минимумы эшелонирования не применяются по отношению к воздушным судам, выполняющим полеты в силу военной необходимости в соответствии с положениями раздела 16.1 Главы 16.

7.7.1.2 Между воздушными судами, выполняющими полет по аэродромному кругу движения, обеспечивается достаточное эшелонирование, позволяющее выдерживать интервалы между прибывающими и вылетающими воздушными судами, как указано в пп. 7.9.2, 7.10.1 и 7.11 и разделе 5.8 главы 5.

7.7.2 Вход в аэродромный круг движения

7.7.2.1 Разрешение на вход в круг движения должно выдаваться воздушному судну во всех случаях, когда целесообразно, чтобы это воздушное судно вышло на посадочную площадку в соответствии с существующими в данное время кругами движения, а условия движения таковы, что разрешение на посадку пока не может быть выдано. В зависимости от обстоятельств и условий движения воздушному судну может выдаваться разрешение на вход в круг движения в любой точке.

7.7.2.2 Прибывающему воздушному судну, выполняющему заход на посадку по приборам, как правило, выдается разрешение на посадку с прямой, если для посадки на ВПП не требуется визуальное маневрирование.

7.7.3 Право первоочередности на посадку

7.7.3.1 Если воздушное судно входит в аэродромный круг движения без надлежащего разрешения,

ему разрешается выполнить посадку, если оно своими действиями показывает о желании выполнить посадку. Если позволяют условия, диспетчер может дать указание воздушным судам, с которыми он поддерживает связь, пропустить такое воздушное судно с тем, чтобы как можно скорее устранить опасность, созданную таким несанкционированным входом в круг. В любом случае выдача разрешения на посадку не задерживается на неопределенный срок.

7.7.3.2 В аварийной обстановке воздушному судну может потребоваться войти в аэродромный круг движения и выполнить посадку без надлежащего разрешения. Диспетчеры должны учитывать возможность действий, обуславливаемых аварийной ситуацией, и оказывать всяческую помощь.

7.7.3.3 Право первоочередности предоставляется:

- a) воздушному судну, пилот которого предполагает, что ему придется выполнить посадку по причинам, влияющим на безопасность полета данного воздушного судна (отказ двигателя, нехватка топлива и т. п.);
- b) воздушным судам санитарной авиации или воздушным судам, на борту которых находятся больные или тяжелораненые, нуждающиеся в срочной медицинской помощи;
- c) воздушным судам, занятым в поисково-спасательных операциях;
- d) другим воздушным судам, которые могут быть определены соответствующим полномочным органом.

Примечание. Меры, принимаемые в отношении воздушного судна, которое находится в аварийном положении, указаны в разделе 15.1 главы 15.

7.8 ПОРЯДОК ОЧЕРЕДНОСТИ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ И ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Воздушное судно, выполняющее посадку или находящееся на заключительных этапах захода на посадку, обычно пользуется правом первоочередности по отношению к воздушному судну, намеревающемуся вылететь с той же или пересекающей ВПП.

7.9 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.9.1 Очередность вылетов

Разрешения на вылет обычно выдаются в порядке готовности воздушных судов к взлету за исключением случаев, когда этот порядок очередности может не соблюдаться для обеспечения максимального количества вылетов с наименьшей средней задержкой. К факторам, которые следует учитывать в отношении последовательности вылетов, относятся, в частности:

- a) типы воздушных судов и их соответствующие летно-технические характеристики;
- b) маршруты следования после взлета;
- c) любые установленные минимальные интервалы вылета между взлетами;
- d) необходимость применения минимумов эшелонирования при турбулентности в следе;
- e) воздушные суда, которым следует отдавать приоритет;
- f) воздушные суда, на которые распространяются требования АТФМ.

Примечание 1. См. также п. 6.3.3 главы 6.

Примечание 2. Пилот и эксплуатант воздушного судна, на которое распространяются требования АТФМ, несут ответственность за обеспечение готовности воздушного судна своевременно начать руление для соблюдения любого требуемого времени вылета, учитывая, что если в системе рулежных дорожек установлена очередность вылетов, может оказаться сложным, а иногда и невозможным, изменить порядок очередности.

7.9.2 Эшелонирование вылетающих воздушных судов.

За исключением случаев, предусмотренных в п. 7.11 и разделе 5.8 главы 5, вылетающему воздушному судну обычно не разрешается приступать к выполнению взлета до тех пор, пока следующее впереди вылетающее воздушное судно не пересечет конца используемой ВПП или не приступит к выполнению разворота, или до тех пор, пока все следующие впереди воздушные суда, выполняющие посадку, не освободят используемую ВПП.

Примечание 1. См. рис. 7-2.

Примечание 2. Категории и группы турбулентности в следе содержатся в разделе 4.9 главы 4, а минимумы основанного на времени продольного эшелонирования при турбулентности в следе приводятся в разделе 5.8 главы 5. Минимумы основанного на расстоянии эшелонирования при турбулентности в следе приводятся в разделе 8.7 главы 8.

Примечание 3. См. п. 7.6.3.1.2.2.




Рис. 7-2. Эшелонирование вылетающих и прибывающих воздушных судов (см. пп. 7.9.2 и 7.10.1)

7.9.3 Разрешение на взлет.

7.9.3.1 Разрешение на взлет может выдаваться воздушному судну в том случае, когда имеется обоснованная уверенность в том, что в момент начала выполнения взлета этим воздушным судном будет обеспечиваться эшелонирование, указанное в п. 7.9.2 или предписываемое в соответствии с п. 7.11.

7.9.3.2 В том случае, когда перед взлетом необходимо получить разрешение УВД, разрешение на взлет не выдается до тех пор, пока разрешение УВД не будет передано и не будет подтверждено соответствующим воздушным судном. Разрешение УВД направляется аэродромному диспетчерскому пункту по возможности скорее после получения запроса от аэродромного пункта, либо, если это практически осуществимо, до поступления такого запроса.

7.9.3.3 Выражение ВЗЛЕТ (TAKE-OFF) используется в радиотелефонной связи только в том случае, когда воздушному судну разрешают взлет или когда разрешение на взлет отменяется.

Примечание. Выражение ТОРА (TORA), произносимое как ТО-РА (TOR-АН), может использоваться для указания располагаемой длины разбега.

7.9.3.4 При условии соблюдения положений п. 7.9.3.2 разрешение на взлет выдается, когда

воздушное судно готово выполнить взлет и находится на ВПП вылета или приближается к ней, и условия движения позволяют выполнить взлет. Для уменьшения риска недопонимания разрешение на взлет включает обозначение ВПП для вылетающих воздушных судов.

7.9.3.5 В целях ускорения движения воздушному судну может выдаваться разрешение на немедленный взлет до того, как оно выйдет на ВПП. По получении такого разрешения воздушное судно вырывает на ВПП и, не прерывая движения, взлетает.

7.10. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.10.1 Эшелонирование выполняющих посадку воздушных судов и следующих впереди производящих посадку и вылетающих воздушных судов, использующих одну ВПП.

За исключением случаев, предусмотренных в п. 7.11 и разделе 5.8 главы 5, выполняющему посадку воздушному судну обычно не разрешается пересекать порог ВПП на конечном участке захода на посадку до тех пор, пока следующее впереди вылетающее воздушное судно не пересечет конца используемой ВПП или не приступит к выполнению разворота, либо пока все следующие впереди воздушные суда, выполняющие посадку, не освободят используемую ВПП.

Примечание 1. См. рис. 7-2.

Примечание 2. Категории и группы турбулентности в следе содержатся в разделе 4.9 главы 4, а основанные на времени минимумы продольного эшелонирования при турбулентности в следе приводятся в разделе 5.8 главы 5.

Примечание 3. См. п. 7.6.3.1.2.2.

7.10.2 Разрешение на посадку.

Разрешение на посадку может выдаваться воздушному судну в том случае, когда имеется обоснованная уверенность в том, что в момент пересечения воздушным судном порога ВПП будет обеспечиваться эшелонирование, указанное в п. 7.10.1 или предписываемое в соответствии с п. 7.11, при условии, что разрешение на посадку не выдается до тех пор, пока предшествующее воздушное судно, выполняющее посадку, не пересечет порога ВПП. Для уменьшения риска недопонимания разрешение на посадку включает обозначение ВПП для посадки.

7.10.3 Маневры при посадке и пробеге.

7.10.3.1 В тех случаях, когда необходимо или желательно ускорить движение, воздушному судну, выполняющему посадку, может быть дано указание:

- a) ожидать при пробеге после посадки у пересекающей ВПП;
- b) выполнить посадку за пределами зоны приземления ВПП;
- c) освободить ВПП через указанную выходную РД;
- d) ускорить освобождение ВПП.

7.10.3.2 При выдаче указания осуществляющему посадку воздушному судну выполнить конкретный маневр посадки и/или после-посадочного пробега учитывается тип воздушного судна, длина ВПП, месторасположение выходных РД, сообщенная эффективность торможения на ВПП и РД, а также преобладающие метеорологические условия.

Воздушному судну категории СВЕРХТЯЖЕЛОЕ или ТЯЖЕЛОЕ не дается указание выполнить посадку за пределами зоны приземления ВПП.

7.10.3.3 В том случае, если командир воздушного судна считает, что невозможно выполнить требуемую операцию, об этом незамедлительно информируется диспетчер.

7.10.3.4 В тех случаях, когда это необходимо или желательно, например в условиях ограниченной видимости, выполняющему посадку или рулящему воздушному судну может быть

дано указание доложить об освобождении ВПП. Донесение передается, когда воздушное судно полностью находится за пределами соответствующего места ожидания у ВПП.

7.11 СОКРАЩЕННЫЕ МИНИМУМЫ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ НА ВПП ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОДНУ ВПП.

7.11.1 При условии, что надлежащим образом задокументированная оценка риска для безопасности полетов свидетельствует о возможности соблюдения приемлемого уровня безопасности полетов, соответствующий полномочный орган ОВД после консультации с эксплуатантами может предписывать уменьшенные минимумы по сравнению с теми, которые указаны в п. п. 7.9.2 и 7.10.1. Оценка риска для безопасности полетов проводится для каждой ВПП, на которой планируется применять сокращенные минимумы, принимая во внимание такие факторы, как:

- a) длина ВПП,
- b) планировка аэродрома,
- c) типы/категории воздушных судов.

7.11.2 Все применяемые процедуры, касающиеся использования сокращенных минимумов эшелонирования на ВПП, публикуются в сборнике аэронавигационной информации, а также в местных инструкциях по управлению воздушным движением. Диспетчеры проходят надлежащую и целенаправленную подготовку по применению этих процедур.

7.11.3 Сокращенные минимумы эшелонирования на ВПП применяются только в дневное время в период, начинающийся через 30 мин после восхода солнца и заканчивающийся за 30 мин до захода солнца по местному времени.

7.11.4 В целях применения сокращенного эшелонирования на ВПП воздушные суда классифицируются следующим образом:

- a) *воздушное судно категории 1*: однодвигательное винтовое воздушное судно с максимальной сертифицированной взлетной массой 2000 кг или менее;
- b) *воздушное судно категории 2*: однодвигательное винтовое воздушное судно с максимальной сертифицированной взлетной массой более 2000 кг, но менее 7000 кг; и двухдвигательное винтовое воздушное судно с максимальной сертифицированной взлетной массой менее 7000 кг;
- c) *воздушное судно категории 3*: все прочие воздушные суда.

7.11.5 Сокращенные минимумы эшелонирования на ВПП не применяются между вылетающим воздушным судном и предшествующим воздушным судном, выполняющим посадку.

7.11.6 Применение сокращенных минимумов эшелонирования на ВПП регламентируется следующими условиями:

- a) применяются минимумы эшелонирования при наличии турбулентности в следе;
- b) видимость составляет минимум 5 км и высота нижней границы облаков равняется не менее 300 м (1000 фут);
- c) составляющая попутного ветра не превышает 5 уз;
- d) имеются средства, такие как подходящие наземные ориентиры, помогающие диспетчеру оценивать расстояния между воздушными судами. Применяется система наблюдения за наземным движением, которая предоставляет диспетчеру УВД информацию о местоположении воздушных судов, при условии, что утверждение на эксплуатацию такого оборудования предусматривает проведение оценки риска для безопасности полетов с целью гарантии соблюдения всех предусмотренных эксплуатационных и летно-технических требований;
- e) обеспечивается минимальное эшелонирование между двумя последовательно вылетающими воздушными судами сразу же после взлета второго воздушного судна;
- f) информация о воздушном движении предоставляется летному экипажу соответствующего последующего воздушного судна;
- g) загрязнение ВПП, например наличие льда, слякоти, снега и воды, не оказывает

неблагоприятного влияния на эффективность торможения.

7.11.7 Сокращенные минимумы эшелонирования на ВПП, которые могут применяться на аэродроме, определяются для каждой отдельной ВПП. В любом случае применяемые интервалы эшелонирования составляют не менее следующих минимумов:

а) выполняющие посадку воздушные суда:

1) последующее выполняющее посадку воздушное судно категории 1 может пересекать порог ВПП, когда предшествующее воздушное судно относится к категории 1 или 2 и либо:

- i) выполнило посадку и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 600 м от порога ВПП, находится в движении и освободит ВПП без разворота в обратном направлении или
- ii) находится в воздухе и прошло точку, расположенную по крайней мере на расстоянии 600 м от порога ВПП;

2) последующее выполняющее посадку воздушное судно категории 2 может пересечь порог ВПП, когда предшествующее воздушное судно относится к категории 1 или 2 и либо:

- i) выполнило посадку и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 1500 м от порога ВПП, находится в движении и освободит ВПП без разворота в обратном направлении или
- ii) находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 1500 м от порога ВПП;

3) последующее выполняющее посадку воздушное судно может пересечь порог ВПП, когда предшествующее воздушное судно категории 3:

- i) выполнило посадку и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 2400 м от порога ВПП, находится в движении и освободит ВПП без разворота в обратном направлении или
- ii) находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 2400 м от порога ВПП;

б) вылетающие воздушные суда:

1) воздушному судну категории 1 может быть дано разрешение на взлет в том случае, когда предшествующее вылетающее воздушное судно относится к категории 1 или 2, находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 600 м от последующего воздушного судна;

2) воздушному судну категории 2 может быть дано разрешение на взлет, когда предшествующее вылетающее воздушное судно относится к категории 1 или 2, находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 1500 м от последующего воздушного судна;

3) воздушному судну может быть дано разрешение на взлет, когда предшествующее вылетающее воздушное судно категории 3 находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 2400 м от последующего воздушного судна.

7.11.7.1 Следует рассмотреть вопрос об использовании увеличенных интервалов эшелонирования между однодвигательными винтовыми воздушными судами с высокими летно-техническими характеристиками и предшествующими воздушными судами категории 1 или 2.

7.12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ АЭРОДРОМНОМ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.

7.12.1 Возможности.

7.12.1.1 Используемые при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания системы визуального наблюдения обладают надлежащим уровнем надежности, готовности и целостности. При определении уровня предоставляемого обслуживания с целью обеспечить недопущение снижения уровня безопасности предоставляемых услуг следует оценивать и учитывать вероятность отказов системы или существенного ухудшения ее характеристик, которые могут стать причиной полного или частичного нарушения обслуживания. Предусматриваются резервные службы или альтернативные эксплуатационные правила.

Примечание. Система визуального наблюдения, как правило, состоит из ряда интегрированных элементов, включая датчик(и), линии передачи данных, системы обработки данных и индикаторы воздушной обстановки.

7.12.1.2 Системы визуального наблюдения должны обладать способностью принимать, обрабатывать и отображать в интегрированной форме данные всех задействованных источников.

7.12.2 Функции.

7.12.2.1 При наличии разрешения соответствующего полномочного органа ОВД и в предписанных им условиях системы визуального наблюдения могут использоваться при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания для выполнения функций, перечисленных в п. 7.1.

7.12.2.2 Уровень предоставляемого обслуживания соответствует техническим возможностям системы.

7.13 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ

7.13.1 Управление наземным движением на аэродроме в условиях ограниченной видимости

Примечание. Данные правила применяются в таких условиях, когда вся площадь маневрирования или ее часть не может визуально контролироваться с диспетчерского пункта. Дополнительные требования, которые применяются при выполнении заходов на посадку по категориям II/III, приведены в разделе 7.13.2.

7.13.1.1 В том случае, когда требуется осуществлять движение на площади маневрирования в условиях видимости, которые не позволяют аэродромному диспетчерскому пункту применять визуальное эшелонирование воздушных судов, а также воздушных судов и транспортных средств, применяется следующий порядок:

7.13.1.1.1 На пересечении рулежных дорожек находящемуся на РД воздушному судну или транспортному средству не разрешается ожидать в месте, находящемся ближе к другой РД, чем граница места ожидания, обозначенная огнями предупреждающей линии, огнями линии "стоп" или маркировкой мест пересечения РД согласно техническим требованиям, содержащимся в главе 5 тома I Приложения 14.

7.13.1.1.2 На рулежных дорожках выдерживается продольный интервал, установленный для каждого конкретного аэродрома соответствующим полномочным органом ОВД. При установлении этого интервала учитываются характеристики средств наблюдения и управления наземным движением, сложность планировки аэродрома, и характеристики воздушных судов, использующих данный аэродром.

Примечание. В Руководстве по системам управления наземным движением и контроля за ним (Doc 9476) содержится инструктивный материал по элементам и правилам регулирования наземного движения и управления им в условиях ограниченной видимости.

7.13.2 Правила управления аэродромным движением при выполнении заходов на посадку по категориям II/III

7.13.2.1 Соответствующий полномочный орган ОВД вводит положения, касающиеся начала и продолжения точных заходов на посадку по категориям II/III, а также вылетов в условиях RVR менее 550 м.

7.13.3 Операции в условиях ограниченной видимости инициируются аэродромным диспетчерским пунктом или через него.

7.13.4 Аэродромный диспетчерский пункт информирует диспетчерский орган подхода о начале и прекращении действия правил, связанных с выполнением точных заходов на посадку по категориям II/III и операций в условиях ограниченной видимости.

7.13.5 В положениях, касающихся операций в условиях ограниченной видимости, следует указывать:

- a) значение(ия) RVR, при котором(ых) применяются правила выполнения операций в условиях ограниченной видимости;
- b) минимальные требования к оборудованию ILS/MLS для обеспечения полетов по категориям II/III;
- c) другие службы и средства, необходимые для обеспечения полетов по категориям II/III, включая наземные аэронавигационные огни, которые контролируются на предмет нормального функционирования;
- d) критерии и обстоятельства, в которых снижаются характеристики оборудования ILS/MLS ниже уровня, соответствующего категориям II/III;
- e) требование относительно незамедлительного сообщения о любом отказе оборудования или ухудшении его характеристик соответствующим летным экипажам, диспетчерскому органу подхода и любой другой соответствующей организации;
- f) специальные правила управления движением на площади маневрирования, включая:
 - 1) подлежащие использованию места ожидания на ВПП;
 - 2) минимальное расстояние между прибывающими и вылетающими воздушными судами для обеспечения защиты чувствительных и критических зон;
 - 3) правила проверки освобождения ВПП воздушными судами и транспортными средствами;
 - 4) правила эшелонирования воздушных судов и транспортных средств;
- g) применяемый интервал между выполняющими друг за другом заход на посадку воздушными судами;
- h) действие(ия), предпринимаемое(ые) в случае необходимости прекращения операций в условиях ограниченной видимости, например вследствие отказа оборудования;
- i) любые другие соответствующие правила или требования.

Примечание. Дополнительная информация, касающаяся требований к операциям в условиях ограниченной видимости, содержится в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426) и в Руководстве по всепогодным полетам (Doc 9365).

7.13.6 Перед введением в действие правил, предусмотренных на случай ограниченной видимости, аэродромный диспетчерский пункт начинает вести учет транспортных средств и лиц, находящихся в данный момент на площади маневрирования, и продолжает вести этот учет в течение всего периода действия этих правил для содействия обеспечению безопасности деятельности на этой площади.

Примечание. См. также п. 7.6.3.2.

7.14 ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ ПО ПРАВИЛАМ ВИЗУАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ

7.14.1 Любое движение или все полеты ПВП на аэродроме или вблизи аэродрома могут временно приостанавливаться любым из следующих органов, лиц или полномочных органов во всех случаях, когда этого требуют соображения безопасности:

- a) диспетчерским органом подхода или соответствующим РДЦ;
- b) аэродромным диспетчерским пунктом;
- c) соответствующим полномочным органом ОВД.

7.14.2 Любое такое временное приостановление полетов по ПВП осуществляется через аэродромный диспетчерский пункт или о нем сообщается этому пункту.

7.14.3 Во всех случаях, когда временно приостанавливаются полеты по ПВП, аэродромный диспетчерский пункт соблюдает следующие правила:

- a) задерживает все вылеты по ПВП;
- b) дает указание о прекращении всех местных полетов по ПВП или получает разрешение на введение специальных полетов по ПВП;
- c) соответственно уведомляет диспетчерский орган подхода или РДЦ о предпринятых действиях;
- d) при необходимости или по запросу уведомляет всех эксплуатантов или назначенных ими представителей о причине предпринятая таких действий.

7.15 ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО ПВП

7.15.1 В тех случаях, когда это позволяют условия движения, могут выдаваться разрешения на специальные полеты по ПВП при условии наличия подтверждения со стороны органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание при заходе на посадку, и соблюдения нижеследующих положений п. 7.15.1.3.

7.15.1.1 Запросы на такое разрешение рассматриваются на индивидуальной основе.

7.15.1.2 Эшелонирование всех воздушных судов, выполняющих полеты по ППП и специальные полеты по ПВП, осуществляется в соответствии с минимумами эшелонирования, приведенными в главах 5 и 6, и в тех случаях, когда это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, между всеми воздушными судами, выполняющими специальные полеты по ПВП, согласно минимумами эшелонирования, установленным этим полномочным органом.

7.15.1.3 Когда видимость у земли составляет не менее 1500 м, воздушным судам, выполняющим специальные полеты по ПВП, могут разрешаться вход в диспетчерскую зону с целью посадки, взлет и вылет из диспетчерской зоны, пересечение диспетчерской зоны или выполнение местных полетов в пределах диспетчерской зоны.

Примечание. Требования в отношении двусторонней связи между воздушными судами, выполняющими контролируемые полеты, и соответствующим органом управления воздушным движением содержатся в п. 3.6.5 Приложения 2.

7.16 НАЗЕМНЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ

7.16.1 Использование

Примечание. Изложенные в настоящем разделе правила применимы ко всем аэродромам, независимо от того, обеспечивается ли там аэродромное диспетчерское обслуживание. Кроме того, правила, изложенные в п. 7.16.2.1, применимы ко всем наземным аэронавигационным огням независимо от того, расположены ли они на аэродроме или в его окрестностях.

7.16.2 Общие положения

7.16.2.1 За исключением случаев, предусмотренных в пп. 7.16.2.2 и 7.16.3, все наземные аэронавигационные огни используются:

а) постоянно в темное время суток или в течение времени, когда центр солнечного диска находится более чем на 6° ниже горизонта, в зависимости от того, в каком случае требуется более длительный период использования, если иное не предусматривается ниже или не требуется для управления воздушным движением;

б) в любое другое время, когда с учетом метеорологических условий их использование считается целесообразным для обеспечения безопасности воздушного движения.

7.16.2.2 Огни, которые расположены на аэродромах или в окрестностях аэродромов и не предназначены для целей навигации по маршруту, могут быть выключены, если соблюдаются изложенные ниже положения и отсутствует вероятность выполнения нормального или аварийного полета, при условии, что их можно вновь включить по крайней мере за час до ожидаемого прибытия воздушного судна.

7.16.2.3 На аэродромах, оборудованных огнями переменной интенсивности, следует иметь таблицу регулирования интенсивности с учетом условий видимости и освещенности для того, чтобы ею могли руководствоваться диспетчеры УВД для приведения силы света этих огней в соответствие с преобладающими условиями. По запросу воздушного судна во всех случаях, когда это представляется возможным, производится дополнительная регулировка интенсивности.

7.16.3 Огни приближения

Примечание. К огням приближения относятся простые системы огней приближения, системы огней для точного захода на посадку, системы визуальной индикации глиссады, огни управления полетом по кругу, световые маяки захода на посадку и указатели входа в створ ВПП.

7.16.3.1 Кроме указанных в п. 7.16.2.1 случаев, огни приближения используются также:

а) в дневное время по запросу заходящего на посадку воздушного судна,

б) когда включены огни соответствующей ВПП.

7.16.3.2 Огни системы визуальной индикации глиссады включаются в дневное время и в темное время суток, когда используется соответствующая ВПП, независимо от условий видимости.

7.16.4 Огни ВПП

Примечание. К огням ВПП относятся посадочные огни ВПП, входные огни ВПП, осевые огни ВПП, ограничительные огни ВПП, огни зоны приземления и огни фланговых горизонтов.

7.16.4.1 Если данная ВПП не используется для посадки, взлета или руления, огни этой ВПП не включаются, за исключением случаев, когда они необходимы для проведения проверок и обслуживания.

7.16.4.2 Если огни ВПП не включены постоянно, после взлета использование огней обеспечивается следующим образом:

а) на аэродромах, где обеспечивается диспетчерское обслуживание и где осуществляется централизованное управление огнями, огни одной ВПП остаются включенными после взлета в течение периода, который считается необходимым на случай возвращения воздушного судна при возникновении аварийного положения во время взлета или сразу после него;

б) на аэродромах, где отсутствует диспетчерское обслуживание или централизованное управление огнями, огни одной ВПП остаются включенными в течение такого периода времени, который обычно требуется для повторного включения огней в случае возможного возвращения вылетающего воздушного судна для выполнения аварийной посадки, и в любом случае в течение не менее 15 мин после взлета.

Примечание. Там, где в соответствии с положениями п. 7.16.8.1 заградительные огни

включаются одновременно с огнями ВПП, особое внимание следует уделять обеспечению того, чтобы они не выключались, пока они требуются для воздушного судна.

7.16.5 Огни концевой полосы торможения

Огни концевой полосы торможения используются во всех случаях, когда включены огни соответствующей ВПП.

7.16.6 Огни рулежных дорожек (РД)

Примечание. К огням РД относятся рулежные огни, осевые огни РД, огни линии "стоп" и огни предупреждающих линий.

В тех случаях, когда необходимо обеспечить наведение при рулении, огни РД включаются в таком порядке, который обеспечивает непрерывное указание рулящим воздушным судам маршрут руления. Огни РД и любая их часть могут быть выключены, когда они больше не требуются.

7.16.7 Огни линии "стоп"

Огни линии "стоп" включаются для подачи сигнала о том, что все движение должно остановиться, и выключаются для подачи сигнала о том, что движение может возобновиться.

Примечание. Огни линии "стоп" располагаются поперек РД в точке, где желательно остановить движение, и состоят из огней красного цвета, расположенных с интервалом поперек РД.

7.16.8 Заградительные огни

Примечание. К заградительным огням относятся огни светоограждения препятствий, огни, предупреждающие о непригодных для использования зонах, и заградительные светомаяки.

7.16.8.1 Заградительные огни, связанные с заходом на посадку на ВПП или летную полосу гидроаэродрома или вылетом с них, там, где препятствие не выступает за внутреннюю горизонтальную поверхность, описание которой содержится в главе 6 тома I Приложения 14, могут выключаться и включаться одновременно с огнями ВПП или летной полосы гидроаэродрома.

7.16.8.2 Огни, предупреждающие о непригодных для использования зонах, не могут выключаться подобно тому, как это разрешается в п. 7.16.2.2, пока аэродром открыт для полетов.

7.16.9 Контроль за состоянием визуальных средств.

7.16.9.1 Для того чтобы убедиться в исправности огней и в том, что они функционируют согласно избранной схеме, аэродромные диспетчеры используют автоматические средства контроля, если таковые имеются.

7.16.9.2 При отсутствии системы автоматического контроля либо в качестве дополнительной меры к такой системе аэродромный диспетчер визуально следит за теми огнями, которые видны из аэродромного диспетчерского пункта, и использует информацию, поступающую из других источников, например результаты визуальных проверок или донесения с борта воздушных судов, для того чтобы всегда знать об эксплуатационном состоянии визуальных средств.

7.16.9.3 По получении информации о неисправности какого-либо огня аэродромный диспетчер предпринимает необходимые действия для обеспечения безопасности любых соответствующих воздушных судов или транспортных средств и принимает меры по устранению этой неисправности.

7.17 ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ

Эксплуатант аэродрома по мере необходимости обозначает участок или ряд участков площади маневрирования аэродрома в качестве опасного(ых) участка(ов). Опасный(ые) участок (участки) наносится на карту в соответствии с положениями пп. 13.6, 14.6, 15.6 и добавления 2 Приложения 4.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся опасных участков, содержится в Руководстве по предотвращению несанкционированных выездов на ВПП (Дос 9870).

ГЛАВА 8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОВД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Примечание. Контрактное ADS (ADS-C), которое на данном этапе полностью используется для обеспечения процедурного эшелонирования, рассматривается в главе 13.

8.1 ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД

8.1.1 Используемые при обслуживании воздушного движения системы наблюдения ОВД обладают очень высокой степенью надежности, готовности и целостности. Вероятность отказов системы или существенного ухудшения ее характеристик, которые могут явиться причиной полного или частичного нарушения обслуживания, является незначительной. Необходимо предусматривать резервные средства.

Примечание 1. Система наблюдения ОВД, как правило, состоит из ряда интегрированных элементов, включая датчик(и), линии передачи данных, системы обработки данных и индикаторы воздушной обстановки.

Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся применения радиолокатора и характеристик системы, содержится в Руководстве по испытанию радионавигационных средств (Doc 8071), Руководстве по вторичным обзорным радиолокационным (ВОРЛ) системам (Doc 9684) и в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

Примечание 3. Инструктивный материал, касающийся использования систем ADS-B и MLAT и характеристик этих систем, содержится в циркуляре "Оценка наблюдения с использованием систем ADS-B и мультilaterации в целях обеспечения обслуживания воздушного движения и рекомендации по их внедрению" (Cir 326).

Примечание 4. Функциональные требования и требования к характеристикам, касающиеся систем наблюдения ОВД, содержатся в томе IV "Системы наблюдения и предупреждения столкновений" Приложения 10 "Авиационная электросвязь".

8.1.2 Системы наблюдения ОВД должны обладать способностью принимать, обрабатывать и отображать в интегрированной форме данные всех задействованных источников.

8.1.3 Системы наблюдения ОВД должны обладать способностью взаимодействия с другими автоматизированными системами, используемыми при обеспечении ОВД, и предусматривать соответствующий уровень автоматизации с целью повышения точности и своевременности данных, отображаемых на индикаторе диспетчера, а также уменьшения рабочей нагрузки на диспетчера и необходимости речевого обмена для координации действий соседних диспетчерских постов и органов УВД.

8.1.4 Системы наблюдения ОВД должны обеспечивать визуализацию связанных с безопасностью полетов оповещений и предупреждений, в том числе оповещения о возникновении конфликтной ситуации, предупреждения о достижении минимальной безопасной абсолютной высоты, прогноза конфликтной ситуации и непреднамеренно дублированных кодов ВОРЛ и опознавательных индексов воздушных судов.

8.1.5 Государствам следует, насколько это возможно, содействовать обмену информацией, поступающей от систем наблюдения ОВД, с тем чтобы расширить и улучшить обеспечение наблюдения в смежных диспетчерских районах.

8.1.6 Государствам следует на основе региональных аэронавигационных соглашений обеспечивать в целях координации действий автоматизированный обмен данными, касающимися воздушных судов, которым предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения, и устанавливать правила автоматизированной координации.

8.1.7 Системы наблюдения ОВД, такие как первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ), вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ), ADS-B и MLAT, могут применяться либо

самостоятельно, либо в сочетании при предоставлении обслуживания воздушного движения, в том числе для обеспечения эшелонирования воздушных судов, при условии, что:

- a) в пределах данного района обеспечивается надежный охват;
- b) вероятность обнаружения, точность и целостность системы (систем) наблюдения ОВД являются удовлетворительными;
- c) в случае использования ADS-B доступность данных от участвующих воздушных судов является приемлемой.

8.1.8 Системы ПОРЛ следует применять в тех случаях, когда другие системы наблюдения ОВД, используемые самостоятельно, не обеспечивают выполнение требований ОВД.

8.1.9 Системы ВОРЛ, в особенности предусматривающие использование моноимпульсных методов или располагающие возможностью режима S или MLAT, могут использоваться самостоятельно, в том числе для обеспечения эшелонирования воздушных судов, при условии, что:

- a) наличие на борту приемопередатчиков ВОРЛ является обязательным в пределах данного района и
- b) устанавливается и сохраняется опознавание.

8.1.10 ADS-B используется для обеспечения диспетчерского обслуживания воздушного движения только в том случае, когда качество информации, содержащейся в сообщении ADS-B, превышает значения, установленные полномочным органом ОВД.

8.1.11 ADS-B может использоваться самостоятельно, в том числе для обеспечения эшелонирования воздушных судов, при условии, что:

- a) устанавливается и сохраняется опознавание воздушных судов, оснащенных ADS-B;
- b) показатель целостности данных в сообщении ADS-B приемлем для обеспечения минимума эшелонирования;
- c) отсутствует требование в отношении обнаружения воздушных судов, не передающих информацию ADS-B;
- d) отсутствует требование в отношении определения местоположения воздушных судов независимо от местоположения, определяемого элементами навигационной системы воздушного судна.

8.1.12 Предоставление обслуживания ОВД на основе наблюдения ограничивается предусмотренными зонами действия, и по отношению к нему действуют другие ограничения, установленные соответствующим полномочным органом ОВД. В сборниках аэронавигационной информации публикуется надлежащая информация об используемых методах эксплуатации, а также эксплуатационной практике и/или ограничениях оборудования, оказывающих непосредственное влияние на работу служб воздушного движения.

Примечание. В соответствии с добавлением 3 к Правилам аэронавигационного обслуживания. Управление аэронавигационной информацией (PANS-AIM, Doc 10066) государства предоставляют информацию о районе или районах, где используются системы ПОРЛ, ВОРЛ, ADS-B и MLAT, а также об обслуживании ОВД на основе наблюдения и правилах.

8.1.12.1 Предоставление обслуживания ОВД на основе наблюдения ограничивается в тех случаях, когда качество данных о местоположении ухудшается и становится ниже уровня, установленного соответствующим полномочным органом ОВД.

8.1.13 Если ПОРЛ и ВОРЛ требуется применять в сочетании, то в случае отказа ПОРЛ для эшелонирования опознанных воздушных судов, оборудованных приемопередатчиками, может использоваться только ВОРЛ при условии, что точность обеспечиваемых ВОРЛ отображений местоположений воздушных судов проверена контрольным оборудованием или другими средствами.

8.2 ИНДИКАТОР ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКИ

8.2.1 На индикаторе воздушной обстановки, обеспечивающем предоставление диспетчеру информации наблюдения, как минимум отображаются данные о местоположении, картографическая информация, необходимая для предоставления обслуживания ОВД на основе наблюдения, и, при наличии, информация, касающаяся идентификации и эшелона полета воздушного судна.

8.2.2 Система наблюдения ОВД обеспечивает представление непрерывно обновляемой информации наблюдения, включая отображения местоположения воздушных судов.

8.2.3 Отображения местоположения воздушных судов могут представляться в виде:

- a) отдельных символов местоположения воздушных судов, например символов, генерируемых системами ПОРЛ, ВОРЛ, ADS-B или MLAT, или объединенных символов;
- b) отметок, генерируемых ПОРЛ;
- c) ответов, генерируемых ВОРЛ.

8.2.4 В соответствующих случаях следует использовать отличительные символы для отображения:

- a) непреднамеренно дублированных кодов ВОРЛ и/или непреднамеренно дублированных опознавательных индексов воздушных судов;
- b) прогнозируемых точек для не обновляемой линии пути;
- c) данных прокладки линии пути.

8.2.5 В случае ухудшения качества данных наблюдения такое обслуживание необходимо ограничить, а для предоставления диспетчеру информации о таких обстоятельствах используются условные обозначения или другие средства.

8.2.6 Резервные коды ВОРЛ, включая 7500, 7600 и 7700, режим "ОПОЗНАВАНИЕ", аварийный и/или срочный режим ADS-B, связанные с безопасностью полетов оповещения и предупреждения, а также информация, касающаяся автоматизированной координации, представляются в четкой и отличительной форме, обеспечивающей легкость распознавания.

8.2.7 Формуляры, связанные с отображаемыми целями, следует использовать для представления в буквенно-цифровой форме соответствующей информации, полученной от средств наблюдения и, при необходимости, системы обработки полетных данных.

8.2.8 Информация формуляров включает как минимум данные опознавания воздушного судна, например код ВОРЛ или опознавательный индекс воздушного судна, и, если имеется, полученную на основе барометрической высоты информацию о высоте полета. Эту информацию можно получить от ВОРЛ режима А, ВОРЛ режима С, ВОРЛ режима S и/или ADS-B.

8.2.9 Формуляры увязываются с соответствующими отображениями местоположений воздушных судов таким образом, чтобы исключить ошибочное опознавание или путаницу со стороны диспетчера. Вся информация формуляров представляется в четкой и краткой форме.

8.3 СВЯЗЬ.

8.3.1 Уровень надежности и готовности систем связи является таким, что вероятность отказов систем или существенного ухудшения их характеристик является незначительной. Необходимо предусматривать соответствующие резервные средства.

Примечание. Инструктивный материал и информация, касающиеся надежности и готовности системы, содержится в томе I Приложения 10 и в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

8.3.2 Прямая связь "пилот - диспетчер" устанавливается до предоставления обслуживания ОВД на основе наблюдения, за исключением особых обстоятельств, таких как аварийная обстановка.

8.4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОВД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ

8.4.1 Информацию, поступающую от систем наблюдения ОВД, включая связанные с безопасностью полетов оповещения и предупреждения, такие как оповещение о возникновении конфликтной ситуации и предупреждение о достижении минимальной безопасной абсолютной высоты, следует использовать в максимально возможной степени при обеспечении диспетчерского обслуживания воздушного движения, с тем чтобы повысить пропускную способность и эффективность, а также безопасность полетов.

8.4.2 Число воздушных судов, которым одновременно предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения, не превышает того числа, которое может надежно контролироваться в преобладающих условиях с учетом:

- a) структурной сложности соответствующего диспетчерского района или сектора;
- b) функций, подлежащих выполнению в соответствующем диспетчерском районе или секторе;
- c) оценки рабочей нагрузки на диспетчеров с учетом возможностей различных воздушных судов и пропускной способности сектора;
- d) степени технической надежности и наличия как бортовых, так и наземных основных и резервных систем связи, навигации и наблюдения.

8.5 ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМООТВЕТЧИКОВ ВОРЛ И ПЕРЕДАТЧИКОВ ADS-B

8.5.1 Общие положения.

Для обеспечения безопасного и эффективного использования обслуживания ОВД на основе наблюдения пилоты и диспетчеры строго придерживаются опубликованных эксплуатационных правил и используют стандартную радиотелефонную фразеологию. Всегда обеспечивается правильное установление кодов на приемоответчиках и/или опознавательных индексов воздушных судов.

8.5.2 Распределение кодов ВОРЛ

8.5.2.1 Коды 7700, 7600 и 7500 резервируются на международной основе для использования пилотами соответственно в условиях аварийной ситуации, отказа радиосвязи или незаконного вмешательства.

8.5.2.2 Коды ВОРЛ подлежат распределению и присвоению в соответствии со следующими принципами.

8.5.2.2.1 Коды должны распределяться государствам или районам в соответствии с региональными аэронавигационными соглашениями, учитывая при этом перекрытие зон действия радиолокаторов в соседних районах воздушного пространства.

8.5.2.2.2 Соответствующий полномочный орган ОВД составляет план и устанавливает правила распределения кодов органам ОВД.

8.5.2.2.3 План и правила должны быть совместимы с планами и правилами, применяемыми в соседних государствах.

8.5.2.2.4 При распределении кода следует исключать использование этого кода в течение предписанного периода времени для какой-либо другой функции в пределах зоны действия одного ВОРЛ.

8.5.2.2.5 Для снижения рабочей нагрузки на пилота и диспетчера, а также для уменьшения потребностей в связи "диспетчер - пилот", число изменений кодов, которые необходимо осуществлять пилоту, должно сводиться к минимуму.

8.5.2.2.6 Коды присваиваются воздушным судам в соответствии с планом и правилами, установленными соответствующим полномочным органом ОВД.

8.5.2.2.7 В случае необходимости индивидуального опознавания воздушных судов каждому воздушному судну присваивается дискретный код, который должен, когда это возможно, сохраняться в течение всего полета.

8.5.2.2.8 За исключением тех случаев, когда воздушное судно находится в аварийном состоянии, потеряло связь или стало объектом незаконного вмешательства, и если иное не оговорено региональным аэронавигационным соглашением или соглашением между передающим и принимающим органом УВД, передающий орган назначает код A2000 контролируемому рейсу до передачи связи.

8.5.2.3 Коды ВОРЛ резервируются, при необходимости, для исключительного использования санитарными воздушными судами, выполняющими полеты в районах международного вооруженного конфликта. Коды ВОРЛ распределяются ИКАО через ее региональное бюро в координации с заинтересованными государствами и должны присваиваться воздушным судам для использования в пределах района конфликта.

Примечание. Под термином "санитарные воздушные суда" имеются в виду воздушные суда, пользующиеся защитой в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

8.5.3 Использование приемоответчиков ВОРЛ.

Примечание. Правила эксплуатации приемоответчиков ВОРЛ изложены в разделе 3 части III тома I Правил аэронавигационного обслуживания "Производство полетов воздушных судов" (PANS-OPS, Doc 8168).

8.5.3.1 Когда наблюдается, что код режима А, видимый на индикаторе воздушной обстановки, отличается от присвоенного этому воздушному судну, пилота просят подтвердить выбранный код и, если ситуация позволяет (например, когда это не является случаем незаконного вмешательства), вновь установить правильный код.

8.5.3.2 Если несоответствие между присвоенными и отображаемыми кодами режима А по-прежнему сохраняется, пилоту может быть дано указание прекратить использование приемоответчика воздушного судна. Об этом информируется следующий диспетчерский пост или любой другой заинтересованный орган, использующий ВОРЛ и/или MLAT для обеспечения ОВД.

8.5.3.3 Воздушные суда, оснащенные оборудованием, работающим в режиме S, и имеющие устройства опознавания воздушного судна, передают опознавательные индексы воздушных судов в соответствии с пунктом 7 плана полета ИКАО или, когда план полета не представлен, регистрационные знаки воздушных судов.

Примечание. Все воздушные суда, оснащенные оборудованием, работающим в режиме S, и относящиеся к международной гражданской авиации, должны иметь устройства опознавания воздушного судна (см. п. 2.1.5.2 главы 2 тома IV Приложения 10).

8.5.3.4 Во всех случаях, когда наблюдаемый на индикаторе воздушной обстановки опознавательный индекс воздушного судна, переданный с борта воздушного судна, оснащенного оборудованием, работающим в режиме S, отличается от предполагаемого индекса данного воздушного судна, пилоту предлагается подтвердить и, при необходимости, повторно ввести правильный опознавательный индекс воздушного судна.

8.5.3.5 Если после подтверждения пилотом правильности установки опознавательного индекса воздушного судна в устройстве опознавания, работающем в режиме S, несоответствие по-прежнему сохраняется, диспетчер принимает следующие меры:

- a) информирует пилота о сохраняющемся несоответствии;
- b) по возможности исправляет формуляр, показывающий опознавательный индекс воздушного судна на индикаторе воздушной обстановки;
- c) уведомляет следующий диспетчерский пост или любой другой заинтересованный орган,

использующий режим S для целей опознавания, об ошибке в опознавательном индексе воздушного судна, переданном с борта воздушного судна.

8.5.4 Использование передатчиков ADS-B

Примечание 1. Для передачи информации об аварийной обстановке или другой срочной информации воздушное судно, оснащенное ADS-B, может использовать аварийный режим и/или режим срочности в следующих случаях:

- a) аварийная обстановка,*
- b) отказ связи,*
- c) незаконное вмешательство,*
- d) минимальный остаток топлива и/или*
- e) медицинская проблема.*

Примечание 2. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью, указанной в примечании 1 выше, и могут передавать сигнал тревоги, оповещающий только о возникновении аварийной обстановки общего характера, независимо от кода, выбранного пилотом.

8.5.4.1 Воздушные суда, оснащенные оборудованием ADS-B и имеющие устройства опознавания воздушного судна, передают опознавательные индексы воздушных судов в соответствии с п. 7 плана полета ИКАО или, когда план полета не представлен, регистрационные знаки воздушных судов.

8.5.4.2 Во всех случаях, когда наблюдаемый на индикаторе воздушной обстановки опознавательный индекс воздушного судна, переданный с борта воздушного судна, оснащенного оборудованием ADS-B, отличается от ожидаемого индекса данного воздушного судна, пилоту предлагается подтвердить и, при необходимости, повторно ввести правильный опознавательный индекс воздушного судна.

8.5.4.3 Если после подтверждения пилотом правильности установки опознавательного индекса воздушного судна в устройстве опознавания ADS-B несоответствие по-прежнему сохраняется, диспетчер принимает следующие меры:

- a) информирует пилота о сохраняющемся несоответствии;
- b) по возможности исправляет формуляр, показывающий опознавательный индекс воздушного судна на индикаторе воздушной обстановки;
- c) уведомляет следующий диспетчерский пост или любой другой заинтересованный орган об ошибке в опознавательном индексе воздушного судна, переданном с борта воздушного судна.

8.5.5 Информация о высоте полета, основанная на использовании данных о барометрической высоте

8.5.5.1 ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ВЫСОТЕ ПОЛЕТА.

8.5.5.1.1 В воздушном пространстве с RVSM значение допуска, используемое для определения того, что отображаемая диспетчеру информация о высоте полета, полученная на основе данных о барометрической высоте, является точной, составляет ± 60 м (± 200 фут). В другом воздушном пространстве оно составляет ± 90 м (± 300 фут), за исключением случаев, когда соответствующий полномочный орган ОВД может установить меньшее значение, но не менее ± 60 м (± 200 фут), если это считается более целесообразным. Информация о геометрической высоте не используется для эшелонирования.

8.5.5.1.2 Проверка информации о высоте полета, получаемой на основе данных о барометрической высоте и выводимой на индикатор диспетчера, осуществляется по крайней мере один раз каждым органом УВД, оснащенным соответствующим оборудованием, при первоначальном установлении связи с соответствующим воздушным судном или, если это не

представляется возможным, как можно скорее после этого. Проверка осуществляется путем одновременного сравнения с данными о высоте полета по показаниям высотомера, получаемыми по каналам радиотелефонной связи от данного воздушного судна. О такой проверке не требуется информировать пилота воздушного судна, информация о высоте полета которого, полученная на основе данных о барометрической высоте, находится в пределах установленного допустимого значения. Информация о геометрической высоте не используется для определения наличия расхождения данных о высоте.

8.5.5.1.3 Если индицируемая информация о высоте полета выходит за пределы установленного допустимого значения или в ходе проверки выявляется несоответствие, превышающее установленные допустимые значения, пилот ставится об этом в известность и ему дается указание проверить установку величины давления и подтвердить высоту полета воздушного судна.

8.5.5.1.4 Если после подтверждения правильности установки величины давления несоответствие сохраняется, в зависимости от обстоятельств должны предприниматься следующие действия:

а) пилоту дается указание прекратить передачу данных о высоте в режиме С или ADS-B при условии, что это не приведет к потере информации о местоположении и опознавании, а следующие диспетчерские посты или орган УВД, имеющие отношение к данному воздушному судну, информируются о предпринятых действиях, или

б) пилот информируется о несоответствии, и ему дается указание продолжать соответствующую передачу, с тем чтобы не допустить потери информации о местоположении и опознавательного индекса воздушного судна, а при наличии разрешения соответствующего полномочного органа УВД скорректировать индицируемую в формуляре информацию о высоте полета передачи данных о высоте. Следующий диспетчерский пост или орган УВД, имеющий отношение к данному воздушному судну, информируется о предпринятых действиях.

8.5.5.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ЭШЕЛОНА.

8.5.5.2.1 Критерием, который используется при определении занятости конкретного эшелона воздушным судном, является ± 60 м (± 200 фут) в воздушном пространстве с RVSM. В другом воздушном пространстве он составляет ± 90 м (± 300 фут), за исключением случаев, когда соответствующий полномочный орган ОВД может установить меньшее значение, но не менее ± 60 м (± 200 фут), если это считается более целесообразным.

Примечание. Краткое описание соображений, на основании которых устанавливается это значение, см. в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

8.5.5.2.2 *Выдерживание эшелона воздушным судном.* Если полученная на основе данных о барометрической высоте информация о высоте полета свидетельствует о том, что воздушное судно находится относительно заданного эшелона в пределах соответствующих допусков, указанных в п. 8.5.5.2.1, оно рассматривается как выдерживающее заданный эшелон.

8.5.5.2.3 *Освобождение эшелона воздушным судном.* Воздушное судно, получившее разрешение на освобождение эшелона, рассматривается как приступившее к выполнению этого маневра и освободившее занимавшийся им ранее эшелон, когда полученная на основе данных о барометрической высоте информация о его высоте полета свидетельствует о перемещении данного воздушного судна в ожидаемом направлении более чем на 90 м (300 фут) по отношению к ранее заданному эшелону.

8.5.5.2.4 *Прохождение эшелона воздушным судном при наборе высоты или снижении.* Набирающее высоту или снижающееся воздушное судно рассматривается как пересекающее эшелон, когда получаемая на основе данных о барометрической высоте информация о его высоте полета свидетельствует о том, что оно прошло этот эшелон в нужном направлении и удалилось от него более чем на 90 м (300 фут).

8.5.5.2.5 *Занятие эшелона воздушным судном.* Воздушное судно рассматривается как

заяввшее указанный в разрешении эшелон, если после получения основанной на данных о барометрической высоте информации о высоте полета, свидетельствующей о том, что оно находится относительно заданного эшелона в пределах соответствующих допусков, указанных в п. 8.5.5.2.1, прошло три обновления индицируемой на экране индикатора информации, три обновления данных датчика или 15 с, в зависимости от того, какая величина больше.

8.5.5.2.6 Вмешательство диспетчера необходимо только в том случае, если расхождение между данными о высоте полета на индикаторе диспетчера и данными, используемыми в целях управления, превышает указанные выше значения.

8.6 ОБЩИЕ ПРАВИЛА.

8.6.1 Проверка характеристик

8.6.1.1 Диспетчер настраивает индикатор(ы) воздушной обстановки и проводит надлежащие проверки его (их) точности в соответствии с техническими инструкциями, предписываемыми соответствующим полномочным органом для соответствующего оборудования.

8.6.1.2 Диспетчер убеждается в том, что функциональные возможности используемой системы наблюдения ОВД, а также информация, представленная на индикаторе(ах) воздушной обстановки, являются достаточными для выполнения соответствующих функций.

8.6.1.3 Диспетчер информирует в соответствии с местными процедурами о любом отказе оборудования или любом инциденте, требующем расследования, либо о любых обстоятельствах, которые затрудняют или делают невозможным обеспечение обслуживания ОВД на основе наблюдения.

8.6.2 Опознавание воздушных судов

8.6.2.1 УСТАНОВЛЕНИЕ ОПОЗНАВАНИЯ

8.6.2.1.1 Прежде чем обеспечивать какое-либо воздушное судно обслуживанием ОВД на основе наблюдения, устанавливается опознавание этого воздушного судна, о чем информируется пилот. После этого опознавание сохраняется до прекращения обслуживания ОВД на основе наблюдения.

8.6.2.1.2 В случае последующей потери опознавания пилот соответственно информируется об этом и, при необходимости, ему даются соответствующие указания.

8.6.2.1.3 Опознавание устанавливается, по крайней мере, одним из способов, указанных в пп. 8.6.2.2, 8.6.2.3, 8.6.2.4 и 8.6.2.5.

8.6.2.2 ПРАВИЛА ОПОЗНАВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ADS-B

При использовании ADS-B для опознавания воздушное судно может быть опознано одним или несколькими из следующих способов:

- a) прямое распознавание опознавательного индекса воздушного судна в формуляре ADS-B;
- b) передача опознавания ADS-B (см. п. 8.6.3);
- c) наблюдение за выполнением указания ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ADS-B В РЕЖИМЕ ОПОЗНАВАНИЕ.

Примечание 1. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью передавать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" при выборе аварийного режима и/или режима срочности.

Примечание 2. В автоматизированных системах режим "ОПОЗНАВАНИЕ" может указываться различным образом, например мигание всей или части индикации местоположения

или соответствующего формуляра.

8.6.2.3 ПРАВИЛА ОПОЗНАВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОРЛ И/ИЛИ МЛАТ

8.6.2.3.1 При использовании ВОРЛ и/или МЛАТ для опознавания воздушное судно можно опознать одним или несколькими из следующих способов:

а) распознавание индекса воздушного судна в формуляре сопровождения по данным ВОРЛ и/или МЛАТ.

Примечание. Использование этой процедуры предполагает успешное обеспечение корреляции кода/позывного, принимая во внимание примечание к подпункту б) ниже;

б) распознавание присвоенного дискретного кода, установление которого было проверено, в формуляре сопровождения по данным ВОРЛ и/или МЛАТ.

Примечание. Для использования этого метода необходимо иметь систему присвоения кодов, которая обеспечивает присвоение каждому воздушному судну в конкретной части воздушного пространства дискретного кода (см. п. 8.5.2.2.7);

с) прямое распознавание опознавательного индекса воздушного судна, оборудованного устройством режима S, в формуляре сопровождения по данным ВОРЛ и/или МЛАТ.

Примечание. Устройства опознавания воздушных судов в приемопередатчиках режима S обеспечивают возможность прямого опознавания отдельных воздушных судов на индикаторах воздушной обстановки и, следовательно, позволяют полностью исключить использование дискретных кодов режима A для индивидуального опознавания. Это будет достигнуто только за счет последовательного осуществления мер, зависящих от стадии развертывания необходимого наземного и бортового оборудования;

д) передача опознавания (см. п. 8.6.3);

е) наблюдение за выполнением указания об установлении конкретного кода;

ф) наблюдение за выполнением указания об ОПОЗНАВАНИИ приемопередатчика.

Примечание 1. В автоматизированных радиолокационных системах режим "ОПОЗНАВАНИЕ" может указываться различным образом, например мигание всей или части индикации местоположения и соответствующего формуляра.

Примечание 2. Искажение ответов приемопередатчиков может вызвать появление индикации типа "ОПОЗНАВАНИЕ". Почти одновременные передачи в режиме "ОПОЗНАВАНИЕ" в пределах одного района могут привести к ошибкам при опознавании.

8.6.2.3.2 В тех случаях, когда воздушному судну присвоен дискретный код, при первой возможности производится проверка того, что установленный пилотом код соответствует коду, присвоенному данному воздушному судну. Дискретный код используется в качестве основы для опознавания только после проведения такой проверки.

8.6.2.4 ПРАВИЛА ОПОЗНАВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРЛ

8.6.2.4.1 При использовании ПОРЛ для опознавания воздушное судно можно опознать одним или несколькими из следующих способов:

а) путем установления взаимосвязи между конкретным радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, которое сообщает о своем местоположении над точкой, отображенной на индикаторе воздушной обстановки, или о пеленге и расстоянии от этой точки, и путем установления факта совпадения линии пути конкретного радиолокационного отображения местоположения с траекторией полета или сообщаемым курсом воздушного судна.

Примечание 1. При использовании этого метода необходимо проявлять осторожность, поскольку данные о местоположении, сообщаемые относительно какой-либо точки, могут не совпадать точно с радиолокационным отображением местоположения воздушного судна на индикаторе воздушной обстановки. В связи с этим соответствующий полномочный орган ОВД

может предписывать дополнительные условия применения этого метода, например:

- i) уровень или уровни, выше которых данный способ не может применяться в отношении определенных навигационных средств, или
- ii) расстояние от места расположения радио-локатора, за пределами которого не может применяться этот способ.

Примечание 2. Термин "точка" относится к географической точке, подходящей для целей опознавания. Как правило, это пункт передачи донесений, обозначенный по местонахождению радионавигационного средства или средств;

b) путем установления взаимосвязи между наблюдаемым радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, в отношении которого известно, что оно только что вылетело, при условии, что опознавание устанавливается в пределах 2 км (1 м. миля) от конца используемой ВПП. Особое внимание следует уделять тому, чтобы не спутать его с воздушными судами, которые выполняют полет в зоне ожидания над аэродромом или пролетают над ним, либо с воздушными судами, вылетающими с соседних ВПП или выполняющими над ними уход на второй круг;

c) путем передачи опознавания (см. п. 8.6.3);

d) путем определения, если этого требуют обстоятельства, курса воздушного судна и наблюдения в течение определенного периода времени за линией пути:

- давая пилоту указание выполнить одно или несколько изменений курса в пределах 30° или более и устанавливая взаимосвязь между изменениями одного конкретного радиолокационного отображения местоположения и подтвержденным выполнением воздушным судном данных ему указаний или

- устанавливая взаимосвязь между изменениями конкретного радиолокационного отображения местоположения и только что выполненными воздушным судном маневрами, о которых было доложено.

При использовании этих методов диспетчер:

i) проверяет, что изменения не более чем одного радиолокационного отображения местоположения соответствуют перемещению воздушного судна, и

ii) принимает меры к тому, чтобы в результате выполнения маневра(ов) воздушное судно не оказалось за пределами зоны, охватываемой индикатором радиолокатора или индикатором воздушной обстановки.

Примечание 1. При применении этих методов в районах, где, как правило, имеет место изменение маршрутов, следует проявлять осторожность.

Примечание 2. В отношении вышеприведенного подпункта ii) см. также п. 8.6.5.1, касающийся векторения контролируемых воздушных судов.

8.6.2.4.2 Для облегчения опознавания воздушного судна можно использовать пеленги. Однако этот метод не используется в качестве единственного средства установления опознавания, если это не предписывается соответствующим полномочным органом ОВД для конкретных случаев в указываемых условиях.

8.6.2.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ОПОЗНАВАНИЯ

В том случае, когда наблюдается, что два или более отображения местоположения располагаются непосредственно рядом или одновременно изменяются аналогичным образом или в том случае, когда имеется сомнение относительно принадлежности отображения местоположения по каким-либо другим причинам, следует предписывать изменение курса и повторять столько раз, сколько необходимо, либо использовать дополнительные методы опознавания до тех пор, пока не будет полностью устранен риск ошибочного опознавания.

8.6.3 Передача опознавания.

8.6.3.1 Передачу опознавания одним диспетчером другому следует осуществлять только в том случае, когда считается, что воздушное судно находится в зоне действия средств наблюдения принимающего диспетчера.

8.6.3.2 Передача опознавания осуществляется одним из следующих способов:

- a) путем обозначения отображения местоположения с помощью автоматизированных средств при условии, что таким образом обозначается только одно отображение местоположения и не может возникнуть сомнение относительно правильности опознавания;
- b) путем уведомления о дискретном коде ВОРЛ или адресе воздушного судна.

Примечание 1. Для использования дискретного кода ВОРЛ необходимо иметь систему присвоения кодов, которая обеспечивает присвоение каждому воздушному судну в конкретной части воздушного пространства дискретного кода (см. п. 8.5.2.2.7).

Примечание 2. Адрес воздушного судна будет выражаться в виде буквенно-цифрового кода из шести шестнадцатеричных знаков;

- c) путем уведомления о том, что воздушное судно, находящееся в зоне действия режима S ВОРЛ, оборудовано устройством опознавания воздушных судов, работающим в режиме S ВОРЛ;
- d) путем уведомления о том, что воздушное судно, находящееся в зоне действия совместимого ADS-B, оборудовано системой ADS-B с функцией опознавания воздушных судов;
- e) путем прямого обозначения (указания пальцем) отображения местоположения, если два индикатора воздушной обстановки расположены рядом или если используется общий индикатор воздушной обстановки "конференц-типа".

Примечание. Следует уделять внимание любым ошибкам, которые могут возникнуть вследствие эффекта параллакса;

- f) путем обозначения отображения местоположения посредством соотношения его с географическим местом и навигационным средством, точно указанными на обоих индикаторах воздушной обстановки, или посредством использования данных о пеленге и расстоянии от этого места или средства вместе с данными о линии пути наблюдаемого отображения местоположения, если маршрут воздушного судна не известен обоим диспетчерам.

Примечание. Прежде чем использовать данный метод передачи опознавания, следует проявлять осторожность, особенно в том случае, когда на аналогичных курсах и в непосредственной близости от находящегося под контролем воздушного судна наблюдаются отображения местоположения других воздушных судов. Свойственные радиолокаторам недостатки, например, неточности по пеленгу и расстоянию радиолокационных отображений местоположений воздушных судов, наблюдаемых на отдельных индикаторах воздушной обстановки, а также ошибки, вызванные параллаксом, могут привести к тому, что индицируемое местоположение воздушного судна по отношению к известной точке будет отличаться на двух индикаторах воздушной обстановки. В связи с этим соответствующий полномочный орган ОВД может предписывать дополнительные условия для применения данного метода, например:

- i) максимальное расстояние от общей точки отсчета, используемой двумя диспетчерами, и
- ii) максимальное расстояние между отображением местоположения, наблюдаемым принимающим диспетчером, и местоположением, указанным передающим диспетчером;
- g) где применимо, путем выдачи указания передающим диспетчером воздушному судну изменить код ВОРЛ и путем наблюдения принимающим диспетчером за этим изменением или
- h) путем выдачи передающим диспетчером указания воздушному судну задействовать режим приемопередчика "ОПОЗНАВАНИЕ"/передать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" и путем наблюдения принимающим диспетчером за исполнением.

Примечание. Для использования методов, указанных в подпунктах g) и h), необходима предварительная координация между диспетчерами, поскольку индикация, которую будет наблюдать принимающий диспетчер, непродолжительна по времени.

8.6.4 Информация о местоположении

8.6.4.1 Воздушное судно, которому предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения, следует информировать о его местоположении при следующих обстоятельствах:

- a) после опознавания, за исключением случаев, когда опознавание устанавливается:
 - i) на основе донесения пилота о местоположении воздушного судна или в пределах 1 м. мили от ВПП после вылета и наблюдаемое на индикаторе воздушной обстановки местоположение соответствует времени вылета воздушного судна, или
 - ii) посредством использования функции опознавания воздушного судна, обеспечиваемой ADS-B, режимом S или присвоенных дискретных кодов ВОРЛ, и позиция наблюдаемого отображения местоположения соответствует текущему плану полета воздушного судна, или
 - iii) посредством передачи опознавания;
- b) когда пилот запрашивает эту информацию;
- c) когда расчетные данные пилота существенно отличаются от расчетных данных диспетчера, основанных на наблюдаемом местоположении;
- d) когда пилоту дается указание перейти к самостоятельному самолетовождению после векторения, если в соответствии с действующими указаниями воздушное судно отклонилось от ранее заданного маршрута (см. п. 8.6.5.5);
- e) непосредственно перед прекращением обслуживания ОВД на основе наблюдения, если отмечается, что воздушное судно отклонилось от своего заданного маршрута.

8.6.4.2 Информация о местоположении передается воздушным судам в одной из следующих форм:

- a) как хорошо известное географическое место;
- b) магнитный путевой угол и расстояние до основной точки, маршрутного навигационного средства или средства захода на посадку;
- c) направление (по компасу) и расстояние от известного места;
- d) расстояние до точки приземления, если воздушное судно находится на конечном этапе захода на посадку, или
- e) расстояние и направление от осевой линии маршрута ОВД.

8.6.4.3 Во всех случаях, когда это представляется возможным, информация о местоположении увязывается с точками или маршрутами, имеющими отношение к навигации соответствующих воздушных судов и индентифицированными на карте индикатора воздушной обстановки.

8.6.4.4 Получив соответствующее сообщение, пилот может не передавать донесения о местоположении в пунктах обязательной передачи донесений или передавать донесения только при пролете пунктов передачи донесений, указанных соответствующим органом ОВД. Если не задействована функция передачи донесения о местоположении в автоматическом режиме (например, ADS-C), пилоты возобновляют передачу донесений о местоположении с использованием средств речевой связи или CPDLC:

- a) когда им дается соответствующее указание,
- b) когда им сообщается о прекращении обслуживания ОВД на основе наблюдения или
- c) когда им сообщается о потере опознавания.

8.6.5 Векторение.

8.6.5.1 Векторение обеспечивается посредством указания пилоту конкретных курсов, которые позволят воздушному судну выдерживать необходимую линию пути. При векторении воздушного судна диспетчер придерживается следующего порядка:

- a) во всех случаях, когда это представляется возможным, векторение воздушного судна осуществляется по линиям пути, на которых пилот может следить за местоположением воздушного судна, используя для данной цели показания навигационных средств,

интерпретируемые пилотом (это позволит свести к минимуму объем необходимого навигационного содействия и уменьшить серьезность последствий отказа системы наблюдения ОВД);

- b) когда воздушное судно начинает наводиться с отклонением от ранее заданного маршрута, пилоту следует сообщить о целях такого наведения и указать границу наведения, если потеря связи, обусловленная таким заданным курсом, может создать риск для безопасности полета (например, на... местоположение, для захода на посадку...);

Примечание. В Приложении 19 "Управление безопасностью полетов" риск для безопасности полетов определяется как предполагаемая вероятность и серьезность последствий или результатов опасности.

с) за исключением случаев, когда осуществляется передача управления, воздушные суда наводятся до точки, расположенной не ближе 4,6 км (2,5 м. мили), или, если допустимый минимум эшелонирования превышает 9,3 км (5 м. миль), до точки, расположенной на расстоянии, равном максимум половине предписанного минимума эшелонирования, от границы воздушного пространства, за которое несет ответственность диспетчер, если на местном уровне не приняты меры для обеспечения эшелонирования между воздушными судами, выполняющими полеты в смежных районах;

d) воздушные суда, выполняющие контролируемые полеты, не наводятся в неконтролируемое воздушное пространство, за исключением случаев, когда возникает аварийная обстановка, или необходимо обойти район с неблагоприятными метеорологическими условиями (о которых пилот должен быть информирован), или имеется специальный запрос пилота;

e) когда пилот сообщает о ненадежной работе приборов, указывающих направление, перед тем, как давать указания относительно маневрирования, пилоту передается команда выполнять все развороты с согласованной угловой скоростью и выполнять указания немедленно после их получения.

8.6.5.2 В том случае, когда воздушное судно, выполняющее полет по ППП, наводится и когда воздушному судно, выполняющему полет по ППП, указывается спрямленный маршрут, который предусматривает уход воздушного судна с маршрута ОВД, диспетчер выдает такие диспетчерские разрешения, чтобы всегда сохранялся предписанный запас высоты над препятствиями до тех пор, пока воздушное судно не достигнет точки, где пилот перейдет к самостоятельному самолетовождению. При необходимости соответствующая минимальная абсолютная высота векторения включает поправку на влияние низких температур.

Примечание 1. В том случае, когда воздушное судно, выполняющее полет по ППП, наводится, пилот может быть не в состоянии определить точное местоположение воздушного судна по отношению к препятствиям в этом районе и, следовательно, абсолютную высоту, обеспечивающую требуемый запас высоты над препятствиями. Подробные критерии пролета препятствий содержатся в томах I и II PANS-OPS (Doc 8168). См. также п. 8.6.8.2.

Примечание 2. Полномочный орган ОВД несет ответственность за сообщение диспетчеру минимальных абсолютных высот, скорректированных на влияние температуры.

8.6.5.3 Во всех случаях, когда это представляется возможным, минимальные абсолютные высоты векторения должны быть достаточно большими, чтобы свести к минимуму возможность срабатывания бортовых систем предупреждения об опасности сближения с землей.

Примечание. Срабатывание таких систем повлечет за собой немедленный переход воздушного судна в кабрирование и последующий крутой набор высоты в целях безопасного пролета данной местности, что, вероятно, нарушит выдерживание интервалов эшелонирования воздушных судов.

8.6.5.4 Государства настоятельно рекомендуют эксплуатантам представлять сведения об инцидентах, связанных со срабатыванием бортовых систем предупреждения об опасности сближения с землей, с тем чтобы можно было определить их местоположение и изменить абсолютную высоту, маршрут и/или схемы полетов воздушных судов в целях исключения

повторения таких случаев.

8.6.5.5 При прекращении векторения воздушного судна диспетчер дает указание пилоту возобновить самостоятельное самолетовождение, сообщая ему местоположение воздушного судна, и, при необходимости, дает соответствующие указания по форме, предписываемой в п. 8.6.4.2 б), если в результате соблюдения текущих указаний воздушное судно отклонилось от ранее заданного маршрута.

8.6.6 Навигационная помощь.

8.6.6.1 Оpoznанному воздушному судну, полет которого наблюдается со значительным отклонением от заданного маршрута или заданной схемы ожидания, передается об этом соответствующая информация. Соответствующие действия также предпринимаются в том случае, если, по мнению диспетчера, такое отклонение может повлиять на предоставляемое обслуживание.

8.6.6.2 Пилот воздушного судна, обращающийся в орган управления воздушным движением, обеспечивающий обслуживание ОВД на основе наблюдения, за содействием в навигации, указывает причину (например, с целью обойти районы с неблагоприятными погодными условиями или ненадежная работа навигационных приборов) и сообщает максимально возможный в данных обстоятельствах объем информации.

8.6.7 Прерывание или прекращение обслуживания ОВД на основе наблюдения.

8.6.7.1 Воздушное судно, которому сообщено, что оно обеспечивается обслуживанием ОВД на основе наблюдения, должно немедленно информироваться, если по каким-либо причинам обслуживание прервано или прекращено.

Примечание. Пересечение воздушными судами соседних районов зоны действия радиолокационных средств, и/или ADS-B, и/или систем ADS-B, и/или MLAT, как правило, не будет представлять собой прерывание или прекращение обслуживания ОВД на основе наблюдения.

8.6.7.2 В том случае, когда управление движением опознанного воздушного судна передается в диспетчерский сектор, который применительно к данному воздушному судну будет обеспечивать процедурное эшелонирование, перед передачей управления передающий диспетчер обеспечивает между этим воздушным судном и любыми другими контролируруемыми воздушными судами соответствующее процедурное эшелонирование.

8.6.8 Минимальные высоты полета.

8.6.8.1 Диспетчер всегда располагает полной и последней информацией в отношении:

- a) установленных минимальных абсолютных высот полета в пределах района ответственности;
- b) самого нижнего используемого эшелона (или эшелонов) полета, устанавливаемого в соответствии с положениями глав 4 и 5;
- c) минимальных абсолютных высот, установленных для схем, основанных на тактическом векторении.

8.6.8.2 Если соответствующим полномочным органом ОВД не определен иной порядок, то минимальные абсолютные высоты для схем, основанных на тактическом векторении с использованием любой системы наблюдения ОВД, определяются на основе критериев, применимых к тактическому радиолокационному векторению.

Примечание. Критерии определения минимальных абсолютных высот для схем, основанных на тактическом радиолокационном векторении, содержатся в томе II Правил аэронавигационного обслуживания "Производство полетов воздушных судов" (PANS-OPS, Doc 8168).

8.6.9 Информация о неблагоприятных метеорологических условиях

8.6.9.1 Информация о том, что воздушное судно, возможно, войдет в район неблагоприятных метеорологических условий, должна передаваться заблаговременно, с тем чтобы пилот мог принять решение о предпринятии соответствующих действий, включающих направление запроса о предоставлении рекомендаций относительно наилучшего варианта обхода района неблагоприятных метеорологических условий, если он захочет это сделать.

Примечание. В зависимости от возможностей системы наблюдения ОВД районы неблагоприятных метеорологических условий могут не отображаться на индикаторе воздушной обстановки. Бортовой метеорологический радиолокатор, как правило, лучше обнаруживает и определяет неблагоприятные метеорологические условия, чем радиолокационные датчики, используемые органами ОВД.

8.6.9.2 При векторении воздушного судна в связи с обходом любого района неблагоприятных метеорологических условий диспетчер должен убедиться в том, что это воздушное судно может быть возвращено на его намеченную или заданную ему траекторию полета в пределах зоны действия системы наблюдения ОВД, и, если это не представляется возможным, информировать пилота о сложившейся ситуации.

Примечание. Необходимо учитывать тот факт, что при определенных условиях район самых активных неблагоприятных метеорологических явлений может не отображаться.

8.6.10 Представление метеорологическим органам важной метеорологической информации.

Хотя диспетчеру и не требуется специально отслеживать сильные осадки и т. д., информацию о местоположении, интенсивности, размерах и движении особых метеорологических явлений (т. е. сильного ливня или ярко выраженных фронтальных поверхностей), наблюдаемых на индикаторе воздушной обстановки, следует, при наличии практической возможности, передавать соответствующему метеорологическому органу.

8.7 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Примечание. В настоящем разделе изложены общие правила, которые применяются, когда система наблюдения ОВД используется при обеспечении районного диспетчерского обслуживания и диспетчерского обслуживания подхода. Дополнительные правила, которые применяются при обеспечении диспетчерского обслуживания подхода, подробно изложены в разделе 8.9.

8.7.1 Функции

Обеспечиваемая системами наблюдения ОВД информация, представленная на индикаторе воздушной обстановки, может быть использована для осуществления следующих функций по обеспечению диспетчерского обслуживания воздушного движения:

- a) обеспечение необходимого обслуживания ОВД на основе наблюдения для улучшения использования воздушного пространства, сокращения задержек, предоставления прямых маршрутов и более оптимальных профилей полета, а также для повышения безопасности полетов;
- b) обеспечение векторения вылетающих воздушных судов в целях содействия организации ускоренного и эффективного потока вылетающих воздушных судов и ускорения набора высоты до крейсерского эшелона;
- c) обеспечение векторения воздушных судов в целях разрешения возможных конфликтных ситуаций;

- d) обеспечение векторения прибывающих воздушных судов в целях организации ускоренного и эффективного потока заходящих на посадку воздушных судов;
- e) обеспечение векторения для оказания летным экипажам содействия в самолетовождении, например в направлении к радиолокационному средству или от него, в сторону от районов с неблагоприятными погодными условиями или в обход этих районов;
- f) обеспечение эшелонирования и поддержание нормального потока движения при отказе связи на борту воздушного судна, находящегося в пределах зоны действия;
- g) обеспечение контроля за траекторией полета воздушных судов.

Примечание. В том случае, когда соответствующим полномочным органом ОВД предписаны допуски по таким вопросам, как выдерживание линии пути, скорости или времени, отклонения не считаются существенными, если они находятся в пределах таких допусков;

- h) в соответствующих случаях слежение за ходом воздушного движения в целях обеспечения диспетчера процедурного контроля:
 - i) уточненной информацией о местоположении находящихся под контролем воздушных судов;
 - ii) дополнительной информацией относительно другого движения;
 - iii) информацией относительно любых существенных отклонений воздушных судов от условий, заданных соответствующими диспетчерскими разрешениями, включая разрешенные маршруты, а также, в соответствующих случаях, эшелоны.

8.7.2 Применение эшелонирования

Примечание. Факторы, которые диспетчер, использующий систему наблюдения ОВД, должен учитывать при определении интервала, подлежащего использованию в конкретных условиях для обеспечения того, чтобы соблюдался минимум эшелонирования, включают относительные курсы или скорости воздушных судов, технические ограничения системы наблюдения ОВД, рабочую нагрузку диспетчера и любые трудности, связанные с перегруженностью каналов связи. Инструктивный материал по данному вопросу содержится в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

8.7.2.1 Кроме случаев, предусмотренных в пп. 8.7.2.8, 8.7.2.9 и 8.8.2.2, минимумы эшелонирования, указанные в пп. 8.7.3 и 8.7.4, применяются только в отношении опознанных воздушных судов, когда имеется обоснованная уверенность в том, что опознавание будет сохранено.

8.7.2.2 В тех случаях, когда управление опознанным воздушным судном передается в диспетчерский сектор, где применительно к данному воздушному судну будет обеспечиваться процедурное эшелонирование, передающий диспетчер устанавливает такое процедурное эшелонирование до того, как данное воздушное судно достигнет границы района ответственности передающего диспетчера, или прежде, чем это воздушное судно выйдет за пределы соответствующей зоны действия средств наблюдения.

8.7.2.3 С разрешения соответствующего полномочного органа ОВД эшелонирование, основанное на использовании символов местоположения ADS-B, ВОРЛ и/или MLAT, и/или ПОРЛ, и/или отметок ПОРЛ, применяется таким образом, чтобы расстояние между центрами символов местоположения и/или отметок ПОРЛ, указывающих местоположение соответствующих воздушных судов, было всегда не меньше установленного минимума.

8.7.2.4 Эшелонирование, основанное на использовании отметок ПОРЛ и ответов ВОРЛ, применяется таким образом, чтобы расстояние между центром отметки ПОРЛ и ближайшим краем или, если это разрешено соответствующим полномочным органом ОВД, центром позиции, генерируемой ВОРЛ, было всегда не меньше установленного минимума.

8.7.2.5 Эшелонирование, основанное на использовании символов местоположения ADS-B и ответов ВОРЛ, применяется таким образом, чтобы расстояние между центром символа местоположения ADS-B и ближайшим краем или, если это разрешено соответствующим полномочным органом

ОВД, центром позиции, генерируемой ВОРЛ, было всегда не меньше установленного минимума.

8.7.2.6 Эшелонирование, основанное на использовании ответов ВОРЛ, применяется таким образом, чтобы расстояние между ближайшими краями или, если это разрешено соответствующим полномочным органом ОВД, центрами позиций, генерируемых ВОРЛ, было всегда не меньше установленного минимума.

8.7.2.7 Ни при каких обстоятельствах не допускается соприкосновение краев или наложение отображений местоположений воздушных судов, исключая случаи, когда между данными воздушными судами обеспечивается вертикальное эшелонирование, независимо от типа отображения местоположения на индикаторе и применяемого минимума эшелонирования.

8.7.2.8 В том случае, когда диспетчер получил уведомление о выполняющем контролируемый полет воздушном судне, которое входит или предполагает в ближайшее время войти в воздушное пространство, в пределах которого применяются минимумы эшелонирования, указанные в п. 8.7.3, но он еще не опознал это воздушное судно, диспетчер может, если это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, продолжать предоставление обслуживания ОВД на основе наблюдения опознанным воздушным судам при условии, что:

а) имеются основания считать, что неопознанное воздушное судно, выполняющее контролируемый полет, будет опознано с помощью ВОРЛ, и/или ADS-B, и/или MLAT или относится к такому типу, который, как ожидается, может дать удовлетворительный отраженный сигнал на индикаторе первичного радиолокатора при полете в воздушном пространстве, в пределах которого применяется данное эшелонирование;

б) между опознанными воздушными судами и любыми другими отметками местоположения системы наблюдения ОВД обеспечивается эшелонирование до тех пор, пока либо не будет опознано неопознанное воздушное судно, выполняющее контролируемый полет, либо не будет установлено процедурное эшелонирование.

8.7.2.9 Минимумы эшелонирования, указанные в п. 8.7.3, могут применяться между взлетающим воздушным судном и предшествующим вылетающим воздушным судном или другими опознанными воздушными судами при условии, что имеется обоснованная уверенность в том, что вылетающее воздушное судно будет опознано в пределах 2 км (1 м. мили) от конца ВПП и что к этому времени будет установлено необходимое эшелонирование.

8.7.2.10 Минимумы эшелонирования, указанные в п. 8.7.3, не применяются между воздушными судами, выполняющими полет в зоне ожидания над одной и той же контрольной точкой ожидания. Минимумы эшелонирования при использовании системы наблюдения ОВД, основанные на радиолокационной информации и/или информации систем ADS-B и/или MLAT, между воздушными судами, выполняющими полет в зоне ожидания, и другими воздушными судами применяются в соответствии с требованиями и процедурами, предписанными соответствующим полномочным органом ОВД.

8.7.3 Минимумы эшелонирования, основанные на использовании систем наблюдения ОВД

8.7.3.1 Если в соответствии с п. 8.7.3.2, 8.7.3.3 или 8.7.3.4 или положениями главы 6 (касающимися независимых и зависимых параллельных заходов на посадку) не предусматривается иное, минимум горизонтального эшелонирования, основанный на использовании радиолокационных систем и/или систем ADS-B и/или MLAT, составляет 9,3 км (5,0 м. мили).

8.7.3.2 По предписанию соответствующего полномочного органа ОВД указанный в п. 8.7.3.1 минимум эшелонирования может быть уменьшен, но не ниже, чем до:

а) 5,6 км (3,0 м. мили), если в данном месте возможности радиолокационных систем, и/или систем ADS-B, и/или MLAT позволяют это сделать;

б) 4,6 км (2,5 м. мили) между следующими одно за другим воздушными судами, находящимися на одной линии пути конечного этапа захода на посадку в пределах 18,5 км (10 м. миль) от порога ВПП.

Сокращенный минимум эшелонирования в 4,6 км (2,5 м. мили) может применяться при условии, что:

- i) посредством, например, сбора данных, проведения статистического анализа и применения методов, основанных на теоретической модели, установлено, что среднее время занятия ВПП выполняющими посадку воздушными судами не превышает 50 с;
- ii) по имеющейся информации, эффективность торможения хорошая, и на время занятия ВПП не оказывает отрицательного влияния загрязнение поверхности ВПП, например слякотью, снегом или льдом;
- iii) система наблюдения ОВД, имеющая соответствующую разрешающую способность по азимуту и дальности и скорость обновления информации в 5 с или меньше, используется в сочетании с подходящими индикаторами;
- iv) аэродромный диспетчер имеет возможность визуально или с помощью радиолокатора обзора летного поля (РЛС-ОЛП), системы MLAT или системы управления наземным движением и контроля за ним (SMGCS) следить за используемой ВПП и соответствующими выводными и входными рулежными дорожками;
- v) не применяются связанные с турбулентностью в следе минимумы основанного на расстоянии эшелонирования, которые указаны в п. 8.7.3.4 или которые могут быть предписаны соответствующим полномочным органом ОВД (например, для конкретных типов воздушных судов);
- vi) диспетчер внимательно следит за скоростями захода на посадку воздушных судов и, при необходимости, корректирует их для обеспечения того, чтобы интервал эшелонирования был не меньше установленного минимума;
- vii) эксплуатанты и пилоты воздушных судов полностью информированы о необходимости быстро освобождать ВПП в тех случаях, когда на конечном этапе захода на посадку применяется сокращенный минимум эшелонирования;
- viii) правила применения сокращенного минимума эшелонирования публикуются в AIP.

8.7.3.3 Подлежащий применению минимум или минимумы эшелонирования, основанные на использовании радиолокационных средств, и/или систем ADS-B, и/или MLAT, предписываются соответствующим полномочным органом ОВД с учетом возможностей конкретной системы наблюдения ОВД или датчика точно определять местоположение воздушного судна по отношению к центру символа местоположения, отметки ПОРЛ или позиции, генерируемой ВОРЛ, а также факторов, которые могут отрицательно сказаться на точности получаемой с помощью данной системы наблюдения ОВД информации, таких как удаленность воздушных судов от позиции радиолокатора и шкала дальности используемого индикатора воздушной обстановки.

8.7.3.4 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, к воздушным судам, которым предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения на этапах захода на посадку и вылета в условиях, оговоренных в п. 8.7.3.6, применяются следующие минимумы основанного на расстоянии эшелонирования при турбулентности в следе.

<i>Категория воздушного судна</i>		<i>Минимумы основанного на расстоянии эшелонирования, при турбулентности в следе</i>
<i>Следующее впереди воздушное судно</i>	<i>Следующее позади воздушное судно</i>	
СВЕРХТЯЖЕЛОЕ	ТЯЖЕЛОЕ СРЕДНЕЕ ЛЕГКОЕ	9,3 км (5,0 м. миль) 13,0 км (7,0 м. миль) 14,9 км (8,0 м. миль)
ТЯЖЕЛОЕ	ТЯЖЕЛОЕ СРЕДНЕЕ ЛЕГКОЕ	7,4 км (4,0 м. мили) 9,3 км (5,0 м. миль) 11,1 км (6,0 м. миль)
СРЕДНЕЕ	ЛЕГКОЕ	9,3 км (5,0 м. миль)

8.7.3.5 При использовании групп турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.2 главы 4, к воздушным судам, которым предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения на этапах захода на посадку и вылета в условиях, оговоренных в п. 8.7.3.6, применяются следующие минимумы основанного на расстоянии эшелонирования при турбулентности в следе:

<i>Группа, к которой относится следующее впереди воздушное судно</i>	<i>Группа, к которой относится следующее позади воздушное судно</i>	<i>Минимумы основанного на расстоянии эшелонирования при турбулентности в следе</i>
А	В	7,4 км (4,0 м. мили)
	С	9.3 км (5,0 м. миль)
	Д	9.3 км (5,0 м. миль)
	Е	11.1 км (6,0 м. миль)
	F	11.1 км (6,0 м. миль)
	G	14,9 км (8,0 м. миль)
В	В	5,6 км (3,0 м. мили)
	С	7.4км (4,0 м. мили)
	Д	7.4км (4,0 м. мили)
	Е	9.3 км (5,0 м. миль)
	F	9.3 км (5,0 м. миль)
	G	13,0 км (7,0 м. миль)
С	Д	5,6 км (3,0 м. мили)
	Е	6.5км (3,5 м. мили)
	F	6.5км (3,5 м. мили)
	G	11,1 км (6,0 м. миль)
Д	Г	7,4 км (4 м. мили)
Е	Г	7,4 км (4 м. мили)

8.7.3.6 Указанные в пп. 8.7.3.4 и 8.7.3.5 минимумы применяются в тех случаях, когда:

- воздушное судно выполняет полет непосредственно за другим воздушным судном на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис 8-1), или
- оба воздушных судна используют одну и ту же ВПП или параллельные ВПП, расположенные на расстоянии менее 760 м (2500 фут) одна от другой, или
- воздушное судно пересекает след другого воздушного судна на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис 8-1).

8.7.4 Минимумы эшелонирования, обеспечиваемые использованием систем наблюдения ОВД при отсутствии ОВЧ-речевой связи.

Примечание 1. Инструктивный материал по внедрению навигационных возможностей, обеспечивающих минимумы эшелонирования, предусмотренные в пп. 8.7.4.2, 8.7.4.3 и 8.7.4.4, содержится в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613).

Примечание 2. Инструктивный материал по реализации возможностей связи и наблюдения, обеспечивающих минимумы эшелонирования, предусмотренные в пп. 8.7.4.2, 8.7.4.3 и 8.7.4.4, содержится в Руководстве по связи и наблюдению, основанных на характеристиках (PBCS) (Doc 9869) и Руководстве по глобальному применению линий передачи данных (GOLD) (Doc 10037).

Примечание 3. Подробная информация о результатах анализа, использовавшихся для определения этих минимумов эшелонирования, а также соображения, касающиеся их внедрения, допустимых значений в отношении уровней занятости и отклонения и соответствующих процедур мониторинга содержится в Рекомендациях по внедрению минимумов эшелонирования, обеспечиваемых использованием систем наблюдения ОВД при отсутствии ОВЧ-речевой связи (Doc 10116).

Примечание 4. Применение минимумов эшелонирования, предусмотренных в пп. 8.7.4.2, 8.7.4.3 и 8.7.4.4, включает в себя элементы как процедурного контроля, так и наблюдения, обеспечиваемого службами ОВД; в отношении соответствующих требований к квалификационным отметкам диспетчеров воздушного движения см. Приложение 1 "Выдача свидетельств авиационному персоналу".

8.7.4.1 В тех случаях, когда отсутствует прямая ОВЧ-речевая связь "диспетчер - пилот", минимумы эшелонирования, описание которых приводится в пп. 8.7.4.2, 8.7.4.3 и 8.7.4.4, могут применяться с использованием информации о местоположении, предоставляемой системами наблюдения ОВД, при условии соблюдения следующих требований:

- a) предписывается навигационная характеристика RNP 4 или RNP 2;
- b) система связи отвечает требованиям RCP 240;
- c) имеются альтернативные средства связи, позволяющие диспетчеру в случае отказа обычных средств связи вмешаться и разрешить конфликтную ситуацию в течение периода, не превышающего 9 мин.

Примечание. Указанное в п. c) общее время включает 4 мин, предусмотренные для RCP 240;

- d) обеспечивается контроль соблюдения на маршруте посредством оповещений о боковом отклонении, выдаваемых системой наблюдения ОВД, с порогом срабатывания сигнализации, обычно установленным максимум на 3,0 м. мили;
- 1) могут устанавливаться более высокие, чем 5,6 км (3,0 м. мили) пороги, при условии, что минимумы бокового эшелонирования, указанные в пп. 8.7.4.2 а) и 8.7.4.3, увеличиваются на 1,9 км (1,0 м. милю) на каждые 1,9 км (1,0 м. милю) увеличения порога срабатывания сигнализации;
 - 2) системы наблюдения ОВД в четкой и отличительной форме обеспечивают отображение оповещений, позволяющих диспетчеру немедленно предпринимать действия в случае бокового отклонения.

8.7.4.2 Если в соответствии с пп. 8.7.4.3 и 8.7.4.4 не предусматривается иное, минимумы эшелонирования составляют:

- a) 35,2 км (19,0 м. миль) - боковое расстояние между параллельными или непересекающимися линиями пути;
- b) 35,2 км (19,0 м. миль) - боковое эшелонирование воздушных судов, выполняющих полеты по пересекающимся линиям пути, применяемое в соответствии с п. 5.4.2.1.5 а) и b);
- c) 31,5 км (17,0 м. миль) - продольное эшелонирование воздушных судов, выполняющих полеты по одним и тем же или пересекающимся линиям пути, применяемое в соответствии с п. 5.4.2.9.5 при условии, что относительный угол между линиями пути составляет менее 90°;
- d) воздушным судам, следующим в противоположных направлениях по линиям пути, идущим в противоположных направлениях, может быть выдано разрешение на набор высоты или снижение до эшелонов или через эшелоны, занятые другими воздушными судами, при условии получения от обоих воздушных судов донесений о местоположении, определяемом системами наблюдения, свидетельствующих о том, что при расхождении расстояние между этими воздушными судами составит 9,3 км (5,0 м. миль).

8.7.4.3 Минимум эшелонирования, предусмотренный п. 8.7.4.2 а), может, если это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, быть уменьшен, но не ниже 27,8 км (15,0 м. миль), в тех случаях, когда:

- a) плотность движения в воздушном пространстве, определяемая показателем занятости, составляет менее 0,6;
- или
- b) доля общего времени полета воздушного судна с отклонением от разрешенной линии пути не превышает следующих значений:
- 1) для воздушных судов, отклоняющихся от разрешенной линии пути на 13,0 км (7,0 м. миль) или более, 3×10^{-5} на час полета;
 - 2) для воздушных судов, отклоняющихся от разрешенной линии пути на 20,4 км (11,0 м. миль) или

более, 1×10^{-5} на час полета.

8.7.4.4 Минимум эшелонирования, предусмотренный п. 8.7.4.2 с), может быть уменьшен до 26 км (14 м. миль) при условии, что относительный угол между линиями пути составляет менее 45° .

8.7.4.5 При применении этих минимумов эшелонирования векторение не используется.

8.7.5 Передача управления

8.7.5.1 В тех случаях, когда предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения, по мере возможности следует осуществлять передачу управления, с тем чтобы не нарушать обслуживание ОВД на основе наблюдения.

8.7.5.2 В тех случаях, когда используется ВОРЛ, и/или ADS-B, и/или MLAT и обеспечивается отображение на индикаторе местоположений воздушных судов с соответствующими формулярами, передача управления воздушными судами может осуществляться между соседними диспетчерскими постами или между соседними органами УВД без предварительной координации при условии, что:

a) принимающему диспетчеру до передачи управления предоставляется обновленная информация о плане полета воздушного судна, управление которым подлежит передаче, включая присвоенный дискретный код ВОРЛ или опознавательный индекс воздушного судна в случае использования режима S и ADS-B;

b) зона действия имеющейся в распоряжении принимающего диспетчера системы наблюдения ОВД позволяет ему видеть соответствующее воздушное судно на индикаторе воздушной обстановки до передачи управления и опознавать его по получении или, желательно, до получения первоначального вызова;

c) когда диспетчеры физически не находятся рядом, они обеспечиваются средствами постоянной двусторонней прямой речевой связи, позволяющими им мгновенно установить связь между собой.

Примечание. Слово "мгновенный" обозначает связь, которая может эффективно устанавливаться между диспетчерами фактически немедленно;

d) в специальных инструкциях (по передаче управления внутри диспетчерского органа) или специальном документе о договоренности между двумя соседними органами УВД предусматриваются точка или точки передачи управления и все другие подлежащие соблюдению условия, например, направление полета, установленные эшелоны, пункты передачи связи и особенно согласованный минимум эшелонирования воздушных судов, в том числе следующих одно за другим воздушных судов, управление которыми подлежит передаче и которые наблюдаются на индикаторе воздушной обстановки;

e) в инструкциях или документе о соглашении конкретно указывается, что применение данного вида передачи управления может быть прекращено в любое время принимающим диспетчером, как правило, с согласованным предварительным уведомлением;

f) принимающий диспетчер информируется о любых указаниях в отношении эшелона, скорости или векторения, которые даются воздушному судну перед передачей управления и в соответствии с которыми изменяется его предполагаемый ход полета в точке передачи управления.

8.7.5.3 Согласованный минимум эшелонирования воздушных судов, управление которыми подлежит передаче (см. п. 8.7.5.2 d)), и срок подачи предварительного уведомления (см. п. 8.7.5.2 e)) определяются с учетом всех соответствующих технических, эксплуатационных и других условий. В тех случаях, когда обстоятельства складываются так, что эти согласованные условия более не могут соблюдаться до урегулирования обстановки, диспетчеры применяют правила, изложенные в п. 8.7.5.4.

8.7.5.4 Там, где используется первичный радиолокатор и где применяется система наблюдения ОВД другого типа, но положение п. 8.7.5.2 не действует, передача управления движением воздушных судов может осуществляться между соседними диспетчерскими постами или между двумя

соседними органами УВД при условии, что:

- a) принимающему диспетчеру передано опознавание или оно установлено непосредственно им самим;
- b) когда диспетчеры не находятся физически рядом, они обеспечиваются постоянно доступными для них средствами двусторонней прямой речевой связи между ними, позволяющими устанавливать такую связь мгновенно;
- c) минимумы эшелонирования с другими находящимися под управлением воздушными судами соответствуют минимумам, разрешенным для использования во время передачи управления между соответствующими секторами и органами радиолокационного контроля;
- d) принимающий диспетчер информируется о любых указаниях в отношении эшелона, скорости или векторения, действующих в отношении воздушного судна в пункте передачи управления;
- e) передающий диспетчер поддерживает радиосвязь с воздушным судном до тех пор, пока принимающий диспетчер не согласится взять на себя ответственность за обеспечение обслуживания ОВД на основе наблюдения этого воздушного судна. После этого воздушному судну следует дать указание перейти на соответствующий канал, и с этого момента оно находится в ведении принимающего диспетчера.




Рис. 8-1. Воздушное судно следует непосредственно за другим воздушным судном или воздушное судно пересекает след другого воздушного судна (см. пп. 8.7.3.4 и 8.7.3.5)

8.7.6 Управление скоростью

С учетом условий, установленных соответствующим полномочным органом ОВД, в том числе таких соображений, как ограничения, налагаемые летно-техническими характеристиками воздушных судов, диспетчер в целях упрощения установления очередности и уменьшения необходимости в векторении может давать пилотам воздушных судов указания определенным образом скорректировать скорость их полета.

Примечание. Правила выдачи указаний по управлению скоростью содержатся в разделе 4.6 главы 4.

8.8 АВАРИЙНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ОТКАЗЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Примечание. См. также главу 15.

8.8.1 Аварийное положение

8.8.1.1 В том случае, когда воздушное судно находится или предполагается, что оно находится в аварийном положении любого типа, диспетчер оказывает ему всяческую помощь, и в зависимости от ситуации могут быть использованы различные правила, предписываемые в настоящем разделе.

8.8.1.2 За ходом полета воздушного судна, находящегося в аварийном положении, осуществляется контроль и, по мере возможности, слежение по индикатору воздушной обстановки до тех пор, пока воздушное судно не выйдет за пределы зоны действия системы наблюдения ОВД, и информация о местоположении предоставляется всем органам обслуживания воздушного движения, которые могут оказать помощь этому воздушному судну. В соответствующих случаях осуществляется также передача управления соседним секторам.

Примечание. Если пилоту воздушного судна, на борту которого возникло аварийное положение, было ранее дано указание УВД выбрать конкретный код приемопередатчика и/или аварийный режим ADS-B, обычно этот код/режим продолжает использоваться, за исключением тех случаев, когда в особых обстоятельствах пилот принимает иное решение или ему даны иные указания. В том случае, когда органом УВД не было дано каких-либо указаний об установлении кода или аварийного режима, пилот устанавливает на приемопередатчике режима А код 7700 и/или соответствующий аварийный режим ADS-B.

8.8.1.3 Во всех случаях, когда на индикаторе воздушной обстановки наблюдается сигнал тревоги ADS-B, оповещающий о возникновении аварийного положения общего характера, и отсутствует другое указание на конкретный характер аварийной ситуации, диспетчер производит следующие действия:

- a) пытается установить связь с воздушным судном, с тем чтобы проверить характер аварийной ситуации; или
- b) при отсутствии ответа от воздушного судна диспетчер пытается убедиться, что воздушное судно может принимать передачи органа управления воздушным движением путем направления ему просьбы выполнить указанный маневр, который можно наблюдать на индикаторе воздушной обстановки.

Примечание 1. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, обладают возможностью передавать сигнал тревоги, оповещающий только о возникновении аварийного положения общего характера, независимо от кода, выбранного пилотом.

Примечание 2. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью передавать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" при выборе аварийного режима и/или режима срочности.

8.8.2 Информация об опасности столкновения

8.8.2.1 В том случае, когда наблюдается, что опознанное воздушное судно, выполняющее контролируемый полет, следует по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации между этим воздушным судном и неизвестным воздушным судном, которая может создать опасность столкновения, пилот воздушного судна, выполняющего контролируемый полет, во всех случаях, когда это осуществимо:

- a) информируется о неизвестном воздушном судне, и по запросу воздушного судна, выполняющего контролируемый полет, либо в том случае, когда, по мнению диспетчера, этого требует обстановка, должны быть предложены действия по предотвращению столкновения;
- b) уведомляется о ликвидации конфликтной ситуации.

8.8.2.2 В том случае, когда наблюдается, что опознанное воздушное судно, выполняющее полет по ППП за пределами контролируемого воздушного пространства, следует по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации с другим воздушным судном, пилот должен быть:

- a) информирован о необходимости предпринять действия по предотвращению столкновения, и по запросу пилота либо в том случае, когда, по мнению диспетчера, этого требует обстановка, должны быть предложены действия по предотвращению столкновения;
- b) уведомлен о ликвидации конфликтной ситуации.

8.8.2.3 Информация о воздушных судах, следующих по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации, должна во всех случаях, когда это представляется возможным, передаваться согласно следующей форме:

- a) относительный пеленг воздушных судов, создающих конфликтную ситуацию, отсчитываемый по условному часовому циферблату;
- b) расстояние в километрах (морских милях) от воздушных судов, создающих конфликтную ситуацию;
- c) направление, в котором, как предполагается, следуют воздушные суда, создающие конфликтную ситуацию;
- d) эшелон и тип воздушных судов или, если это неизвестно, относительная скорость воздушных судов, создающих конфликтную ситуацию, например, малая или большая.

8.8.2.4 Информация об эшелоне или высоте полета, полученная на основе данных о барометрической высоте, даже если она не проверена, должна использоваться при предоставлении информации об опасности столкновения, поскольку такая информация, особенно, если она поступила от воздушного судна, о котором иных сведений нет (например, от воздушного судна, выполняющего полет по ПВП), и передана пилоту известного воздушного судна, может облегчить установление степени опасности столкновения.

8.8.2.4.1 Если информация о высоте полета, полученная на основе данных о барометрической высоте, проверена, она передается пилотам в ясной и однозначной форме. Если информация о высоте полета не проверена, ее следует считать ненадежной и информировать об этом пилота.

8.8.3 Отказ оборудования

8.8.3.1 ОТКАЗ БОРТОВОГО РАДИОПЕРЕДАТЧИКА

8.8.3.1.1 При потере двусторонней связи с воздушным судном диспетчер должен определить, работает ли установленный на борту этого воздушного судна радиоприемник, путем передачи ему на используемом канале указания подтвердить прием выполнением заданного маневра и отслеживания линии пути воздушного судна или путем передачи воздушному судну указания задействовать режим "ОПОЗНАВАНИЕ" или изменить код ВОРЛ и/или режим передачи ADS-B.

Примечание 1. Оборудованные приемоответчиком воздушные суда, у которых отказала

радиосвязь, будут использовать приемоответчик в режиме А, установив код 7600.

Примечание 2. Оборудованные ADS-B воздушные суда, у которых отказала радиосвязь, могут передавать соответствующие донесения ADS-B в аварийном и/или срочном режиме.

8.8.3.1.2 Если указанные в п. 8.8.3.1.1 действия не приносят результатов, их повторяют на любом другом имеющемся канале, который, как предполагается, данное воздушное судно может прослушивать.

8.8.3.1.3 В обоих случаях, указанных в пп. 8.8.3.1.1 и 8.8.3.1.2, отдаются такие указания по маневрированию, чтобы воздушное судно сохранило после выполнения полученных указаний свою линию пути, предписываемую ему текущим разрешением.

8.8.3.1.4 В случае, когда посредством предпринятая указанных в п. 8.8.3.1.1 действий установлено, что радиоприемник на борту воздушного судна функционирует, дальнейшее управление можно осуществлять, используя для подтверждения приема выдаваемых воздушному судну разрешений изменения кода ВОРЛ/режима передачи ADS-B или передачи в режиме "ОПОЗНАВАНИЕ".

8.8.3.2 ПОЛНЫЙ ОТКАЗ БОРТОВОГО СВЯЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При полном отказе связного оборудования на воздушном судне, выполняющем или предполагающем выполнять контролируемый полет в районе и на эшелонах полета, где обеспечивается обслуживание ОВД на основе наблюдения, можно продолжать применять эшелонирование, указанное в п. 8.7.3. Однако если воздушное судно, на котором отказало связное оборудование, не опознано, применяется эшелонирование между опознанными воздушными судами и всеми неопознанными воздушными судами, которые наблюдаются по предполагаемому маршруту полета воздушного судна, на котором отказало связное оборудование, до тех пор, пока не станет известно или можно будет с полной уверенностью предположить, что воздушное судно, на котором отказало оборудование радиосвязи, пролетело через соответствующее воздушное пространство, выполнило посадку или проследовало куда-либо еще.

8.8.3.3 ОТКАЗ ПРИЕМООТВЕТЧИКА ВОЗДУШНОГО СУДНА В ЗОНАХ, ГДЕ НАЛИЧИЕ РАБОТАЮЩЕГО ПРИЕМООТВЕТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

8.8.3.3.1 В тех случаях, когда отказ приемоответчика происходит после вылета воздушного судна, которое выполняет или предполагает выполнять полет в зоне, где наличие на борту работающего приемоответчика с конкретными возможностями является обязательным, соответствующий орган УВД должен принимать меры по обеспечению продолжения его полета до аэродрома первой запланированной посадки согласно плану полета.

Однако в определенных ситуациях выполнения полетов либо в зоне аэропорта, либо на маршрутах продолжение полета может оказаться невозможным, в частности когда отказ приемоответчика обнаруживается вскоре после взлета. В таких случаях воздушному судну может быть предложено возвратиться на аэродром вылета или совершить посадку на ближайшем пригодном аэродроме, приемлемом для соответствующего эксплуатанта и органа УВД.

8.8.3.3.2 Если отказ приемоответчика, выявленный до вылета, произошел на аэродроме, где выполнение ремонта представляется невозможным, соответствующему воздушному судну должно разрешаться следовать наиболее прямым возможным маршрутом до ближайшего пригодного аэродрома, где может быть произведен ремонт. Давая такому воздушному судну разрешение на взлет, орган УВД должен учитывать существующую или прогнозируемую воздушную обстановку и может изменить время вылета, эшелон или маршрут предполагаемого полета. В ходе полета может возникнуть необходимость в осуществлении дополнительных корректировок.

8.8.4 Отказ системы наблюдения ОВД

8.8.4.1 В случае полного отказа системы наблюдения ОВД при сохранении связи "воздух - земля" диспетчер устанавливает местоположение всех уже опознанных воздушных судов, предпринимает необходимые действия по обеспечению процедурного эшелонирования между воздушными судами и, если необходимо, ограничивает число воздушных судов, которым разрешено войти в данный район.

8.8.4.2 В качестве чрезвычайной меры можно временно прибегнуть к использованию эшелонов полета, разделенных интервалом, равным половине применяемого минимума вертикального эшелонирования, если немедленно обеспечить стандартное процедурное эшелонирование не представляется возможным.

8.8.5 Ухудшение характеристик источника данных о местоположении воздушного судна

В целях уменьшения последствий ухудшения характеристик источника данных о местоположении воздушного судна, например в случае отказа используемого для GNSS автономного контроля целостности в приемнике (RAIM), соответствующий полномочный орган ОВД вводит процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые должны выполняться диспетчерскими позициями и органами УВД в случае ухудшения качества данных.

8.8.6 Отказ наземного радиооборудования

8.8.6.1 В случае полного отказа наземного радиооборудования, используемого для управления, диспетчер при невозможности продолжать обеспечение обслуживания ОВД на основе наблюдения с помощью других имеющихся каналов связи принимает следующие меры:

- a) незамедлительно информирует об отказе соответственно все соседние диспетчерские посты или органы УВД;
- b) сообщает таким постам или органам текущие условия воздушного движения;
- c) просит их оказать содействие в обеспечении и выдерживании эшелонирования воздушных судов, которые могут установить связь с этими постами или органами;
- d) дает указание соседним диспетчерским постам или органам УВД удерживать все воздушные суда, выполняющие контролируемые полеты, за пределами района ответственности поста или органа УВД, у которого отказало оборудование, или направлять их в обход этого района до тех пор, пока не станет возможным вновь предоставлять нормальное обслуживание.

8.8.6.2 Для того чтобы уменьшить последствия полного отказа наземного радиооборудования для безопасности полетов, соответствующему полномочному органу ОВД следует установить правила на случай непредвиденных обстоятельств, которыми следует руководствоваться диспетчерским постам и органам УВД в случае таких отказов. Там, где это возможно и целесообразно, такие правила на случай непредвиденных обстоятельств должны предусматривать передачу управления соседнему диспетчерскому посту или органу УВД после отказа наземного радиооборудования и до возобновления нормальных полетов с тем, чтобы как можно быстрее обеспечить предоставление минимального уровня обслуживания.

8.9 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОДХОДА

8.9.1 Общие положения

8.9.1.1 Необходимо, чтобы системы наблюдения ОВД, применяемые при диспетчерском обслуживании подхода, соответствовали функциям и уровню предоставляемого обслуживания.

8.9.1.2 Необходимо, чтобы системы наблюдения ОВД, применяемые для контроля за параллельными заходами на посадку по ILS, отвечали требованиям, предъявляемым к таким полетам в главе 6.

8.9.2 Функции

Отметки местоположения, представленные на индикаторе воздушной обстановки, могут использоваться для выполнения следующих дополнительных функций при диспетчерском обслуживании подхода:

- a) обеспечения векторения прибывающих воздушных судов для их выхода на средства конечного участка захода на посадку, показания которых интерпретируются пилотом;
- b) обеспечения контроля за траекторией полета при выполнении параллельных заходов на посадку по ILS и передачи воздушным судам указаний о предпринятии соответствующих действий в случае возможного или фактического входа в промежуточную защитную зону (NTZ).

Примечание. См. раздел 6.7 главы 6;

- c) обеспечения векторения прибывающих воздушных судов до точки, от которой может быть выполнен визуальный заход на посадку;
- d) обеспечения векторения прибывающих воздушных судов до точки, от которой может быть выполнен заход на посадку с использованием посадочного радиолокатора или обзорного радиолокатора;
- e) обеспечения контроля за траекторией полета других воздушных судов, выполняющих заход на посадку с использованием средств, показания которых интерпретируются пилотом;
- f) в соответствии с предписанными правилами, выполнения:
 - i) заходов на посадку по обзорному радиолокатору;
 - ii) заходов на посадку по посадочному радиолокатору (ПРЛ);
- g) обеспечения эшелонирования между:
 - i) вылетающими одно за другим воздушными судами,
 - ii) прибывающими одно за другим воздушными судами,
 - iii) вылетающим воздушным судном и прибывающим вслед за ним воздушным судном.

8.9.3 Общие правила управления заходом на посадку с применением систем наблюдения ОВД

8.9.3.1 Соответствующий полномочный орган ОВД устанавливает правила, в соответствии с которыми аэродромный диспетчер информируется об очередности прибытия воздушных судов, а также любых указаниях и ограничениях, переданных таким воздушным судам, с тем чтобы обеспечить выдерживание эшелонирования после передачи контроля аэродромному диспетчеру.

8.9.3.2 До или после начала векторения в целях обеспечения захода на посадку пилоту сообщается тип захода на посадку, а также подлежащая использованию ВПП.

8.9.3.3 Диспетчер информирует летный экипаж воздушного судна, обеспечиваемого векторением для захода на посадку по приборам, о его местоположении по крайней мере один раз до начала полета на конечном участке захода на посадку.

8.9.3.4 При передаче информации о расстоянии диспетчер указывает пункт или навигационное средство, к которому данная информация относится.

8.9.3.5 Начальный и промежуточный участки захода на посадку выполняемого под управлением диспетчера включают участки захода на посадку, проходимые с момента начала векторения в целях вывода воздушного судна на конечный участок захода на посадку до того момента, когда воздушное судно вышло на конечный участок захода на посадку и:

- a) находится на траектории конечного участка захода на посадку, определяемой средством, показания которого интерпретируются пилотом, или
- b) сообщает, что оно может выполнить визуальный заход на посадку, или
- c) готово начать заход на посадку по обзорному радиолокатору, или
- d) передано под управление диспетчеру посадочного радиолокатора.

8.9.3.6 Воздушному судну, наводимому для выхода на конечный участок захода на посадку, следует давать курс или несколько курсов, рассчитанные для выведения воздушного судна на линию пути конечного участка захода на посадку. Последнее задаваемое направление дает возможность воздушному судну выйти на линию пути конечного участка захода на посадку до входа снизу в установленную или номинальную глиссаду схемы захода на посадку и обеспечивает выход на линию пути конечного участка захода на посадку под углом 45° или меньше.

Примечание. Относительно векторения и требований к горизонтальному полету при выполнении независимых параллельных заходов на посадку см. соответственно раздел 6.7.3.2 и раздел 6.7.3.2.3 главы 6.

8.9.3.7 Если воздушному судну задается вектор для наведения его по линии пути конечного участка захода на посадку, летный экипаж следует информировать об этом, указав причину наведения.

8.9.4 Векторение в целях вывода на средство обеспечения конечного этапа захода на посадку, показания которого интерпретируются пилотом

8.9.4.1 Воздушному судну, наводимому для выхода на средство обеспечения конечного этапа захода на посадку, показания которого интерпретируются пилотом, дается указание доложить о выходе на линию пути конечного участка захода на посадку. Разрешение на заход на посадку следует давать до того, как воздушное судно докладывает о выходе на линию пути конечного участка захода на посадку, за исключением случаев, когда обстоятельства препятствуют выдаче такого разрешения в данное время. Векторение прекращается, как правило, в момент, когда воздушное судно отклоняется от последнего заданного курса с тем, чтобы выйти на линию пути конечного этапа захода на посадку.

8.9.4.2 При выдаче разрешения на выполнение захода на посадку воздушные суда выдерживают последнюю назначенную высоту полета до захвата установленной или номинальной глиссады схемы захода на посадку. Если орган УВД требует от воздушного судна войти в глиссаду на высоте, отличной от высоты участка горизонтального полета, указанного на схеме захода на посадку по приборам, орган УВД дает пилоту указания выдерживать данную конкретную высоту до тех пор, пока воздушное судно не войдет в глиссаду.

8.9.4.3 Диспетчер несет ответственность за обеспечение указанных в п. 8.7.3 интервалов эшелонирования воздушных судов, следующих одно за другим на одном и том же конечном участке захода на посадку, за исключением случаев, когда такая ответственность может быть передана аэродромному диспетчеру в соответствии с правилами, предписанными соответствующим полномочным органом ОВД, и при условии, что в распоряжении аэродромного диспетчера имеется система наблюдения ОВД.

8.9.4.4 Диспетчер передает управление воздушными судами, следующими одно за другим на конечном участке захода на посадку, аэродромному диспетчеру в соответствии с правилами, предписанными соответствующим полномочным органом ОВД.

8.9.4.5 Передачу связи аэродромному диспетчеру следует осуществлять в таком пункте или в такое время, чтобы воздушному судну можно было своевременно выдать разрешение на посадку или дать другие указания.

8.9.5 Векторение при визуальном заходе на посадку

Примечание. См. также раздел 6.5.3 главы 6.

8.9.5.1 Диспетчер может начать осуществлять векторение воздушного судна для выполнения визуального захода на посадку при условии, что сообщаемая нижняя граница облаков выше минимальной абсолютной высоты, установленной для векторения, и метеорологические условия позволяют достаточно уверенно полагать, что визуальный заход на посадку и посадка могут быть выполнены.

8.9.5.2 Разрешение на выполнение визуального захода на посадку выдается только после того, как пилот доложил о том, что он видит аэродром или находящееся впереди воздушное судно, после чего векторение, как правило, прекращается.

8.9.6 Заходы на посадку по радиолокатору

8.9.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.9.6.1.1 В течение периода времени, когда диспетчер обеспечивает заходы на посадку по обзорному радиолокатору или посадочному радиолокатору, диспетчер освобождается от любых обязанностей, не связанных непосредственно с такими заходами на посадку.

8.9.6.1.2 Диспетчеры, обеспечивающие заходы на посадку по радиолокатору, располагают информацией об абсолютной/относительной высоте пролета препятствий, установленной для каждого типа выполняемых заходов на посадку.

8.9.6.1.3 До начала захода на посадку по радиолокатору воздушное судно информируется о:

- a) подлежащей использованию ВПП;
- b) соответствующей минимальной абсолютной/относительной высоте пролета препятствий;
- c) угле наклона номинальной глиссады, если это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД или запрашивается воздушным судном, приблизительной скорости снижения, которую необходимо выдерживать.

Примечание. Относительно расчета приблизительной скорости снижения см. Руководство по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426);

- d) правилах, соблюдаемых в случае отказа радиосвязи, если эти правила не опубликованы в АИР.

8.9.6.1.4 В том случае, когда продолжение выполнения заходов на посадку по радиолокатору невозможно вследствие любых причин, воздушные суда следует немедленно информировать о том, что заход на посадку по радиолокатору или продолжение такого захода не представляется возможным. Заход на посадку следует продолжать, если это представляется возможным, используя не радиолокационные средства, или если пилот сообщает, что заход на посадку можно выполнить визуально; в противном случае должно выдаваться альтернативное разрешение.

8.9.6.1.5 При полете на конечном участке захода на посадку воздушным судам, выполняющим заход на посадку по радиолокатору, следует напоминать о необходимости проверки того, что шасси вышло и встало на замки.

8.9.6.1.6 Если соответствующий полномочный орган ОВД не предписывает иное, диспетчер, обеспечивающий заход на посадку, должен уведомлять аэродромного диспетчера или в соответствующих случаях диспетчера процедурного контроля, когда воздушное судно, выполняющее заход на посадку по радиолокатору, находится примерно в 15 км (8 м. миль) от точки приземления. Если в это время разрешение на посадку не получено, на расстоянии примерно 8 км (4 м. мили) от точки приземления должно быть сделано последующее уведомление и запрошено разрешение на посадку. 8.9.6.1.7 Разрешение на посадку или любое альтернативное

разрешение, поступившее от аэродромного диспетчера или в соответствующих случаях от диспетчера процедурного контроля, должно, как правило, передаваться на борт воздушного судна до того, как оно достигнет расстояния, равного 4 км (2 м. мили) от точки приземления.

8.9.6.1.8 Воздушному судну, выполняющему заход на посадку по радиолокатору:

- a) должно быть дано указание выполнять уход на второй круг в следующих обстоятельствах:
- i) если становится очевидным, что положение, занимаемое данным воздушным судном на конечном участке захода на посадку является опасным, или
 - ii) в связи с конфликтными ситуациями между воздушными судами, или
 - iii) если от диспетчера процедурного контроля не получено разрешение на посадку к тому времени, когда воздушное судно достигло расстояния, равного 4 км (2 м. мили) от точки приземления, или любого другого расстояния, которое согласовано с аэродромным диспетчерским пунктом, или
 - iv) по указаниям аэродромного диспетчера, или
- b) должна выдаваться рекомендация рассмотреть возможность ухода на второй круг в следующих обстоятельствах:
- i) если представляется, что из местоположения, где находится воздушное судно, нельзя успешно завершить заход на посадку, или
 - ii) если воздушное судно не наблюдается на индикаторе воздушной обстановки в течение любого значительного промежутка времени в пределах последних 4 км (2 м. мили) захода на посадку, или
 - iii) если на любой части конечного участка захода на посадку возникает сомнение относительно местоположения или опознавания воздушного судна.

Во всех таких случаях пилоту следует сообщать о причине такого указания или рекомендации.

8.9.6.1.9 Если особые обстоятельства не требуют иного, указания диспетчера радиолокационного контроля относительно ухода на второй круг должны соответствовать установленной схеме ухода на второй круг и должны включать данные о высоте, которую воздушное судно должно набирать, и курсе, который позволит воздушному судну оставаться в зоне ухода на второй круг на всем протяжении полета по схеме ухода на второй круг.

8.9.7. Порядок захода на посадку на конечном участке

8.9.7.1 ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО ОБЗОРНОМУ РАДИОЛОКАТОРУ

8.9.7.1.1 При наличии посадочного радиолокатора точного захода на посадку заход на посадку на конечном участке с использованием только обзорного радиолокатора выполняться не должен, если нет обоснованной уверенности в том, что метеорологические условия позволяют успешно выполнить заход на посадку по обзорному радиолокатору.

8.9.7.1.2 Заход на посадку по обзорному радиолокатору выполняется только в тех условиях, когда оборудование удобно расположено и на индикаторе воздушной обстановки имеется соответствующая маркировка для обеспечения информации о местоположении относительно продолжения осевой линии подлежащей использованию ВПП и о расстоянии от точки приземления; это оборудование специально утверждается для использования в данных целях соответствующим полномочным органом ОВД.

8.9.7.1.3 При обеспечении захода на посадку по обзорному радиолокатору диспетчер соблюдает следующие положения:

- a) в момент начала полета на конечном участке захода на посадку или до него на борт воздушного судна сообщается точка, в которой будет прекращен заход на посадку по обзорному радиолокатору;
- b) воздушное судно информируется о подходе к точке, в которой по расчетам должно начаться

снижение, и непосредственно перед подходом к этой точке воздушное судно информируется об абсолютной/относительной высоте пролета препятствий и ему дается указание начать снижение и проверить соблюдения применяемой относительной высоты принятия решения;

с) указания относительно азимута передаются в соответствии с методикой точного захода на посадку (см. п. 8.9.7.2.4);

d) за исключением случаев, предусмотренных в п. 8.9.7.1.4, информация о расстоянии от точки приземления передается обычно через каждые 2 км (каждую 1 м. милю);

e) через каждые 2 км (каждую 1 м. милю) одновременно с информацией о расстоянии передаются также предварительно рассчитанные данные об уровнях, которые воздушное судно должно пересечь, выдерживая глиссады;

f) заход на посадку по обзорному радиолокатору прекращается:

i) на расстоянии, равном 4 км (2 м. мили) от точки приземления, за исключением случаев, предусмотренных в п. 8.9.7.1.4, или

ii) прежде, чем воздушное судно войдет в зону постоянных радиолокационных помех, или

iii) когда пилот сообщает, что он может выполнить визуальный заход на посадку, в зависимости от того, что наступает раньше.

8.9.7.1.4 В том случае, когда, по мнению соответствующего полномочного органа ОВД, точность радиолокационного оборудования позволяет это сделать, заходы на посадку по обзорному радиолокатору можно продолжать до порога ВПП либо до установленной точки, находящейся на расстоянии менее 4 км (2 м. мили) от точки приземления, и в этом случае:

a) информация о расстоянии и уровне передается через каждый километр (каждые 0,5 м. мили);

b) передача не должна прерываться более чем на 5 с, когда воздушное судно находится в пределах 8 км (4 м. мили) от точки приземления;

с) диспетчер освобождается от любых других обязанностей кроме тех, которые непосредственно связаны с обеспечением конкретного захода на посадку.

8.9.7.1.5 Уровни, которые должно пересечь воздушное судно для выдерживания требуемой глиссады, и соответствующие данные о расстоянии от точки приземления рассчитываются заранее и индицируются таким образом, чтобы ими в любое время мог воспользоваться соответствующий диспетчер.

Примечание. Относительно предварительного расчета уровней полета см. Руководство по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

8.10 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ АЭРОДРОМНОМ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

8.10.1 Функции

8.10.1.1 При наличии разрешения соответствующего полномочного органа ОВД и в предписанных им условиях системы наблюдения ОВД могут использоваться при аэродромном диспетчерском обслуживании для выполнения следующих функций:

a) контроля за траекторией полета воздушных судов на конечном участке захода на посадку;

b) контроля за траекторией полета других воздушных судов, находящихся в окрестностях аэродрома;

с) установления предусмотренного в п. 8.7.3 эшелонирования вылетающих одно за другим воздушных судов;

d) оказания содействия в навигации воздушным судам, выполняющим полет по ПВП.

8.10.1.2 Специальные полеты по ПВП не обеспечиваются векторением, за исключением особых обстоятельств, например аварийной обстановки.

8.10.1.3 При векторении воздушных судов, выполняющих полет по ПВП, необходимо проявлять осторожность, с тем чтобы соответствующие воздушные суда случайно не оказались в приборных метеорологических условиях.

8.10.1.4 Предписывая условия и правила использования систем наблюдения ОВД при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания, соответствующий полномочный орган ОВД обеспечивает, чтобы имеющаяся система наблюдения ОВД использовалась не в ущерб визуальному наблюдению за аэродромным движением.

Примечание. Контроль за аэродромным движением в основном основывается на визуальном наблюдении аэродромным диспетчером за площадью маневрирования и прилегающими к аэродрому районами.

8.10.2 Применение систем наблюдения ОВД для управления наземным движением

Примечание. Требования, касающиеся систем управления наземным движением и контроля за ним (SMGCS), содержатся в главе 9 тома I Приложения 14. Инструктивный материал по применению радиолокатора управления наземным движением (SMR) и других перспективных функций содержится в Руководстве по системам управления наземным движением и контроля за ним (Doc 9476) и в Руководстве по усовершенствованным системам управления наземным движением и контроля за ним (A-SMGCS) (Doc 9830).

8.10.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.10.2.1.1 Применение SMR следует увязывать с эксплуатационными условиями и требованиями конкретного аэродрома (т. е. условиями видимости, плотностью движения и схемой аэродрома).

8.10.2.1.2 Системы SMR позволяют, насколько это возможно, четко и однозначно обнаруживать и отображать на индикаторе движение всех воздушных судов и транспортных средств на площади маневрирования.

8.10.2.1.3 Местоположение воздушных судов и транспортных средств может отображаться в символической или несимволической форме. При использовании формуляров следует предусматривать возможность ручного и автоматического включения опознавательных индексов воздушных судов и транспортных средств.

8.10.2.2 ФУНКЦИИ

8.10.2.2.1 SMR следует использовать в дополнение к визуальному наблюдению за движением на площади маневрирования и для обеспечения наблюдения за движением на тех участках площади маневрирования, которые не могут просматриваться визуально.

8.10.2.2.2 Информация, отображаемая на индикаторе SMR, может помочь в:

- a) обеспечении контроля за воздушными судами и транспортными средствами на площади маневрирования в части выполнения ими разрешений и указаний;
- b) определении занятости ВПП перед посадкой или взлетом;
- c) получении информации об основном местном движении на площади маневрирования или вблизи нее;
- d) определении местоположения воздушных судов и транспортных средств на площади маневрирования;
- e) передаче воздушным судам информации о направлении руления по запросу пилота или на усмотрение диспетчера. За исключением особых обстоятельств, например аварийной обстановки, такую информацию не следует передавать в форме специальных указаний о направлении движения;
- f) предоставлении помощи и рекомендаций аварийно-спасательным транспортным средствам.

8.10.2.3 ОПОЗНАВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

При использовании систем наблюдения ОВД опознавание воздушных судов может осуществляться одним или несколькими из следующих способов:

- a) путем установления взаимосвязи между конкретным отображением местоположения и:
 - i) местоположением воздушного судна, визуально наблюдаемого диспетчером;
 - ii) местоположением воздушного судна, сообщаемым пилотом, или
 - iii) опознанным отображением местоположения на индикаторе воздушной обстановки;
- b) путем передачи опознавания с разрешения соответствующего полномочного органа ОВД;
- c) путем применения правил автоматического опознавания с разрешения соответствующего полномочного органа ОВД.

8.11 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Примечание. Применение систем наблюдения ОВД при предоставлении полетно-информационного обслуживания не освобождает командира воздушного судна ни от каких его обязанностей, в том числе принятия окончательного решения по какому-либо предлагаемому изменению плана полета.

8.11.1 Функции

Информация, отображаемая на индикаторе воздушной обстановки, может быть использована для предоставления опознанным воздушным судам:

- a) информации о любых наблюдаемых воздушных судах, которые следуют по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации с другими опознанными воздушными судами, а также предложений или рекомендаций в отношении действий по предотвращению столкновения;
- b) информации о местоположении особых явлений погоды и, если это целесообразно, рекомендаций воздушным судам в отношении наилучших вариантов обхода любых таких районов с неблагоприятными погодными условиями (см. примечание к п. 8.6.9.2);
- c) информации, призванной помочь пилоту воздушного судна в выполнении его функций по самолетовождению.

ГЛАВА 9

ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЛУЖБА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

9.1 ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1.1 Регистрация и передача информации о ходе полетов

Информация о фактическом ходе полетов, в том числе о ходе полетов тяжелых или средних беспилотных неуправляемых аэростатов, которые не обеспечиваются ни диспетчерским обслуживанием, ни консультативным обслуживанием воздушного движения:

- a) регистрируется органом обслуживания воздушного движения, обслуживающим РПИ, в пределах которого воздушное судно выполняет полет, таким образом, чтобы ею можно было воспользоваться в справочных целях и в том случае, когда она требуется для целей поиска и спасания;
- b) передается органом обслуживания воздушного движения, получающим эту информацию, другим соответствующим органам обслуживания воздушного движения, когда это требуется делать в соответствии с п. 10.2.2 главы 10.

9.1.2 Передача ответственности за обеспечение полетно-информационного обслуживания

Ответственность за обеспечение полетно-информационного обслуживания передается обычно соответствующим органом ОВД в РПИ соответствующему органу ОВД в соседнем РПИ во время пересечения воздушным судном общей границы РПИ. Однако в том случае, когда требуется осуществлять координацию согласно положениям п. 10.2 главы 10, но когда при этом отсутствуют надлежащие средства связи, первый орган ОВД продолжает по мере практической возможности обеспечивать полетно-информационное обслуживание этого полета до тех пор, пока воздушное судно не установит двусторонней связи с соответствующим органом ОВД в том РПИ, в который оно входит.

9.1.3 Передача информации

9.1.3.1 СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ

9.1.3.1.1 За исключением случаев, предусмотренных в п. 9.1.3.2.1, информация передается на борт воздушных судов с использованием одного или нескольких из следующих способов, определяемых соответствующим полномочным органом ОВД:

- a) предпочтительный метод направленной передачи информации воздушному судну по инициативе соответствующего органа ОВД с обязательным подтверждением приема, или
- b) общий вызов, передача всем соответствующим воздушным судам с подтверждением приема, или
- c) радиовещательная передача, или
- d) линия передачи данных.

Примечание. Следует учитывать, что в определенных обстоятельствах, например на последних стадиях полета в пределах конечного участка захода на посадку, воздушные суда могут быть не в состоянии подтвердить прием направленных передач.

9.1.3.1.2 Общие вызовы используются только в тех случаях, когда до нескольких воздушных судов необходимо незамедлительно довести важную информацию, например информацию о неожиданном возникновении опасных явлений, изменении используемой ВПП или отказе

ключевого средства захода на посадку и посадки.

9.1.3.2 ПЕРЕДАЧА СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОНЕСЕНИЙ С БОРТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ИНФОРМАЦИИ SIGMET И AIRMET

9.1.3.2.1 Соответствующая информация SIGMET и AIRMET, а также специальные донесения с борта воздушных судов, которые не использовались при подготовке информации SIGMET, передаются на борт воздушных судов с использованием одного или нескольких способов, указанных в п. 9.1.3.1.1, как это установлено на основе региональных аэронавигационных соглашений. Специальные донесения с борта воздушных судов направляются воздушным судам в течение 60 мин после их выпуска.

9.1.3.2.2 Специальные донесения с борта воздушных судов и информация SIGMET и AIRMET, направляемые воздушным судам наземными службами, должны охватывать часть маршрута в пределах до 1 ч полетного времени по направлению полета воздушного судна, за исключением случаев, когда на основе региональных аэронавигационных соглашений установлен другой период времени.

9.1.3.3 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях и информация об облаках вулканического пепла (местоположение облаков и затронутые эшелоны полета) передается на борт воздушных судов путем использования одного или нескольких способов из числа приведенных в п. 9.1.3.1.1, определяемых на основе региональных аэронавигационных соглашений.

9.1.3.4 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ "ОБЛАКОВ" РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОКСИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Информация о выбросе в атмосферу радиоактивных материалов и токсических химических веществ, который может затронуть воздушное пространство, находящееся в зоне обслуживания данного органа ОВД, передается на борт воздушных судов путем использования одного или нескольких способов из числа, приведенных в п. 9.1.3.1.1.

9.1.3.5 ПЕРЕДАЧА SPECI И СКОРРЕКТИРОВАННЫХ TAF

9.1.3.5.1 Специальные сводки в кодовой форме SPECI и скорректированные TAF передаются по запросу и дополняются:

- a) направленной передачей соответствующим органом обслуживания воздушного движения выборочных специальных сводок и скорректированных TAF по аэродромам вылета, назначения и запасным аэродромам, указанным в плане полета, или
- b) общим вызовом на соответствующих частотах для передачи соответствующим воздушным судам и подтверждения ими выборочных специальных сводок и скорректированных TAF, или
- c) непрерывной или повторяемой через короткие промежутки времени радиовещательной передачей или передачей с использованием линии передачи данных текущих METAR и TAF в районах, устанавливаемых на основе региональных аэронавигационных соглашений, где этого требует высокая интенсивность движения. Для этой цели должны использоваться радиовещательные передачи VOLMET и/или D-VOLMET (см. п. 4.4 Приложения 11).

9.1.3.5.2 Передача соответствующим органом обслуживания воздушного движения скорректированных прогнозов по аэродрому на борт воздушных судов должна осуществляться только на том этапе полета, когда воздушное судно находится в пределах определенного времени

полета от аэродрома назначения, причем это время устанавливается на основе региональных аэронавигационных соглашений.

9.1.3.6 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О ТЯЖЕЛЫХ И СРЕДНИХ БЕСПИЛОТНЫХ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ АЭРОСТАТАХ

Соответствующая информация о тяжелых или средних беспилотных неуправляемых аэростатах передается на борт воздушных судов одним или несколькими из способов, указанных в п. 9.1.3.1.1.

9.1.3.7 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ НА БОРТ СВЕРХЗВУКОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Соответствующие РДЦ или центры полетной информации имеют следующую информацию об аэродромах, устанавливаемых на основе региональных аэронавигационных соглашений, и передают ее по запросу на борт сверхзвуковых воздушных судов перед началом торможения/снижения после сверхзвукового полета в крейсерском режиме:

- a) текущие метеорологические сводки и прогнозы, кроме случаев, когда в условиях плохого распространения радиоволн связь затруднена и передаваемая информация может ограничиваться следующими элементами:
 - i) средние значения направления и скорости приземного ветра (включая порывы);
 - ii) видимость или дальность видимости на ВПП;
 - iii) количество и высота нижней границы низких облаков;
 - iv) другая важная информация;
 - v) информация об ожидаемых изменениях, если это целесообразно;
- b) важную с эксплуатационной точки зрения информацию о состоянии средств, связанных с используемой ВПП, включая средства точного захода на посадку в том случае, когда не могут быть использованы опубликованные для данной ВПП схемы захода на посадку низших категорий;
- c) надлежащую информацию о состоянии поверхности ВПП для того, чтобы можно было оценить эффективность торможения на данной ВПП.

9.1.3.8 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О ЯВЛЕНИЯХ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

Информация о явлениях космической погоды, которые оказывают воздействие на высокочастотную радиосвязь, спутниковую связь, основанные на GNSS системы навигации и наблюдения и/или которые сопряжены с риском радиационного облучения находящихся на борту воздушного судна людей на эшелонах полета в пределах района ответственности органа ОВД, передается на борт соответствующего воздушного судна с помощью одного или нескольких средств, указанных в п. 9.1.3.1.1.

9.1.4 Консультативное обслуживание воздушного движения

9.1.4.1 ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

9.1.4.1.1 Задача консультативного обслуживания воздушного движения заключается в повышении эффективности информации об опасности столкновения по сравнению с тем, как это делается при обеспечении простого полетно-информационного обслуживания. Им могут обеспечиваться воздушные суда, выполняющие полеты по ППП в консультативном воздушном пространстве или по консультативным маршрутам (воздушное пространство класса F). Такие районы или маршруты устанавливаются соответствующим государством.

9.1.4.1.2 Принимая во внимание положения п. 2.4 Приложения 11, консультативное обслуживание воздушного движения следует вводить только там, где степень обслуживания

воздушного движения недостаточна для обеспечения управления воздушным движением, а информация об опасности столкновения, которую могло бы обеспечивать полетно-информационное обслуживание, не отвечает необходимым требованиям. Там, где обеспечивается консультативное обслуживание воздушного движения, его следует обычно рассматривать в качестве временной меры, которая применяется до тех пор, пока его можно будет заменить диспетчерским обслуживанием.

9.1.4.1.3 При консультативном обслуживании воздушного движения не достигается уровень безопасности, обеспечиваемый диспетчерским обслуживанием, и оно не может взять на себя выполнение всех видов ответственности, возлагаемой на диспетчерское обслуживание в отношении предотвращения столкновений, из-за возможной неполноты информации, касающейся местонахождения воздушных судов в соответствующем районе и имеющейся в распоряжении органа, обеспечивающего консультативное обслуживание воздушного движения. Для того чтобы это было ясно, при консультативном обслуживании воздушного движения не выдаются "разрешения", а только "консультативная информация" и, когда воздушному судну предлагается какой-либо порядок действий, используются слова "советуем" или "рекомендуем".

Примечание. См. п. 9.1.4.2.2.

9.1.4.2 ВОЗДУШНЫЕ СУДА

9.1.4.2.1 ВОЗДУШНЫЕ СУДА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Предполагается, что воздушные суда, выполняющие полеты по ППП в пределах воздушного пространства класса F и принимающие решение воспользоваться консультативным обслуживанием воздушного движения или которым это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД на основе региональных аэронавигационных соглашений, будут соблюдать правила, касающиеся контролируемых полетов, за исключением того, что:

а) не требуются разрешение на план полета и изменения к нему, поскольку орган, обеспечивающий консультативное обслуживание воздушного движения, лишь предоставляет информацию о наличии основного движения или рекомендации по возможному порядку действий.

Примечание 1. Предполагается, что пилот не будет вносить изменения в текущий план полета до тех пор, пока не уведомит об изменении, которое пилот собирается внести, соответствующий орган ОВД и, если это практически осуществимо, не получит подтверждение или соответствующую рекомендацию.

Примечание 2. Когда полет выполняется или его предполагается выполнять сначала в диспетчерском районе, а впоследствии в консультативном районе или по консультативному маршруту, разрешение может выдаваться на весь маршрут, но само разрешение или изменения к нему действуют только в отношении тех частей полета, которые выполняются в пределах контролируемых районов и контролируемых зон (п. 3.7.4.4 Приложения 11). На остальных участках маршрута - при необходимости предоставления консультации или рекомендации;

б) решение относительно того, будет оно следовать полученным советам или рекомендациям, принимает пилот воздушного судна и незамедлительно информирует о своем решении орган, обеспечивающий консультативное обслуживание воздушного движения;

в) поддерживается двусторонняя связь "воздух - земля" с органом обслуживания воздушного движения, назначенным для обеспечения консультативного обслуживания движения в пределах всего консультативного воздушного пространства или его части.

Примечание. Относительно правил представления плана полета см. п. 4.4.2 главы 4.

9.1.4.2.2 ВОЗДУШНЫЕ СУДА, НЕ ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

9.1.4.2.2.1 Воздушные суда, имеющие намерение выполнять полет по ППП в пределах консультативного воздушного пространства, но не желающие пользоваться консультативным обслуживанием воздушного движения, тем не менее представляют план полета и уведомляют об изменениях к нему орган, обеспечивающий такое обслуживание.

Примечание. Относительно правил представления плана полета см. п. 4.4.2 главы 4.

9.1.4.2.2.2 Воздушные суда, выполняющие полет по ППП и имеющие намерение пересечь консультативный маршрут, должны делать это по возможности под углом 90° к направлению данного маршрута и на соответствующем его линии пути эшелоне, выбранном из таблиц крейсерских эшелонов, предписываемых для полетов по ППП за пределами контролируемого воздушного пространства.

9.1.4.3 ОРГАНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Примечание. Эффективность консультативного обслуживания воздушного движения во многом зависит от используемых правил и практики. Их установление с учетом организации и правил районного диспетчерского обслуживания, а также используемого при его обеспечении оборудования, которые указаны в п. 9.1.4.2.1, будет содействовать повышению эффективности и достижению единообразия при предоставлении различных видов консультативного обслуживания воздушного движения.

Например, обмен информацией между соответствующими органами о ходе полета воздушного судна, следующего из консультативного района в соседний диспетчерский район или узловой диспетчерский район, и наоборот, поможет освободить пилотов от необходимости повторять элементы своих уже представленных планов полета; к тому же, использование стандартной диспетчерской фразеологии, вводимой словом "рекомендуем" или "советуем" упростит понимание пилотом информации, предоставляемой при консультативном обслуживании воздушного движения.

9.1.4.3.1 Орган обслуживания воздушного движения, обеспечивающий консультативное обслуживание воздушного движения:

- a) *советует* воздушным судам вылетать в указанное время и выполнять крейсерский полет на эшелонах, указанных в плане полета, если этот орган не предвидит возникновения какой-либо конфликтной ситуации с другим известным ему движением;
- b) *рекомендует* воздушным судам порядок действий, который может позволить избежать потенциальной опасности, причем право первоочередности предоставляется воздушному судну, находящемуся в консультативном воздушном пространстве, по отношению к другим воздушным судам, желающим войти в такое консультативное воздушное пространство;
- c) *передает* на борт воздушных судов информацию о движении, включающую элементы информации, предписываемые для передачи при обеспечении районного диспетчерского обслуживания.

9.1.4.3.2 Критерии, которые используются в качестве основы для предпринятых действий согласно положениям подпунктов b) и c) выше, должны быть по крайней мере теми, которые предусмотрены для воздушных судов, выполняющих полет в контролируемом пространстве, и должны учитывать преобладающие в данном регионе ограничения, связанные с предоставлением консультативного обслуживания воздушного движения, аэронавигационными средствами и средствами двусторонней связи "воздух - земля".

9.2 СЛУЖБА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

9.2.1 Воздушные суда

Примечание. Во всех случаях, когда они применяются, правила предоставления диспетчерского и консультативного обслуживания воздушного движения используются вместо нижеизложенных правил, за исключением случаев, когда соответствующие правила предусматривают только ежечасное представление донесений о местоположении, и тогда действует обычный порядок производства полетов.

9.2.1.1 В том случае, когда это требуется соответствующим полномочным органом ОВД для упрощения аварийного оповещения и проведения поисково-спасательных операций, перед полетом в пределах установленных районов (или перед входом в эти районы), а также по установленным маршрутам, воздушное судно соблюдает положения, изложенные в главе 3 Приложения 2 и касающиеся представления, заполнения, применения и закрытия плана полета.

9.2.1.2 В дополнение к вышеизложенному, воздушные суда, оборудованные соответствующими средствами двусторонней радиосвязи, передают донесение в период между 20 и 40 мин после времени последнего сеанса связи, независимо от цели такого сеанса, просто для того, чтобы указать, что полет проходит в соответствии с планом; такое донесение включает опознавательный индекс воздушного судна и слова "полет проходит нормально" или сигнал QRU.

9.2.1.3 Сообщение, содержащее фразу "Полет проходит нормально", передается по каналу двусторонней связи соответствующему органу обслуживания воздушного движения (т. е. обычно станции авиационной электросвязи, обслуживающей орган обслуживания воздушного движения, который отвечает за РПИ, где выполняет полет данное воздушное судно, либо другой станции авиационной электросвязи для надлежущей ретрансляции органу обслуживания воздушного движения, отвечающему за данный РПИ).

9.2.1.4 В случае проведения длительной поисково-спасательной операции может оказаться целесообразным распространить сообщение NOTAM с указанием боковых и вертикальных границ района проведения поисково-спасательных операций и предупредить воздушные суда, не занятые в фактическом осуществлении поисково-спасательных операций и не контролируемые диспетчерской службой, о том, чтобы они не заходили в такие районы без надлежащего разрешения соответствующего органа ОВД.

9.2.2 Органы обслуживания воздушного движения

9.2.2.1 Когда в течение разумно определяемого периода времени (продолжительность которого может конкретно устанавливаться на основе региональных аэронавигационных соглашений) после наступления запланированного или расчетного времени представления донесения от воздушного судна не поступает таких донесений, орган ОВД в течение установленного периода времени продолжительностью 30 мин принимает меры к тому, чтобы попытаться получить такое донесение, для того чтобы, если этого потребуют обстоятельства, он мог применить положения, касающиеся "стадии неопределенности" (см. п. 5.2.1 Приложения 11).

9.2.2.2 В том случае, когда аварийное оповещение требуется в отношении полета, выполняемого через несколько РПИ или диспетчерских районов, и когда имеются сомнения в отношении местоположения данного воздушного судна, ответственность за координацию такого оповещения возлагается на орган ОВД РПИ и диспетчерского района:

- a) в пределах которого воздушное судно выполняло полет во время последнего выхода на связь "воздух - земля";
- b) в который данное воздушное судно собиралось войти в момент последнего выхода на связь "воздух - земля", находясь на границе двух РПИ или диспетчерских районов или вблизи нее;
- c) в пределах которого расположен пункт промежуточной остановки или назначения данного

воздушного судна:

- 1) если воздушное судно не оснащено соответствующим оборудованием двусторонней радиосвязи или
- 2) не было обязано передавать донесения о местоположении.

9.2.2.3 Орган, отвечающий за аварийное оповещение в соответствии с п. 9.2.2.2:

- a) помимо уведомления связанного с ним координационного центра поиска и спасания, уведомляет о введении аварийной стадии или стадий органы, обеспечивающие аварийное оповещение в других соответствующих РПИ или диспетчерских районах;
- b) используя все надлежащие средства, и особенно средства, указанные в п. 5.3 (Использование средств связи) Приложения 11, просит эти органы оказать помощь в поисках любой полезной информации о воздушном судне, которое, как предполагается, находится в аварийном положении;
- c) собирает информацию, накопленную на каждой аварийной стадии, и после проведения необходимых уточнений передает ее в координационный центр поиска и спасания;
- d) сообразно с обстоятельствами объявляет об отмене аварийного положения.

9.2.2.4 При получении информации, требуемой согласно п. 5.2.2.1 Приложения 11, особое внимание уделяется сообщению, направляемому соответствующему координационному центру поиска и спасания, об аварийных частотах, которые могут быть использованы оставшимися в живых и которые указываются в графе 19 плана полета, но обычно не передаются.

ГЛАВА 10

КООРДИНАЦИЯ

10.1 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

10.1.1 Общие положения

10.1.1.1 Координация и передача управления полетом между последовательно расположенными органами УВД и диспетчерскими секторами осуществляется посредством диалога, состоящего из следующих этапов:

- a) уведомление о полете в целях подготовки к координации, по мере необходимости;
- b) координация условий передачи управления передающим органом УВД;
- c) координация, по мере необходимости, и принятие условий передачи управления принимающим органом УВД;
- d) передача управления принимающему органу УВД или диспетчерскому сектору.

10.1.1.2 Органам УВД следует, насколько это возможно, устанавливать и применять стандартные правила координации и передачи управления полетом, с тем чтобы, в частности, свести к минимуму необходимость координации с использованием речевой связи. Такие правила координации соответствуют процедурам, сформулированным в нижеприведенных положениях, и оговариваются соответственно в соглашениях и местных инструкциях.

10.1.1.3 В зависимости от обстоятельств такие соглашения и инструкции включают следующие элементы:

- a) определение районов ответственности и общих интересов, структуры воздушного пространства и классификации (классов) воздушного пространства;
- b) любой вид делегирования ответственности за обеспечение ОВД;
- c) правила обмена планами полетов и диспетчерскими данными, включая использование сообщений по координации, передаваемых с помощью автоматизированных и/или речевых средств связи;
- d) средства связи;
- e) требования и правила в отношении запросов утверждения;
- f) основные точки, эшелоны или время передачи управления;
- g) основные точки, эшелоны или время передачи связи;
- h) условия передачи и принятия управления, такие как установленные абсолютные высоты/эшелоны полета, конкретные минимумы или интервалы эшелонирования, устанавливаемые в момент передачи управления, и использование автоматизированных средств;
- i) правила координации при использовании систем наблюдения ОВД;
- j) правила присвоения кодов ВОРЛ;
- k) правила для вылетающих воздушных судов;
- l) установленные контрольные точки ожидания и правила для прибывающих воздушных судов;
- m) применяемые правила на случай непредвиденных обстоятельств;
- n) любые другие положения или информация, касающиеся координации и передачи управления полетами.

10.1.2 Координация деятельности органов УВД, обеспечивающих обслуживание воздушного движения в пределах соседних диспетчерских районов

10.1.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.2.1.1 По мере осуществления полета органы УВД передают из пункта в пункт необходимую информацию о плане полета и диспетчерскую информацию. В тех случаях, когда соглашением между соответствующими полномочными органами ОВД предусматривается оказание помощи в эшелонировании воздушных судов, информация о плане и ходе полета воздушных судов по заданным маршрутам или участкам маршрутов, проходящим в непосредственной близости от границ района полетной информации, также предоставляется органам УВД, ответственным за районы полетной информации, прилегающие к таким маршрутам или участкам маршрутов.

Примечание 1. Под таким маршрутом или частью маршрута часто понимается район общих интересов, протяженность которого обычно определяется необходимым минимумом эшелонирования.

Примечание 2. См. также п. 10.2.4.

10.1.2.1.2 Информация о плане полета и диспетчерская информация передаются заблаговременно, с тем чтобы принимающий(ие) орган (органы) мог (могли) получить и проанализировать данные и осуществить необходимую координацию действий между соответствующими органами.

Примечание. Подробно о сообщениях, их содержании и времени передачи см. главу 11 и добавления 3 и 6.

10.1.2.2 ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЕНИЯ

10.1.2.2.1 Ответственность за управление воздушным судном передается органом УВД следующему органу в момент пересечения общей границы диспетчерского района, определяемой органом, осуществляющим управление этим воздушным судном, или в другой точке или в другой момент времени, которые согласованы между этими двумя органами.

10.1.2.2.2 В том случае, если это оговорено в соглашении между соответствующими органами УВД, а также при передаче воздушного судна передающий орган уведомляет принимающий орган о том, что воздушное судно может быть передано ему, и уточняет, что ответственность за управление должен взять на себя принимающий орган сразу же в момент пересечения границы диспетчерской зоны или другой точки передачи управления, указанной в соглашении между органами УВД, или в такой другой точке или в такой момент времени, которые согласованы между этими двумя органами.

10.1.2.2.3 Если передача управления осуществляется не в момент пересечения границы или прохождения точки, принимающий орган УВД не изменяет выданное воздушному судну разрешение до согласованного момента времени или точки передачи управления без утверждения передающего органа.

10.1.2.2.4 Если для передачи воздушного судна принимающему органу УВД используется передача связи, ответственность за управление не принимается до тех пор, пока не будет пересечена граница диспетчерского района или другая точка передачи управления, оговоренная в соглашении между органами УВД.

10.1.2.2.5 Если осуществляется передача управления опознанным воздушным судном, применяются соответствующие правила, указанные в разделе 8.5.4 главы 8.

10.1.2.3 ЗАПРОСЫ НА УТВЕРЖДЕНИЕ

10.1.2.3.1 Если полетное время от аэродрома вылета воздушного судна до границы соседнего диспетчерского района меньше установленного минимума, необходимого для передачи принимающему органу УВД после взлета необходимой информации о плане полета и диспетчерской информации, а также для приема, анализа и координации, передающий орган УВД до вылета направляет принимающему органу УВД эту информацию, вместе с просьбой об утверждении.

Требуемое время оговаривается соответственно в соглашениях или местных инструкциях. В случае внесения изменений в ранее переданный текущий план полета и передачи диспетчерской информации раньше установленного периода времени подтверждение принимающего органа УВД не требуется.

10.1.2.3.2 В том случае, когда воздушное судно запрашивает в полете первоначальное разрешение, а полетное время до границы соседнего диспетчерского района меньше установленного минимума, это воздушное судно задерживается в диспетчерском районе передающего органа УВД до тех пор, пока не будут направлены информация о плане полета и диспетчерская информация с запросом утверждения и не будет осуществлена координация с соседним органом УВД.

10.1.2.3.3 В том случае, когда воздушное судно запрашивает разрешение на изменение его действующего плана полета или передающий орган УВД предлагает изменить текущий план полета воздушного судна и полетное время до границы диспетчерского района меньше установленного минимума, выдача пересмотренного разрешения задерживается для утверждения этого предложения соседним органом УВД.

10.1.2.3.4 В том случае, когда расчетные данные о пролете границы должны передаваться для утверждения принимающим органом, время в отношении воздушного судна, которое еще не вылетело, основывается на расчетном времени вылета, определяемом органом ОВД, в районе ответственности которого расположен аэродром вылета.

В отношении воздушного судна в полете, которому требуется первоначальное разрешение, время основывается на расчетном истекшем времени полета от контрольной точки ожидания до границы плюс предполагаемое время, необходимое для осуществления координации.

10.1.2.4 ПЕРЕДАЧА СВЯЗИ

10.1.2.4.1 За исключением тех случаев, когда применяются минимумы эшелонирования, указанные в п. 8.7.3, передача двусторонней связи "воздух - земля" с воздушным судном передающим органом УВД принимающему осуществляется за 5 мин до расчетного времени достижения воздушным судном общей границы диспетчерских районов, если между двумя соответствующими органами УВД не достигнута иная договоренность.

10.1.2.4.2 Если во время передачи управления применяются минимумы эшелонирования, указанные в п. 8.7.3, передача двусторонней речевой связи "воздух - земля" с воздушным судном передающим органом УВД принимающему осуществляется сразу же после того, как принимающий орган УВД согласился взять управление на себя.

10.1.2.4.3 От принимающего органа УВД не требуется уведомлять передающий орган об установлении связи и/или связи для передачи данных с передаваемым воздушным судном и о принятии управления движением этого воздушного судна, если между двумя соответствующими органами УВД не достигнута иная договоренность.

Принимающий орган УВД уведомляет передающий орган в том случае, когда связь с воздушным судном, как ожидалось, не установлена.

10.1.2.4.4 В тех случаях, когда часть диспетчерского района расположена таким образом, что время, затрачиваемое на пролет ее воздушными судами ограничено, следует заключить соглашение,

предусматривающее прямую передачу связи между органами, отвечающими за соседние диспетчерские районы, при условии, что промежуточный орган полностью информируется о таком движении. Промежуточный орган сохраняет ответственность за координацию и обеспечение выдерживания эшелонирования между всеми воздушными судами, находящимися в зоне его ответственности.

10.1.2.4.5 Временно воздушному судну может быть выдано разрешение на ведение связи с диспетчерским органом, который не является органом, осуществляющим управление воздушным судном.

10.1.2.5 ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПОЛЕТА

В том случае, когда полет перестает быть контролируемым, т. е. когда воздушное судно выходит из контролируемого воздушного пространства или прекращает полет по ППП и переходит к полету по ПВП в воздушном пространстве, где полеты по ПВП не контролируются, соответствующий орган УВД обеспечивает передачу соответствующей информации о данном полете органу(ам) ОВД, отвечающему(им) за обеспечение такого воздушного судна полетной информацией и аварийным оповещением в ходе оставшейся части полета, для того, чтобы гарантировать предоставление воздушному судну такого обслуживания.

10.1.3 Координация работы органа, обеспечивающего районное диспетчерское обслуживание, и органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода

10.1.3.1 РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

10.1.3.1.1 Если в соглашениях или местных инструкциях или, в отдельных случаях, соответствующими РДЦ не оговаривается иное, орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, может выдавать диспетчерские разрешения любому воздушному судну, переданному под его управление РДЦ, самостоятельно, без ведома РДЦ, однако в случае ухода на второй круг РДЦ, на деятельность которого повлияет этот уход на второй круг, уведомляется об этом немедленно, и последующие необходимые действия предпринимаются по согласованию между РДЦ и органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода.

10.1.3.1.2 РДЦ может по согласованию с органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, передавать воздушные суда под управление непосредственно аэродромных диспетчерских пунктов, если заход на посадку будет полностью выполняться в визуальных метеорологических условиях.

10.1.3.2 ВРЕМЯ ВЗЛЕТА И ВРЕМЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

10.1.3.2.1 Время взлета указывается РДЦ в том случае, когда необходимо:

- a) согласовать вылет с движением воздушных судов, не переданных под управление органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода;
- b) обеспечить эшелонирование на маршруте между вылетающими воздушными судами, выполняющими полет по одной и той же линии пути.

10.1.3.2.2 Если время взлета не указывается, орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, устанавливает время взлета при необходимости согласования вылета с движением воздушных судов, переданных под его управление.

10.1.3.2.3 РДЦ указывает время прекращения действия диспетчерского разрешения, если вылет с задержкой создаст помехи для движения воздушных судов, не переданных под управление органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода. Если по причинам, связанным с

движением, находящимся под его управлением, орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, должен указать свое собственное время прекращения действия разрешения, это время не является более поздним, чем время, указанное РДЦ.

10.1.3.3 ОБМЕН ДАННЫМИ О ДВИЖЕНИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1.3.3.1 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, постоянно и незамедлительно предоставляет РДЦ следующие данные, относящиеся к контролируемому движению:

- a) используемую(ые) ВПП и предполагаемый тип схемы захода на посадку по приборам;
- b) самый нижний свободный эшелон над контрольной точкой ожидания, который может использовать РДЦ;
- c) средний временной интервал или расстояние между прибывающими одно за другим воздушными судами, определяемые органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода;
- d) изменение предполагаемого времени захода на посадку, указанного РДЦ, в том случае, когда предполагаемое время захода на посадку, рассчитанное органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, отличается от первого на 5 мин либо на другой промежуток времени, согласованный между двумя соответствующими органами УВД;
- e) время выхода на контрольную точку ожидания, когда это время отличается от предварительно рассчитанного на 3 мин или на другой период времени, согласованный между двумя соответствующими органами УВД;
- f) информацию о выходе воздушных судов из режима полета по ППП, если такое изменение режима затрагивает эшелоны над контрольной точкой ожидания или предполагаемое время захода на посадку других воздушных судов;
- g) время вылета воздушных судов и, если согласовано между двумя соответствующими органами УВД, расчетное время пролета границы диспетчерского района или другой указанной точки;
- h) всю имеющуюся информацию о задерживающихся или не передавших донесения воздушных судах;
- i) информацию об уходах на второй круг, которые могут отразиться на деятельности РДЦ.

10.1.3.3.2 РДЦ постоянно и незамедлительно предоставляет органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода, следующие данные, относящиеся к контролируемому движению:

- a) опознавательный индекс, тип прибывающих воздушных судов и пункт их вылета;
- b) расчетное время и предлагаемый эшелон выхода прибывающего воздушного судна на контрольную точку ожидания или другую указанную точку;
- c) фактическое время и предлагаемый эшелон выхода воздушного судна на контрольную точку ожидания, если воздушное судно передано под управление органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода после прибытия в контрольную точку ожидания;
- d) запрашиваемый тип схемы захода на посадку по ППП, если он отличается от указанного диспетчерским органом подхода;
- e) установленное предполагаемое время захода на посадку;
- f) при необходимости, информацию о том, что воздушное судно получило указание на установление связи с органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода;
- g) при необходимости указание того, что воздушное судно передано под управление органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода, включая при необходимости время и условия передачи;
- h) предполагаемое время задержки вылетающих воздушных судов из-за чрезмерного уплотнения движения.

10.1.3.3.3 Информация о прибывающих воздушных судах направляется не менее чем за 15 мин до расчетного времени прибытия, и такая информация при необходимости пересматривается.

10.1.4 Координация работы органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода, и органа, обеспечивающего аэродромное диспетчерское обслуживание

10.1.4.1 РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

10.1.4.1.1 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, управляет движением прибывающих воздушных судов до тех пор, пока такие воздушные суда не будут переданы под управление аэродромному диспетчерскому пункту и не установят с ним связь. Соглашения или местные инструкции, учитывающие структуру воздушного пространства, рельеф местности, метеорологические условия и имеющиеся средства ОВД, определяют правила передачи прибывающих воздушных судов.

10.1.4.1.2 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, может уполномочить аэродромный диспетчерский пункт выдать воздушному судну разрешение на взлет по усмотрению аэродромного диспетчерского пункта с учетом движения прибывающих воздушных судов.

10.1.4.1.3 Перед выдачей разрешения на выполнение специальных полетов по ПВП аэродромные диспетчерские пункты получают в свою очередь разрешение от органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода, если это предписывается в соглашениях или местных инструкциях.

10.1.4.2 ОБМЕН ДАННЫМИ О ДВИЖЕНИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1.4.2.1 Аэродромный диспетчерский пункт постоянно и незамедлительно предоставляет органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода, следующие данные, относящиеся к соответствующему контролируемому движению:

- a) время прибытия и вылета;
- b) при необходимости указание того, что воздушное судно, стоящее первым при соблюдении очередности захода на посадку, установило связь с аэродромным диспетчерским пунктом и наблюдается им и что существует обоснованная уверенность в том, что посадка может быть выполнена;
- c) всю имеющуюся информацию о задерживающихся или не передававших донесения воздушных судах;
- d) информацию об уходах на второй круг;
- e) информацию о воздушных судах, которые представляют собой основное местное движение по отношению к воздушным судам, находящимся под управлением органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода.

10.1.4.2.2 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, постоянно и незамедлительно предоставляет аэродромному диспетчерскому пункту следующие данные, относящиеся к контролируемому движению:

- a) информацию о расчетном времени и предлагаемом эшелоне полета прибывающего воздушного судна над аэродромом, передаваемую по крайней мере за 15 мин до расчетного времени прибытия;
- b) при необходимости указание того, что воздушное судно получило указание на установление связи с аэродромным диспетчерским пунктом и что этот пункт берет на себя управление его движением;
- c) предлагаемое время задержки вылетающих воздушных судов из-за чрезмерной плотности движения.

10.1.5 Координация работы диспетчерских постов в составе одного органа.

10.1.5.1 В составе одного диспетчерского органа между диспетчерскими постами осуществляется обмен соответствующей информацией о планах полета и диспетчерской информацией в отношении:

- a) всех воздушных судов, ответственность за управление движением которых будет передана от одного диспетчерского поста другому;
- b) воздушных судов, выполняющих полеты настолько близко к границе между секторами управления, что это может повлиять на управление движением в соседнем секторе;
- c) всех воздушных судов, ответственность за управление движением которых передана диспетчером, использующим процедурные методы, диспетчеру, использующему систему наблюдения ОВД, а также в отношении других причастных к данной информации воздушных судов.

10.1.5.2 Правила координации и передачи управления между диспетчерскими секторами в составе одного органа УВД соответствуют правилам, применяемым в органах УВД.

10.1.6 Отказ функции автоматической координации

Информация об отказе функции автоматической координации четко представляется диспетчеру передающего органа, ответственному за координацию полета. Затем этот диспетчер способствует проведению необходимой координации, используя для этого предписанные альтернативные методы.

10.2 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

10.2.1 В том случае, когда соответствующий полномочный орган или полномочные органы ОВД сочтут это необходимым, между органами ОВД, обеспечивающими полетно-информационное обслуживание в соседних РПИ, осуществляется координация действий в отношении полетов по ППП и ПВП для обеспечения непрерывного полетно-информационного обслуживания таких воздушных судов в установленных районах или на установленных маршрутах.

Такая координация деятельности осуществляется по соглашению между соответствующими органами ОВД.

10.2.2 В том случае, когда координация полетов осуществляется согласно изложенному в п. 10.2.1, она включает передачу следующей информации о соответствующем полете:

- a) соответствующие пункты текущего плана полета;
- b) время, когда в последний раз велась связь с соответствующим воздушным судном.

10.2.3 Эта информация направляется органу ОВД, отвечающему за следующий РПИ, в котором данное воздушное судно будет выполнять полет, до входа воздушного судна в этот РПИ.

10.2.4 Когда соглашением, заключенным между соответствующими полномочными органами ОВД, требуется оказывать помощь в опознавании отклонившегося от курса воздушного судна или неопознанного воздушного судна и тем самым устранять или уменьшать необходимость в перехвате, информация о плане полета или ходе полетов по указанным маршрутам или части таких маршрутов в непосредственной близости от границ РПИ также предоставляется органам ОВД, отвечающим за РПИ, прилегающие к таким маршрутам или их частям.

10.2.5 В обстоятельствах, когда воздушное судно находится в аварийных условиях или сообщило о наличии минимального запаса топлива, или в любой другой ситуации, когда безопасность полета воздушного судна не гарантируется, информация о типе аварийной ситуации и/или обстоятельствах, в которых находится воздушное судно, сообщается передающим органом принимающему органу или любому другому органу ОВД, который может иметь отношение к

данному полету, и, при необходимости, соответствующим координационным центрам поиска и спасания.

10.3 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Органы ОВД, обеспечивающие консультативное обслуживание воздушного движения, применяют в отношении воздушных судов, пожелавших воспользоваться этим видом обслуживания, порядок координации, указанный в разделе 10.1.

10.4 КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ И СТАНЦИЙ АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

В тех случаях, когда это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, органы ОВД принимают меры к тому, чтобы станции авиационной электросвязи, обслуживающие соответствующие центры, информировались о передаче связи с воздушными судами. При отсутствии иных положений подлежащая предоставлению информация включает опознавательный индекс воздушного судна (при необходимости указывается код SELCAL), маршрут полета или пункт назначения (когда это необходимо) и предполагаемое или фактическое время передачи связи.

ГЛАВА 11

СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

11.1 КАТЕГОРИИ СООБЩЕНИЙ

11.1.1 Общие положения

Согласно положениям главы 10 "Координация" перечисленные ниже сообщения разрешается передавать в соответствующих случаях по каналам авиационной фиксированной службы (включая сеть авиационной электросвязи (ATN) и сеть авиационной фиксированной электросвязи (AFTN), цепи прямой речевой связи или обмен цифровыми данными между органами ОВД и прямые цепи телетайпной связи и связи "ЭВМ - ЭВМ") либо по каналам авиационной подвижной службы. Они классифицируются по категориям в зависимости от порядка их использования службами воздушного движения, и при этом указывается примерная степень их важности.

Примечание. Указанный в скобках после сообщения каждого типа индекс очередности соответствует предписываемому Приложением 10 (глава 4 тома II) для применения при передаче данного сообщения по AFTN.

Очередность всех сообщений, передаваемых в рамках обмена данными между средствами ОВД (AIDC) с использованием ATN соответствует "обычной очередности сообщений, касающихся безопасности полетов", как определено категоризацией приоритетов протоколов межсетевой среды ATN.

11.1.2 Аварийные сообщения

В эту категорию входят:

- a) сообщения о бедствии и аварийный трафик, включая сообщения, связанные со стадией бедствия (SS);
- b) срочные сообщения, включая сообщения, связанные со стадией тревоги или стадией неопределенности (DD);
- c) прочие сообщения, касающиеся известных или предполагаемых аварийных ситуаций, которые не подпадают под вышеперечисленные категории a) или b), а также сообщения об отказе радиосвязи (FF или при необходимости более высокая степень очередности).

Примечание. В том случае, когда сообщения, указанные в подпунктах a) и b), а также, при необходимости, в подпункте c), передаются по общественным каналам службы электросвязи, должен использоваться индекс очередности SVH, присвоенный телеграммам, касающимся спасения жизни людей, в соответствии со статьей 25 Международной конвенции об электросвязи (Малага, 1973 год).

11.1.3 Сообщения, касающиеся движения и управления

К этой категории относятся:

- a) сообщения, касающиеся движения (FF), в том числе:
 - сообщения, касающиеся представленных планов полета;
 - сообщения, касающиеся задержки;
 - сообщения, касающиеся изменения;
 - сообщения, касающиеся аннулирования планов полета;
 - сообщения, касающиеся вылета;
 - сообщения, касающиеся прилета;
- b) сообщения, касающиеся координации (FF), в том числе:

- сообщения, касающиеся текущих планов полета;
- сообщения, касающиеся расчетных данных;
- сообщения, касающиеся координации;
- сообщения, касающиеся приемлемости;
- сообщения, касающиеся логического подтверждения;
- с) дополнительные сообщения (FF), в том числе:
 - сообщения, касающиеся запроса плана полета;
 - сообщения, касающиеся запроса дополнительного плана полета;
 - сообщения, касающиеся дополнительного плана полета;
- d) сообщения AIDC, в том числе:
 - сообщения, касающиеся уведомления;
 - сообщения, касающиеся координации;
 - сообщения, касающиеся передачи управления;
 - сообщения, касающиеся общей информации;
 - сообщения, касающиеся прикладного управления;
- e) сообщения, касающиеся управления (FF), в том числе:
 - сообщения, касающиеся разрешений;
 - сообщения, касающиеся управления потоком;
 - сообщения, касающиеся донесений о местоположении и донесений с борта.

11.1.4 Типы сообщений и их использование

11.1.4.1 К этой категории относятся:

- a) сообщения, содержащие информацию о движении (FF);
- b) сообщения, содержащие метеорологическую информацию (FF или GG);
- c) сообщения, касающиеся работы аэронавигационных средств (GG);
- d) сообщения, содержащие основную информацию об аэродроме (GG);
- e) сообщения, касающиеся отчетов об инцидентах при воздушном движении (FF).

11.1.4.2 В тех случаях, когда требуется специальный порядок обработки, сообщениям, передаваемым по каналам AFTN, вместо обычного индекса очередности следует присваивать индекс очередности DD.

11.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечание. Используемые в данной главе выражения "составленный", "переданный", "адресованный" и "полученный" не обязательно означают, что речь идет о телетайпном сообщении или сообщении, передаваемом по цепям связи "ЭВМ - ЭВМ" с целью обмена цифровыми данными. За исключением особо оговоренных случаев, описываемые в данной главе сообщения могут также передаваться голосом, и тогда четыре вышеуказанных термина означают соответственно "исходящий от", "сказанный (кем)", "сказанный (кому)" и "выслушанный".

11.2.1 Составление и адресация сообщений

11.2.1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечание. В данном контексте к сообщениям, касающимся движения, относятся сообщения, касающиеся плана полета, вылета, задержки, прибытия, аннулирования (отмены), а также сообщения, касающиеся донесений о местоположении, и связанные с ними сообщения, касающиеся изменений.

11.2.1.1.1 Сообщения, касающиеся ОВД, составляются согласно разделу 11.3 соответствующими органами обслуживания воздушного движения или на борту воздушных судов, за исключением тех случаев, когда по специальной договоренности на местах органы ОВД могут возлагать ответственность за составление сообщений, касающихся движения, на пилота, эксплуатанта или назначенного им представителя.

11.2.1.1.2 Ответственность за составление сообщений, касающихся движения, управления, и полетно-информационных сообщений в других целях, кроме обслуживания воздушного движения (например, в целях руководства полетами), возлагается на пилота, эксплуатанта или назначенного им представителя за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.17 Приложения 11.

11.2.1.1.3 Сообщения, касающиеся плана полета, изменений к нему, а также сообщения, касающиеся аннулирования плана полета, за исключением случаев, предусмотренных в п. 11.2.1.1.4, адресуются только тем органам ОВД, которые указаны в положениях п. 11.4.2. В соответствии с действующей на местах договоренностью такие соглашения направляются другим соответствующим органам ОВД или определенным постам в таких органах, а также любым другим адресатам.

11.2.1.1.4 По запросу соответствующего эксплуатанта аварийные сообщения и сообщения, касающиеся движения, которые подлежат одновременной передаче соответствующим органам ОВД, направляются также:

- a) одному адресату на аэродроме назначения или на аэродроме вылета и
- b) не более чем двум соответствующим органам, осуществляющим руководство полетами, причем эти адресаты указываются эксплуатантом или назначенным им представителем.

11.2.1.1.5 По запросу соответствующего эксплуатанта сообщения о движении, передаваемые последовательно одним соответствующим органом ОВД другому и касающиеся воздушных судов, руководство полетами которых осуществляется этим эксплуатантом, по мере практической возможности немедленно направляются эксплуатанту или назначенному им представителю в соответствии с согласованными на местах правилами.

11.2.1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AFTM

11.2.1.2.1 Сообщения, касающиеся ОВД и подлежащие передаче по AFTN, содержат:

- a) информацию об очередности, в соответствии с которой необходимо передать сообщения, и об адресатах, которым их необходимо направить, а также указание о дате и времени регистрации их на соответствующей авиационной фиксированной станции и индекс составителя (см. п. 11.2.1.2.5);
- b) данные, касающиеся ОВД, перед которыми при необходимости дается информация о дополнительных адресах, указанных в п. 11.2.1.2.6, и подготавливаемые в соответствии с положениями добавления 3. Эти данные должны передаваться в качестве текста сообщения AFTM.

11.2.1.2.2 ИНДЕКС ОЧЕРЕДНОСТИ

Этот индекс состоит из соответствующего двухбуквенного индекса очередности сообщения, указанного в скобках для соответствующей категории сообщения в разделе 11.1.

Примечание. В Приложении 10 (глава 4 тома II) предписывается следующий порядок очередности передачи сообщений по AFTN:

Очередность передачи	Индекс очередности
1	SS
2	DD FF
3	GG KK

11.2.1.2.3 АДРЕС

11.2.1.2.3.1 Адрес состоит из последовательного ряда индексов адресатов, при этом к каждому адресату, кому должно быть направлено данное сообщение, относится один индекс.

11.2.1.2.3.2 Каждый индекс адресата состоит из восьмибуквенного последовательного ряда знаков, включающего в указываемом ниже порядке:

а) четырехбуквенный индекс местоположения (ИКАО), присвоенный месту назначения.

Примечание. Перечень индексов местоположения ИКАО содержится в документе "Указатели (индексы) местоположения" (Дос 7910);

б) i) трехбуквенный индекс ИКАО, обозначающий авиационный полномочный орган, службу или летно-эксплуатационное агентство, которому адресуется сообщение, или

ii) в том случае, когда никакой индекс не присвоен, один из следующих элементов:

- "YXY", когда адресатом является военная служба/организация;
- "ZZZ", когда адресатом является воздушное судно, находящееся в полете;
- "YYY" во всех других случаях.

Примечание. Перечень трехбуквенных индексов ИКАО содержится в документе "Условные обозначения эксплуатантов воздушных судов, авиационных полномочных органов и служб" (Дос 8585);

с) i) букву X или

ii) однобуквенный индекс, указывающий отдел или подразделение организации адресата.

11.2.1.2.3.3 При адресации сообщений, касающихся ОВД, органом ОВД используются следующие трехбуквенные индексы.

Центр, отвечающий за район полетной информации или верхний район полетной информации (или РДЦ, или ЦПИ):

- если сообщение касается полета по ППП ZQZ;
- если сообщение касается полета по ПВП ZFZ.

Аэродромный диспетчерский пункт ZTZ.

Пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения ZPZ.

Другие трехбуквенные индексы органов ОВД в данных целях не используются.

11.2.1.2.4 ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ

Время представления сообщения обозначается группой "дата - время", состоящей из шести цифр и указывающей дату и время представления сообщения соответствующей авиационной фиксированной станции для передачи.

11.2.1.2.5 ИНДЕКС СОСТАВИТЕЛЯ

Индекс составителя состоит из восьмибуквенного последовательного ряда, аналогичного индексу адресата (см. п. 11.2.1.2.3.2), который обозначает место составления и организацию, составившую сообщение.

11.2.1.2.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДРЕСЕ И ИСТОЧНИКЕ

В том случае, когда в адресе и/или в источнике используются трехбуквенные индексы "YXY", "ZZZ" или "ууу" (см. п. 11.2.1.2.3.2 б) ii)), необходимо указывать следующую дополнительную информацию:

а) в начале текста указывается название организации или принадлежность соответствующего воздушного судна;

б) такие добавления включаются в той же последовательности, что и индексы адресата и/или индекс

составителя;

- с) если таких добавлений несколько, то за последним должно следовать слово "СТОП";
- д) в том случае, когда имеется одно или несколько добавлений в отношении индексов адресата плюс одно добавление в отношении индекса составителя, перед добавлением, касающимся индекса составителя, должно включаться слово "ОТ".

Примечание. Сообщения ОВД, принимаемые на рулонном (страничном) телетайпе:

- 1) *Сообщения ОВД, принимаемые по AFTN, будут заключены в связной "пакет" (последовательные ряды знаков в начале и в конце, которые необходимы для обеспечения правильной передачи по каналам AFTN). Даже текст сообщения AFTN может быть получен со словами или группами знаков перед текстом ОВД и после него.*
- 2) *В таком случае сообщение ОВД можно определить, используя простое правило, согласно которому этому сообщению предшествует открытая скобка, например "(", а после него следует закрытая скобка, например ")".*
- 3) *В некоторых случаях используемые на местах телетайпные аппараты после приема сообщений ОВД, составленных согласно добавлению 3, вместо открытой и закрытой скобок всегда печатают два конкретных условных обозначения. Такие местные варианты легко запомнить, и они не создают проблем.*

11.2.2 Подготовка и передача сообщений

11.2.2.1 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.2.2.2, сообщения, касающиеся ОВД, подготавливаются и передаются с использованием предписываемых в добавлении 3 стандартных текстов и формата и в соответствии со стандартными правилами группирования данных.

11.2.2.2 В соответствующих случаях сообщения, предписанные в добавлении 3, дополняются и/или заменяются сообщениями AIDC, предписанными в добавлении 6, на основе региональных аэронавигационных соглашений.

11.2.2.2.1 В тех случаях, когда сообщения AIDC передаются по сети ATN, сообщения составляются на основе правил пакетного кодирования с использованием системы обозначений номер один абстрактного синтаксиса (ASN.1).

Примечание. Положения и информация, касающиеся правил пакетного кодирования ASN. 1 и правил адресации AIDC, содержатся в томе II Приложения 10 и в Руководстве по техническим положениям для сети авиационной электросвязи (ATN) (Doc 9705). Инструктивный материал, касающийся функционального использования сообщений AIDC, содержится в Руководстве по применению линий передачи данных в целях обслуживания воздушного движения (Doc 9694).

11.2.2.2.2 В тех случаях, когда сообщения AIDC передаются по сети AFTN, формат сообщений AIDC, насколько это практически возможно, соответствует правилам группирования данных, содержащимся в добавлении 3. Подлежащие передаче по сети AFTN поля данных AIDC, которые не соответствуют правилам группирования данных в добавлении 3 или являются дополнительными, предоставляются на основе региональных аэронавигационных соглашений.

11.2.2.3 При обмене устными сообщениями между соответствующими органами ОВД доказательством приема сообщения служит устное подтверждение. В связи с этим никакого письменного подтверждения непосредственно между диспетчерами не требуется. Подтверждение координации посредством обмена сообщениями между автоматизированными системами требуется в том случае, когда между соответствующими органами не заключены специальные соглашения.

Примечание. См. главу 6 Приложения 11 относительно требований к записи прямой речевой связи.

11.3 МЕТОДЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

11.3.1 Метод обмена сообщениями, используемый для обмена данными УВД, определяется требованиями управления воздушным движением, предъявляемыми к заблаговременному представлению, и правилами управления потоком.

11.3.1.1 Метод обмена сообщениями зависит также от наличия надлежащих каналов связи, выполняемых функций, типа данных, подлежащих обмену, и средств их обработки, которые имеются в соответствующих центрах.

11.3.2 Основные данные плана полета, необходимые для соблюдения правил управления потоком, представляются не менее чем за 60 мин до начала полета. Основные данные плана полета обеспечиваются в виде либо представленного плана полета, либо повторяющихся планов полета, присылаемых по почте на бланке перечня повторяющихся планов полетов, либо в другом виде, подходящем для использования в системах электронной обработки данных.

11.3.2.1 В представленные до начала полета данные плана полета при необходимости вносятся изменения, касающиеся времени, эшелонов и маршрута, а также другой важной информации.

11.3.3 Основные данные плана полета, необходимые для целей управления воздушным движением, представляются в первый на маршруте диспетчерский центр не менее чем за 30 мин до начала полета, а в каждый последующий центр - не менее чем за 20 мин до входа воздушного судна в район ответственности этого центра, с тем чтобы он мог подготовиться к передаче управления.

11.3.4 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.5, второй на маршруте центр и каждый последующий центр обеспечивается текущими данными, в том числе обновленными данными плана полета, содержащимися в сообщении, касающемся текущего плана полета, или в сообщении, касающемся расчетных данных, передаваемом в дополнение к уже имеющимся обновленным основным данным о плане полета.

11.3.5 В районах, где для обмена данными плана полета используются автоматизированные системы и где эти системы обеспечивают данными несколько РДЦ, диспетчерских пунктов подхода и/или аэродромных диспетчерских пунктов, соответствующие сообщения не адресуются каждому отдельному органу ОВД, а только этим автоматизированным системам.

Примечание. Дальнейшая обработка и рассылка данных связанным с ней органам ОВД является внутренней задачей получающей системы.

11.3.5.1 В тех случаях, когда используются сообщения AIDC, передающий орган идентифицирует принимающий орган ОВД и во всех сообщениях содержится опознавательный индекс следующего органа ОВД. Принимающий орган принимает лишь те сообщения, которые предназначены для него.

11.3.6 Сообщения, касающиеся движения

Сообщения, касающиеся движения, адресуются одновременно первому на маршруте диспетчерскому центру, всем другим органам ОВД по маршруту полета, которые не имеют возможности получить или обработать данные текущего плана полета, и соответствующим органам организации потока воздушного движения.

11.3.7 Данные, касающиеся координации и передачи

11.3.7.1 Обмен информацией в ходе полета между последовательно расположенными диспетчерскими секторами и/или диспетчерскими центрами осуществляется в рамках диалога координации и передачи управления, состоящего из следующих этапов:

- a) уведомление о полете в целях подготовки к координации в случае необходимости;
- b) координация условий передачи управления передающим органом УВД;

с) координация, в случае необходимости, и принятие условий передачи управления принимающим органом УВД;

d) передача управления принимающему органу.

11.3.7.2 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.7.3, уведомление о полете осуществляется путем передачи сообщения о текущем плане полета, в котором содержатся все соответствующие данные ОВД, или путем передачи сообщения, касающегося расчетных данных, которое содержит предлагаемые условия передачи.

Сообщение, касающееся расчетных данных, используется только в том случае, когда принимающий орган уже имеет обновленные основные данные плана полета, т. е. передающий орган уже направил сообщение о представленном плане полета и соответствующее(ие) сообщение(ия), содержащее(ие) обновленные данные.

11.3.7.3 В тех случаях, когда используются сообщения AIDC, уведомление о полете передается посредством сообщения "Уведомление" и/или сообщения "Начало координации", в которых содержатся все соответствующие данные ОВД.

11.3.7.4 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.7.5, диалог координации считается завершенным, если предлагаемые условия, содержащиеся в сообщении, касающемся текущего плана полета, в сообщении, касающемся расчетных данных, или в одном или нескольких альтернативных предложениях, обеспечивают соблюдение порядка оперативных или логических действий.

11.3.7.5 В тех случаях, когда используются сообщения AIDC, любой диалог координации считается завершенным, если принято сообщение "Начало координации" или альтернативное предложение (сообщение "Переговоры о координации").

11.3.7.6 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.7.7, если оперативное подтверждение не получено, принимающая ЭВМ автоматически передает сообщение "Логическое подтверждение", с тем чтобы обеспечить целостность диалога координации с использованием линий связи "ЭВМ - ЭВМ". Это сообщение передается после того, как обработка полученных данных, касающихся передачи, достигает такой степени, при которой считается, что сообщение не содержит синтаксических или семантических ошибок, т. е. в сообщении содержится достоверная информация.

11.3.7.7 В тех случаях, когда используются сообщения AIDC, сообщение "Принятие приложения" автоматически передается принимающей ЭВМ, с тем чтобы обеспечить целостность диалога координации с использованием линий связи "ЭВМ - ЭВМ". Это сообщение передается после того, как данные, касающиеся координации, общая информация или данные, касающиеся передачи, получены, обработаны и признаны свободными от ошибок и, в соответствующих случаях, готовы к представлению на рабочем месте диспетчера.

11.3.7.8 Передача управления осуществляется либо путем непосредственного обмена сообщениями между передающим и принимающим органами, либо, если между двумя соответствующими органами имеется соглашение, без такого обмена.

11.3.7.9 В том случае, когда при передаче управления осуществляется обмен данными, в предложение о передаче включается, если это целесообразно, информация, поступившая от системы наблюдения ОВД. Поскольку предложение увязывается с ранее принятыми данными, касающимися координации, дополнительной координации обычно не требуется. Однако при этом требуется принятие предложенных условий передачи.

11.3.7.10 В тех случаях, когда предложенные условия передачи в дальнейшем неприемлемы для принимающего органа, принимающий орган инициирует дополнительную координацию, предлагая альтернативные приемлемые условия.

11.3.7.11 Сообщения "Передача связи" могут использоваться в качестве альтернативы сообщениям "Передача управления". Если сообщения "Передача связи" используются для передачи указания воздушному судну установить связь с принимающим органом и передача управления произойдет на границе диспетчерского района или в иное время или в ином месте, которые оговорены в

соглашении, необходимость в передаче сообщения "Передача управления" отпадает.

11.3.7.12 Если по получении информации системы наблюдения ОВД принимающий центр не может сразу же опознать воздушное судно, осуществляется дополнительный обмен сообщениями для получения, если это целесообразно, новой информации наблюдения.

11.3.7.13 После принятия управления движением переданного под его управление воздушного судна принимающий орган завершает диалог передачи управления путем направления передающему органу сообщения о принятии управления, если между соответствующими органами не достигнута особая договоренность.

11.3.8 Дополнительные данные

11.3.8.1 В том случае, когда требуются основные данные плана полета или дополнительные данные плана полета, сообщения, содержащие соответствующий запрос, адресуются тому органу ОВД, который вероятнее всего имеет доступ к требуемым данным.

Примечание. В отношении органов ОВД, которым адресуются сообщения, содержащие запрос, см. пп. 11.4.2.4.2 и 11.4.2.4.3.

11.3.8.2 При наличии запрашиваемой информации передается сообщение о представленном или дополнительном плане полета.

11.4 ТИПЫ СООБЩЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

11.4.1 Аварийные сообщения

11.4.1.1 Разнообразие обстоятельств, сопутствующих каждой известной или предполагаемой аварийной ситуации, не позволяет разработать иные стандартные типы сообщений для использования в аварийной связи, кроме указанных в пп. 11.4.1.2, 11.4.1.3 и 11.4.1.4.

11.4.1.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ (ALR)

11.4.1.2.1 В том случае, когда орган ОВД считает, что воздушное судно находится в аварийном положении, определяемом в главе 5 Приложения 11, любому органу ОВД, который может иметь отношение к полету данного воздушного судна, и соответствующим координационным центрам поиска и спасания передается сообщение, касающееся аварийного оповещения и содержащее ту указанную в разделе 1 добавления 3 информацию, которая имеется или может быть получена.

11.4.1.2.2 По соглашению между соответствующими органами ОВД сообщение, касающееся аварийной стадии и составленное органом, использующим оборудование автоматической обработки данных, может передаваться как сообщение, касающееся изменения (см. п. 11.4.2.2.4), или сообщение, касающееся координации (см. п. 11.4.2.3.4 или 11.4.2.4.4), которое дополняется устным сообщением о дальнейших детальных данных, предписываемых для включения в сообщение, касающееся аварийного оповещения.

11.4.1.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТКАЗА РАДИОСВЯЗИ (RCF)

Примечание. Положения, определяющие порядок действия в случае отказа радиосвязи, изложены в п. 3.6.5.2 Приложения 2 и в разделе 15.6 главы 15 данного документа.

11.4.1.3.1 В том случае, когда органу ОВД становится известно о том, что на воздушном судне, выполняющем полет в его районе, имеет место отказ радиосвязи, всем следующим по маршруту полета органам ОВД, уже получившим основные данные плана полета (FPL или RPL), а также аэродромному диспетчерскому пункту на аэродроме назначения передается сообщение RCF, если ранее уже были направлены основные данные плана полета.

11.4.1.3.2 Если следующий по маршруту орган ОВД еще не получил основных данных плана полета, поскольку ему предстоит получить сообщение, касающееся текущего плана полета в рамках процедуры координации, этому органу ОВД передается сообщение RCF и сообщение текущего плана полета (CPL). Этот орган ОВД, в свою очередь, передает сообщение RCF и сообщение CPL следующему по маршруту органу ОВД.

11.4.1.4 АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ (AIDC))

11.4.1.4.1 В тех случаях, когда необходимо передать оперативную информацию, касающуюся воздушного судна, которое, как известно, находится или будет находиться в аварийном состоянии, и информацию нельзя отформатировать таким образом, чтобы она соответствовала любому другому типу сообщения AIDC, передается аварийное сообщение, содержащее произвольный текст.

11.4.1.4.2 Ниже приводится ряд примеров обстоятельств, которые могут служить основанием для использования аварийного сообщения, содержащего произвольный текст:

- a) донесения об аварийных сигналах или сигналах аварийных приводных передатчиков;
- b) сообщения, касающиеся незаконного вмешательства, или предупреждения о наличии взрывного устройства;
- c) сообщения, касающиеся серьезных заболеваний или беспорядков среди пассажиров;
- d) неожиданное изменение профиля полета в связи с техническим отказом или отказом навигационного оборудования;
- e) отказ связи.

11.4.2 Сообщения, касающиеся движения и управления

11.4.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сообщения, касающиеся предполагаемого или фактического движения воздушных судов, основываются на последней информации, предоставляемой органами ОВД пилотам, эксплуатантам или назначенным ими представителям, либо на информации, полученной с помощью системы наблюдения ОВД.

11.4.2.2.1 К сообщениям, касающимся движения, относятся:

- сообщения, касающиеся предоставленного плана полета (п. 11.4.2.2.2);
- сообщения, касающиеся задержки (п. 11.4.2.2.3);
- сообщения, касающиеся изменения (п. 11.4.2.2.4);
- сообщения, касающиеся аннулирования планов полета (п. 11.4.2.2.5);
- сообщения, касающиеся вылета (п. 11.4.2.2.6);
- сообщения, касающиеся прибытия (п. 11.4.2.2.7).

11.4.2.2.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПЛАНА ПОЛЕТА (FPL)

Примечание. Инструкции передачи сообщения FPL содержатся в добавлении 2.

11.4.2.2.2.1 В тех условиях, когда не используются правила в отношении повторяющегося плана полета и не передаются сообщения, касающиеся текущего плана полета, передаются сообщения, касающиеся представленного плана полета для всех полетов, в отношении которых был представлен этот план с тем, чтобы можно было пользоваться обеспечиваемым диспетчерским обслуживанием, полетно-информационным обслуживанием или аварийным оповещением на всем маршруте полета или его части.

11.4.2.2.2.2 Сообщение, касающееся представленного плана полета, составляется и адресуется органом ОВД, обслуживающим аэродром вылета или, в соответствующих случаях, органом ОВД,

получающим план полета от находящегося в полете воздушного судна, следующим образом:

- a) сообщение FPL направляется в РДЦ или центр полетной информации, обслуживающий диспетчерский район или РПИ, в пределах которого расположен аэродром вылета;
- b) если еще не поступили основные данные плана полета в результате осуществления мероприятий, предусмотренных для повторяющихся планов полета, сообщение FPL направляется всем центрам, отвечающим за каждый РПИ или верхний РПИ по маршруту полета, которые не имеют возможности обработать текущие данные. Кроме того, сообщение FPL направляется также центрам организации потока, в ведении которых находятся органы ОВД, расположенные по маршруту полета;
- c) в том случае, когда в плане полета указывается о возможном поступлении запроса о выдаче повторного диспетчерского разрешения в полете, сообщение FPL направляется соответствующим дополнительным центрам аэродромному диспетчерскому пункту на измененном аэродроме назначения;
- d) там, где имеется договоренность в отношении использования сообщений CPL, но где требуется информация для заблаговременного планирования потока движения соответствующим РДЦ направляется сообщение FPL;
- e) в отношении полета по маршрутам, где обеспечивается только полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение, сообщение FPL адресуется центру, отвечающему за каждый РПИ или верхний РПИ по маршруту полета и аэродромному диспетчерскому пункту на аэродроме назначения.

11.4.2.2.2.3 В том случае, когда полет выполняется с промежуточными остановками и когда планы полета для каждого этапа полета представляются на аэродроме первого вылета, соблюдается следующий порядок:

a) пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на аэродроме первого вылета:

- 1) передает сообщение FPL в отношении первого этапа полета в соответствии с положениями п. 11.4.2.2.2.2;
- 2) передает отдельное сообщение FPL в отношении каждого последующего этапа полета, адресованному пункту донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на соответствующем последующем аэродроме вылета;

b) пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на каждом последующем аэродроме вылета по получении сообщения FPL предпринимает действия, аналогичные тем, которые предпринимались бы в том случае, если бы план полета был представлен на месте.

11.4.2.2.2.4 Когда соглашением, заключенным между соответствующими полномочными органами ОВД, требуется оказывать помощь в опознавании воздушных судов и тем самым устранять или уменьшать необходимость в перехватах в случае отклонений воздушных судов от заданной линии пути, сообщения FPL в отношении полетов, выполняемых по указанным маршрутам или частям маршрутов в непосредственной близости от границ РПИ также направляются центрам, отвечающим за каждый РПИ или верхний РПИ, прилегающий к таким маршрутам и их частям.

11.4.2.2.2.5 Сообщения FPL должны передаваться непосредственно после представления плана полета.

В том случае, если план полета представляется более чем за 24 ч до расчетного времени начала полета, к которому он относится, в пункт 18 плана полета включается дата вылета воздушного судна.

11.4.2.2.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАДЕРЖКИ (DLA)

11.4.2.2.3.1 Сообщение DLA передается в том случае, когда вылет воздушного судна, в отношении

которого были переданы основные данные плана полета (FPL или RPL), задерживается более чем на 30 мин после того, как наступит расчетное время уборки колодок, указанное в основных данных плана полета.

11.4.2.2.3.2 Сообщение DLA передается органом ОВД, обслуживающим аэродром вылета, всем получателям основных данных плана полета.

Примечание. Относительно уведомления о задержке вылета воздушного судна, в отношении которого было передано сообщение CPL, см. п. 11.4.2.3.4.

11.4.2.2.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЯ (CHG)

Сообщение CHG передается в том случае, когда необходимо внести какое-либо изменение в основные данные плана полета, содержащиеся в переданных ранее данных FPL или RPL. Сообщение CHG направляется тем получателям основных данных плана полета, к которым относится это изменение. Соответствующие измененные основные данные плана полета предоставляются тем сторонам, к которым относятся эти изменения, но которые раньше не получали такую информацию.

Примечание. Относительно уведомления об изменении данных, касающихся координации, которые содержатся в ранее переданном сообщении, касающемся текущего плана полета или расчетных данных, см. п. 11.4.2.3.4.

11.4.2.2.5 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АННУЛИРОВАНИЯ ПЛАНА ПОЛЕТА (CNL)

Сообщение, касающееся аннулирования плана полета (CNL), передается в том случае, когда отменяется полет, в отношении которого были ранее распространены основные данные плана полета. Орган ОВД, обслуживающий аэродром вылета, передает сообщение CNL тем органам ОВД, которые получили основные данные плана полета.

11.4.2.2.6 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫЛЕТА (DEP)

11.4.2.2.6.1 Если на основе региональных аэронавигационных соглашений не предписывается иное, сообщение DEP передается немедленно после вылета воздушного судна, в отношении которого ранее были распространены основные данные плана полета.

11.4.2.2.6.2 Сообщение DEP передается органом ОВД, обслуживающим аэродром вылета, всем получателям основных данных плана полета.

Примечание. Относительно уведомления о вылете воздушного судна, в отношении которого передано сообщение CPL, см. п. 11.4.2.3.4.

11.4.2.2.7 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИБЫТИЯ (ARR)

11.4.2.2.7.1 Когда орган ОВД, обслуживающий аэродром прилета, получает данные о прибытии, этот орган передает сообщение ARR:

а) в отношении посадки на аэродроме назначения:

1) РДЦ или центру полетной информации, в чьем районе расположен аэродром назначения, если такое сообщение требуется этому органу;

2) органу ОВД на аэродроме вылета, который составлял сообщение, касающееся плана полета, если в этом сообщении содержался запрос о направлении сообщения ARR;

б) в отношении посадки на запасном или другом аэродроме:

1) РДЦ или центру полетной информации, в чьем районе расположен аэродром прибытия, и

2) аэродромному диспетчерскому пункту на аэродроме назначения, и

3) пункту сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на аэродроме

вылета, и

4) РДЦ или центру полетной информации, отвечающему за каждый РПИ или верхний РПИ, через которые в соответствии с планом полета проходил бы полет воздушного судна, если бы маршрут его полета не был изменен.

11.4.2.2.7.2 В том случае, когда выполнявшее контролируемый полет воздушное судно, на котором имел место отказ двусторонней связи, выполнило посадку, аэродромный диспетчерский пункт на аэродроме прибытия передает сообщение ARR:

а) в отношении посадки на аэродроме назначения:

- 1) всем органам ОВД, имевшим отношение к данному полету в период отказа связи, и
- 2) всем другим органам ОВД, которые могли быть охвачены аварийным оповещением;

б) в отношении посадки не на аэродроме назначения, а на другом аэродроме:

органу ОВД, обслуживающему аэродром назначения; затем этот орган передает сообщение ARR другим органам ОВД, имевшим отношение к данному полету или охваченным аварийным оповещением, как указано выше в подпункте а).

Примечание. Положения, определяющие осуществление координации, содержатся в главе 10. Фразеология, подлежащая использованию при ведении речевой связи, содержится в главе 12. Положения, касающиеся сообщений AIDC, изложены в разделе 11.4.2.5 ниже.

11.4.2.3.1 К сообщениям, касающимся координации, относятся:

- сообщения, касающиеся текущего плана полета (п. 11.4.2.3.2);
- сообщения, касающиеся расчетных данных (п. 11.4.2.3.3);
- сообщения, касающиеся координации (п. 11.4.2.3.4);
- сообщения, касающиеся приемлемости (п. 11.4.2.3.5);
- сообщения, касающиеся логического подтверждения (п. 11.4.2.3.6).

11.4.2.3.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТЕКУЩЕГО ПЛАНА ПОЛЕТА (CPL)

11.4.2.3.2.1 Если основные данные плана полета (FPL или RPL), которые будут дополняться данными по координации в сообщении, касающемся расчетных данных, еще не разосланы, каждый РДЦ передает сообщение CPL следующему РДЦ, а последний РДЦ - аэродромному диспетчерскому пункту на аэродроме назначения в отношении каждого контролируемого полета и каждого полета, обеспечиваемого консультативным обслуживанием воздушного движения на маршрутах или частях маршрутов там, где соответствующий полномочный орган ОВД установил наличие надлежащей связи от пункта к пункту или при ее отсутствии - наличие других условий, необходимых для передачи информации о текущем плане полета.

11.4.2.3.2.2 В том случае, когда воздушное судно осуществляет пролет весьма ограниченной части диспетчерского района, где по соглашению между соответствующими полномочными органами ОВД координация воздушного движения в этой части диспетчерского района передана двум пунктам, диспетчерские районы которых разделены этой частью, и непосредственно осуществляется ими, сообщения CPL передаются одним таким органом непосредственно другому такому органу.

11.4.2.3.2.3 Сообщение CPL передается достаточно заблаговременно, с тем чтобы каждый соответствующий орган ОВД мог получить эту информацию по крайней мере за 20 мин до расчетного времени пролета этим воздушным судном точки передачи управления или пограничной точки, в которой управление его движением переходит к данному органу, если соответствующий полномочный орган ОВД не предписывает иной период времени.

Это правило применяется независимо от того, принял ли ко времени передачи сообщения орган ОВД, ответственный за составление этого сообщения, управление движением воздушного судна или установил с ним связь.

11.4.2.3.2.4 В том случае, когда сообщение CPL передается центру, который не использует оборудование автоматической обработки данных, период времени, указанный в п. 11.4.2.3.2.3,

может быть недостаточным, и в таком случае достигается договоренность об увеличении запаса времени.

11.4.2.3.2.5 Сообщение CPL включает только информацию, касающуюся полета от точки входа в следующий диспетчерский район или консультативное воздушное пространство до аэродрома назначения.

11.4.2.3.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ (EST)

11.4.2.3.3.1 В том случае, когда предоставлены основные данные плана полета, сообщение EST передается каждым РДЦ или центром полетной информации следующему по маршруту полета РДЦ или центру полетной информации.

11.4.2.3.3.2 Сообщение EST передается достаточно заблаговременно, с тем чтобы соответствующий орган ОВД мог получить информацию по крайней мере за 20 мин до расчетного времени пролета воздушным судном точки передачи управления или пограничной точки, в которой управление его движением переходит к данному органу, если соответствующий полномочный орган ОВД не предписывает иной период времени. Это правило применяется независимо от того, принял ли ко времени передачи сообщения РДЦ или центр полетной информации, ответственный за составление этого сообщения, управление движением воздушного судна или установил с ним связь.

11.4.2.3.3.3 В том случае, когда сообщение EST передается центру, который не использует оборудование автоматической обработки данных, период времени, указанный в п. 11.4.2.3.3.2, может быть недостаточным, и в таком случае достигается договоренность об увеличении запаса времени.

11.4.2.3.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КООРДИНАЦИИ (CDN)

11.4.2.3.4.1 Сообщение CDN передается принимающим органом передающему органу в ходе диалога координации, когда первый предлагает изменение к данным, касающимся координации, которые содержатся в ранее полученном сообщении CPL или EST.

11.4.2.3.4.2 Если передающий орган предлагает внести изменение в полученные от принимающего органа данные, содержащиеся в сообщении CDN, принимающему органу передается сообщение CDN.

11.4.2.3.4.3 Описанный выше диалог продолжается до тех пор, пока диалог координации не завершится передачей одним из этих двух органов сообщения, касающегося приемлемости (АСР). Однако обычно, когда к сообщению CDN предлагается изменение, для решения этого вопроса используются цепи прямой речевой связи.

11.4.2.3.4.4 Если по завершении диалога координации один из двух соответствующих органов ОВД предлагает внести какое-либо изменение в основные данные плана полета или в условия передачи управления, либо уведомить о нем, другому органу передается сообщение CDN. Для этого требуется повторить диалог координации.

11.4.2.3.4.5 Повторный диалог координации завершается передачей сообщения АСР. Обычно в ходе повторного диалога координации используются цепи прямой речевой связи.

11.4.2.3.5 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ (АСР)

11.4.2.3.5.1 Если между соответствующими диспетчерскими органами не существует специальной договоренности в соответствии с положениями п. 10.1.2.2.1 главы 10, принимающий орган направляет передающему органу сообщение АСР с тем, чтобы указать о приемлемости содержащихся в сообщении CPL или EST данных.

11.4.2.3.5.2 Принимающий орган или передающий орган передает сообщение АСР для указания

о том, что полученные в сообщении CDN данные приемлемы и что диалог координации завершен.

11.4.2.3.6 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩЕЕСЯ ЛОГИЧЕСКОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ (LAM)

11.4.2.3.6.1 LAM используется только при обмене между ЭВМ УВД.

11.4.2.3.6.2 ЭВМ УВД передает LAM в ответ на сообщение CPL, EST или другое соответствующее сообщение, которое получено и обработано до такой степени, когда содержащиеся в нем оперативные данные будут получены соответствующим диспетчером.

11.4.2.3.6.3 При передаче сообщения CPL или EST передающий центр устанавливает соответствующий параметр времени реагирования. Если в пределах временного параметра LAM не поступает, выпускается оперативное предупреждение и осуществляется переход на телефонный или ручной режим.

11.4.2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

11.4.2.4.1 К дополнительным сообщениям относятся:

- сообщения, касающиеся запроса плана полета (п. 11.4.2.4.2);
- сообщения, касающиеся запроса дополнительного плана полета (п. 11.4.2.4.3);
- сообщения, касающиеся дополнительного плана полета (п. 11.4.2.4.4).

11.4.2.4.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАПРОСА ПЛАНА ПОЛЕТА (RQP)

Сообщение, касающееся запроса плана полета (RQP), передается в том случае, когда орган ОВД хочет получить данные плана полета. Это может иметь место по получении сообщения о воздушном судне, в отношении которого никаких соответствующих основных данных плана полета ранее получено не было. Сообщение RQP направляется передающему органу ОВД, составившему сообщение EST, либо центру, составившему сообщение, касающееся обновления данных, соответствующие основные данные плана полета в отношении которого отсутствуют. Если не получено никакого сообщения, а воздушное судно устанавливает радиотелефонную связь и нуждается в обслуживании, сообщение RQP передается предыдущему органу ОВД по маршруту полета.

11.4.2.4.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАПРОСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ПОЛЕТА (RQS)

Сообщение, касающееся запроса дополнительного плана полета (RQS), передается в том случае, когда орган ОВД желает получить данные дополнительного плана полета. Это сообщение передается пункту сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на аэродроме вылета, а в случае представления плана полета в ходе полета - органу ОВД, указанному в сообщении, касающемся плана полета.

11.4.2.4.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ПОЛЕТА (SPL)

Примечание. Инструкции по передаче сообщения SPL содержатся в добавлении 2.

Сообщение SPL передается пунктом сбора донесений, касающихся ОВД, на аэродроме вылета органам ОВД, запрашивающим дополнительную информацию, помимо той, которая уже была передана в сообщении CPL или FPL.

При передаче по AFTN этому сообщению присваивается тот же индекс очередности, что и сообщению, касающемуся запроса.

11.4.2.5 СООБЩЕНИЯ AIDC

11.4.2.5.1 К сообщениям AIDC относятся:

- сообщения, касающиеся уведомления ("Уведомление") (п. 11.4.2.5.3);
- сообщения, касающиеся начала координации ("Начало координации") (п. 11.4.2.5.4);
- сообщения, касающиеся переговоров о координации ("Переговоры о координации") (п. 11.4.2.5.5);
- сообщения, касающиеся принятия координации ("Принятие координации") (п. 11.4.2.5.6);
- сообщения, касающиеся отклонения координации ("Отклонение координации") (п. 11.4.2.5.7);
- сообщения, касающиеся отмены координации ("Отмена координации") (п. 11.4.2.5.8);
- сообщения, касающиеся изменения координации ("Изменение координации") (п. 11.4.2.5.9);
- сообщения, касающиеся ожидания координации ("Ожидание координации") (п. 11.4.2.5.10);
- сообщения, касающиеся начала передачи ("Начало передачи") (п. 11.4.2.5.11);
- сообщения, касающиеся предложения условий передачи ("Предложение условий передачи") (п. 11.4.2.5.12);
- сообщения, касающиеся приема условий передачи ("Прием условий передачи") (п. 11.4.2.5.13);
- сообщения, касающиеся запроса на передачу связи ("Запрос на передачу связи") (п. 11.4.2.5.14);
- сообщения, касающиеся передачи связи ("Передача связи") (п. 11.4.2.5.15);
- сообщения, касающиеся принятия на себя передачи связи ("Принятие на себя передачи связи") (п. 11.4.2.5.16);
- сообщения, касающиеся передачи управления ("Передача управления") (п. 11.4.2.5.17);
- сообщения, касающиеся принятия на себя передачи управления ("Принятие на себя передачи управления") (п. 11.4.2.5.18);
- сообщения, касающиеся общей точки ("Общая точка") (п. 11.4.2.5.19);
- сообщения, касающиеся общих исполнительных данных ("Общие исполнительные данные") (п. 11.4.2.5.20);
- сообщения, касающиеся аварийного произвольного текста ("Аварийный произвольный текст") (п. 11.4.1.4);
- сообщения, касающиеся общего произвольного текста ("Общий произвольный текст") (п. 11.4.2.5.21);
- сообщения, касающиеся принятия приложения ("Принятие приложения") (п. 11.4.2.5.22);
- сообщения, касающиеся отклонения приложения ("Отклонение приложения") (п. 11.4.2.5.23).

11.4.2.5.2 Требования, касающиеся выбора сообщений AIDC и соответствующих процедур, должны определяться на основе региональных аэронавигационных соглашений с целью содействия гармонизации ОВД в соседних районах воздушного пространства.

Примечание. Несмотря на то что внедрение сообщений AIDC призвано автоматизировать процесс координации УВД и свести до минимума потребность в координации с использованием средств речевой связи, они полностью не заменяют речевую связь, особенно в тех случаях, когда полет проходит в непосредственной близости от границы с соседним органом.

11.4.2.5.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

11.4.2.5.3.1 Сообщения, касающиеся уведомления, передаются заблаговременно органу(ам) ОВД, с которым(ыми) необходимо провести координацию в отношении конкретного полета. В их число могут входить органы ОВД, на деятельность которых может оказать влияние траектория полета

даже в том случае, если данное воздушное судно фактически не будет входить в воздушное пространство этих органов ОВД. Первоначальное сообщение "Уведомление" направляется либо заблаговременно, либо в согласованный момент времени или на согласованном удалении от общей границы с принимающим органом. Это время или удаление, как правило, предшествуют передаче сообщения о начале координации. Однако, если воздушное судно вылетает с аэродрома, расположенного вблизи общей границы, соседние органы могут согласиться с отсутствием необходимости в передаче сообщения "Уведомление", и в этом случае будет достаточным передать сообщение "Начало координации".

11.4.2.5.3.2 Во все сообщения "Уведомление" включаются расчетные данные пролета границы. Маршрутные данные, если они включаются, содержат как минимум информацию о полете от пункта, предшествующего входу в зону ответственности принимающего органа, до аэродрома назначения.

Примечание 1. Объем информации о маршруте до пункта входа в воздушное пространство принимающих органов зависит от условий полета. Как правило, процедурные условия требуют представления большего объема маршрутной информации.

Примечание 2. В целях согласования с соседними органами информации, содержащей полетные данные, в первоначальное сообщение "Уведомление" могут включаться все данные плана полета, касающиеся конкретного воздушного судна.

11.4.2.5.3.3 До передачи сообщения "Начало координации" содержание ранее переданного сообщения "Уведомление" может быть изменено путем передачи другого сообщения "Уведомление", содержащего измененные данные. Изменения, касающиеся эшелона, маршрута или аэродрома назначения, могут также потребовать изменения органов ОВД, которым направляется новое сообщение "Уведомление".

11.4.2.5.3.4 Если пункт назначения воздушного судна изменяется до передачи первоначального сообщения "Уведомление", в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Уведомление" включается информация об измененном пункте назначения. Если пункт назначения изменяется после передачи первоначального сообщения "Уведомление", но до передачи сообщения "Начало координации", передается новое сообщение "Уведомление", в поле данных "Аэродром назначения" которого включается информация о первоначальном пункте назначения, а информация о новом пункте назначения - в качестве измененного пункта назначения. В последующих сообщениях AIDC, передаваемых тому же органу, в поле данных "Аэродром назначения" включается лишь информация об измененном пункте назначения.

11.4.2.5.3.5 На сообщение "Уведомление" эксплуатационный ответ не направляется.

11.4.2.5.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАЧАЛА КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.4.1 Сообщение "Начало координации" передается каждым районным диспетчерским центром следующему районному диспетчерскому центру и последним районным диспетчерским центром диспетчерскому органу подхода, обслуживающему аэродром назначения (или аэродромному диспетчерскому пункту, если такой орган отсутствует), в отношении каждого контролируемого полета и каждого полета, которому предоставляется консультативное обслуживание воздушного движения по маршрутам или участкам маршрутов, для которых соответствующим полномочным органом ОВД установлена приемлемость условий передачи информации, касающейся координации. В их число могут входить органы ОВД, на деятельность которых будет оказывать влияние траектория полета даже в том случае, если данное воздушное судно фактически не будет входить в воздушное пространство этих органов ОВД.

11.4.2.5.4.2 Сообщение "Начало координации" представляет собой предложение о координации полета в соответствии с информацией, содержащейся в сообщении о координации, и в любом(ых) ранее полученном(ых) сообщении(ях), касающемся(ихся) уведомления (в соответствующих случаях). Во все сообщения "Начало координации" включаются расчетные данные пролета

границы. Маршрутные данные, в случае их включения, как минимум содержат информацию о полете от пункта, предшествующего входу в зону ответственности следующего органа, до аэродрома назначения.

Примечание 1. Объем маршрутной информации о полете до пункта входа в воздушное пространство принимающих органов ОВД зависит от условий полета. Как правило, процедурные условия требуют большего объема информации.

Примечание 2. В целях согласования с соседними органами информации, содержащей полетные данные, если ранее передавалось сообщение "Уведомление", в сообщении "Начало координации" могут включаться все данные плана полета, касающиеся конкретного воздушного судна.

11.4.2.5.4.3 В тех случаях, когда воздушное судно пересекает очень ограниченный участок диспетчерского района, на котором по соглашению между соответствующими полномочными органами ОВД функции координации воздушного движения передаются двум органам, диспетчерские зоны которых разделяются этим участком и непосредственно ими осуществляются, обмен сообщениями "Начало координации" осуществляется непосредственно между этими органами и органом ОВД, воздушное пространство которого пересекается.

11.4.2.5.4.4 Сообщение "Начало координации" передается достаточно заблаговременно, с тем чтобы обеспечить возможность получения каждым соответствующим органом ОВД этой информации по крайней мере за 20 мин до расчетного времени пролета воздушным судном пункта передачи управления или пункта границы с принимающим органом, если соответствующим органом ОВД не предписан другой период времени. Это требование применяется независимо от принятия на себя органом ОВД, ответственным за подготовку сообщения "Начало координации", управления или установления контакта с воздушным судном к моменту начала координации.

11.4.2.5.4.5 В тех случаях, когда сообщение "Начало координации" передается органу ОВД, в котором не используется оборудование автоматизированной обработки данных, период времени, указанный в п. 11.4.2.5.4.4, может быть недостаточным, и в этом случае может быть согласован вопрос об увеличении параметра времени.

11.4.2.5.4.6 Стандартными ответами на сообщение "Начало координации" являются сообщение "Переговоры о координации" или сообщение "Принятие координации". Однако если в принятом сообщении "Начало координации" предлагаются нестандартные условия координации и сообщение "Переговоры о координации" не является приемлемым ответом, для отклонения сообщения "Начало координации" может быть передано сообщение "Отклонение координации". В этом случае местными процедурами предписываются требования, обеспечивающие завершение процесса координации.

11.4.2.5.5 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕГОВОРОВ О КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.5.1 Сообщение "Переговоры о координации" передается принимающим органом передающему органу в начале диалога координации, когда принимающий орган хочет предложить изменение к условиям координации, содержащимся в сообщении "Начало координации".

11.4.2.5.5.2 Обычно в тех случаях, когда необходимо проведение дополнительных переговоров в ответ на сообщение "Переговоры о координации", полученное в начале диалога координации, для решения этого вопроса используются линии прямой речевой связи. Однако при наличии договоренности между двумя органами в ответ передается сообщение "Переговоры о координации". Такой обмен сообщениями повторяется до завершения диалога координации посредством передачи одним из этих органов сообщения "Принятие координации".

11.4.2.5.5.3 Сообщение "Переговоры о координации" передается после успешного завершения координации передающим или принимающим органом с целью предложить изменение к ранее согласованным условиям координации. Сообщение "Переговоры о координации" передается в том случае, когда изменения не соответствуют положениям соглашения между передающим и принимающим органами, или в том случае, когда не используется сообщение "Изменение

координации".

11.4.2.5.5.4 Как правило, сообщение "Переговоры о координации" не будет передаваться после начала перехода к состоянию передачи. Однако при наличии договоренности между органами ОВД принимающим органом ОВД передается сообщение "Переговоры о координации" с целью предложить изменения к информации о полете после того, как передача управления полетом завершена, но воздушное судно по-прежнему находится в непосредственной близости от границы между двумя органами ОВД.

11.4.2.5.5.5 Как правило, в тех случаях, когда необходимо внести дополнительное изменение в ответ на полученное сообщение "Переговоры о координации" после успешного завершения первоначальной координации, используются линии прямой речевой связи. Однако при наличии договоренности между органами ОВД в ответ может быть передано сообщение "Переговоры о координации". Такой обмен сообщениями повторяется до завершения диалога переговоров путем передачи одним из органов сообщения "Принятие координации" или сообщения "Отклонение координации".

11.4.2.5.5.6 Если для внесения предложения об изменении информации, касающейся аэродрома назначения, используется сообщение "Переговоры о координации", в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Переговоры о координации" включается информация о первоначальном пункте назначения, а информация о новом пункте назначения - в качестве измененного пункта назначения. В эксплуатационном ответе на такое сообщение "Переговоры о координации" в поле данных "Аэродром назначения" также содержится информация о первоначальном пункте назначения. В случае принятия изменения в последующих сообщениях AIDC, направляемых тому же органу, ссылка дается только на измененный пункт назначения в поле данных "Аэродром назначения".

11.4.2.5.5.7 Во всех сообщениях "Переговоры о координации" содержатся расчетные данные пролета границы.

При наличии договоренности между двумя органами направляется сообщение "Переговоры о координации", призванное обновить другие данные плана полета, такие как оборудование CNS и прочая информация. Маршрутные данные, если они включаются в связи с необходимостью координации нового маршрута, содержат как минимум информацию о полете от пункта, предшествующего входу в зону ответственности следующего органа, до пункта, в котором новый маршрут соединяется с ранее согласованным маршрутом.

11.4.2.5.5.8 Как правило, сообщение "Переговоры о координации" представляется диспетчеру для ручной обработки.

11.4.2.5.6 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.6.1 Сообщение "Принятие координации" передается органом ОВД, принимающим сообщения "Начало координации", "Изменение координации" или "Переговоры о координации", в подтверждение того, что предложенные условия координации (или изменения к ним), содержащиеся в полученном сообщении, приняты.

11.4.2.5.6.2 В тех случаях, когда сообщение "Принятие координации" передается в ответ на диалог переговоров, в ходе которого предлагается изменение к информации об аэродроме назначения, в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Принятие координации" может (факультативно) включаться информация о предыдущем пункте назначения.

Примечание. Внесение информации о предыдущем пункте назначения в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Принятие на себя координации" может потребоваться в целях обеспечения надлежащей увязки с сообщением "Переговоры о координации", в котором содержится предложение об изменении аэродрома назначения.

11.4.2.5.6.3 Сообщение "Принятие на себя координации" прекращает диалог координации или переговоров. На сообщение "Принятие на себя координации" эксплуатационный ответ не

передается.

11.4.2.5.7 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТКЛОНЕНИЯ КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.7.1 По согласованию между двумя органами сообщение "Отклонение координации" может передаваться для отклонения условий координации, предложенных в сообщении "Начало координации", если эти условия координации не соответствуют положениям соглашения. Сообщение "Отклонение координации" может передаваться лишь в ответ на сообщение "Начало координации" при условии наличия местных процедур, предусматривающих завершение координации конкретного полета.

11.4.2.5.7.2 Сообщение "Отклонение координации" передается органом ОВД, принимающим сообщение "Изменение координации" или сообщение "Переговоры о координации", для указания на то, что предлагаемый пересмотр условий координации, содержащихся в принятом сообщении, неприемлем и что сообщением "Переговоры о координации" не будет внесено встречное предложение.

11.4.2.5.7.3 В тех случаях, когда сообщение "Отклонение координации" передается в ответ на диалог переговоров, в рамках которого предлагается изменение аэродрома назначения, в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Отклонение координации" может (факультативно) включаться информация о предыдущем пункте назначения.

Примечание. Внесение информации о предыдущем пункте назначения в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Отклонение координации" может потребоваться в целях обеспечения надлежащей увязки с сообщением "Переговоры о координации", в котором содержится предложение об изменении аэродрома назначения.

11.4.2.5.7.4 Сообщение "Отклонение координации" прекращает диалог координации или переговоров.

Если сообщение "Отклонение координации" является ответом на диалог переговоров после завершения координации, любые ранее согласованные условия координации остаются в силе. На сообщение "Отклонение координации" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.8 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТМЕНЫ КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.8.1 Сообщение "Отмена координации" направляется передающим органом принимающему органу для отмены существующего уведомления или координации полета в том случае, если он задерживается на неопределенное время или его маршрут или эшелон изменяется таким образом, что в дальнейшем не предполагается, что данное воздушное судно войдет в воздушное пространство принимающего органа непосредственно из воздушного пространства передающего органа. Если изменения маршрута или эшелона полета таковы, что теперь воздушное судно будет затрагивать другой орган, может потребоваться передача этому органу первоначального сообщения "Уведомление" и/или сообщения "Начало координации".

11.4.2.5.8.2 В сообщении "Отмена координации" может включаться информация о причине отмены. Такая информация определяется в *Руководстве по применению линий передачи данных в целях обслуживания воздушного движения (Дос 9694)*.

11.4.2.5.8.3 На сообщение "Отмена координации" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.9 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЯ КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.9.1 Сообщение "Изменение координации" направляется передающим органом принимающему органу в качестве предложения об изменении ранее согласованных условий координации, если предлагаемое изменение соответствует положениям соглашения. Если изменение не соответствует положениям соглашения, вместо него используется сообщение

"Переговоры о координации". Сообщение "Изменение координации" не передается до успешного завершения координации или после начала перехода к состоянию передачи.

11.4.2.5.9.2 Если продолжительность полета или удаление воздушного судна от границы превышает согласованные параметры, изменения, содержащиеся в сообщении "Изменение координации", автоматически обрабатываются принимающим органом и в ответ автоматически передается сообщение "Принятие на себя координации". Если время полета или удаление от границы находятся в согласованных пределах, передается сообщение "Переговоры о координации".

11.4.2.5.9.3 Если сообщение "Изменение координации" передается для внесения предложения об изменении аэродрома назначения, в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Изменение координации" включается информация о первоначальном пункте назначения, а новый пункт назначения рассматривается в качестве измененного пункта назначения. В поле данных "Аэродром назначения" эксплуатационного ответа на сообщение "Изменение координации" также включается информация о первоначальном пункте назначения. В случае принятия изменения в поле данных "Аэродром назначения" последующих сообщений AIDC, направляемых тому же органу, указывается только измененный пункт назначения.

11.4.2.5.9.4 Во все сообщения "Изменение координации" включаются расчетные данные о пролете границы.

При наличии договоренности между двумя органами направляется сообщение "Изменение координации" для обновления других данных плана полета, таких как оборудование CNS и прочая информация. Маршрутные данные, если они включаются в связи с необходимостью координации нового маршрута, как минимум содержат информацию о полете от пункта, предшествующего входу в зону ответственности следующего органа, до пункта, в котором новый маршрут соединяется с ранее согласованным маршрутом.

11.4.2.5.10 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОЖИДАНИЯ КООРДИНАЦИИ

Сообщение "Ожидание координации" направляется органом, получающим сообщение "Начало координации" или "Переговоры о координации", для передачи передающему органу информации о том, что его предложение получено и будет рассмотрено в установленном порядке. Например, оно может быть передано в том случае, если сообщение, касающееся координации, подлежит передаче для ручной обработки или если возникает необходимость в проведении дополнительной координации с другим органом.

11.4.2.5.11 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАЧАЛА ПЕРЕДАЧИ

11.4.2.5.11.1 Сообщения, касающиеся передачи управления и связи, которые используются в конкретных условиях УВД, оговариваются соответствующими органами и должны согласовываться на региональной основе. Сообщения, используемые в континентальном воздушном пространстве с высокой плотностью движения, будут отличаться от сообщений, необходимых в отдаленном воздушном пространстве с низкой плотностью движения.

11.4.2.5.11.2 Сообщение "Начало передачи" направляется автоматически передающим органом заблаговременно или в согласованный момент времени или на согласованном удалении до общей границы. Это сообщение, инициирующее этап перехода, направляется только после успешного завершения координации с принимающим органом.

11.4.2.5.11.3 Сообщение "Начало передачи" содержит все исполнительные данные и факультативно в него могут включаться любые данные о линии пути, относящиеся к данному полету. В этом сообщении принимающему органу передается уточненная информация о текущих условиях управления полетом, например текущий разрешенный эшелон полета или информация о любых ограничениях скорости, скорость набора высоты или снижения, курс или спрямленный маршрут, которые могут быть предписаны.

11.4.2.5.11.4 Сообщение "Начало передачи" снижает потребность устного предоставления диспетчером передающего органа такой информации диспетчеру принимающего органа, обеспечивая при этом возможность автоматического обновления полетных данных, хранимых принимающим органом.

11.4.2.5.11.5 На сообщение "Начало передачи" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.12 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ

11.4.2.5.12.1 Сообщение "Предложение условий передачи" используется для своевременной передачи вручную полета или на условиях, не соответствующих оговоренным в соглашении (например, назначенная скорость превышает предусмотренную соглашением, изменение курсов воздушных судов). Если сообщение "Начало передачи" ранее не направлялось, сообщение "Предложение условий передачи" инициирует этап передачи и необходимость в передаче сообщения "Начало передачи" отпадает.

11.4.2.5.12.2 Последующие изменения к условиям управления полетом координируются посредством передачи другого сообщения "Предложение условий передачи", в котором содержатся новые исполнительные данные, предназначенные для принимающего органа.

11.4.2.5.12.3 В сообщении "Предложение условий передачи" содержится предложение о передаче связи и управления полетом диспетчеру принимающего органа, а также уточненные данные об условиях управления. Это сообщение должно передаваться диспетчеру принимающего органа для ручной обработки.

Примечание. Условия передачи управления, предусмотренные соответствующим соглашением, могут ограничивать управление воздушным судном до тех пор, пока воздушное судно не достигнет пункта передачи управления.

11.4.2.5.12.4 Эксплуатационным ответом на сообщение "Предложение условий передачи" является сообщение "Прием условий передачи".

11.4.2.5.13 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИЕМА УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ

11.4.2.5.13.1 Сообщение "Прием условий передачи" направляется принимающим органом в подтверждение того, что диспетчер согласился принять передачу связи и управления полетом в соответствии с условиями, предложенными в сообщении "Предложение условий передачи".

11.4.2.5.13.2 При необходимости в сообщении "Прием условий передачи" в соответствующих случаях включается информация о частоте(ах) или канале(ах) для ведения радиотелефонной связи, на которые должно перейти данное воздушное судно.

11.4.2.5.13.3 На сообщение "Прием условий передачи" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.14 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАПРОСА НА ПЕРЕДАЧУ СВЯЗИ

11.4.2.5.14.1 Сообщение "Запрос на передачу связи" направляется диспетчером принимающего органа для запроса на передачу связи с воздушным судном. Это сообщение используется в тех случаях, когда диспетчеру принимающего органа немедленно необходима связь с воздушным судном; оно свидетельствует о том, что диспетчер передающего органа должен передать указание о контакте соответствующему воздушному судну.

При необходимости в сообщении "Запрос на передачу связи" включается, в соответствующих случаях, информация о частоте(ах) или канале(ах) для ведения радиотелефонной связи, на которые должно перейти воздушное судно.

11.4.2.5.14.2 На сообщение "Запрос на передачу связи" не требуется направлять эксплуатационный ответ, однако после получения такого сообщения передающий орган, как правило, направляет сообщение "Передача связи", когда воздушному судну дается указание

вступить в контакт с принимающим органом.

11.4.2.5.15 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕДАЧИ СВЯЗИ

Сообщение "Передача связи" свидетельствует о том, что диспетчер передающего органа дал указание воздушному судну установить связь с диспетчером принимающего органа. Получив это сообщение, диспетчер принимающего органа обеспечивает сразу же после этого установление связи. В сообщении "Передача связи" может факультативно включаться информация о любых "условиях освобождения" для передачи управления. К числу условий освобождения могут относиться ограничения на набор высоты, снижение или выполнение разворота или их сочетание. Если сообщение "Начало передачи" ранее не передавалось, то сообщение "Передача связи" инициирует этап передачи.

11.4.2.5.16 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ПЕРЕДАЧИ СВЯЗИ

Сообщение "Принятие на себя передачи связи" направляется принимающим органом для подтверждения того, что воздушное судно установило связь с соответствующим диспетчером и завершает передачу.

11.4.2.5.17 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

11.4.2.5.17.1 Сообщение "Передача управления" представляет собой предложение о передаче управления полетом принимающему органу. Это сообщение направляется передающим органом в автоматическом режиме в согласованный момент времени или до наступления такового или на согласованном удалении до общей границы либо вручную диспетчером передающего органа. Это сообщение, инициирующее этап передачи, направляется лишь после успешного завершения координации с принимающим органом.

11.4.2.5.17.2 Эксплуатационным ответом на сообщение "Передача управления" является сообщение "Принятие на себя передачи управления".

11.4.2.5.18 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Сообщение "Принятие на себя передачи управления" свидетельствует о том, что диспетчер принимающего органа принял на себя ответственность за управление полетом. Получение такого сообщения завершает процесс передачи управления.

11.4.2.5.19 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЩЕЙ ТОЧКИ

Сообщение "Общая точка" передается с тем, чтобы привлечь внимание диспетчера, принимающего сообщение, к полету для обеспечения координации с использованием средств речевой связи. В сообщении "Общая точка" включается подробная информация о полете, которая ранее могла быть неизвестна принимающему органу, с тем чтобы при необходимости обеспечить возможность ее отображения. Например, это может относиться к воздушному судну, которое планировало выполнять полет в воздушном пространстве под управлением одного органа ОВД и запрашивает разрешение на набор высоты или вход в воздушное пространство, контролируемое другим органом УВД, не располагающим подробной информацией о данном полете.

11.4.2.5.20 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.4.2.5.20.1 Сообщение "Общие исполнительные данные" направляется после начала перехода к состоянию передачи и до передачи сообщений "Принятие на себя передачи управления" или "Принятие на себя передачи связи" передающим органом принимающему органу или принимающим органом передающему органу для того, чтобы проинформировать орган, принимающий сообщение, о любом изменении данных, касающихся условий управления полетом. Если сообщение "Общие исполнительные данные" направляется передающим органом, в него может включаться такая информация, как текущий разрешенный (промежуточный) эшелон полета и, если применимо, ограничения по скорости, ограничения по набору высоты/снижению и курс (или спрямленный маршрут), предписанные этому воздушному судну. Если сообщение "Общие исполнительные данные" направляется принимающим органом, в него включается, в соответствующих случаях, информация о частоте или канале для радиотелефонной связи, на которые должно переключиться данное воздушное судно.

11.4.2.5.20.2 Сообщение "Общие исполнительные данные" не требует передачи эксплуатационного ответа.

11.4.2.5.21 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЩЕГО ПРОИЗВОЛЬНОГО ТЕКСТА

Примечание. Подробная информация о сообщениях, содержащих аварийный произвольный текст, содержится в п. 11.4.1.4.

Сообщение "Общий произвольный текст" используется только для передачи оперативной информации, в отношении которой неприемлемы сообщения какого-либо другого типа, и для передачи информации открытым текстом. Как правило, сообщения, содержащие произвольный текст, представляются непосредственно диспетчеру, который несет или будет нести ответственность за конкретный полет. Если сообщение не относится к конкретному полету, используется обозначение органа обслуживания, с тем чтобы обеспечить возможность представления информации на соответствующей позиции ОВД.

11.4.2.5.22 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

За исключением другого сообщения, касающегося прикладного управления, или сообщения, в котором обнаружена ошибка, сообщение "Принятие приложения" направляется органом ОВД, принимающим сообщение AIDC, которое было обработано, признано свободным от ошибок и готово для представления на рабочем месте диспетчера.

11.4.2.5.23 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

11.4.2.5.23.1 Сообщение "Отклонение приложения" направляется органом ОВД, принимающим сообщение AIDC, в котором обнаружена ошибка. Сообщение "Отклонение приложения" включает код, позволяющий определить характер ошибки. Региональное аэронавигационное соглашение является основой для определения подлежащих использованию кодов.

Примечание. Информация, касающаяся наличия кодов отклонения приложения ATN, содержится в п. 3.2.7.1.1 тома III Руководства по техническим положениям для сети авиационной электросвязи (AFTN) (Doc 9705).

11.4.2.5.23.2 В тех случаях, когда сообщения "Отклонение приложения" не используются, местные процедуры предусматривают оповещение соответствующего диспетчера в пределах установленного периода времени о том, что в ответ на переданное сообщение AIDC сообщение "Принятие приложения" не получено.

11.4.2.6 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УПРАВЛЕНИЯ

11.4.2.6.1 К сообщениям, касающимся управления, относятся:

- сообщения, касающиеся разрешения (п. 11.4.2.6.2);
- сообщения, касающиеся управления потоком (п. 11.4.2.6.3);
- сообщения, касающиеся донесений о местоположении и донесений с борта (п. 11.4.2.6.4).

11.4.2.6.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗРЕШЕНИЯ

Примечание. Положения, определяющие выдачу разрешений, содержатся в разделе 4.5 главы 4. В пунктах, следующих ниже, говорится о содержании сообщений, касающихся разрешения, и изложены определенные правила их передачи. Положения, определяющие использование CPDLC для передачи разрешений, содержатся в главе 14. Требования в отношении намерения, атрибутов сообщений и вариантов отображения содержатся в таблицах 14-1 -14-3 главы 14 и в добавлении 5.

11.4.2.6.2.1 Диспетчерские разрешения содержат следующие элементы, используемые в указанном порядке:

- a) опознавательный индекс воздушного судна,
- b) границу действия разрешения,
- c) маршрут полета,
- d) эшелон(ы) полета для всего маршрута или его части и, при необходимости, изменения эшелонов.

Примечание. Если разрешение в отношении эшелонов охватывает только часть маршрута, то важно, чтобы орган управления воздушным движением указывал пункт, до которого действует данная часть разрешения в отношении эшелонов во всех случаях, когда необходимо обеспечить соблюдение п. 3.6.5.2.2 а) Приложения 2;

e) любые необходимые указания и информацию по другим вопросам, например в отношении маневрирования при заходе на посадку или вылете, связи и времени истечения срока действия разрешения.

Примечание. Время истечения срока действия разрешения означает время, после которого данное разрешение автоматически аннулируется, если выполнение полета не начато.

11.4.2.6.2.2 Включаемые в разрешения указания относительно эшелонов содержат:

- a) крейсерский(ие) эшелон(ы) или, при наборе высоты в крейсерском режиме, диапазон эшелонов и, при необходимости, пункт, до которого действует разрешение в отношении эшелона(ов).

Примечание. См. п. 11.4.2.6.2.1 d) и соответствующее примечание;

- b) при необходимости эшелоны, на которых должен осуществляться пролет основных точек;
- c) при необходимости место или время начала набора высоты и снижения;
- d) при необходимости скорость набора высоты или снижения;
- e) при необходимости подробные указания относительно эшелонов вылета или захода на посадку.

11.4.2.6.2.3 За передачу разрешения воздушному судну в предусмотренное или предполагаемое время и за незамедлительное уведомление диспетчерского органа в том случае, когда оно не передается в пределах предусмотренного периода времени, отвечает авиационная станция или эксплуатант воздушного судна, получившие это разрешение.

11.4.2.6.2.4 Персонал, получающий диспетчерские разрешения для передачи воздушным судам, передает такие разрешения, точно придерживаясь фразеологии, которая используется в получаемых разрешениях. В том случае, когда персонал, передающий разрешения на борт воздушных судов, не является частью служб воздушного движения, для выполнения данного требования важно достигнуть соответствующей договоренности.

11.4.2.6.2.5 Ограничения по эшелонам полета, переданные органом УВД посредством связи

"воздух - земля", повторяются совместно с последующими диспетчерскими разрешениями в отношении эшелонов, с тем чтобы они оставались в силе.

Примечание. См. также п. 6.3.2.4 и п. 6.5.2.4 главы 6 в отношении ограничений по эшелонам полета, опубликованным в качестве элементов SID и STAR.

11.4.2.6.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ

Положения, определяющие порядок управления потоком воздушного движения, изложены в п. 3.7.5 Приложения 11 и в п. 3.2.5.2 главы 3 данного документа. Однако при этом обращается внимание на инструктивный материал, который содержится в Руководстве по совместной организации потоков воздушного движения (ОПВД) (Doc 9971).

Примечание 2. Формат и правила группирования данных, применяемые при автоматическом обмене сообщениями, касающимися управления потоком, пока не разработаны.

Примечание. Положения, определяющие порядок передачи донесений о местоположении, изложены в пп. 3.6.3 и 5.3.3 Приложения 2 и в разделах 4.11 и 4.12 главы 4 данного документа.

11.4.2.6.4.1 Формат сообщений, касающихся донесений о местоположении и специальных донесений с борта, и подлежащие использованию при этом правила группирования данных указаны в образце формы AIREP SPECIAL в добавлении 1; при этом используются:

- a) для сообщений, касающихся донесений о местоположении, - раздел 1;
- b) для специальных сообщений, касающихся донесений с борта воздушных судов, - раздел 1 и соответственно раздел 2 и/или 3.

11.4.2.6.4.2 В тех случаях, когда сообщения, касающиеся специальных донесений с борта и переданные по каналам речевой связи, в последующем направляются с помощью автоматизированного оборудования обработки данных, которое не может принимать индекс ARS типа сообщений, предусмотренный для специальных донесений с борта, в региональном аэронавигационном соглашении оговаривается разрешение на использование другого индекса типа сообщения, и это следует отражать в Дополнительных региональных правилах (Doc 7030) при условии, что:

- a) передаваемые данные отвечают формату, который определен для специальных донесений с борта;
- b) принимаются меры с той целью, чтобы гарантировать передачу специальных донесений с борта соответствующему метеорологическому органу и на борт воздушных судов, которых, вероятнее всего, они касаются.

11.4.3 Полетно-информационные сообщения

11.4.3.1 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДВИЖЕНИИ

Примечание. Положения, определяющие порядок представления информации о движении, содержатся в п. 4.2.2 b) и примечаниях 1 и 2 Приложения 11, а также в разделе 5.10 главы 5 и в разделе 7.4.1 главы 7 данного документа.

11.4.3.1.1 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДВИЖЕНИИ, ПЕРЕДАВАЕМУЮ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛИРУЕМОГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

11.4.3.1.1.1 С учетом факторов, обуславливающих характер полетно-информационного

обслуживания, и особенно вопроса обеспечения воздушных судов, выполняющих полет за пределами контролируемого воздушного пространства, информацией о возможной опасности столкновения, установить стандартный текст этих сообщений не представляется возможным.

11.4.3.1.1.2 Однако в том случае, когда такие сообщения передаются, они содержат необходимые данные о направлении полета, а также расчетном времени, эшелоне и пункте, где воздушные суда, подвергающиеся возможной опасности столкновения, разойдутся, обгонят одно другое или сблизятся друг с другом. Эта информация представляется таким образом, чтобы пилот каждого соответствующего воздушного судна мог ясно представить себе характер опасности.

11.4.3.1.2 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСНОВНОМ ДВИЖЕНИИ, ПЕРЕДАВАЕМУЮ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ ПО ППП В КОНТРОЛИРУЕМОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Во всех случаях, когда передаются такие сообщения, они содержат следующий текст:

- a) опознавательный индекс воздушного судна, которому передается данная информация;
- b) слова "ДВИЖЕНИЕ..." или "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ...";
- c) направление полета соответствующего воздушного судна;
- d) тип соответствующего воздушного судна;
- e) крейсерский эшелон соответствующего воздушного судна и расчетное время прибытия в основную точку, расположенную ближе всего к тому месту, где воздушное судно пересечет эшелоны.

11.4.3.1.3 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСНОВНОМ МЕСТНОМ ДВИЖЕНИИ

Во всех случаях, когда передаются такие сообщения, они содержат следующий текст:

- a) опознавательный индекс воздушного судна, которому передается информация;
- b) при необходимости слова "ДВИЖЕНИЕ..." или "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ...";
- c) описание основного местного движения, позволяющее пилоту опознать его, например тип, скоростная категория и/или окраска воздушного судна, тип транспортного средства, количество лиц;
- d) местоположение основного местного движения по отношению к соответствующему воздушному судну и направление движения.

11.4.3.2 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Примечание. Положения, определяющие порядок проведения наблюдений с борта воздушных судов и представление данных этих наблюдений, содержатся в Приложении 3. Положения, касающиеся содержания и передачи донесений с борта, содержатся в разделе 4.12 главы 4 данного документа, а форма специального донесения с борта о вулканической деятельности, используемая для сообщения о вулканической деятельности, приводится в добавлении 1 к данному документу. Порядок передачи органами ОВД метеорологическим органам метеорологической информации, полученной с борта находящихся в полете воздушных судов, определяется положениями, содержащимися в разделе 4.12.6 главы 4 данного документа. Положения, определяющие порядок передачи органами ОВД метеорологической информации на борт воздушных судов, изложены в п. 4.2 Приложения 11 и в данном документе (см. пп. 4.8.3 и 4.10.4 главы 4; п.п. 6.4 и 6.6 главы 6; п. 7.3.1 главы 7 и п. 9.1.3 главы 9). Положения, определяющие письменную форму сообщений SIGMET и AIRMET и других метеорологических сообщений, передаваемых открытым текстом, содержатся в Приложении 3.

11.4.3.2.1 Информация, адресуемая пилоту, переходящему от полета по ППП к полету по ПВП там, где имеется вероятность того, что выполнять полет в ВМУ невозможно, передается следующим образом:

"ПО ДОНЕСЕНИЯМ (или прогнозу) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЕТА ПО ПРИБОРАМ СУЩЕСТВУЮТ В РАЙОНЕ (место)".

11.4.3.2.2 Метеорологическая информация, касающаяся метеорологических условий на аэродромах и подлежащая передаче на борт воздушных судов соответствующим органом ОВД в соответствии с главой 4 Приложения 11 и разделами 6.4 и 6.6 главы 6 и разделом 7.4.1 главы 7 настоящего документа, берется соответствующим органом ОВД из следующих метеорологических сообщений, переданных соответствующим метеорологическим органом и дополненных, при необходимости, для прибывающих и вылетающих воздушных судов информацией с дисплеев, связанных с метеорологическими датчиками (в частности, с теми, которые измеряют приземный ветер и дальность видимости на ВПП), расположенными в органах ОВД:

a) местные метеорологические регулярные и специальные сводки;

b) METAR/SPECI, распространяемые на других аэродромах за пределами аэродрома вылета (предназначенные главным образом для планирования полетов, радиовещательной передачи VOLMET и передач D-VOLMET).

11.4.3.2.3 Метеорологическая информация, упомянутая в п. 11.4.3.2.2, берется соответственно из метеорологических сводок, содержащих следующие элементы:

a) средние значения направления и скорости приземного ветра и их значительные изменения.

Примечание. Направление приземного ветра, информация о котором предоставляется органам ОВД соответствующим метеорологическим органом, указывается в градусах относительно истинного севера. Направление приземного ветра, информация о котором получается с помощью используемого для целей ОВД указателя направления приземного ветра и передается органами ОВД пилотам, указывается в магнитных градусах;

b) видимость, включая существенные изменения по направлениям;

c) дальность видимости на ВПП (RVR);

d) фактическую погоду;

e) количество и высоту нижней границы низкой облачности;

f) температуру воздуха и точки росы;

g) данные для установки (установок) высотомера;

h) другую дополнительную информацию.

Примечание. Положения, касающиеся метеорологической информации, подлежащей представлению в соответствии с п. 11.4.3.2.3, содержатся в главе 4 и добавлении 3 Приложения 3 "Метеорологическое обеспечение международной авионавигации".

11.4.3.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СРЕДСТВ

Примечание. Общие положения по данному вопросу изложены в п. 4.2 Приложения 11.

Сообщения, касающиеся функционирования авионавигационных средств, передаются воздушным судам, из плана полета которых видно, что на их полет может повлиять эксплуатационное состояние соответствующего авионавигационного средства. Эти сообщения содержат необходимые данные об эксплуатационном состоянии соответствующего средства и, если оно не работает, в них указывается, когда будет налажено его нормальное функционирование.

Примечание. Положения, касающиеся предоставления информации об условиях на аэродроме, содержатся в разделе 7.5 главы 7.

11.4.3.4.1 Во всех случаях, когда предоставляется информация об условиях на аэродроме, она обеспечивается в ясной и краткой форме, с тем чтобы пилоту можно было проще понять описываемую ситуацию. Она предоставляется во всех случаях, когда дежурный диспетчер считает это необходимым в интересах безопасности, либо по запросу воздушного судна. Если информация предоставляется по инициативе диспетчера, она передается всем соответствующим воздушным судам достаточно заблаговременно, с тем чтобы пилоты могли надлежащим образом использовать эту информацию.

11.4.3.4.2 В тех случаях, когда передается информация о состоянии поверхности ВПП, которое может отрицательно повлиять на эффективность торможения воздушного судна, используются по необходимости следующие термины:

ВОДА НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА;
ИНЕЙ
ЛЕД
МОКРАЯ
МОКРЫЙ ЛЕД
МОКРЫЙ СНЕГ
МОКРЫЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА.
МОКРЫЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА.
СЛЯКОТЬ
СТОЯЧАЯ ВОДА
СУХАЯ
СУХОЙ СНЕГ
СУХОЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА.
СУХОЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА.
УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ

11.4.3.4.3 Соответствующие органы ОВД располагают информацией из донесения о состоянии ВПП для передачи по запросу на борт воздушных судов. Она передается воздушным судам в порядке направления посадки или взлета.

Если воздушное судно, с которым произошел инцидент, направляется в пункт назначения, находящийся за пределами зоны обслуживания органа ОВД, который обеспечивает обслуживание в районе, где произошел инцидент, то следует уведомить о случившемся орган ОВД на аэродроме назначения и просить его получить у пилота отчет об инциденте. В сообщении следует включать следующую информацию:

- a) тип инцидента (AIRPROX, правила или средства);
- b) опознавательный индекс соответствующего воздушного судна;
- c) время и местоположение в момент инцидента;
- d) краткие сведения об инциденте.

ГЛАВА 12

Фразеология

Зарезервировано

ГЛАВА 13

ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВАМИ КОНТРАКТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ADS-C)

Зарезервировано

ГЛАВА 14 СВЯЗЬ "ДИСПЕТЧЕР – ПИЛОТ" ПО ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (CPDLC)

Зарезервировано

ГЛАВА 15 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ПРИ ОТКАЗЕ СВЯЗИ И В НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ

15.1.1 Общие положения

15.1.1.1 Разнообразие обстоятельств при каждой аварийной обстановке не позволяет установить точный подробный порядок действий, которого следует придерживаться. Изложенный в данном разделе порядок действий предназначен для персонала служб воздушного движения в качестве общего руководства. При работе в аварийной обстановке органы управления воздушным движением осуществляют полную и всеобъемлющую координацию действий, а персонал руководствуется здравым смыслом.

Примечание 1. Дополнительные правила, подлежащие применению в аварийной обстановке или в непредвиденных обстоятельствах при использовании системы наблюдения ОВД, содержатся в п. 8.8.1 главы 8.

Примечание 2. Если пилот воздушного судна, находящегося в аварийном положении, ранее получил указание органа УВД выбрать конкретный код приемоответчика и/или аварийный режим ADS-B, данный код и/или режим, как правило, сохраняется, если в особых обстоятельствах пилот не примет иное решение или не получит другое указание. В том случае, если орган УВД не потребовал установить какой-либо код или аварийный режим, пилот устанавливает приемоответчик в режиме А код 7700 и/или соответствующий аварийный режим ADS-B.

Примечание 3. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, обладают возможностью передавать сигнал тревоги, оповещающий только о возникновении аварийного положения общего характера, независимо от кода, выбранного пилотом.

Примечание 4. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью передавать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" при выборе аварийного режима и/или режима срочности.

15.1.1.2 В том случае, когда воздушное судно сообщает об аварийной обстановке, органу ОВД следует предпринять следующие надлежащие действия:

- a) принять все необходимые меры для установления опознавательного индекса и типа воздушного судна, типа аварийной обстановки, намерений летного экипажа, а также местоположения и эшелона полета воздушного судна, если эта информация не была четко представлена летным экипажем или неизвестна;
- b) принять решение относительно предоставления наиболее эффективной помощи;
- c) заручиться поддержкой любого другого органа ОВД или других служб, которые в состоянии оказать помощь воздушному судну;
- d) предоставить летному экипажу любую требующуюся ему информацию, а также любую дополнительную соответствующую информацию, например данные о подходящих аэродромах, минимальные безопасные абсолютные высоты, метеорологическую информацию;

е) получить от эксплуатанта или летного экипажа следующую информацию, которая может иметь отношение к данному случаю: количество людей на борту, количество оставшегося топлива, возможное наличие опасных материалов и их характер;

ф) уведомить соответствующие органы ОВД и полномочные органы, как указано в местных инструкциях.

15.1.1.3 По мере возможности следует избегать изменения радиочастот и кода ВОРЛ; как правило, это следует делать только в том случае, когда соответствующим воздушным судам может быть предоставлено более совершенное обслуживание. Следует ограничить до минимума указания по маневрированию воздушным судам с отказавшими двигателями. При необходимости, о сложившихся обстоятельствах следует информировать другие воздушные суда, выполняющие полет вблизи воздушного судна, находящегося в аварийной обстановке.

Примечание. Информация, указанная в п. 15.1.1.2 е), будет запрашиваться у летного экипажа только в том случае, если она не получена от эксплуатанта или из других источников, и будет ограничиваться важной информацией.

15.1.2 Право первоочередности

Воздушное судно, в отношении которого известно или предполагается, что оно находится в аварийном положении, включая акты незаконного вмешательства, пользуется правом первоочередности по отношению к другим воздушным судам.

15.1.3 Незаконное вмешательство и угроза взрыва воздушного судна

15.1.3.1 Персонал служб воздушного движения должен быть готов распознать любой признак того, что воздушное судно подвергается незаконному вмешательству.

15.1.3.2 При любом подозрении на то, что воздушное судно подвергается незаконному вмешательству, и когда не обеспечивается четкая автоматическая индикация кода 7500 и кода 7700 в режиме А ВОРЛ, диспетчер предпринимает попытки проверить любое подозрение путем переключения декодера ВОРЛ в режиме А сначала на код 7500, а после этого - 7700.

Примечание. Предполагается, что воздушное судно, оборудованное приемопередатчиком ВОРЛ, будет использовать приемопередатчик в режиме А для передачи кода 7500 с тем, чтобы конкретно указать, что оно является объектом незаконного вмешательства. Это воздушное судно может использовать приемопередатчик в режиме А для передачи кода 7700 с тем, чтобы указать, что оно подвергается серьезной и непосредственной опасности и ему требуется немедленная помощь. Воздушное судно, оборудованное передатчиками других систем наблюдения, включая ADS-B и ADS-C, может передавать аварийный сигнал и/или сигнал срочности, используя для этого все имеющиеся средства.

15.1.3.3 Во всех случаях, когда известно или предполагается, что воздушное судно подвергается незаконному вмешательству или получено предупреждение об угрозе взрыва, органы ОВД незамедлительно отвечают на просьбы данного воздушного судна или удовлетворяют его возможные требования, включая просьбы о предоставлении соответствующей информации об аэронавигационных средствах, правилах и видах обслуживания, относящихся к маршруту полета и к любому аэродрому предполагаемой посадки, и предпринимая необходимые действия для обеспечения беспрепятственного выполнения полета на всех этапах.

15.1.3.3.1 Органы ОВД также:

а) передают и продолжают передавать информацию, относящуюся к безопасному производству полета, не дожидаясь ответа от воздушного судна;

б) контролируют и регистрируют ход полета, используя для этого все имеющиеся средства, а также координируют передачу управления с соседними органами ОВД, не требуя от воздушного судна передачи сообщений или других ответных действий, если с этим воздушным судном не

поддерживается нормальная связь;

с) информируют и продолжают постоянно информировать соответствующие органы ОВД, включая расположенные в соседних РПИ, которые могут иметь отношение к ходу полета.

Примечание. При соблюдении данного положения должны учитываться все факторы, которые могут повлиять на ход полета, включая запас топлива и возможность неожиданных изменений маршрута и пункта назначения. Цель соблюдения этого положения заключается в том, чтобы заблаговременно, насколько это практически возможно в данных условиях, обеспечивать каждый орган ОВД соответствующей информацией об ожидаемом или возможном входе воздушного судна в его район ответственности;

d) уведомляют:

1) эксплуатанта или назначенного им представителя;

2) соответствующий координационный центр поиска и спасания согласно соответствующим правилам аварийного оповещения;

3) соответствующий полномочный орган, назначенный государством.

Примечание. Предполагается, что назначенный полномочный орган по обеспечению безопасности и/или эксплуатант в свою очередь уведомляет другие заинтересованные стороны в соответствии с заранее установленным порядком;

e) ретранслируют соответствующие сообщения, относящиеся к обстоятельствам незаконного вмешательства, между воздушным судном и назначенными полномочными органами.

Примечание. Эти сообщения включают в себя, в числе прочих, первоначальные сообщения об инциденте; уточненные сообщения об имеющем место инциденте; сообщения, содержащие информацию о решениях, принятых соответствующими лицами, ответственными за принятие решений; сообщения о передаче ответственности; сообщения о принятии ответственности; сообщения о том, что объект более не вовлечен в инцидент, и сообщения о завершении инцидента.

15.1.3.4 Следующие дополнительные правила применяются в случае получения информации об угрозе, связанной с размещением на борту известного воздушного судна бомбы или другого взрывного устройства.

Орган ОВД, получив информацию об угрозе:

a) находясь на прямой связи с воздушным судном, незамедлительно информирует летный экипаж об угрозе и обстоятельствах, связанных с этой угрозой, или

b) при отсутствии прямой связи с воздушным судном информирует летный экипаж самым быстрым способом через другие органы ОВД или по другим каналам.

15.1.3.5 Орган ОВД, находящийся на связи с воздушным судном, убеждается в намерениях летного экипажа и сообщает об этих намерениях другим органам ОВД, которые могут иметь отношение к этому полету.

15.1.3.6 В отношении этого воздушного судна принимаются самые срочные меры, при этом исключается, насколько это возможно, риск для безопасности полетов других воздушных судов, а также персонала и наземных установок.

15.1.3.7 Воздушному судну, находящемуся в полете, незамедлительно выдается новое разрешение следовать до установленного пункта назначения. При первой возможности утверждается любой запрос летного экипажа на набор высоты или снижение для того, чтобы уровнять или уменьшить разницу между внешним атмосферным давлением и атмосферным давлением в кабине экипажа.

15.1.3.8 Воздушному судну на земле следует дать указание как можно дальше находиться от других воздушных судов и установок и, при необходимости, освободить ВПП. В соответствии с местными инструкциями воздушному судну следует дать указание вырлиться на назначенное или изолированное место стоянки. Если летный экипаж в срочном порядке осуществляет высадку пассажиров и экипажа, другие воздушные суда, транспортные средства и персонал должны находиться на безопасном удалении от воздушного судна, подвергающегося угрозе.

15.1.3.9 Органы ОВД не дают каких-либо рекомендаций или предложений летному экипажу относительно предпринятия действий в отношении взрывного устройства.

15.1.3.10 Воздушному судну, в отношении которого известно или предполагается, что оно является объектом незаконного вмешательства или которое по иным причинам необходимо изолировать и исключить из обычной деятельности аэродрома, дается разрешение занять указанное изолированное место стоянки. В том случае, когда такое изолированное место стоянки не указано, или если указанное место занято, воздушному судну дается разрешение занять место в пределах участка или участков, выбранных по предварительной договоренности с администрацией аэродрома. В разрешении на руление указывается маршрут руления, по которому необходимо следовать до места стоянки. Этот маршрут выбирается таким образом, чтобы свести к минимуму любую опасность для пассажиров и прочих лиц, других воздушных судов и сооружений на аэродроме.

Примечание. См. главу 3 тома I Приложения 14.

15.1.4 АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ

15.1.4.1 Действия органа ОВД

После того как установлено, что какое-то воздушное судно выполняет аварийное снижение, немедленно предпринимаются все соответствующие действия для защиты всех соответствующих воздушных судов. Соответствующие действия могут включать следующие, причем порядок зависит от обстоятельств:

- a) передача аварийного радиовещательного сообщения;
- b) передача воздушным судам, затронутым данным снижением, информации о воздушном движении и/или указаний;
- c) уведомление о минимальной абсолютной высоте полета и установке высотомера в зоне выполнения полетов;
- d) информирование других органов ОВД, которые могут быть затронуты данным аварийным снижением.

15.1.4.2 ДЕЙСТВИЯ ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ

При первой практической возможности пилот предпринимает следующие действия в порядке, отвечающем сложившейся обстановке:

- a) выполняет полет в направлении, выбранном по усмотрению пилота;
- b) уведомляет соответствующий орган ОВД об аварийном снижении и, если это возможно, о намерениях;
- c) устанавливает код приемоответчика 7700 и в соответствующих случаях выбирает надлежащий аварийный режим оборудования ADS-B и/или ADS-C;
- d) включает наружные бортовые огни (в соответствии с существующими эксплуатационными ограничениями);
- e) следит за воздушными судами, которые могут создать конфликтную ситуацию, как визуально, так и с помощью БСПС (при ее наличии);
- f) после завершения аварийного снижения согласовывает дальнейшие намерения с соответствующим органом ОВД.

Примечание. Порядок использования БСПС приводится в главе 3 раздела 3 части III тома IPANS-OPS.

15.1.4.3 ДЕЙСТВИЯ ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА,

ПРИНИМАЮЩЕГО РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИЙНОМ СНИЖЕНИИ

При отсутствии конкретного указания органа ОВД о выходе из зоны или угрозе, обусловленной непосредственной опасностью, пилот предпринимает следующие действия:

- a) продолжает выполнять полет согласно текущему диспетчерскому разрешению и вести прослушивание используемой частоты для получения любых дополнительных указаний органа ОВД;
- b) следит за воздушными судами, которые могут создать конфликтную ситуацию, как визуально, так и с помощью БСПС (при ее наличии).

15.2 ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В ПОЛЕТЕ В ОКЕАНИЧЕСКОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

15.2.1 Введение

15.2.1.1 Все чрезвычайные обстоятельства, которые могут иметь место, охватить невозможно, однако правила в пп. 15.2.2, 15.2.3 и 15.2.4 отражают такие наиболее частые случаи, как:

- a) невозможность выполнять полет в соответствии с выданным диспетчерским разрешением вследствие метеорологических условий (см. п. 15.2.4);
- b) изменение маршрута с пересечением основного потока воздушного движения (например, в связи с необходимостью оказания срочной медицинской помощи (см. пп. 15.2.2 и 15.2.3));
- c) потеря или значительное ухудшение требуемых навигационных возможностей при выполнении полета в воздушном пространстве, где точность навигационных характеристик является непременным условием безопасного выполнения полетов, или разгерметизация (см. пп. 15.2.2 и 15.2.3).

Примечание. Информация о порядке действий в случае ухудшения навигационных возможностей содержится в разделе 5.2.2 главы 5.

15.2.1.2 Пилот предпринимает необходимые действия по обеспечению безопасности полета воздушного судна и по своему усмотрению определяет последовательность предпринимаемых действий с учетом конкретных обстоятельств. Органы управления воздушным движением обеспечивают все возможные виды помощи.

15.2.2 Общие правила

Примечание. Рис. 15-1 способствует пониманию и применению порядка действий при чрезвычайных обстоятельствах, информация о которых содержится в разделах 15.2.2 и 15.2.3.

15.2.2.1 Если воздушное судно не может продолжать полет в соответствии с разрешением, выданным ему органом, то прежде чем предпринимать какие-либо действия, оно получает при наличии возможности измененное разрешение.

15.2.2.2 В том случае, если получить диспетчерское разрешение заранее не представляется возможным, то до получения измененного диспетчерского разрешения следует использовать изложенные ниже процедуры на случай чрезвычайных обстоятельств. В целом, воздушное судно должно выполнять полет на таком смещенном эшелоне и по такой смещенной линии пути, на которых столкновение с другим воздушным судном менее вероятно. В частности, пилот:

- a) оставляет разрешенную линию пути или маршрут ОВД, выполнив вначале разворот не менее чем на 30° вправо или влево, с тем чтобы занять и выдерживать параллельную линию пути или маршрут ОВД в том же направлении, смещенные на 5,0 м. миль (9,3 км). Направление разворота должно основываться на одном или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- 1) местоположение воздушного судна относительно любой системы организованных треков или маршрутов ОВД;

- 2) направление полетов и эшелоны полета, установленные на соседних линиях пути;
 - 3) направление на запасной аэропорт;
 - 4) любое выполняемое оперативное боковое смещение;
 - 5) запас высоты над местностью;
- b) следит за воздушными судами, которые могут представлять опасность, как визуально, так и с помощью БСПС (при ее наличии), которая в течение всего времени работает в режиме RA, если иное не обусловлено ограничениями летно-технических характеристик воздушного судна;
- c) включает все бортовые внешние аэронавигационные огни (в соответствии с существующими эксплуатационными ограничениями);
- d) не выключает приемоответчик ВОРЛ в течение всего времени и при наличии возможности в соответствующих случаях передает код 7700, а при наличии оборудования ADS-B или ADS-C выбирает соответствующий аварийный режим работы;
- e) при первой возможности сообщает органу воздушного движения о любом отклонении от выданного диспетчерского разрешения;
- f) использует соответствующие средства (т. е. речевую связь и/или CPDLC) для ведения связи при чрезвычайных обстоятельствах или в аварийной ситуации;
- g) при использовании речевой связи в соответствующих случаях передает радиотелефонный сигнал бедствия (MAYDAY) или сигнал срочности (PAN PAN), желательные повторяемые три раза;
- h) в тех случаях, когда информация об аварийных ситуациях передается по CPDLC, диспетчер может ответить по CPDLC. Однако диспетчер может также сделать попытку установить с воздушным судном речевой контакт.
- Примечание. Инструктивный материал, касающийся порядка действий диспетчеров, радиооператоров и членов летного экипажа в аварийных ситуациях при использовании линии передачи данных содержится в Руководстве по глобальному применению линии передачи данных (GOLD) (Doc 10037);*
- i) устанавливает связь с находящимися поблизости воздушными судами и предупреждает их, передавая на используемых частотах с подходящими интервалами на частоте 121,5 МГц (или в качестве резервного варианта - на частоте 123,45 МГц, предназначенной для связи "воздух - воздух" между пилотами), опознавательный индекс воздушного судна, характер состояния бедствия, намерение пилота, местоположение (включая условное обозначение маршрута ОВД или кодовое обозначение линии пути, в соответствующих случаях) и эшелон полета;
- j) диспетчер должен попытаться определить характер аварийной ситуации и убедиться в необходимости оказания какой-либо помощи. Последующие действия органа УВД в отношении этого воздушного судна основываются на намерениях пилота и общей воздушной обстановке.

15.2.3 Порядок действий при отклонении от линии пути

Примечание. Оценка пилотом ситуации и необходимость обеспечения безопасности полета воздушного судна будут определять подлежащие принятию предписанные действия. К числу факторов, рассматриваемых пилотом при принятии решения об отклонении от предписанной линии пути, маршрута ОВД или эшелона без диспетчерского разрешения, в частности относятся:

- a) производство полетов в пределах системы параллельных треков;
- b) возможность выполнения полета по предпочитаемым пользователями маршрутам (UPR), параллельным линии пути воздушного судна или маршруту ОВД;
- c) характер чрезвычайных обстоятельств (например, отказ бортовой системы);
- d) метеорологические факторы (например, конвективные метеорологические явления на малых эшелонах полета).

15.2.3.1 По возможности выдерживать назначенный эшелон полета до выхода на параллельную, следующую в том же направлении линию пути или маршрут ОВД, смещенные на 9,3 км (5,0 м. миль). При отсутствии возможности вначале уменьшить, насколько это возможно с

точки зрения эксплуатации, скорость снижения.

15.2.3.2 После выхода на следующую в том же направлении параллельную линию пути или маршрут ОВД, смещенный на 9,3 км (5,0 м. миль):

а) выполнить снижение ниже ЭП 290, установить вертикальное смещение 150 м (500 фут) относительно обычно используемых эшелонов полета и продолжать выполнение полета с учетом оперативной обстановки или, в случае получения диспетчерского разрешения, выполнять полет в соответствии с этим разрешением; или

Примечание 1. Обычно используются эшелоны полета, указанные в добавлении 3 Приложения 2 "Правила полетов".

Примечание 2. Снижение ниже ЭП 290 рассматривается в качестве наиболее приемлемого для производства полетов при наличии преобладающего потока воздушного движения (например, с востока на запад) или системы параллельных треков, в рамках которой отклонение траектории полета воздушного судна, по всей вероятности, будет связано с пересечением соседних линий пути или маршрутов ОВД. Снижение ниже ЭП 290 может понизить вероятность возникновения конфликтной ситуации с другими воздушными судами, выдачи RA системой БСПС и задержек с получением пересмотренного диспетчерского разрешения.

б) установить вертикальное смещение 150 м (500 фут) (или 300 м (1000 фут), если выше ЭП 410) относительно обычно используемых эшелонов полета и продолжать выполнение полета с учетом оперативной обстановки, или, в случае получения диспетчерского разрешения, выполнять полет в соответствии с этим разрешением.

Примечание. При выполнении вышеупомянутой процедуры ошибки системы измерения высоты (ASE) могут привести к тому, что при применении вышеупомянутого порядка действий при чрезвычайных обстоятельствах вертикальное эшелонирование будет меньше 150 м (500 фут) (менее 300 м (1000 фут) выше ЭП 410).

15.2.4 Порядок действий при отклонении от маршрута из-за метеорологических условий

15.2.4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечание. Приводимые ниже правила предназначены служить в качестве руководства при отклонении от маршрута из-за неблагоприятных метеорологических условий.

15.2.4.1.1 В тех случаях, когда необходимо отклонение от маршрута из-за метеорологических условий, пилот должен инициировать установление связи с органом УВД, используя для этого средства речевой связи или CPDLC. Быстрый ответ может быть получен посредством:

а) использования фразы "WEATHER DEVIATION REQUIRED" ("НЕОБХОДИМО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МАРШРУТА В СВЯЗИ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ"), свидетельствующей о желании получить приоритет на использование данной частоты и получение ответа от органа УВД; или

б) запроса на отклонение от маршрута в связи с метеорологическими условиями, передав сообщение CPDLC по линии связи "вниз" о боковом смещении.

15.2.4.1.2 При необходимости пилот должен начать связь сигналом срочности "PAN PAN" (желательно повторив его три раза) или использовать срочное сообщение CPDLC по линии связи "вниз".

15.2.4.1.3 Пилот информирует орган УВД в тех случаях, когда отклонение по метеорологическим условиям более не требуется или такое отклонение завершено и воздушное судно вернулось на разрешенный маршрут.

15.2.4.2 ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ

МЕЖДУ ДИСПЕТЧЕРОМ УВД И ПИЛОТОМ

15.2.4.2.1 Пилоту следует информировать орган УВД и запросить разрешение на отклонение от линии пути или маршрута ОВД, сообщив по мере возможности требуемую величину отклонения. Для ведения связи с процессе отклонения от маршрута в связи с метеорологическими условиями летный экипаж будет использовать любые приемлемые средства (т. е. средства речевой связи и/или CPDLC).

Примечание. Пилотам рекомендуется как можно скорее установить связь и передать органу УВД запрос на получение диспетчерского разрешения, с тем чтобы у диспетчера было достаточно времени на оценку запроса и принятие соответствующих мер.

15.2.4.2.2 Органу УВД следует предпринять одно из перечисленных ниже действий:

- a) если может быть применено соответствующее эшелонирование, выдается разрешение на отклонение от линии пути, или
- b) в случае наличия других воздушных судов, мешающих выполнению маневра, и если орган УВД не может обеспечить соответствующее эшелонирование, он:
 - 1) информирует пилота о том, что не может выдать разрешение на запрошенное отклонение;
 - 2) информирует пилота о мешающих воздушных судах;
 - 3) запрашивает пилота о его намерениях.

15.2.4.2.3 Пилоту следует предпринять следующие действия:

- a) выполнить выданное ему диспетчерское разрешение или
- b) информировать орган УВД о своих намерениях и выполнить процедуры, изложенные в п. 15.2.4.3.

15.2.4.3 ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОЛУЧИТЬ ИЗМЕНЕННОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Примечание. Положения данного раздела применимы к ситуациям, когда пилоту необходимо выполнять обязанности командира воздушного судна согласно положениям п. 2.3.1 Приложения 2.

15.2.4.3.1 В том случае, если воздушному судну требуется отклониться от линии пути или маршрута ОВД из-за неблагоприятных метеорологических условий, а получить на это разрешение от органа УВД заранее он не может, ему следует получить такое разрешение при первой возможности. До получения разрешения органа УВД пилот предпринимает следующие действия:

- a) по мере возможности выполняет отклонение от системы организованных треков или маршрутов ОВД;
- b) устанавливает связь с находящимися поблизости воздушными судами и предупреждает их, передавая с подходящими интервалами: опознавательный индекс воздушного судна, эшелон полета, местоположение (включая индекс маршрута ОВД или кодовое обозначение линии пути) и свои намерения на используемой частоте, а также на частоте 121,5 МГц (или в качестве резервного варианта - на частоте 123,45 МГц, предназначенной для связи "воздух - воздух" между пилотами);
- c) следит за воздушными судами, которые могут представлять опасность, как визуально, так и с помощью БСПС (при ее наличии).
- d) включает все бортовые внешние аэронавигационные огни (в соответствии с существующими эксплуатационными ограничениями);
- e) при отклонениях менее 9,3 км (5,0 м. миль) от первоначально разрешенной линии пути или маршрута ОВД остается на эшелоне, назначенном органом УВД;
- f) при отклонениях от первоначально разрешенной линии пути или маршрута ОВД, превышающих или равных 9,3 км (5,0 м. миль), когда воздушное судно находится приблизительно в 9,3 км (5,0 м. миль) от заданной линии пути, приступает к изменению эшелона полета в соответствии с таблицей 15-1;
- g) если пилот получает разрешение на отклонение от назначенной линии пути или маршрута

ОВД на конкретное расстояние и после этого запрашивает, но не может получить разрешение на отклонение, превышающее это расстояние, пилоту следует применять смещение по абсолютной высоте в соответствии с таблицей 15-1 до выполнения отклонения на расстояние, превышающее разрешенное;

h) при возвращении на линию пути или маршрут ОВД занимает заданный эшелон полета, когда воздушное судно находится приблизительно в 9,3 км (5,0 м. миль) от осевой линии;

i) если до начала отклонения связь с органом УВД не была установлена, продолжает предпринимать попытки связаться с ним для получения разрешения. Если связь была установлена, продолжает информировать орган УВД о своих намерениях и получает важную информацию о других воздушных судах.

Примечание. В том случае, если в результате предпринятых действий в соответствии с положениями п. 15.2.4.3.1 пилот определяет, что на том же эшелоне полета или вблизи его находится другое воздушное судно, с которым может возникнуть конфликтная ситуация, предполагается, что данный пилот скорректирует надлежащим образом траекторию полета воздушного судна, с тем чтобы избежать возникновения конфликтной ситуации.

Таблица 15-1

<i>Осевая линия первоначально разрешенной линии пути или маршрута ОВД</i>	<i>Отклонение >9,3 км (5,0 м. миль)</i>	<i>Изменение эшелона</i>
ВОСТОК 000 - 179° магн.	ВЛЕВО ВПРАВО	СНИЖЕНИЕ на 90 м (300 фут) НАБОР ВЫСОТЫ на 90 м (300 фут)
ЗАПАД 080 - 359° магн.	ВЛЕВО ВПРАВО	НАБОР ВЫСОТЫ на 90 м (300 фут) СНИЖЕНИЕ на 90 м (300 фут)

15.3 ОТКАЗ ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ "ВОЗДУХ - ЗЕМЛЯ"

Примечание 1. Правила, подлежащие применению в отношении воздушного судна, на котором отказало оборудование двусторонней связи "воздух - земля", когда ему предоставлялось обслуживание ОВД на основе наблюдения, содержатся в разделе 8.8.3 главы 8.

Примечание 2. Предполагается, что воздушное судно, оснащенное приемопередатчиком ВОРЛ, задействует его в режиме А код 7600 для указания отказа оборудования двусторонней связи "воздух - земля". Воздушное судно, оснащенное передатчиками других систем наблюдения, включая ADS-B и ADS-C, может сообщить о потере связи "воздух- земля", используя для этого все имеющиеся средства.

Примечание 3. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, обладают возможностью передавать сигнал тревоги, оповещающий только о возникновении аварийного положения общего характера, независимо от кода, выбранного пилотом.

Примечание 4. См. также п. 6.3.2.5 главы 6, касающийся диспетчерских разрешений на вылет, не содержащих ограничений по времени или географическим координатам разрешенного эшелона ниже запланированного эшелона полета, и правил, применяемых в отношении воздушного судна, на котором отказало оборудование двусторонней связи "воздух - земля " в таких обстоятельствах.

Примечание 5. См. также п. 5.4.2.6.3.2 главы 5, касающейся дополнительных требований в случае отказа связи при применении минимума продольного эшелонирования в 50 м. миль в воздушном пространстве RNAV/RNP 10.

15.3.1 В том случае, когда диспетчерские органы не в состоянии поддерживать двустороннюю связь с воздушным судном, выполняющим полет в диспетчерском районе или диспетчерской зоне, они предпринимают действия, изложенные в нижеследующих пунктах.

15.3.2 Как только становится известно об отказе двусторонней связи, предпринимаются действия для того, чтобы убедиться, что воздушное судно может принимать передачи диспетчерского органа путем направления ему просьбы выполнить указанный маневр, который можно наблюдать с помощью системы наблюдения ОВД, или передать, если это возможно, указанный сигнал для того, чтобы подтвердить прием.

Примечание. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью передавать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" при выборе аварийного режима и/или режима срочности.

15.3.3 Если воздушное судно не указывает, что оно может принимать передачи и подтверждать их прием, эшелонирование между воздушным судном, с которым нарушена связь, и другими воздушными судами обеспечивается на основе предположения о том, что это воздушное судно предпримет следующие действия:

- a) при полете в визуальных метеорологических условиях:
 - 1) продолжит полет в визуальных метеорологических условиях,
 - 2) выполнит посадку на ближайшем подходящем аэродроме,
 - 3) с помощью наиболее быстродействующих средств связи сообщит о своем прибытии соответствующему диспетчерскому органу или
- b) при полете в приборных метеорологических условиях или в таких условиях, когда представляется маловероятным, что пилот будет завершать полет в соответствии с положениями подпункта а), воздушное судно:
 - 1) если региональным аэронавигационным соглашением не предписывается иное, в воздушном пространстве, где применяется процедурное эшелонирование, будет выдерживать последние заданные скорость и эшелон или минимальную абсолютную высоту полета, если ее значение выше, в течение 20 мин после того, как экипаж воздушного судна не смог сообщить свое местоположение в пункте обязательной передачи донесений, и после этого скорректирует эшелон и скорость в соответствии с представленным планом полета, или
 - 2) в воздушном пространстве, где для управления воздушным движением используется система наблюдения ОВД, будет выдерживать последние заданные скорость и эшелон или минимальную абсолютную высоту полета, если она больше, в течение 7 мин после:
 - i) времени достижения последнего заданного эшелона или минимальной абсолютной высоты полета, или
 - ii) времени установки кода 7600 в приемоответчике или установки передатчика ADS-B на передачу данных о потере связи "воздух - земля", или
 - iii) того, как экипаж воздушного судна не смог сообщить свое местоположение в пункте обязательной передачи донесений, в зависимости от того, что позже, и после этого корректирует эшелон и скорость в соответствии с представленным планом полета;
 - 3) при векторении или получении от органа УВД указания на выполнение смещения с использованием RNAV без установленного ограничения проследует самым прямым по возможности путем, чтобы занять предусмотренный текущим планом полета маршрут не позднее следующей основной точки, учитывая при этом применяемую минимальную абсолютную высоту полета;
 - 4) продолжит полет по маршруту в соответствии с текущим планом полета до соответствующего указанного навигационного средства или контрольной точки аэродрома назначения, и в том случае, когда требуется обеспечить соблюдение положений подпункта 5), будет выполнять полет над этим средством или контрольной точкой в режиме ожидания до начала снижения;
 - 5) начнет снижение от указанного в подпункте 4) навигационного средства или контрольной

точки точно в предполагаемое время захода на посадку, которое было получено и подтверждено во время последнего сеанса связи или, по возможности, как можно ближе к этому времени; или в том случае, когда никакого предполагаемого времени захода на посадку не было получено и подтверждено, - в расчетное время прибытия, указанное в текущем плане полета, или как можно ближе к этому времени;

б) будет выполнять полет по обычной схеме захода на посадку по приборам, предусмотренной для установленного навигационного средства или контрольной точки;

7) выполнит посадку по возможности в пределах 30 мин после наступления расчетного времени прибытия, указанного в подпункте 5) или подтвержденного в последнем сообщении предполагаемого времени захода на посадку, в зависимости от того, какое из них наступило позднее.

Примечание 1. Положения, касающиеся минимальных эшелонов полета, содержатся в п. 5.1.2 Приложения 2.

Примечание 2. В соответствии с оговоренными в нем метеорологическими условиями п. 15.3.3 а) относится ко всем контролируемым полетам, в то время как п. 15.3.3 б) относится только к полетам по ППП.

Примечание 3. См. также п. 8.6.5.1 б), касающийся требования, предусматривающего информирование летного экипажа о целях наведения и указания границы наведения.

15.3.4 Предпринятое действий по обеспечению необходимого эшелонирования на основе предположения, о котором говорится в п. 15.3.3, прекращается в тех случаях, когда:

а) определено, что воздушное судно придерживается порядка действий, отличающегося от указанного в п. 15.3.3, или

б) диспетчерские органы с помощью электронных или других средств определяют, что без ущерба для обеспечения безопасности можно предпринять действия, отличающиеся от предусматриваемых в п. 15.3.3, или

с) получена точная информация о том, что воздушное судно выполнило посадку.

15.3.5 Как только становится известно об отказе двусторонней связи, для соответствующих воздушных судов на имеющихся частотах, которые, как предполагается, прослушиваются воздушными судами (включая частоты речевой связи имеющихся радионавигационных средств или средств захода на посадку), осуществляется передача "блиндром" надлежащей информации с описанием действий, предпринятых диспетчерским органом, или указаний, оправдываемых любой аварийной обстановкой. Передается также информация, касающаяся:

а) метеорологических условий, благоприятствующих использованию порядка пробивания облачности в районах, где можно избежать интенсивного движения;

б) метеорологических условий в районе подходящих аэродромов.

15.3.6 Соответствующая информация передается другим воздушным судам, находящимся вблизи предполагаемого местоположения воздушного судна, связь с которым нарушена.

15.3.7 Как только становится известно о явном отказе радиосвязи с воздушным судном, выполняющим полет в районе ответственности какого-либо органа обслуживания воздушного движения, он направляет информацию об отказе радиосвязи всем соответствующим органам ОВД по маршруту полета. РДЦ, в чьем районе расположен аэродром назначения, принимает меры к тому, чтобы получить информацию о запасном(ых) аэродроме(ах) и другую необходимую информацию, указанную в представленном плане полета, если он не располагает такой информацией.

15.3.8 Если обстоятельства указывают на то, что выполняющее контролируемый полет воздушное судно, с которым нарушена связь, может последовать на запасный аэродром(ы), указанный(ые) в представленном плане полета, диспетчерский орган(ы), обслуживающий(ие) этот запасный аэродром(ы), и любые другие диспетчерские органы, которые могут быть вовлечены в данный процесс в результате возможного изменения маршрута полета, информируются об обстоятельствах отказа связи, и их просят попытаться установить связь с этим воздушным судном в то время, когда воздушное судно, возможно, будет в пределах зоны действия

соответствующих средств связи. Такие меры применимы особенно в том случае, когда по соглашению с эксплуатантом или назначенным представителем соответствующему воздушному судну было передано "блиндром" разрешение следовать на запасный аэродром, или в том случае, когда метеорологические условия на аэродроме предполагаемой посадки таковы, что считается вероятным изменение маршрута и полет на один из запасных аэродромов.

15.3.9 По получении диспетчерским органом информации о том, что после отказа связи с воздушным судном она была восстановлена или что это воздушное судно произвело посадку, данный орган информирует об этом орган обслуживания воздушного движения, в чьем районе воздушное судно выполняло полет в период нарушения связи, а также другие заинтересованные органы обслуживания воздушного движения по маршруту полета с приведением необходимых сведений, относящихся к дальнейшему управлению его полетом, если воздушное судно продолжит свой полет.

15.3.10 Если воздушное судно не вышло на связь в течение 30 мин после того, как наступило:

- a) расчетное время прибытия, представленное пилотом;
 - b) расчетное время прибытия, вычисленное РДЦ, или
 - c) подтвержденное в последнем сообщении предполагаемое время захода на посадку,
- в зависимости от того, какое время наступило позднее, соответствующая информация об этом воздушном судне направляется эксплуатантам воздушных судов или назначенным ими представителям, а также любым заинтересованным командирам воздушных судов, и в соответствии с их пожеланием возобновляется обычное управление воздушным движением. Ответственность за принятие решения о переходе к нормальному выполнению полетов или предпринятию других действий возлагается на эксплуатантов воздушных судов или назначенных ими представителей, а также командиров воздушных судов.

15.4 ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ ПО ПВП

15.4.1 Потерявшие ориентировку воздушные суда, выполняющие полеты по ПВП, и полеты по ПВП в неблагоприятных метеорологических условиях.

Примечание. Потерявшее ориентировку воздушное судно - это воздушное судно, которое значительно отклонилось от намеченной линии пути или которое сообщает о том, что оно не уверено в своем местоположении.

15.4.1.1 Воздушное судно, выполняющее полет по ПВП и сообщаемое о том, что оно не уверено в своем местоположении, или потеряло ориентировку, или оказалось в неблагоприятных метеорологических условиях, следует считать находящимся в аварийной ситуации и применять к нему соответствующие в этом случае правила. Диспетчер в этих обстоятельствах ведет связь четко, лаконично и спокойно и при этом на данном этапе старается не задавать пилоту вопросов о каких-либо ошибках или небрежности, возможно допущенных им при подготовке или выполнении полета. В зависимости от обстоятельств пилоту следует дать указание представить следующую относящуюся к делу информацию для оказания эффективного содействия:

- a) условия полета воздушного судна;
- b) местоположение (если таковое известно) и эшелон;
- c) воздушная скорость и курс от последнего известного местоположения, если это необходимо;
- d) опыт пилота;
- e) имеющееся на борту навигационное оборудование и принимаются ли какие-либо навигационные сигналы;
- f) в соответствующих случаях, выбранный режим и код ВОРЛ;
- g) возможности ADS-B;

- h) аэродромы вылета и назначения;
- i) число лиц на борту;
- j) продолжительность полета.

15.4.1.2 В том случае, если связь с воздушным судном неустойчивая или нарушается, воздушному судну следует предложить набрать высоту до более высокого эшелона при условии, что это позволяют метеорологические условия и другие обстоятельства.

15.4.1.3 Оказание навигационной помощи пилоту в определении местоположения воздушного судна может осуществляться с использованием системы наблюдения ОВД, пеленгатора, навигационных средств или посредством его ориентирования другими воздушными судами. При предоставлении навигационной помощи следует следить за тем, чтобы воздушное судно не вошло в облака.

Примечание. Необходимо учитывать возможность того, что воздушное судно, выполняющее полет по ПВП, потеряло ориентировку в результате неблагоприятных метеорологических условий.

15.4.1.4 Пилоту следует передавать сообщения и информацию о находящихся вблизи приемлемых аэродромах, где существуют визуальные метеорологические условия.

15.4.1.5 Если пилот докладывает о том, что ему сложно или он не может оставаться в ВМУ, ему следует сообщить минимальную абсолютную высоту полета в зоне, где воздушное судно находится или предполагается, что находится. Если воздушное судно находится ниже этого уровня и его местоположение установлено с достаточной степенью вероятности, то пилоту могут быть предложены линия пути, или курс, или набор высоты для вывода воздушного судна на безопасный уровень.

15.4.1.6 Помощь воздушному судну, выполняющему полет по ПВП, должна предоставляться только с использованием системы наблюдения ОВД по запросу или с согласия пилота. Тип предоставляемого обслуживания следует согласовать с пилотом.

15.4.1.7 При предоставлении такого обслуживания в неблагоприятных метеорологических условиях основная цель должна заключаться в том, чтобы воздушное судно как можно скорее оказалось в ВМУ. Необходимо проявлять осторожность с тем, чтобы не допустить входа воздушного судна в облака.

15.4.1.8 Если обстоятельства таковы, что пилот не может избежать полета в условиях ПМУ, следует руководствоваться следующими принципами:

- a) другим воздушным судам, находящимся на связи на частоте УВД, но не имеющим возможности оказать содействие, может быть дано указание перейти на другую частоту, с тем чтобы не нарушать связь с данным воздушным судном; или же воздушному судну, которому оказывается помощь, может быть дано указание перейти на другую частоту;
- b) по возможности, обеспечить, чтобы любые развороты данным воздушным судном выполнялись вне облаков;
- c) следует избегать указаний, предусматривающих выполнение резких маневров;
- d) указания или предложения относительно уменьшения скорости полета воздушного судна или выпуска посадочного шасси следует, по возможности, выдавать вне облаков.

15.5 ДРУГИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ПОЛЕТЕ

Примечание. Текст п.п. 15.5.1 и 15.5.2 взят из главы 2 Приложения 11, и эти пункты имеют статус стандартов.

15.5.1 Отклонившееся от курса или неопознанное воздушное судно

Примечание 1. Термины "отклонившееся от курса воздушное судно" или "неопознанное воздушное судно" в данном пункте имеют следующие значения:

Отклонившееся от курса воздушное судно. *Воздушное судно, которое значительно отклонилось от заданной линии пути или которое сообщает, что оно потеряло ориентировку.*
Неопознанное воздушное судно. *Воздушное судно, полет которого в данном районе наблюдается или о полете которого в данном районе сообщается, но принадлежность которого не установлена.*

Примечание 2. Одно воздушное судно может рассматриваться одновременно как "отклонившееся от курса воздушное судно" одним органом и как "неопознанное воздушное судно" другим органом.

Примечание 3. Отклонившееся от курса или неопознанное воздушное судно может рассматриваться в качестве ставшего объектом незаконного вмешательства. См. п. 2.25.1 Приложения 11.

15.5.1.1 Как только орган обслуживания воздушного движения узнает об отклонившемся от курса воздушном судне, он предпринимает все изложенные в п.п. 15.5.1.1.1 и 15.5.1.1.2 необходимые меры по оказанию этому воздушному судну помощи для обеспечения безопасности его полета.

Примечание. Навигационное содействие, оказываемое органам обслуживания воздушного движения, является особенно важным, если этому органу стало известно о том, что в результате отклонения от курса воздушное судно входит или готово войти в зону, где существует риск перехвата или другая угроза его безопасности.

15.5.1.1.1 Если местоположение воздушного судна не известно, орган обслуживания воздушного движения:

- a) предпринимает попытки установить двустороннюю связь с воздушным судном, если такая связь еще не установлена;
- b) использует все имеющиеся средства для определения его местоположения;
- c) информирует другие органы ОВД, в район которых воздушное судно, возможно, вошло или может войти в результате отклонения от курса, принимая во внимание все факторы, которые могут повлиять на управление полетом воздушного судна в данных условиях;
- d) информирует в соответствии с согласованными на местах правилами соответствующие военные органы и предоставляет им соответствующий план полета и другие сведения относительно отклонившегося от курса воздушного судна;
- e) просит органы, о которых говорилось в подпунктах c) и d), и другие воздушные суда, находящиеся в полете, оказать всяческое содействие в установлении связи с воздушным судном и определении его местоположения.

Примечание. Требования в подпунктах d) и e) относятся также к органам ОВД, информированным в соответствии с подпунктом c).

15.5.1.1.2 Когда местоположение воздушного судна установлено, орган обслуживания воздушного движения:

- a) сообщает воздушному судну о его местоположении и корректирующих действиях, которые должны быть предприняты;
- b) при необходимости предоставляет другим органам ОВД и соответствующим военным органам подходящую информацию относительно отклонившегося от курса воздушного судна и любых переданных этому воздушному судну рекомендациях.

15.5.1.2 Как только орган обслуживания воздушного движения узнает, что в его районе находится неопознанное воздушное судно, он стремится установить принадлежность этого воздушного судна во всех случаях, когда это необходимо для обеспечения обслуживания воздушного движения или требуется соответствующими военными полномочными органами на основании согласованных на местах правил. В этих целях орган обслуживания воздушного движения принимает те из указанных мер, которые в данных условиях являются подходящими:

- a) предпринимает попытки установить с этим воздушным судном двустороннюю связь;
- b) запрашивает об этом полете другие органы ОВД в пределах РПИ и просит их оказать

содействие в установлении двусторонней связи с воздушным судном;

с) запрашивает об этом полете органы УВД, обслуживающие смежные РПИ, и просит их оказать содействие в установлении двусторонней связи с воздушным судном;

д) предпринимает попытки получить информацию от других воздушных судов в этом районе.

15.5.1.2.1 Как только принадлежность воздушного судна установлена, орган обслуживания воздушного движения при необходимости информирует об этом соответствующий военный орган.

Примечание. Требования к координации действий между военными полномочными органами и органами обслуживания воздушного движения указаны в п. 2.18 Приложения 11.

15.5.1.3 Если орган ОВД считает, что отклонившееся от курса или неопознанное воздушное судно может быть объектом незаконного вмешательства, соответствующий полномочный орган, назначенный государством, немедленно информируется об этом в соответствии с установленными местными процедурами.

15.5.2 Перехват гражданских воздушных судов

15.5.2.1 Как только орган обслуживания воздушного движения узнает о том, что в районе его ответственности осуществляется перехват воздушного судна, он принимает те из указанных мер, которые в данных условиях являются подходящими:

а) предпринимает попытки установить с перехватываемым воздушным судном двустороннюю связь, используя все имеющиеся средства, в том числе аварийную частоту 121,5 МГц, если такая связь еще не установлена;

б) информирует пилота перехватываемого воздушного судна о перехвате;

с) устанавливает контакт с органом управления перехватом, поддерживающим двустороннюю связь с перехватываемым воздушным судном, и обеспечивает его имеющейся информацией относительно данного воздушного судна;

д) ретранслирует по мере необходимости сообщения между перехватываемым воздушным судном или органом управления перехватом и перехватываемым воздушным судном;

е) в тесном взаимодействии с органом управления перехватом предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности перехватываемого воздушного судна;

ф) информирует органы ОВД, обслуживающие соседние РПИ, если в результате отклонения от курса воздушное судно вышло за пределы или вошло в пределы соседних РПИ.

15.5.2.2 Как только орган обслуживания воздушного движения узнает о том, что вне пределов его района ответственности осуществляется перехват воздушного судна, он принимает те из изложенных ниже мер, которые являются подходящими в данных условиях:

а) информирует орган ОВД, обслуживающий воздушное пространство, в котором осуществляется перехват, обеспечивая этот орган имеющейся информацией, которая будет способствовать опознаванию этого воздушного судна, и просит его предпринять действия в соответствии с положениями п. 15.5.2.1;

б) ретранслирует сообщения между перехватываемым воздушным судном и соответствующим органом ОВД, органом управления перехватом или перехватываемым воздушным судном.

15.5.3 Слив топлива

15.5.3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.5.3.1.1 Воздушному судну в аварийной обстановке или в других нештатных ситуациях может потребоваться слить топливо, с тем чтобы уменьшить максимальный посадочный вес для выполнения безопасной посадки.

15.5.3.1.2 Если воздушному судну, выполняющему полет в контролируемом воздушном пространстве, требуется слить топливо, летный экипаж информирует об этом орган УВД. В этом

случае органу УВД следует согласовывать с летным экипажем следующее:

- a) маршрут полета, который, по возможности, должен проходить в стороне от крупных городов и поселков, желательно над водным пространством и в стороне от районов, где имеются места или ожидаются грозы;
- b) подлежащий использованию эшелон, который должен быть не менее 1800 м (6000 фут);
- c) продолжительность слива топлива.

15.5.3.2 ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

Другие известные воздушные суда должны быть удалены от воздушного судна, сливающего топливо:

- a) по крайней мере на 19 км (10 м. миль) по горизонтали, но не позади воздушного судна, сливающего топливо;
- b) вертикальное эшелонирование в случае нахождения позади воздушного судна, сливающего топливо в течение 15 мин полетного времени или на расстоянии 93 км (50 м. миль):
 - 1) по крайней мере 300 м (1000 фут) при нахождении выше воздушного судна, сливающего топливо;
 - 2) по крайней мере 900 м (3000 фут) при нахождении ниже воздушного судна, сливающего топливо.

Примечание. Горизонтальные границы района, в пределах которого для других воздушных судов требуется соответствующий интервал вертикального эшелонирования, проходят на удалении 19 км (10 м. миль) в обе стороны от линии пути воздушного судна, которое сливает топливо, и от 19 км (10 м. миль) впереди до 93 км (50 м. миль) или 15 мин полетного времени вдоль линии пути позади данного воздушного судна (включая развороты).

15.5.3.3 СВЯЗЬ

Если воздушное судно будет сохранять радиомолчание во время слива топлива, следует согласовать частоту, которая будет контролироваться летным экипажем, и время прекращения радиомолчания.

15.5.3.4 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ ОВД И НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

15.5.3.4.1 Неконтролируемым воздушным судам на соответствующих частотах передается предупреждение оставаться за пределами соответствующего района. Соседние органы УВД и диспетчерские сектора должны быть информированы об осуществлении слива топлива и передать на соответствующих частотах надлежащие предупреждения другим воздушным судам оставаться за пределами соответствующего района.

15.5.3.4.2 После завершения слива топлива соседние органы УВД и диспетчерские сектора следует информировать о возможности возобновления обычных операций.

15.5.4 Аварийная ситуация, связанная с запасом топлива на борту, и минимальный запас топлива

Примечание 1. Общие правила, применяемые в том случае, когда пилот сообщает об аварийной ситуации, содержатся в пп. 15.1.1 и 15.1.2.

Примечание 2. Правила координации, применяемые передающими и принимающими органами ОВД в отношении воздушных судов, оказавшихся в аварийной ситуации, связанной с запасом

топлива на борту, или в ситуации с минимальным запасом топлива, содержатся в п. 10.2.5 главы 10.

Примечание 3. Фраза MAYDAY FUEL передает характер состояния бедствия в соответствии с требованиями п. 5.3.2.1.1 б) 3 тома II Приложения 10.

15.5.4.1 Когда пилот сообщает о ситуации с минимальным запасом топлива, диспетчер как можно скорее информирует пилота о любых ожидаемых задержках или о том, что задержек не ожидается.

Примечание. Сообщение "МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС ТОПЛИВА" информирует службу УВД о том, что все запланированные варианты использования аэродромов сводятся к использованию конкретного аэродрома намеченной посадки, и любое изменение полученного разрешения может привести к выполнению посадки с меньшим запасом топлива, чем было запланировано для минимального резерва. Это не означает аварийную ситуацию, а лишь указывает на возможность возникновения аварийной обстановки, если имеет место какая-либо непредвиденная задержка.

15.5.5 Снижение воздушных судов в связи с солнечной радиацией, обусловленной явлениями космической погоды

Диспетчерские органы должны быть готовы к тому, что воздушные суда могут в редких случаях сталкиваться с повышением уровня солнечной радиации, в результате чего им необходимо произвести снижение до более низких эшелонов. В тех случаях, когда известно или предполагается, что такая ситуация имеет место, диспетчерские органы должны предпринять все возможные меры по обеспечению безопасности всех соответствующих воздушных судов, в том числе любых воздушных судов, на полет которых может повлиять такое снижение.

Примечание. Указанному влиянию могут одновременно подвергнуться все воздушные суда в определенной части воздушного пространства и выше определенной абсолютной высоты, и ситуация может усугубляться ухудшением или потерей двусторонней связи "воздух - земля". Предполагается, что воздушное судно оповестит все диспетчерские органы раньше, чем радиация достигнет критического уровня, и запросит разрешение на снижение, когда такой критический уровень будет достигнут. Однако могут возникнуть ситуации, когда воздушному судну потребуются снизиться, не дожидаясь разрешения. Предполагается, что в таких случаях воздушные суда как можно скорее сообщают диспетчерским органам о действиях, предпринятых ими в связи с создавшейся аварийной обстановкой.

15.6 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИ УВД

Различные обстоятельства, сопутствующие каждой непредвиденной ситуации, не позволяют установить точные детальные правила, которых следует придерживаться. Приведенные ниже правила представляют собой общее руководство для персонала обслуживания воздушного движения.

15.6.1 Непредвиденные обстоятельства, связанные с радиосвязью

15.6.1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Непредвиденные обстоятельства, связанные со связью УВД, т. е. обстоятельства, препятствующие диспетчеру установить связь с воздушным судном, находящимся под управлением, могут быть связаны либо с отказом наземного радиооборудования, отказом бортового оборудования, либо непреднамеренным блокированием бортовым передатчиком диспетчерской частоты. Такие события могут иметь место в течение продолжительного времени, и поэтому необходимо предпринимать действия для устранения угрозы безопасности полета воздушного

судна.

15.6.1.2 ОТКАЗ НАЗЕМНОГО РАДИООБОРУДОВАНИЯ

15.6.1.2.1 В случае полного отказа наземного радиоборудования, используемого для УВД, диспетчер:

- a) если от воздушного судна требуется прослушивать аварийную частоту 121,5 МГц, предпринимает попытку установить радиосвязь на этой частоте;
- b) незамедлительно информирует об отказе соответственно все соседние диспетчерские посты или органы УВД;
- c) сообщает таким постам или органам текущие условия воздушного движения;
- d) при необходимости просит их оказать содействие в обеспечении эшелонирования воздушных судов, которые могут установить связь с этими постами или органами, и управлении такими воздушными судами;
- e) дает указание соседним диспетчерским постам или органам УВД удерживать все воздушные суда, выполняющие контролируемые полеты, за пределами района ответственности поста или органа УВД, у которого отказало оборудование, или направлять их в обход этого района до тех пор, пока не станет возможным вновь предоставлять нормальное обслуживание.

15.6.1.2.2 Для того чтобы уменьшить последствия полного отказа наземного радиоборудования для безопасности полетов, соответствующему полномочному органу ОВД следует установить правила на случай непредвиденных обстоятельств, которыми следует руководствоваться диспетчерским постам и органам УВД в случае таких отказов. Там, где это возможно и целесообразно, такие правила на случай непредвиденных обстоятельств должны предусматривать передачу управления соседнему диспетчерскому посту или органу УВД после отказа наземного радиоборудования и до возобновления нормальных полетов с тем, чтобы как можно быстрее обеспечить предоставление минимального уровня обслуживания.

15.6.1.3 БЛОКИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

В случае непреднамеренного блокирования диспетчерской частоты бортовым приемником необходимо принять следующие дополнительные меры:

- a) попытаться опознать соответствующее воздушное судно;
- b) если блокирующее частоту воздушное судно опознано, следует попытаться установить связь с этим воздушным судном, например на аварийной частоте 121,5 МГц, с помощью системы SELCAL, в соответствующих случаях - на частоте авиакомпании, эксплуатирующей данное воздушное судно, на любой ОВЧ-частоте, назначенной для использования летными экипажами для связи "воздух - воздух", или с помощью любых других средств связи, а если воздушное судно находится на земле, посредством прямого контакта;
- c) если связь с соответствующим воздушным судном установлена, летному экипажу дается указание немедленно принять меры для прекращения непреднамеренных передач на соответствующей диспетчерской частоте.

15.6.1.4 НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ УВД

15.6.1.4.1 Иногда имеют место случаи ложных и вводящих в заблуждение передач на частотах УВД, которые могут представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов. В этом случае соответствующему органу УВД следует:

- a) скорректировать любые ложные или вводящие в заблуждение указания или разрешения, которые были переданы;
- b) информировать все воздушные суда на соответствующей(их) частоте(ах) о том, что

передаются ложные и вводящие в заблуждение указания или разрешения;

- с) дать указание всем воздушным судам на соответствующей(их) частоте(ах) проверить указания и разрешения до предпринятия действий;
- д) при необходимости дать указание воздушным судам перейти на другую частоту;
- е) по возможности информировать все соответствующие воздушные суда о прекращении передачи ложных и вводящих в заблуждение указаний или разрешений.

15.6.1.4.2 Летные экипажи запрашивают у соответствующего органа УВД разъяснения или уточнения относительно любого данного указания или разрешения, которые, по их мнению, могут быть ложными или вводящими в заблуждение.

15.6.1.4.3 В случае обнаружения передачи ложных или вводящих в заблуждение указаний или разрешений соответствующий полномочный орган принимает все необходимые меры для установления передатчика и прекращения передач.

15.7 ДРУГИЕ ПРАВИЛА УВД В НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.7.1 Аварийное эшелонирование

15.7.1.1 В том случае, если в аварийной ситуации не представляется возможным дать указания, обеспечивающие возможность выдерживания применяемого интервала горизонтального эшелонирования, может использоваться аварийное эшелонирование, соответствующее половине применяемого минимума вертикального эшелонирования, т. е. 150 м (500 фут) между воздушными судами в воздушном пространстве, где применяется минимум вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут), и 300 м (1000 фут) между воздушными судами в воздушном пространстве, где применяется минимум вертикального эшелонирования 600 м (2000 фут).

15.7.1.2 При применении аварийного эшелонирования соответствующие летные экипажи информируются о его применении и фактическом используемом минимуме. Кроме того, всем соответствующим летным экипажам предоставляется информации об основном движении.

15.7.2 Правила выдачи краткосрочных предупреждений о конфликтной ситуации (STCA)

Примечание 1. Выдача краткосрочных предупреждений о конфликтной ситуации является основанной на данных наблюдения функцией, встроенной в систему УВД. Цель функции STCA заключается в оказании помощи диспетчеру в предотвращении столкновения воздушных судов посредством своевременной выдачи предупреждения о потенциальном или фактическом нарушении минимумов эшелонирования.

Примечание 2. При использовании функции STCA текущие данные и прогнозируемые данные о местоположении в трех измерениях воздушных судов, располагающие возможностью передавать донесения о барометрической высоте, контролируются с целью определения близости воздушных судов. Если прогнозируется сокращение расстояния между трехмерными положениями двух воздушных судов до величины менее установленных минимумов эшелонирования в течение определенного периода времени, диспетчеру, в районе ответственности которого находятся воздушные суда, будет выдаваться звуковое и/или визуальное предупреждение.

15.7.2.1 В местных инструкциях, касающихся использования функции STCA, оговариваются, в частности:

- а) типы воздушных судов, которые имеют право выдавать предупреждения;
- б) секторы или районы воздушного пространства, в которых реализуется функция STCA;
- с) метод отображения STCA диспетчеру;
- д) в общем виде параметры выдачи предупреждений, а также время предупреждения;
- е) объемы воздушного пространства, в которых STCA могут быть выборочно запрещены, и

условия, при которых это будет разрешаться;

- f) условия, при которых передача конкретных предупреждений может быть запрещена для отдельных воздушных судов;
- g) правила, применяемые в отношении объема воздушного пространства или воздушных судов, которым передача STCA или конкретных предупреждений запрещена.

15.7.2.2 В случае выдачи STCA в отношении контролируемых полетов диспетчер незамедлительно предпринимает действия для оценки ситуации и, при необходимости, для исключения возможности нарушения применяемого минимума эшелонирования или его восстановления.

15.7.2.3 После выдачи STCA диспетчерам следует составить отчет об инциденте при воздушном движении только в том случае, если нарушен минимум эшелонирования.

15.7.2.4 Соответствующему полномочному органу ОВД следует сохранять электронные записи всех выданных предупреждений. Данные и обстоятельства, связанные с каждым предупреждением, должны быть проанализированы с целью определения обоснованности предупреждения. Необоснованные предупреждения, например при применении визуального эшелонирования, следует игнорировать. Следует проводить статистический анализ обоснованных предупреждений с целью выявления возможных недостатков в организации воздушного пространства и правилах УВД, а также следить за уровнями безопасности полетов в целом.

15.7.3 Правила, применяемые в отношении воздушных судов, оборудованных бортовыми системами предупреждения столкновений (БСПС)

15.7.3.1 Правила обслуживания воздушного движения, подлежащие применению в отношении воздушных судов, оборудованных БСПС, являются аналогичными правилам, применяемым в отношении воздушных судов, не оборудованных БСПС. В частности, правила предотвращения столкновений, обеспечения соответствующего эшелонирования и предоставления информации в случае возникновения конфликтной ситуации в воздушном движении, а также о возможных действиях по ее разрешению соответствуют обычным правилам ОВД и не учитывают возможности воздушных судов, связанные с использованием оборудования БСПС.

15.7.3.2 В том случае, если пилот сообщает о получении рекомендации БСПС по разрешению угрозы столкновения (RA), диспетчер не предпринимает попытку изменить траекторию полета воздушного судна до тех пор, пока пилот не передаст сообщение "конфликтная ситуация разрешена".

15.7.3.3 Как только воздушное судно прекращает соблюдать диспетчерское разрешение или указание УВД в связи с выполнением им RA или пилот сообщает о RA, диспетчер снимает с себя ответственность за обеспечение эшелонирования между данным воздушным судном и другими воздушными судами, непосредственно затрагиваемыми маневрированием, начатым в соответствии с RA. Диспетчер вновь берет на себя ответственность за обеспечение эшелонирования всех затрагиваемых воздушных судов, когда:

- a) диспетчер подтверждает получение от летного экипажа донесения о том, что его воздушное судно вновь выполняет полет в соответствии с текущим диспетчерским разрешением, или
- b) диспетчер подтверждает получение от летного экипажа донесения о том, что его воздушное судно возобновляет выполнение текущего диспетчерского разрешения, и выдает альтернативное диспетчерское разрешение, которое подтверждается летным экипажем.

Примечание. Пилотам предписывается представлять донесения о тех RA, которые требуют отклонения от действующего диспетчерского разрешения или указания (см. п. 3.2 с) 4) главы 3 раздела 3 части III тома I PANS-OPS (Doc 8168)). Этим донесением диспетчер уведомляется о том, что отклонение от разрешения и указания обусловлено выполнением ACAS RA.

15.7.3.4 Инструктивный материал по подготовке диспетчеров управления воздушным движением действиям в случае срабатывания БСПС содержится в *Руководстве по бортовой*

системе предупреждения столкновений (БСПС) (Doc 9863).

15.7.3.5 Системы БСПС могут оказывать значительное влияние на УВД. Поэтому необходимо контролировать характеристики БСПС в условиях УВД.

15.7.3.6 После значительного случая срабатывания системы БСПС пилоты и диспетчеры должны подготовить отчет об инциденте при воздушном движении.

Примечание 1. Возможности воздушного судна, оборудованного БСПС, могут быть неизвестны диспетчерам УВД.

Примечание 2. Правила эксплуатации БСПС содержатся в главе 3 раздела 3 части III тома I PANS-OPS (Doc 8168).

Примечание 3. Фразеология, подлежащая использованию диспетчерами и пилотами, содержится в п. 12.3.1.2 главы 12.

15.7.4 Правила предупреждения о минимальной безопасной абсолютной высоте (MSAW)

Примечание 1. Выдача предупреждения о минимальной безопасной абсолютной высоте является функцией системы обработки радиолокационных данных УВД. Цель функции MSAW заключается в оказании помощи в предотвращении происшествий, связанных со столкновениями исправных воздушных судов с землей, посредством своевременной выдачи предупреждения о возможном нарушении минимальной безопасной абсолютной высоты.

Примечание 2. При использовании функции MSAW сообщаемые воздушными судами, располагающими возможностью передачи донесений о барометрической высоте, эшелоны сравниваются с установленными минимальными безопасными абсолютными высотами. В том случае, когда обнаруживается или прогнозируется, что эшелон воздушного судна меньше применяемой минимальной безопасной абсолютной высоты, диспетчеру, в районе ответственности которого находится воздушное судно, будет выдаваться звуковое или визуальное предупреждение.

15.7.4.1 В местных инструкциях, касающихся использования функций MSAW, оговариваются, в частности:

- a) типы воздушных судов, которые имеют право выдавать MSAW;
- b) секторы или районы воздушного пространства, для которых определены минимальные безопасные абсолютные высоты MSAW и в пределах которых реализуется функция MSAW;
- c) значения установленных минимальных безопасных абсолютных высот MSAW;
- d) метод отображения MSAW диспетчеру;
- e) параметры выдачи MSAW, а также время предупреждения;
- f) условия, при которых функция MSAW может быть запрещена на отдельных линиях пути воздушных судов, а также правила, применяемые в отношении полетов, для которых запрещена функция MSAW.

15.7.4.2 В случае выдачи MSAW в отношении контролируемого полета незамедлительно предпринимаются следующие действия:

- a) если воздушное судно обеспечивается векторением, ему дается указание немедленно набрать высоту до установленного безопасного эшелона и, если необходимо избежать столкновения с землей, назначается новый курс;
- b) в других случаях летный экипаж немедленно информируется о том, что выдано предупреждение относительно минимальной безопасной абсолютной высоты, и ему дается указание проверить эшелон полета воздушного судна.

15.7.4.3 После выдачи MSAW диспетчерам следует составить отчет об инциденте при воздушном движении только в случае непреднамеренного нарушения минимальной безопасной абсолютной высоты, которое может привести к столкновению соответствующего исправного воздушного судна с землей.

15.7.5 Автономная система предупреждения о несанкционированном выезде на ВПП (ARIWS)

Примечание 1. Выдача предупреждений системой ARIWS представляет собой функцию, основанную на данных наблюдения. Цель данной функции ARIWS заключается в оказании летным экипажам и водителям транспортных средств помощи в предотвращении несанкционированных выездов на ВПП посредством своевременной выдачи непосредственного предупреждения о возможной опасности на ВПП, которая сделает ее небезопасной для въезда, пересечения или взлета.

Примечание 2. Система ARIWS функционирует независимо от системы УВД, и предупреждения выдаются пилотам и водителям транспортных средств.

Примечание 3. Описание автономной системы предупреждения о несанкционированном выезде на ВПП (ARIWS) и информация о ее использовании содержатся в разделе 21 дополнения А тома I Приложения 14.

15.7.5.1 В случае выдачи системой ARIWS предупреждения, которое противоречит диспетчерскому разрешению органа УВД, летные экипажи и водители транспортных средств предпринимают следующие действия:

а) летный экипаж или водитель транспортного средства отдают приоритет предупреждению, выдаваемому системой ARIWS, перед диспетчерским разрешением органа УВД. Они не выезжают на ВПП или не начинают разбег для взлета. Летный экипаж или водитель транспортного средства информирует диспетчера о предупреждении, выданном системой ARIWS, и ожидает получения дальнейшего разрешения;

б) в случае, когда воздушное судно или транспортное средство приступило к действиям согласно диспетчерскому разрешению, которое противоречит предупреждению, летный экипаж или водитель транспортного средства руководствуется данным предупреждением для принятия обоснованных решений и осуществления им своих полномочий при выборе оптимальных действий по разрешению любой потенциальной конфликтной ситуации. Когда это практически возможно, диспетчер должен информироваться о предупреждениях, выдаваемых системой ARIWS.

15.7.5.2 Для органов ОВД предусмотрены процедуры на случай возникновения ситуаций, когда диспетчеры информируются о предупреждениях системы ARIWS, включая процедуры отключения системы ARIWS в случае неисправности.

15.7.6 ИЗМЕНЕНИЕ РАДИОТЕЛЕФОННОГО ПОЗЫВНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

15.7.6.1 Орган УВД может дать указание воздушному судну изменить в интересах безопасности тип своего радиотелефонного позывного, когда сходство между двумя или более радиотелефонными позывными воздушных судов таково, что существует вероятность возникновения путаницы.

15.7.6.1.1 Любое такое изменение типа позывного является временным и применяется только в пределах воздушного пространства, где существует вероятность путаницы.

15.7.6.2 Во избежание путаницы органу УВД следует, при необходимости, идентифицировать воздушное судно, которому дается указание об изменении позывного, указав его местоположение и/или эшелон полета.

15.7.6.3 Когда орган УВД изменит тип радиотелефонного позывного воздушного судна, этот орган обеспечивает, чтобы данное воздушное судно вновь перешло на использование радиотелефонного позывного, указанного в плане полета, когда оно передается другому органу УВД, за исключением случаев, когда изменение радиотелефонного позывного координируется между двумя соответствующими органами УВД.

15.7.6.4 Соответствующий орган УВД дает указание заинтересованному воздушному судну, когда оно должно перейти на использование радиотелефонного позывного, указанного в плане полета.

15.8 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ОВД В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОНЕСЕНИЯ ИЛИ ПРОГНОЗА ОБ ОБЛАКЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА

15.8.1 В случае получения сообщения или прогноза о появлении облака вулканического пепла в воздушном пространстве, за которое несет ответственность орган ОВД, следует принять следующие меры:

- a) немедленно передать соответствующую информацию летным экипажам воздушных судов, которые это может затрагивать, с тем чтобы они имели сведения о текущем и прогнозируемом местоположении облака пепла и затрагиваемых эшелонах полета;
- b) удовлетворить по мере возможности запрос на изменение маршрута или изменение эшелона;
- c) рекомендовать изменить маршрут по запросу пилота или когда это считает необходимым диспетчер, с тем чтобы обойти или покинуть районы, в которых, согласно донесениям, появились или прогнозируются облака пепла;
- d) когда это практически возможно, запросить специальное донесение с борта воздушного судна, в случае если маршрут полета проходит через или вблизи прогнозируемого облака пепла, и передать такое специальное донесение с борта воздушного судна соответствующим учреждениям.

Примечание 1. Опыт показывает, что рекомендуемым маневром ухода для воздушного судна, попавшего в облако пепла, является изменение курса и начало снижения, если позволяет местность. Однако ответственность за принятие окончательного решения несет командир воздушного судна, как указано в п. 5.2.4.1 Руководства по облакам вулканического пепла, радиоактивных материалов и токсических химических веществ (Дос 9691).

Примечание 2. Конечными полномочиями распоряжаться относительно того, обойти ли облако пепла или пройти через него, основываясь на полученном о нем донесении или прогнозе, обладает командир воздушного судна, как предписывается в п. 2.4 Приложения 2.

15.8.2 Если летный экипаж сообщает органу ОВД о том, что воздушное судно случайно вошло в облако вулканического пепла, то органу ОВД следует:

- a) принять меры, применимые к воздушному судну, находящемуся в аварийной ситуации;
- b) инициировать изменения назначенного маршрута или эшелона только по запросу пилота или если это вызвано требованиями воздушного пространства или условиями воздушного движения.

Примечание 1. Общие правила, применяемые в случае, когда пилот сообщает об аварийной ситуации, содержатся в пп. 15.1.1 и 15.1.2 главы 15.

Примечание 2. Инструктивные указания по вопросам воздействия вулканического пепла и влияния вулканического пепла на работу авиационных оперативных и вспомогательных служб приводятся в главах 4 и 5 Дос 9691.

ГЛАВА 16

ПРОЧИЕ ПРАВИЛА

16.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ВОЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

16.1.1 Признается, что некоторые полеты военных воздушных судов неизбежно влекут за собой несоблюдение правил воздушного движения. В целях обеспечения безопасности полетов соответствующим военным полномочным органам направляется просьба заранее уведомлять каждый раз, когда это практически выполнимо, надлежащий орган управления воздушным движением о проведении таких полетов.

16.1.2 Орган управления воздушным движением соглашается на сокращение минимумов эшелонирования, вызываемое необходимостью, обусловленной действиями военных органов и другими чрезвычайными обстоятельствами, только в том случае, когда получен конкретный письменный запрос от полномочного органа, обладающего юрисдикцией над соответствующими воздушными судами, и сокращенные минимумы в таком случае будут применяться только в отношении этих воздушных судов. Соответствующий орган управления воздушным движением должен выпускать в определенной письменной форме инструкции, в полной мере отражающие эти сокращенные минимумы эшелонирования.

16.1.3 Для полета строем крупных подразделений либо для других военных воздушных операций можно временно выделять воздушное пространство на фиксированной или подвижной основе. Меры по выделению такого воздушного пространства координируются между пользователем и соответствующим полномочным органом ОВД. Такая координация осуществляется в соответствии с положениями Приложения 11 и завершается достаточно заблаговременно для того, чтобы можно было своевременно опубликовать согласно положениям Приложения 15 соответствующую информацию.

16.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ БЕСПИЛОТНЫХ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ АЭРОСТАТОВ

16.2.1 После получения уведомления о предполагаемом полете среднего или тяжелого беспилотного неуправляемого аэростата орган обслуживания воздушного движения принимает меры по доведению этой информации до всех заинтересованных сторон. Эта информация включает следующие данные:

- a) обозначение полета аэростата или кодовое название проекта (операции);
- b) категория и описание аэростата;
- c) код ВОРЛ или частота NDB в зависимости от того, что подходит;
- d) место запуска аэростата;
- e) расчетное время начала запуска или планируемый период запусков;
- f) предполагаемое направление подъема;
- g) крейсерский(ие) эшелон(ы) (барометрическая высота);
- h) расчетное истекшее время до прохождения барометрической высоты 18 000 м (60 000 фут) или достижения крейсерского эшелона, если он проходит на высоте 18 000 м (60 000 фут) или ниже, а также расчетное место выхода на эту высоту.

16.2.2 После получения уведомления о запуске среднего или тяжелого беспилотного неуправляемого аэростата орган обслуживания воздушного движения принимает меры по доведению этой информации до всех заинтересованных сторон. Эта информация включает следующие данные:

- a) обозначение полета аэростата или кодовое название проекта (операции);

- b) категория и описание аэростата;
- c) код ВОРЛ или частота NDB, в зависимости от того, что подходит;
- d) место запуска аэростата;
- e) время запуска(ов);
- f) расчетное время до прохождения барометрической высоты 18 000 м (60 000 фут) или расчетное время выхода на крейсерский эшелон, если он проходит на высоте 18 000 м (60 000 фут) или ниже, а также расчетное место выхода на эту высоту;
- g) расчетные дата и время окончания полета;
- h) когда это применимо, запланированное место касания земли.

16.2.3 В том случае, когда имеется достаточно оснований предполагать, что тяжелый или средний беспилотный неуправляемый аэростат будет пересекать государственные границы, соответствующий орган ОВД организует направление предварительной информации о запуске и информации о состоявшемся запуске органу(ам) ОВД соответствующего государства (государств) путем использования сообщения NOTAM. По договоренности между заинтересованными государствами уведомление о запуске может направляться в устной форме по цепи прямой речевой связи ОВД между соответствующими РДЦ/центрами полетной информации.

16.2.4 Органы обслуживания воздушного движения по возможности осуществляют радиолокационное наблюдение и/или наблюдение с помощью ADS-B за средними и тяжелыми беспилотными неуправляемыми аэростатами и при необходимости, а также по просьбе пилота какого-либо воздушного судна обеспечивают эшелонирование с использованием системы наблюдения ОВД между этим воздушным судном и такими аэростатами, которые опознаны или точное местоположение которых известно.

16.3 ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ ПРИ ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ

16.3.1 Отчет об инциденте при воздушном движении представляется (как правило, соответствующему органу обслуживания воздушного движения) об инцидентах, конкретно касающихся обеспечения обслуживания воздушного движения и связанных со случаями сближения воздушных судов (AIRPROX) или с другими серьезными трудностями, которые ведут к появлению опасности для воздушного судна, к примеру, по причине неправильных правил, несоблюдения установленных процедур или отказа наземных средств.

16.3.2 В целях повышения безопасности полетов воздушных судов следует установить правила представления отчетов об инцидентах, связанных со случаями сближения воздушных судов, и о результатах их расследований. Степень риска, возникающего в результате сближения воздушных судов, должна устанавливаться в ходе расследования инцидента и классифицироваться как "риск столкновения", "безопасность полета не гарантировалась", "риск столкновения отсутствовал" или "риск не определен".

16.3.3 В ходе проведения расследования инцидента, связанного с сближением воздушных судов, полномочный орган, занимающийся расследованием авиационных происшествий/инцидентов, должен расследовать также аспекты, связанные с обслуживанием воздушного движения.

Примечание. Типовая форма отчета об инциденте при воздушном движении вместе с инструктивными указаниями о ее заполнении приводятся в добавлении 4. Дополнительная информация в отношении инцидентов при воздушном движении содержится в Руководстве по планированию обслуживания воздушного движения (Doc 9426).

16.5 ПРОЦЕДУРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПЕРАТИВНОГО БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ (SLOP)

Примечание 1. SLOP являются утвержденными процедурами, обеспечивающими возможность выполнения воздушным судном полета по параллельному треку справа от осевой линии по

отношению к направлению полета в целях смягчения последствий увеличения вероятности бокового перекрытия в связи с повышением навигационной точности и попадания в турбулентный след. Если не оговаривается конкретным стандартом эшелонирования, использование воздушным судном этой процедуры не оказывает влияния на применение предписанных стандартов эшелонирования.

Примечание 2. В соответствии с положениями п. 3.6.2.1.1 Приложения 2 для выполнения оперативных боковых смещений требуется получение разрешения от соответствующего полномочного органа ОВД, ответственного за рассматриваемое воздушное пространство.

16.5.1 Внедрение процедур, касающихся оперативного бокового смещения, координируется между заинтересованными государствами.

Примечание. Информация, касающаяся внедрения процедур оперативного бокового смещения, содержится в циркуляре "Внедрение процедур оперативного бокового смещения" (Cir 354).

16.5.2 Оперативные боковые смещения разрешается выполнять только в воздушном пространстве на маршруте следующим образом:

а) при минимуме бокового эшелонирования или расстоянии между осевыми линиями маршрутов, составляющем 28 км (15 м.миль) или более, смещения вправо от осевой линии относительно направления полета выполняются с приростом в 0,1 м. мили максимум на 3,7 км (2 м. мили);

б) при минимуме бокового эшелонирования или расстоянии между осевыми линиями маршрутов, составляющем 19 км (10 м. миль) или более, но менее 28 км (15 м. миль), когда одно воздушное судно набирает высоту/снижается с пересечением эшелона полета другого воздушного судна, смещения вправо от осевой линии относительно направления полета выполняются с приростом в 0,1 м. мили максимум на 3,7 км (2 м. мили);

с) при минимуме бокового эшелонирования или расстоянии между осевыми линиями маршрутов, составляющем 11,1 км (6 м. миль) или более, но менее 28 км (15 м. миль), смещения вправо от осевой линии относительно направления полета выполняются с приростом в 0,1 м. мили максимум на 0,9 км (0,5 м. мили).

Примечание. В отношении бокового эшелонирования воздушных судов, находящихся на параллельных или непересекающихся линиях пути или маршрутах ОВД, см. п. 5.4.1.2.1.6.

16.5.3 Информация о маршрутах или воздушном пространстве, где разрешается применять оперативные боковые смещения, и процедурах, подлежащих выполнению пилотами, публикуется в сборниках аэронавигационной информации (AIP). В некоторых случаях может возникнуть необходимость во введении ограничений на использование оперативных боковых смещений, например тогда, когда их применение может быть неприемлемо по причинам, связанным с высотой пролета препятствий. Системы контроля за выдерживанием маршрута учитывают применение SLOP.

16.5.4 Решение о применении оперативного бокового смещения входит в компетенцию летного экипажа. Летный экипаж применяет оперативные боковые смещения лишь в воздушном пространстве, где такие смещения санкционированы соответствующим полномочным органом ОВД, и когда воздушное судно оснащено оборудованием, располагающим возможностями автоматического выдерживания смещения.

Примечание 1. Для согласования смещений пилоты могут выходить на связь с другими воздушными судами на частоте 123,45 МГц, предназначенной для связи "воздух - воздух" между пилотами.

Примечание 2. Процедура полета с оперативным боковым смещением разработана таким образом, чтобы предусмотреть смещение в целях смягчения последствий попадания в турбулентность в следе от следующего впереди воздушного судна. Если необходимо избежать турбулентности в следе, можно использовать смещение вправо в пределах, указанных в п. 16.5.2.

Примечание 3. Пилотам не требуется информировать орган УВД о том, что полет выполняется с оперативным боковым смещением.

16.6 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ НА НАЛИЧИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ДРУГОЙ УГРОЗЫ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

16.6.1 Летный экипаж воздушного судна, выполняющего полет по маршруту, в случае(ях) подозрения на наличие инфекционной болезни или другой угрозы общественному здравоохранению на борту воздушного судна сообщает органу ОВД, с которым пилот ведет связь, следующую информацию:

- a) опознавательный индекс воздушного судна;
- b) аэродром вылета;
- c) аэродром назначения;
- d) расчетное время прибытия;
- e) количество лиц на борту;
- f) количество подозреваемых случаев болезни на борту;
- g) характер угрозы общественному здравоохранению, если он известен.

16.6.2 Орган ОВД, получив от пилота информацию о подозрении на наличие инфекционной болезни или другой угрозы общественному здравоохранению на борту воздушного судна, передает как можно скорее сообщение органу ОВД, обслуживающему аэродром назначения/вылета, за исключением тех случаев, когда имеются процедуры уведомления соответствующего полномочного органа, назначенного государством, эксплуатанта воздушного судна или его назначенного представителя.

16.6.3 В тех случаях, когда сообщение о подозрении на наличие инфекционной болезни или другой угрозы общественному здравоохранению на борту воздушного судна принимается органом ОВД, обслуживающим аэропорт назначения/вылета, от другого органа ОВД или от воздушного судна или эксплуатанта воздушного судна, соответствующий орган как можно скорее передает сообщение полномочному органу общественного здравоохранения (ПООЗ) или соответствующему полномочному органу, назначенному государством, а также эксплуатанту воздушного судна или его назначенному представителю и полномочному органу аэродрома.

Примечание 1. Соответствующая дополнительная информация по вопросу наличия инфекционной болезни или другой угрозы общественному здравоохранению на борту воздушного судна содержится в главе 1 ("Определения"), п п. 8.12 и 8.15 главы 8 и добавлении 1 Приложения 9 "Упрощение формальностей".

Примечание 2. Предполагается, что в соответствующих случаях ПООЗ вступит в контакт с представителем авиакомпании или эксплуатационным агентством и полномочным органом аэродрома для последующей координации деятельности с воздушным судном, касающейся клинических аспектов и подготовки аэродрома. В зависимости от имеющихся у представителя авиакомпании или эксплуатационного агентства средств связи возможность обеспечения связи с воздушным судном может не представиться до тех пор, пока оно не приблизится к пункту назначения. При полете по маршруту, помимо первоначального уведомления органа ОВД, необходимо избегать использования каналов связи УВД.

Примечание 3. Информация, подлежащая передаче на аэродром вылета, позволит предотвратить потенциальное распространение инфекционной болезни или другую угрозу общественному здравоохранению посредством других воздушных судов, вылетающих с того же аэродрома.

Примечание 4. Могут использоваться AFTN (срочное сообщение), телефонная и факсимильная связь или другие средства передачи.

Добавление 1

СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Содержание, форматы сообщений и правила группирования данных.
2. Образцы сообщений ОВД.

1. Содержание, форматы сообщений и правила группирования данных

2.

Примечание. В целях упрощения описания содержания и формата сообщений, касающихся обслуживания воздушного движения, для обмена между органами, не имеющими оборудования автоматической обработки данных, и между ЭВМ УВД элементы данных, включаемых в сообщение, объединены в "поля". Каждое поле содержит один или группу взаимосвязанных элементов.

1.1 Стандартные типы сообщений

1.2

Ниже приводятся стандартные типы сообщений, установленные для обмена данными ОВД, и соответствующие индексы типа сообщения.

<i>Категория сообщения</i>	<i>Тип сообщения</i>	<i>Индекс типа сообщения</i>
Аварийное положение	Аварийное оповещение	ALR
	Отказ радиосвязи	RCF
Представленный план полета и связанные с ним обновленные данные	Представленный план полета	FPL
	Изменение	CHG
	Аннулирование	CNL
	Задержка	DLA
	Вылет	DEP
	Прибытие	ARR
Координация	Текущий план полета	CPL
	Расчетные данные	EST
	Координация	CDN
	Приемлемость, принятие	ACP
Дополнительные	Логическое подтверждение	LAM
	Запрос плана полета	RQP
	Запрос дополнительного плана полета	RQS
	Дополнительный план полета	SPL

1.3 Стандартные типы полей

1.4

Стандартные поля данных, установленные для сообщений ОВД, указаны в приводимой ниже таблице. Цифры в колонке 1 соответствуют цифрам в справочной таблице на с. 283-284.

1.3 Структура сообщений стандартных типов

Структура каждого сообщения стандартного типа, определяемая стандартной последовательностью элементов данных, соответствует указанной в справочной таблице на с. 283. Каждое сообщение содержит все установленные поля.

Тип поля	Данные
	Тип, номер и исходные данные сообщения Описание аварийного положения Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код ВОРЛ
3	Правила полетов и тип полета
5	Число и тип воздушных судов и категория турбулентности
7	следа
8	Оборудование и возможности
9	Аэродром и время вылета
10	Расчетные данные
13	Маршрут
14	Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время,
15	запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения
16	Аэродром и время прибытия
17	Прочая информация
18	Дополнительная информация
19	Информация для аварийного оповещения в целях поиска и
20	спасания
21	Информация об отказе радиосвязи
22	Изменение

1.4 Структура полей стандартных типов

Структура каждого поля стандартного типа, определяемая стандартной последовательностью элементов данных или, в отдельных случаях, одним простым элементом, соответствует указанной в таблицах полей на с. 256 - 282.

Примечание. Поле каждого типа содержит по крайней мере один обязательный элемент, и, за исключением поля типа 9, этот элемент является первым элементом поля. Правила включения или не включения необязательных элементов указаны в таблицах полей.

1.5 Построение и пунктуация

1.5.1 Начало данных ОВД обозначается в сообщении, отпечатываемом рулонным телетайпом, открытой круглой скобкой "(", которая является сигналом начала данных ОВД. Этот сигнал используется только как печатный знак, непосредственно предшествующий индексу типа сообщения.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 открытая круглая скобка передается как сигнал № 11 цифрового регистра. Вследствие этого на некоторых телетайпных аппаратах отпечатывается не знак "(", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печатании знак "(".

1.5.2 Начало каждого поля, кроме первого, обозначается одним тире "-", которое является сигналом начала поля. Этот сигнал используется только в качестве печатного знака, предшествующего первому элементу данных ОВД в каждом поле.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 тире передается как сигнал № 1 цифрового регистра. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак "—", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печатании знак "—".

1.5.3 Элементы внутри поля отделяются друг от друга с помощью делительной косой черты 7" (см. примечание 1) или пробела (см. примечание 2) только в тех случаях, когда это указано в таблицах полей на с. 256 - 282.

Примечание 1. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 делительная косая черта передается как сигнал № 24 цифрового регистра. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак "/", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печатании знак "/".

Примечание 2. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 пробел передается как сигнал № 31. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печатании пробел в сообщении, отпечатываемом на рулонном телетайпе.

1.5.4 Конец данных ОВД обозначается закрытой круглой скобкой ")", которая является сигналом конца данных ОВД. Этот сигнал используется только в качестве печатного знака, непосредственно следующего за последним полем сообщения.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 закрытая скобка передается как сигнал № 12. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак ")", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печатании знак ")

1.5.5 При подготовке стандартных сообщений ОВД для передачи по телетайпу функция выравнивания (две позиции "возврат каретки" и одна позиция "перевод строки") используется:

- a) перед каждым из полей, имеющим такую пометку в справочной таблице на с. 282;
- b) в полях типа 5 (Описание аварийного положения), 15 (Маршрут), 18 (Прочая информация), 19 (Дополнительная информация), 20 (Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасания), 21 (Информация об отказе радиосвязи) и 22 (Изменение) во всех случаях, когда необходимо начать новую строку в сообщении, отпечатываемом на рулонном телетайпе (см. примечание). В таких случаях функция выравнивания используется между двумя элементами данных и не разделяет какой-либо элемент.

Примечание. В томе II Приложения 10 предписывается, что одна строка телетайпного текста содержит не более 69 знаков.

1.5 ПРАВИЛА ГРУППИРОВАНИЯ ДАННЫХ

1.6.1 Большая часть правил группирования данных, используемых при передаче данных ОВД в сообщениях, указана в таблицах полей на с. 256- 282, но ниже приводятся правила группирования данных для указания уровня полета (эшелона или высоты), местоположения и сведений о маршруте в целях упрощения таблиц полей.

1.6.2 УКАЗАНИЕ УРОВНЯ ПОЛЕТА

Для представления данных об уровне полета используются четыре правила группирования данных:

- a) "F" с последующими тремя десятичными цифрами: для обозначения номера эшелона полета, например эшелон полета 330 указывается как "F330";
- b) "S" с последующими четырьмя десятичными цифрами: для обозначения стандартного метрического эшелона в десятках метров, например стандартный метрический эшелон 11 300 м (эшелон полета 370) указывается как "S1130";
- c) "A" с последующими тремя десятичными цифрами: для обозначения абсолютной высоты в сотнях футов, например абсолютная высота 4500 фут указывается как "A045";
- d) "M" с последующими четырьмя десятичными цифрами: для обозначения абсолютной высоты в десятках метров, например абсолютная высота 8400 м указывается как "M0840".

1.6.3 УКАЗАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ МАРШРУТА

Для указания местоположения или маршрута используются следующие альтернативные правила группирования данных:

- a) от 2 до 7 знаков, представляющих собой кодированный индекс, присвоенный заданному

маршруту ОВД;

b) от 2 до 5 знаков, представляющих собой кодированный индекс, присвоенный точке маршрута;

c) 4 цифры, обозначающие широту в градусах, а также десятках и единицах минут, с последующей буквой N (северная широта) или S (южная широта), сопровождаемые 5 цифрами, указывающими долготу в градусах, а также десятках и единицах минут, за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей, например "4620N07805W";

d) 2 цифры, указывающие широту в градусах с последующей буквой N (северная широта) или S (южная широта), сопровождаемые 3 цифрами, указывающими долготу в градусах, за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). И в этом случае правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей, например "46N078W";

e) 2-5 знаков, представляющих собой кодовое обозначение основной точки, с последующими 3 десятичными цифрами, обозначающими пеленг от данной точки в градусах относительно магнитного меридиана, а затем 3 десятичные цифры, указывающие на расстояние от данной точки в морских милях. В районах высоких широт, где, по мнению соответствующего полномочного органа, указывать градусы относительно магнитного меридиана нецелесообразно, могут использоваться градусы относительно истинного меридиана. Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, путем добавления нулей, например данные о точке, расположенной в направлении 180° и на удалении 40 м. миль от VOR FOJ, будут представлены как "FOJ180040".

1.7 Структура полей

1.7.1 Элементы данных, установленные или разрешенные для включения в поле каждого типа, а также предписания в отношении условий или допустимых вариантов, приводятся на с. 256 - 282.

1.7.2 С правой стороны на каждой странице поля показан ключ; этот ключ позволяет соблюдать последовательность полей каждого типа сообщения.

1.7.3 Первым полем каждого типа сообщений является поле типа 3. На той странице, где дается описание поля типа 3, ключ указывает на номер типа следующего поля каждого сообщения. На нижеследующих страницах полей указан номер типа предыдущего поля, что позволяет также ориентироваться в обратном направлении. Для указания отсутствия предыдущего типа поля в ключе используется сигнал начала данных ОВД "(" для указания отсутствия следующего типа поля используется сигнал конца данных ОВД ")".

1.7.4 На страницах полей

элементы с установленным числом знаков графически обозначаются следующим образом:

(в данном примере применяется 3 знака)




элементы переменной длины графически обозначаются следующим образом:



1.8. точность при составлении сообщений ОВД

В том случае, когда стандартные сообщения ОВД передаются по телетайпным каналам в районах, где, как известно, используются ЭВМ УВД, строго соблюдаются форматы и правила группирования данных, указанные в таблицах полей на с. 256 - 282.

Поле типа 3. Тип, номер сообщения и исходные данные



ОТКРЫТАЯ СКОБКА

<i>Индекс типа сообщения</i>	
3 БУКВЫ, как показано ниже:	
ALR	Аварийное оповещение
RCF	Отказ радиосвязи
FPL	Представленный план полета
CHG	Изменение
CNL	Аннулирование
DLA	Задержка
DEP	Вылет
ARR	Прибытие
CPL	Текущий план полета
EST	Расчетные данные
CDN	Координация
ACP	Приемлемость, принятие
LAM	Логическое подтверждение
RQP	Запрос плана полета
RQS	Запрос дополнительного плана полета
SPL	Дополнительный план полета

* При отсутствии иных указаний данное поле содержит только один элемент а). Элемент б) или элементы б) и с) используются только в том случае, когда сообщения подготавливаются системами ЭВМ органов ОВД и/или обмен этими сообщениями осуществляется между такими системами.

б) <i>Номер сообщения</i>	
от 1 до 4 БУКВ,	обозначающих орган ОВД-отправитель, за которыми следует
ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА (/),	
	за которой следует
от 1 до 4 БУКВ,	обозначающих принимающий орган ОВД, за которыми следует
3 ДЕСЯТИЧНЫЕ ЦИФРЫ,	обозначающие порядковый номер данного сообщения в серии сообщений, переданных данным органом указанному принимающему органу ОВД.

ПОЛЕ ТИПА 3

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
(ALR	5
(RCF	7
(FPL	7
(CHG	7
(CNL	7
(DLA	7
(DEP	7
(ARR	7
(CPL	7
(EST	7
(CDN	7
(ACP	7
(LAM)
(RQP	7
(RQS	7
(SPL	7

Поле типа 3 (продолж.)

с) *Исходные данные*

от 1 до 4 БУКВ, за которыми следует ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА (/), а затем от 1 до 4 БУКВ и 3 ДЕСЯТИЧНЫЕ ЦИФРЫ, обозначающие номер сообщения, содержащийся в элементе b) оперативного сообщения, с которого началась серия сообщений, куда входит данное сообщение.

Примеры: (FPL;
(CNL;
(CHGA/B234A/B231;
(CPLA/B002.

Поле типа 5. *Описание аварийного положения*

Формат: – [a] / [b] / [c]

ОДИН ДЕФИС

а) *Аварийная стадия*

или INCERFA – для стадии неопределенности,
или ALERFA – для стадии тревоги,
DETRESFA – для стадии бедствия,
объявленной в отношении соответствующего воздушного судна.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

б) *Составитель сообщения*

8 БУКВ, из которых 4 буквы – принятый в ИКАО индекс местоположения и 3 буквы – индекс органа ОВД, отправившего данное сообщение, за которым следует буква X или, если имеется, 1-буквенный индекс подразделения органа ОВД, отправившего сообщение.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

с) *Характер аварийного положения*

КОРОТКОЕ СООБЩЕНИЕ ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ, необходимое для описания характера аварийного положения, с естественными пробелами между словами.

Пример: –ALERFA/EINNZQZX/REPORT OVERDUE
(ДОНЕСЕНИЕ НЕ ПОСТУПИЛО ВОВРЕМЯ).

ПОЛЕ ТИПА 5

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
3	ALR	7

Поле типа 7. Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код ВОРЛ

ПОЛЕ ТИПА 7

Формат: –

а) максимум 7 знаков

 /

b	c
---	---

ОДИН ДЕФИС

а) *Опознавательный индекс воздушного судна*

НЕ БОЛЕЕ 7 ЗНАКОВ, а именно опознавательный индекс воздушного судна, указанный в представленном плане полета и состоящий из элементов, указанных в разделе 2 добавления 2.

* В сообщениях касающихся полетов, выполняемых в районах, где не используется ВОРЛ, или в том случае, когда информация о коде ВОРЛ неизвестна или не будет иметь значения для принимающего органа, данное поле может здесь заканчиваться.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

б) *Код ВОРЛ*

БУКВА А, обозначающая режим ВОРЛ, связанный с с).

с) *Код ВОРЛ*

4 ЦИФРЫ, обозначающие код ВОРЛ, присвоенный ОВД воздушному судну и передаваемый в режиме, указанном в б).

Примеры: –BAW902;
–SAS912/A5100.

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
5 3	ALR RCF	8 21
3 3 3 3 3 3	FPL CHG CNL DLA DEP ARR	8 13 13 13 13 13
3 3 3 3	CPL EST CDN ACP	8 13 13 13
3 3 3	RQP RQS SPL	13 13 13

Поле типа 8. Правила полетов и тип полета

Формат: -

*
a b

ОДИН ДЕФИС

a) *Правила полетов*

1 БУКВА, обозначающая следующее:

I – если планируется, что весь полет будет выполняться по ППП;

V – если планируется, что весь полет будет выполняться по ПВП;

Y – если полет вначале будет выполняться по ППП, а затем один или несколько раз будут изменены правила полета;

Z – если полет вначале будет выполняться по ПВП, а затем один или несколько раз будут изменены правила полета.

Примечание. Если используется буква Y или Z, точка или точки, в которых планируется переход на другие правила полета, должны быть обозначены, как указано в поле типа 15.

* Если соответствующий полномочный орган ОВД не требует указывать тип полета, данное поле здесь заканчивается.

b) *Тип полета*

1 БУКВА, обозначающая:

S – для регулярных воздушных перевозок;

N – для нерегулярных воздушных перевозок;

G – для авиации общего назначения;

M – для военных;

X – для прочих полетов.

Примеры: –V;
–IS.

ПОЛЕ ТИПА 8

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
7	ALR	9
7	FPL	9
7	CPL	9

Поле типа 9. Число и тип воздушных судов и категория турбулентности следа

ПОЛЕ ТИПА 9

Формат: –

a	b
---	---

 /

c

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
8	ALR	10
8	FPL	10
8	CPL	10

ОДИН ДЕФИС

а) Число воздушных судов (если больше одного)

Примечание. Данный элемент включается только в случае полета в строю.

1 ИЛИ 2 ЦИФРЫ, обозначающие количество воздушных судов, участвующих в полете.

б) Тип воздушного судна

ОГ 2 Д(О) 4 ЗНАКОВ, представляющих собой соответствующее условное обозначение, взятое из Дос 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов", или

ZZZZ, если никакого индекса не привнесено или если в полете участвуют воздушные суда нескольких типов.

Примечание. Если используются буквы ZZZZ, тип(ы) воздушных судов должен (должны) быть указан(ы) в поле "Прочая информация" (см. поле типа 18).

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

с) Категория турбулентности следа

1 БУКВА, обозначающая категорию воздушного судна по турбулентности следа:

- J – сверхтяжелое
- II – тяжелое,
- M – среднее,
- L – легкое.

Примеры: –1X3/M;
 –B707/M;
 –2FK27/M;
 –1111/L;
 –31111/L;
 –B747/H.

Формат: – [a] / [b]

ОДИН ДЕФИС

Предшествующий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
9	ALR	13
9	FPL	13
9	CPL	13

а) Средства радиосвязи, навигационные средства, средства захода на посадку и возможности

1 БУКВА, а именно:

- N на борту не имеется никакого оборудования связи, навигационного оборудования, оборудования захода на посадку для полета по намеченному маршруту, либо это оборудование неисправно.
- ИЛИ S на борту имеется исправное стандартное оборудование связи, навигационное оборудование, оборудование захода на посадку для полета по намеченному маршруту (см. примечание 1).
- ИЛИЛИ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ идентификаторов для обозначения исправного оборудования связи, навигационного оборудования, оборудования захода на посадку и возможностей:

A Система посадки на основе GBAS	J6 SATCOM (MTSAT) для CPDLC на основе FANS 1/A
B LPV (APV со SBAS)	J7 SATCOM (Иридиум) на основе CPDLC FANS 1/A
C LORAN C	K MLS
D DME	L H.S
E1 FMC WPR ACARS	M1 SATVOICE для УВД (ИНМАРСАТ)
E2 D-FIS ACARS	M2 SATVOICE для УВД (MTSAT)
E3 PDC ACARS	M3 SATVOICE для УВД (Иридиум)
F ADF	O VOR
G GNSS. Если на каком-либо участке полет планируется выполнять по ППП, это обозначение относится к приемникам GNSS, отвечающим требованиям тома 11 Приложения 10 (см. примечание 2)	P1 RCP 400 для CPDLC (см. примечание 7)
	P2 RCP 240 для CPDLC (см. примечание 7)
	P3 RCP 400 для SATVOICE (см. примечание 7)
II ВЧ-радиотелефон	P4–P9 Резервированы для RCP
I Инерциальная навигация	R Утверждено для RVN (см. примечание 4)
J1 VDL, режима 2 для CPDLC на основе ATN (см. примечание 3)	T TACAN
J2 PFDL для CPDLC на основе FANS 1/A	U УВЧ-радиотелефон
J3 VDL, режима A для CPDLC на основе FANS 1/A	V ОВЧ-радиотелефон
J4 VDL режима 2 для CPDLC на основе FANS 1/A	W Утверждено для RVSM
J5 SATCOM (ИНМАРСАТ) для CPDLC на основе FANS 1/A	X Утверждено для MNPS
	Y ОВЧ-радиотелефон с возможностью разноса каналов 8,33 кГц
	Z Прочее бортовое оборудование или прочие возможности (см. примечание 5)

Примечание 1. В случае использования буквы S к стандартному оборудованию относятся ОВЧ-радиотелефон, VOR и H.S, если соответствующим полномочным органом УВД не предписывается другое сочетание оборудования.

Примечание 2. В случае использования буквы G типа внешнего функционального дополнения GNSS, если таковые имеются, указываются в п. 18 после индекса NAI и отделяются интервалом.

Примечание 3. См. стандарт RTCA EUROCAE с требованиями к функциональной совместимости применительно к Baseline 1 ATN (стандарт ATN V1 INTEROP – DO-280B ED-110B) для обслуживания по линии передачи данных диспетчерских разрешений и информации связи в целях организации воздушного движения проверки микрофона при УВД.

Примечание 4. В случае использования буквы R в п. 18 после группы знаков PBN указываются достижимые уровни навигации, основанной на характеристиках. Инструктивный материал по применению навигации, основанной на характеристиках, на конкретном участке маршрута, маршруте или в конкретном районе содержится в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613).

Примечание 5. В случае использования буквы Z в п. 18 указать другое бортовое оборудование или другие возможности после соответствующей группы знаков COM, NAI и или DAT.

Примечание 6. Информация о навигационных характеристиках предоставляется органу УВД для целей выдачи разрешения и задания маршрута.

Примечание 7. Инструктивный материал по использованию связи, основанной на характеристиках, устанавливающий RCP для осуществления обслуживания воздушного движения в конкретной зоне, содержится в Руководстве по связи и наблюдению, основанным на характеристиках (RBCS) (Doc 9869).

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

- b) Оборудование наблюдения и возможности
- ВСТАВИТЬ N в случае отсутствия или неисправности бортового оборудования наблюдения для данного маршрута полета
- ИЛИ
- ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО следующих идентификаторов, состоящих не более чем из 20 знаков, для обозначения исправного бортового оборудования наблюдения и/или возможностей:
- ВОРЛ режимов A и C*
- A Приемопередатчик – режим A (4 цифры – 4096 кодов)
- C Приемопередатчик – режим A (4 цифры – 4096 кодов) и режим C
- ВОРЛ режима S*
- E Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте и более длительного самогенерируемого сигнала (ADS-B)
- H Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте и расширенными возможностями наблюдения
- I Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, но без передачи данных о барометрической высоте

Поле типа 10 (продолж.)

- L Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте, более длительного самогенерируемого сигнала (ADS-B) и расширенными возможностями наблюдения
- P Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи данных о барометрической высоте, но без передачи опознавательного индекса воздушного судна
- S Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна и данных о барометрической высоте
- X Приемопередатчик – режим S без возможности передачи опознавательного индекса воздушного судна и данных о барометрической высоте

Примечание. Расширенные возможности наблюдения представляют собой способность воздушного судна передавать по линии связи "вниз" данные, полученные на борту через приемопередатчик режима S.

ADS-B

- B1 ADS-B с возможностями ADS-B "out" на выделенной частоте 1090 МГц
- B2 ADS-B с возможностями ADS-B "out" и "in" на выделенной частоте 1090 МГц
- U1 Возможности ADS-B "out" при использовании UAT
- U2 Возможности ADS-B "out" и "in" при использовании UAT
- V1 Возможности ADS-B "out" при использовании VDL режима 4
- V2 Возможности ADS-B "out" и "in" при использовании VDL режима 4

ADS-C

- D1 ADS-C с возможностями FANS 1/A
- G1 ADS-C с возможностями ATN

Не указанные выше буквенно-цифровые знаки зарезервированы.

Примечание 1. Спецификация(ии) RSP, если это применимо, будет(ут) указываться в п. 18 после группы знаков SUR. Инструктивный материал по использованию наблюдения, основанного на характеристиках, устанавливающий RSP для осуществления обслуживания воздушного движения в конкретной зоне, содержится в Руководстве по связи и наблюдению, основанном на характеристиках (PBCS) (Doc 9869).

Примечание 2. Дополнительные оборудование или возможности наблюдения будут указываться в п. 18 после группы знаков SUR, согласно требованиям соответствующего полномочного органа ОВД.

Примеры: –S/A;
–SCJ/CB1;
–SAFR/SV1.

Поле типа 13. Аэродром и время вылета

ПОЛЕ ТИПА 13

Формат: —

*	
a	b

ОДИН ДЕФИС

а) *Аэродром вылета*
4 БУКВЫ, а именно:
принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома вылета, указанный в документе "Указатели (индексы) местоположения" (Доc 7910), или
ZZZZ, если никакого индекса ИКАО данному местоположению не присвоено (см. примечание 1), или если аэродром вылета неизвестен, или
AFIL, если план полета представлен в коде полета (см. примечание 2).

Примечание 1. При использовании букв ZZZZ название и местоположение аэродрома вылета должно быть указано в поле "Прочая информация" (см. поле типа 18), если сообщение содержит поле этого типа.

Примечание 2. При использовании букв AFIL в поле "Прочая информация" (поле типа 18) должен указываться орган ОВД, от которого можно получить дополнительные данные о полете.

* В сообщениях типа CPL, EST, CDN и ACP данное поле здесь заканчивается. В сообщениях типа RQP оно здесь заканчивается, если неизвестно расчетное время уборки колодок.

б) *Время*
4 ЦИФРЫ, обозначающие:
расчетное время уборки колодок (EOBT) на указанном в а) аэродроме в сообщениях FPL, ARR, CHG, CNL, DLA и RQS и в сообщении RQP, если это время известно, или
фактическое время вылета с указанного в а) аэродрома в сообщениях ALR, DEP и SPL, или
фактическое или расчетное время вылета из первого пункта, указанного в поле "Маршрут" (см. поле типа 15) в сообщениях FPL, взятое из планов полета, представленных в коде полета и обозначенных в а) буквами AFIL.

Примеры: —EHAM0730;
—AFIL 1625.

Предшествующий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
10	ALR	15
10	FPL	15
7	CHG	16
7	CNL	16
7	DLA	16
7	DEP	16
7	ARR	(16)** 17
10	CPL	14
7	EST	14
7	CDN	16
7	ACP	16
7	RQP	16
7	RQP	16
7	SPL	16

** Только в случае посадки не на аэродроме.

Поле типа 14. Расчетные данные

ПОЛЕ ТИПА 14

Формат: –

a

 /

b	c
---	---

^{*}

d	e
---	---

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
13	CPL	15
13	EST	16

ОДИН ДЕФИС

a) *Пограничный пункт (см. примечание 1)*

ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ указывается либо с помощью состоящего из 2–5 знаков индекса в виде географических координат, сокращенных географических координат или с помощью пеленга и расстояния от основной точки.

Примечание 1. Этим пунктом может быть согласованный пункт, расположенный вблизи границы РПП, а не непосредственно на ней.

Примечание 2. Относительно правил группирования данных см. п. 1.6.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

b) *Время пролета пограничного пункта*

4 ЦИФРЫ, указывающие расчетное время пролета пограничного пункта.

c) *Разрешенный уровень пролета*

F с последующими 3 ЦИФРАМИ, или
 S с последующими 4 ЦИФРАМИ, или
 A с последующими 3 ЦИФРАМИ, или
 M с последующими 4 ЦИФРАМИ,

} Правила группирования данных см. в п. 1.6 данного добавления.

указывающие разрешенный уровень (эшелон или высоту) полета, на котором воздушное судно пересечет пограничный пункт при горизонтальном крейсерском полете, или разрешенный уровень, который оно займет, если оно будет выполнять набор высоты или снижение в пограничном пункте.

* Если воздушное судно будет пересекать пограничный пункт в горизонтальном крейсерском полете, данное поле здесь заканчивается.

d) *Дополнительные данные о пролете*

УРОВЕНЬ, обозначенный как указано в c), на котором или выше которого, либо на котором или ниже которого (см. e)) воздушное судно пересечет пограничный пункт.

Поле типа 14 (продолж.)

е) *Условия пролета*


1 БУКВА, а именно:

А, если воздушное судно пролетит пограничный пункт на уровне, указанном в d), или выше него, или

В, если воздушное судно пролетит пограничный пункт на уровне, указанном в d), или ниже него.

Примеры: -LN/1746F160;
 -CLN/1831F240F180A;
 -5420N05000W/0417F290;
 -LNX/1205F160F200B;
 -ZD126028/0653F130.

Поле типа 15. Маршрут



ПОЛЕ ТИПА 15

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
13	ALP	16
13	FPL	16
14	CPL	16

ОДИН ДЕФИС

а) *Крейсерская скорость или число Маха*

Истинная воздушная скорость для первого или всего крейсерского участка, которая обозначается:

Буквой К с последующими 4 ЦИФРАМИ для указания истинной воздушной скорости в км/ч, или

буквой N с последующими 4 ЦИФРАМИ для указания истинной воздушной скорости в узлах, или,

если это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, буквой М с последующими 3 ЦИФРАМИ для указания истинного числа Маха с точностью до ближайшей сотой доли единицы числа Маха.

б) *Затрашиваемый крейсерский уровень*

F с последующими 3 ЦИФРАМИ, или

S с последующими 4 ЦИФРАМИ, или

A с последующими 3 ЦИФРАМИ, или

M с последующими 4 ЦИФРАМИ, или

ПВП.

} Правила группирования данных см. в п. 1.6 настоящего добавления.

ПРОБЕЛ,

за которым следует серия элементов/групп элементов следующих семи типов, разделенных ПРОБЕЛАМИ, в любой последовательности, необходимой для описания маршрута точным образом (см. раздел 2 добавления 2).

Примечание. Дополнительные группы элементов, относящихся к элементам, указанным в подпункте с), при необходимости следует добавить через пробел.

c1) *Стандартный маршрут вылета*

Индекс стандартного маршрута вылета от аэродрома вылета до первой основной точки на намеченном установленном маршруте полета.

Примечание 1. Относительно правил группирования данных см. п. 1.6.3 а) данного добавления.

Примечание 2. За элементом c1) может следовать элемент c3) или c4).

Примечание 3. Стандартный маршрут вылета необходимо включать только там, где это целесообразно.

c2) *Индекс маршрута ОВД*

Примечание 1. Относительно правил группирования данных см. п. 1.6.3 а) данного добавления.

Примечание 2. За элементом c2) может следовать только элемент c3) или c4).

c3) *Основная точка*

Примечание. Относительно альтернативных правил группирования данных см. п. 1.6.3 b), c), d) и e) данного добавления.

c4) *Основная точка/крейсерская скорость и крейсерский уровень*

ОСНОВНАЯ ТОЧКА (как в элементе c3)).

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА.

КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ ИЛИ ЧИСЛО МАХА (как в элементе a)).

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ КРЕЙСЕРСКИЙ УРОВЕНЬ (как в элементе b)).

с5) <i>Указатель</i>
VFR, если переход на поле по ПВП должен осуществляться в предыдущей точке, или
IFR, если переход на полет по IIII должен осуществляться в предыдущей точке, или
DCT, если полет до следующей точки будет проходить вне установленного маршрута, если обе точки не обозначены по географическим координатам или по пеленгу и расстоянию.
T, если описание маршрута заканчивается предыдущей точкой и описание остальной его части необходимо искать в ранее переданном сообщении FPL или в других данных.
<i>Примечание 1. За элементом с5) может следовать только элемент с3) или с4) и с6).</i>
<i>Примечание 2. Если используется указатель T, то он должен быть последним в поле "Маршрут".</i>


с6) <i>Набор высоты в крейсерском режиме</i>
Буква С, за которой следует делительная косая черта; затем точка, в которой планируется начать набор высоты в крейсерском режиме, обозначаемая точно так же, как указано выше в с3), а затем следует делительная косая черта; затем указывается скорость, которую необходимо выдерживать в ходе набора высоты в крейсерском режиме, обозначаемая точно так же, как указано выше в а), а затем следуют <i>два</i> уровня, определяющие слой, который необходимо занять в ходе набора высоты в крейсерском режиме, причем каждый уровень обозначается, как указано выше в б), или уровень, выше которого планируется набор высоты в крейсерском режиме, а затем следуют буквы PLUS без пробела между ними.

с7) <i>Стандартный маршрут прибытия</i>
Индекс стандартного маршрута прибытия от точки схода с установленного маршрута до точки, в которой начинается полет по схеме захода на посадку.
<i>Примечание. Стандартный маршрут вылета необходимо включать только там, где это целесообразно.</i>

- Примеры:
- K0410S1500 A4 CCV R11;
 - K0290A120 BR 614;
 - N0460F290 L EK2B L EK UA6 FNE UA6 XMM/M078F330 UA6N PON;
UR10N CHW UA5 NTS DCT 4611N00412W DCT STG UA5 FTM
FATIM1A;
 - M082F310 BCN1G BCN UG1 52N015W 52N020W 52N030W 50N040W
49N050W DCT YQX;
 - N0420F310 R10 UB19 CGC UA25 DIN/N0420F330 UR14 IBY UR1 MID.

Поле типа 16. Аэродром назначения, общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения

ПОЛЕ ТИПА 16



См. примечание на полях с. А3-23.

ОДИН ДЕФИС

а) *Аэродром назначения*
4 БУКВЫ, а именно:
принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома назначения, указанный в документе "Указатели (индексы) местоположения" (Дос 7910), или
ZZZZ, если индекс ИКАО данному местоположению не присвоен.
Примечание. Если используются буквы ZZZZ, в поле "прочая информация" (см. поле типа 18) должно указываться название и местоположение аэродрома назначения.

* В сообщениях всех типов, кроме ALR, FPL и SPL, данное поле здесь заканчивается.

б) *Общее расчетное истекшее время*
4 ЦИФРЫ, указывающие
общее расчетное истекшее время.

** По договоренности между соответствующими органами ОВД или, если это предписывается на основе региональных аэронавигационных соглашений, данное поле в сообщениях FPL может здесь заканчиваться.

Поле типа 16 (продолж.)

ПРОБЕЛ

с) *Запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения*
4 БУКВЫ, а именно:
принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения запасного аэродрома, указанный в документе "Указатели (индексы) местоположения" (Дос 7910), или
ZZZZ, если индекс ИКАО данному местоположению не присвоен.
Примечание. Если используются буквы ZZZZ, в поле "Прочая информация" (см. поле типа 18) должны указываться название и местоположение запасного аэродрома пункта назначения.

Примечание. При необходимости через пробел добавляется еще один элемент, указанный в с).

Примеры: —EINN0630;
—ENAM0645 EBBR;
—ENAM0645 EBBR EDDL.

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
15	ALR	18
15	FPL	18
13	CHG	18
13	CNL	18
13	DLA	18
13	DEP	18
13	ARR**	17
	*	
15	CPL	18
14	EST)
13	CDN	22
13	ACP)
13	RQP	18
13	RQS	18
13	SPL	18

*** Только в случае посадки не на аэродроме назначения.

Поле типа 17. Аэродром и время прибытия

Формат: –

a	b
---	---

 * (пр)

c

ОУДИН ДФФИС

а) *Аэродром прибытия*
 4 БУКВЫ, а именно:
 принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома прибытия, указанный в документе "Указатели (индексы) местоположения" (Дос 7910), или
 / / / / ., если индекс ИКАО местоположению не присвоен.

б) *Время прибытия*
 4 ЦИФРЫ, указывающие
 фактическое время прибытия.

* Если местоположению аэродрома прибытия присвоен индекс ИКАО, данное поле заканчивается.

ПРОБЕЛ

с) *Аэродром прибытия*
 Название аэродрома прибытия, если в а) указаны буквы / / / / .

Примеры: –ENAM1433;
 –/ / / / .1620 DEN HELDER.

ПОЛЕ ТИПА 17

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
13 (16)	ARR)

*** Только в случае посадки не на аэродроме назначения.

Поле типа 18. Прочая информация

Примечание. Использование других, не включенных в данный пункт индексов, может привести к тому, что данные будут отвергнуты, неправильно обработаны или утеряны.

Дефисы или делительные косые черты следует использовать только так, как предписано ниже.

Формат: – [A]

– [] ^{или} [] (ир) [] [] (ир) * (ир) [] []
 (*необходимые дополнительные элементы)

ОДИН ДЕФИС

а) 0 (ноль) при отсутствии прочей информации

ИЛИ

Любая другая необходимая информация в указанной ниже последовательности в виде соответствующего индекса, выбранного из определенных ниже, с последующей делительной косой чертой и информацией, подлежащей внесению:

STS/	Причина особого внимания со стороны органов ОБД, например поисково-спасательные операции, указывается следующим образом:
ALTRV:	для воздушного судна, выполняющего полет на зарезервированной высоте;
ATFMX:	для воздушного судна, выполняющего полет с освобождением от соблюдения мер АТФМ, выданным соответствующим полномочным органом ОБД;
FFR:	борьба с пожаром;
FLTCK:	проверка навигационных средств в полете с целью их калибровки;
HAZMAT:	для воздушного судна, осуществляющего перевозку опасных материалов;
HEAD:	для воздушного судна, имеющего статус "глава государства";
HOSP:	для воздушного судна, выполняющего медико-санитарный рейс, заявленный полномочными органами здравоохранения;
HUM:	для воздушного судна, выполняющего рейс в гуманитарных целях;
MARSA:	для воздушного судна, в отношении которого военный орган берет на себя ответственность за эшелонирование относительно военных воздушных судов;
MEDEVAC:	аварийная эвакуация людей, жизнь которых по медицинским показаниям находится под угрозой;
NONRVSM:	для воздушного судна, не оборудованного для полетов с RVSM, планирующего выполнять полет в воздушном пространстве RVSM;
SAR:	для воздушного судна, занятого в поисково-спасательных операциях;
STATE:	для воздушного судна, занятого в военных, таможенных или полицейских операциях.
Другие причины особого внимания со стороны органов ОБД указываются под индексом RMK/.	

ПОЛЕ ТИПА 18

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
16	ALR	19
16	FPL)
16	CPL)
16	SPL	19

Поле типа 18 (продолж.)

PBN/ Указание возможностей RNAV и/или RNP. Включает все указанные ниже дескрипторы, имеющие отношение к данному полету, максимум 8 элементов, т. е. в сумме не более 16 знаков.

СПЕЦИФИКАЦИЯ RNAV	
A1	RNAV10 (RNP 10)
B1	RNAV 5, все разрешенные датчики
B2	RNAV 5, GNSS
B3	RNAV 5, DME/DME
B4	RNAV 5, VOR/DME
B5	RNAV 5, INS или IRS
B6	RNAV 5, LORAN C
C1	RNAV 2, все разрешенные датчики
C2	RNAV 2, GNSS
C3	RNAV 2, DME/DME
C4	RNAV 2, DME/DME/IRU
D1	RNAV 1, все разрешенные датчики
D2	RNAV 1, GNSS
D3	RNAV 1, DME/DME
D4	RNAV 1, DME/DME/IRU
СПЕЦИФИКАЦИЯ RNP	
L1	RNP 4
O1	Basic RNP 1, все разрешенные датчики
O2	Basic RNP 1, GNSS
O3	Basic RNP 1, DME/DME
O4	Basic RNP 1, DME/DME/IRU
S1	RNP APCH
S2	RNP APCH с BAR-VNAV
T1	RNP AR APCH с RF (требуется специальное разрешение)
T2	RNP AR APCH без RF (требуется специальное разрешение)

Не указанные выше сочетания буквенно-цифровых знаков зарезервированы.

NAV/ Основные данные о навигационном оборудовании, кроме указанного в PBN/, согласно требованию соответствующего полномочного органа ОВД. Под этим индексом указать функциональное дополнение GNSS с интервалом между двумя или несколькими методами функционального дополнения, например NAV/GBAS SBAS.

COM/ Указать виды оборудования и возможности связи, не оговоренные в п. 10 а).

Поле типа 18 (продолж.)

DAT/	Указать виды оборудования и возможности связи для передачи данных, не оговоренные в п. 10 а).
SUR/	Указать виды оборудования и возможности наблюдения, не оговоренные в п. 10 б). Указать столько спецификаций RSP, сколько относится к данному полету, используя условные обозначения без пробелов. Множественные спецификации RSP разделяются пробелом. Пример: RSP180 RSP400.
DEP/	<p>Название и местоположение аэродрома вылета, если в п. 13 вставлены ZZZZ, или органа ОВД, от которого могут быть получены данные о дополнительном плане полета, если в п. 13 вставлен AFIL. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение следующим образом:</p> <p>4 цифры, обозначающие широту в градусах и десятках и единицах минут с последующей буквой N (север) или S (юг), сопровождаемые 5 цифрами, указывающими долготу в градусах и десятках и единицах минут, за которыми следует буква E (восток) или W (запад). Правильное количество знаков обеспечивается путем добавления нулей, если это необходимо, например: 4620N07805W (11 знаков).</p>
ИЛИ	<p>Пеленг и расстояние от ближайшей основной точки следующим образом:</p> <p>Обозначение основной точки, за которым следует пеленг от этой точки в виде трех цифр, указывающих градусы относительно магнитного меридиана, за которым следует расстояние от точки в виде трех цифр, указывающих морские мили. В районах высоких широт, где, по мнению соответствующего полномочного органа, указывать градусы относительно магнитного меридиана нецелесообразно, могут использоваться градусы относительно истинного меридиана. Правильное количество знаков обеспечивается путем добавления нулей, если это необходимо, например пункт с магнитным пеленгом 180° на расстоянии 40 м. миль от VOR DUB следует обозначать как DUB180040.</p>
ИЛИ	Первая точка на маршруте (название или LAT/LONG) или маркерный радиомаяк, если воздушное судно не взлетело с аэродрома.
DEST/	Название и местоположение аэродрома назначения, если в п. 16 вставлены ZZZZ. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.
DOF/	Дата вылета воздушного судна в формате из шести цифр (YYMMDD, где YY – год, MM – месяц и DD – день).

Поле типа 18 (продолж.)

REG/	Национальный или общий знак и регистрационный знак воздушного судна, если они отличаются от опознавательного индекса воздушного судна в п. 7.
EET/	Основные точки или индексы границ РПИ и нарастающее расчетное истекшее время с момента взлета до таких точек или границ РПИ, когда это предписывается на основе региональных аэронавигационных соглашений или соответствующим полномочным органом ОВД. Примеры: –EET/CAP0745 XYZ0830; –EET/EINN0204.
SEL/	Код SELCAL для воздушных судов с соответствующим оборудованием.
TYP/	Тип(ы) воздушного(ых) судна(судов), перед которым при необходимости без интервала указывается количество воздушных судов, и через интервал, если в п. 9 вставлены ZZZZ. Пример: –TYP/2F15 5F5 3B2.
CODE/	Адрес воздушного судна (выраженный в форме буквенно-цифрового кода из шести шестнадцатеричных чисел), если требуется соответствующим полномочным органом ОВД. Например: "F00001" – наименьшее значение адреса воздушного судна, содержащееся в конкретном блоке, регулируемом ИКАО.
DLE/	Задержка или ожидание на маршруте; указать основную(ые) точку(и) на маршруте, где предполагается задержка с последующим указанием продолжительности задержки в часах и минутах, используя формат времени из четырех цифр (чммм). Пример: –DLE/MDG0030.
OPR/	Индекс ИКАО или название летно-эксплуатационного агентства (эксплуатанта), если они отличаются от опознавательного индекса воздушного судна в п. 7.
ORGN/	Восьмibuквенный адрес AFTN составителя или другая соответствующая контактная информация, если не представляется возможным сразу определить составителя плана полета, согласно требованию соответствующего полномочного органа ОВД. <i>Примечание. В некоторых районах центры приема планов полетов могут включать индекс ORGN/ и адрес AFTN составителя автоматически.</i>
PER/	Летно-технические данные воздушного судна, указываемые одной буквой, определенной в томе I "Правила производства полетов" Правил аэронавигационного обслуживания "Производство полетов воздушных судов" (PANS OPS, Doc 8168), если это предписано соответствующим полномочным органом ОВД.

Поле типа 18 (продолж.)

ALTN/ Название запасного(ых) аэродрома(ов) пункта назначения, если в п. 16 вставлены *////*. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

RALT/ Принятый в ИКАО четырехбуквенный(ые) указатель(и) запасного(ых) аэродрома(ов) на маршруте, указанный(ые) в документе "Указатели (индексы) местоположения" (Doc 7910), или название(ия) запасного(ых) аэродрома(ов) на маршруте, если индекс не присвоен. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

TALT/ Принятый в ИКАО четырехбуквенный(ые) индекс(ы) запасного аэродрома при взлете, определенный(ые) в документе "Указатели (индексы) местоположения" (Doc 7910), или название запасного аэродрома при взлете, если индекс не присвоен. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

RIF/ Сведения о маршруте, ведущем к измененному аэродрому назначения, после чего следует принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома. Для использования измененного маршрута необходимо получить новое диспетчерское разрешение в полете.

Примеры: -RIF/DTA ППС KLAX;
-RIF/ESP G94 CLA YPPII.

RMK/ Любые другие замечания открытым текстом, если это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, или командир воздушного судна считает это необходимым в целях обеспечения обслуживания воздушного движения.

Примеры: - 0;
- STS/MEDEVAC;
- EET/015W0315 020W0337 030W0420 040W0502.

Поле типа 19. *Дополнительная информация*

ПОЛЕ ТИПА 19

Формат: – [] [] (пр) [] [] (пр) * (пр) [] []
 (*необходимые дополнительные элементы)

<i>Предыдущий тип поля или символ</i>	<i>Данный тип поля используется в</i>	<i>Следующий тип поля или символ</i>
18	ALR	20
18	SPL)

Данное поле состоит из имеющейся дополнительной информации, которая располагается в виде серии элементов, отделяемых друг от друга пробелами.

Допустимые элементы и надлежащая последовательность их размещения приводятся ниже:

ОДИН ДЕФИС

a) E/ с последующими 4 ЦИФРАМИ, обозначающими запас топлива (максимальную продолжительность полета) в часах и минутах.

b) P/ с последующими 1, 2 или 3 ЦИФРАМИ, обозначающими общее число лиц на борту, когда это требуется соответствующим полномочным органом ОВД.

c) R/ с последующим указанием одного или нескольких из указанных ниже элементов без пробела между ними:
 U, если обеспечивается частота 243,0 МГц (УВЧ);
 V, если обеспечивается частота 121,5 МГц (ОВЧ);
 E, если имеется аварийный приводной передатчик (ELT).

d) S/ с последующим указанием одного или нескольких из следующих элементов без пробела между ними:
 P, если на борту имеется полярное аварийно-спасательное оборудование;
 D, если на борту имеется аварийно-спасательное оборудование, предназначенное для пустыни;
 M, если на борту имеется морское аварийно-спасательное оборудование;
 J, если на борту имеется аварийно-спасательное оборудование, предназначенное для джунглей.

Поле типа 19 (продолж.)

e) J/ с последующим указанием одного или нескольких из следующих элементов без пробелов между ними:

- L, если спасательные жилеты оснащены источниками света;
- F, если жилеты покрыты флюоресцирующим веществом, затем пробел, за которым следует
- U, если радиостанция на лобом из спасательных жилетов может работать в диапазоне УВЧ на частоте 243,0 МГц;
- V, если радиостанция на лобом из спасательных жилетов может работать в диапазоне ОВД на частоте 121,5 МГц.

f) D/ с последующим указанием через пробелы одного или нескольких из следующих элементов:

- 2 ЦИФРЫ, указывающие количество имеющихся спасательных лодок;
- 3 ЦИФРЫ, указывающие общую вместимость (количество перевозимых человек) всех спасательных лодок;
- C, если спасательные лодки закрытые.
- Цвет лодок (например, красный).

g) A/ с последующим указанием через пробелы одного или нескольких из следующих элементов:

- цвет воздушного судна;
- отличительные маркировочные знаки (к ним могут относиться регистрационные знаки воздушного судна).

h) N/ с последующим указанием открытым текстом любого другого имеющегося на борту аварийно-спасательного оборудования и включением любых других полезных замечаний.

i) C/ с последующим указанием фамилии командира воздушного судна.

Пример: -E/0745 P/6 R/VE S/M J/L D/2 8 C YELLOW;
A/YELLOW RED TAIL N145E C/SMITH.

Поле типа 20. Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасения

ПОЛЕ ТИПА 20

Формат: (пр) (пр) * (пр)
 (*всего ВОСЕМЬ элементов)

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
19	AIR)

Данное поле состоит из следующих расположенных в установленной последовательности элементов, которые разделены пробелами. Любая отсутствующая информация обозначается словами "NIL" (нет) или "NOT KNOWN" (неизвестно), а не просто опускается.

ОДИН ДЕФИС

a) *Обозначение эксплуатанта*

Принятый в ИКАО двухбуквенный индекс летно-эксплуатационного агентства или, если он не присвоен, название эксплуатанта.

b) *Орган, с которым последний раз устанавливалась связь*

Группа из 6 БУКВ, состоящая из принятого в ИКАО четырехбуквенного индекса, местоположения и следующего за ним двухбуквенного индекса, которая в целом обозначает орган ОВД, с которым последний раз устанавливалась двусторонняя связь, или, если эти индексы отсутствуют, любое другое описание такого органа.

c) *Время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь*

4 ЦИФРЫ, указывающие время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь.

d) *Частота, на которой последний раз устанавливалась связь*

Необходимое количество ЦИФР, обозначающих частоту приема/передачи, на которой последний раз устанавливалась связь.

e) *Последнее сообщенное местоположение*

Последнее сообщенное местоположение, указанное с соблюдением одного из правил группирования данных, приведенных в п. 1.6 настоящего добавления, с последующим указанием времени пролета данного места.

Поле типа 20 (продолж.)

f) *Метод определения последнего известного местоположения*
По мере необходимости открытым текстом.

g) *Действия, предпринятые передающим органом*
По мере необходимости открытым текстом.

h) *Прочая относящаяся к делу информация*
По мере необходимости открытым текстом.

Пример: -USAF LGGGZAZX 1022 126,7 GN 1022;
PILOT REPORT OVER NDB ATS UNITS;
ATHENS FIR ALERTED NIL.

Поле типа 21. Информация об отказе радиосвязи

ПОЛЕ ТИПА 21

Формат: – [] [] (пр) [] [] (пр) * (пр) [] []
 (*всего ШЕСТЬ элементов)

Предшествующий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
7	RCF)

Данное поле состоит из следующих расположенных в установленной последовательности элементов, которым предшествует один дефис и которые разделены пробелами. Любая отсутствующая информация обозначается словами "NIL" (нет) или "NOT KNOWN" (неизвестно), а не просто опускается.

ОДИН ДЕФИС

a) *Время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь*

4 ЦИФРЫ, указывающие время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь с воздушным судном.

b) *Частота, на которой последний раз устанавливалась связь*

Необходимое число ЦИФР, обозначающих частоту приема/передачи, на которой последний раз устанавливалась двусторонняя связь с воздушным судном.

c) *Последнее сообщенное местоположение*

Последнее сообщенное местоположение, указанное с соблюдением одного из правил группирования данных, приведенных в п. 1.6 настоящего добавления.

d) *Время пролета последнего сообщения местоположения*

4 ЦИФРЫ, указывающие время пролета последнего сообщенного местоположения.

e) *Сохранившиеся возможности ведения связи*

БУКВЫ, необходимые для указания сохранившихся на борту воздушного судна возможностей ведения связи, если это известно: при этом используются правила группирования данных, предусмотренные для поля типа 10, или открытый текст.

f) *Любые необходимые замечания*

По мере необходимости открытым текстом.

Пример: –1232 121,3 CLA 1229 TRANSMITTING ONLY (ПЕРЕДАЧА ТОЛЬКО НА) 126,7 LAST POSITION CONFIRMED BY RADAR (ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО РАДАРОВОМ).

Поле типа 22. Изменение

Формат: – [a] / [b]

ОДИН ДЕФИС

a) *Указатель типа*

ОДНА ИЛИ ДВЕ ЦИФРЫ, обозначающие номер типа поля, в которое вносятся изменения.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

b) *Измененные данные*

Полные и измененные данные указанного в а) поля, расположенные по схеме, установленной для данного поля.

Пример внесения изменения в данные поля типа 8 (Правила полетов и тип полета) в отношении IN:

–8/IN.

Пример внесения изменения в данные поля типа 14 (Расчетные данные):

–14/ENO/0145F290A090A.

Пример внесения изменения в данные поля типа 8 (Правила полетов и тип полета) и поля типа 14 (Расчетные данные):

–8/I–14/ENO/0148F290A110A

ПОЛЕ ТИПА 22

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
18	CHG	*22 или)
16	CDN	*22 или)

* Указывает на возможность добавления новых полей данного типа.

СТАНДАРТНЫЕ СООБЩЕНИЯ ОВД И ИХ СТРУКТУРА

DESIGNATOR		MESSAGE FIELDS																						FIELD TYPE NUMBERS	
MESSAGE TYPE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Alerting	ALR			3		5		7	8	9	10			13		15	16		18	19	20				Emergency messages
Radiocommunication failure	RCF			3				7														21			
Filed flight plan	FPL			3				7	8	9	10			13		15	16		18						Field flight plan messages and associated update messages
Delay	DLA			3				7						13			16		18						
Modification	CHG			3				7						13			16		18				22		
Flight plan cancellation	CNL			3				7						13			16		18						
Departure	DEP			3				7						13			16		18						
Arrival	ARR			3				7						13			16	17							
Current flight plan	CPL			3				7	8	9	10			13	14	15	16		18						Coordination messages
Estimate	EST			3				7						13	14		16								
Coordination	CDN			3				7						13			16						22		
Acceptance	ACP			3				7						13			16								
Logical acknowledgement message	LAM			3																					
Request flight plan	RQP			3				7						13			16		18						Supplementary messages
Request supplementary flight plan	RQS			3				7						13			16		18						
Supplementary flight plan	SPL			3				7						13			16		18	19					

○ This field begins a new line when the message is printed in page teletypewriter form.

△ This field is repeated as necessary.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ОВД (см. разделы 1.3–1.8 данного добавления)

Структура сообщений стандартных типов

Структура каждого сообщения стандартного типа, определяемая стандартной последовательностью полей данных, соответствует указанной в справочной таблице на этой странице. Каждое сообщение содержит все установленные поля.

Структура полей стандартных типов

Структура каждого поля стандартного типа, определяемая стандартной последовательностью элементов данных или в отдельных случаях одним простым элементом, соответствует указанной в таблицах полей на с. А3-7 – А3-35.

Примечание. Поле каждого типа содержит по крайней мере один обязательный элемент и, за исключением поля типа 9, этот элемент является первым или единственным элементом поля. Правила включения или исключения необязательных элементов указаны в таблицах полей.

Построение и пунктуация

Начало данных ОВД обозначается в сообщении, отпечатываемом роллонным телетайпом, открытой круглой скобкой "(", которая является сигналом начала данных ОВД. Этот сигнал используется только как печатный знак, непосредственно предшествующий индексу типа сообщения.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 открытая круглая скобка передается как сигнал № 11 цифрового регистра. Вследствие этого на некоторых телетайпных аппаратах отпечатывается не знак "(", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печати знак "(".
Начало каждого поля, кроме первого, обозначается одним тире "-", которое является сигналом начала поля. Этот сигнал используется только в качестве печатного знака, предшествующего первому элементу данных ОВД в каждом поле.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 тире передается как сигнал № 1 цифрового регистра. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак "-", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печати знак "-".
Элементы внутри поля отделяются друг от друга с помощью делительной косой черты "/" (см. примечание 1) или пробела (пр) (см. примечание 2) только в тех случаях, когда это указано в таблицах полей на с. А3-7 – А3-35.

Примечание 1. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 делительная косая черта передается как сигнал № 24 цифрового регистра. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак "/", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печати знак "/".

Примечание 2. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 пробел передается как сигнал № 31. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печати пробел в сообщении, отпечатываемом на роллонном телетайпе.

Примечание 2. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 пробел передается как сигнал № 31. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печати пробел в сообщении, отпечатываемом на роллонном телетайпе.

Конец данных ОВД обозначается закрытой круглой скобкой ")", которая является сигналом конца данных ОВД.

Этот сигнал используется только в качестве печатного знака, непосредственно следующего за последним полем сообщения.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 закрытая скобка передается как сигнал № 12. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак ")", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печати знак ")",.

При подготовке стандартных сообщений ОВД для передачи по телетайпу функция выравнивания (две позиции "возврат каретки" и одна позиция "перевод строки") используется:

- a) перед каждым из полей, имеющих такую пометку в справочной таблице на этой странице;
- b) в полях типа 5 (Описание аварийного положения), 15 (Маршрут), 18 (Прочая информация), 19 (Дополнительная информация), 20 (Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасения), 21 (Информация об отказе радиосвязи) и 22 (Изменение) во всех случаях, когда необходимо начать новую строку в сообщении, отпечатываемом на роллонном телетайпе (см. примечание). В таких случаях функция выравнивания используется между двумя элементами данных и не разделяет какой-либо элемент.

Примечание. В томе II Приложении 10 предписывается, что одна строка телетайпного текста содержит не более 69 знаков.

Правила группирования данных

Большая часть правил группирования данных, используемых при передаче данных ОВД в сообщениях, указана в таблицах полей на с. А3-7 – А3-35, но ниже приводятся правила группирования данных для указания уровня полета (шелона или высоты), местоположения и сведений о маршруте в целях упрощения таблиц полей.

Указание уровня полета

Для представления данных об уровне полета используются четыре правила группирования данных:

- a) F с последующими тремя десятичными цифрами: для обозначения номера шелона полета, например шелон полета 340 указывается как "F340";
- b) S с последующими четырьмя десятичными цифрами: для обозначения стандартного метрического шелона в десятках метров, например стандартный метрический шелон 11 300 м (шелон полета 370) указывается как "S1130";
- c) A с последующими тремя десятичными цифрами: для обозначения абсолютной высоты в сотнях футов, например абсолютная высота 4500 м указывается как "A045";
- d) M с последующими четырьмя десятичными цифрами: для обозначения абсолютной высоты в десятках метров, например абсолютная высота 8400 м указывается как "M0840".

Указание местоположения или маршрута

Для указания местоположения или маршрута используются следующие альтернативные правила группирования данных.

- a) от 2 до 7 знаков, представляющих собой кодированный индекс, присвоенный заданному маршруту ОВД;

- b) от 2 до 5 знаков, представляющих собой кодированный индекс, присвоенный точке маршрута.

- c) 4 цифры, обозначающие широту в градусах, в также десятках и единицах минут, с последующей буквой N (обозначающей северную широту) или S (южная широта), сопровождаемые 5 цифрами, указывающими долготу в градусах, в также десятках и единицах минут, за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей, например "4620N07805W";

- d) 2 цифры, обозначающие широту в градусах с последующей буквой N (северная широта) или S (южная широта), сопровождаемые 3 цифрами, указывающими долготу в градусах за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). В этом случае правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей например "46N078W";

- e) 2–5 знаков, представляющих собой кодовое обозначение основной точки, с последующими 3 десятичными цифрами, обозначающими пеленг от данной точки в градусах относительно магнитного меридиана, а затем три десятичные цифры, указывающие на расстояние от данной точки в морских милях. В районах высоких широт, где, по мнению соответствующего полномочного органа, указывать градусы относительно магнитного меридиана нецелесообразно, могут использоваться градусы относительно истинного меридиана. Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, путем добавления нулей, например данные о точке расположенной в направлении 180° и на удалении 40 миль от VOR FOJ будут представлены как "FOJ180040".

Структура полей

Элементы данных, установленные или разрешенные для включения в поле каждого типа в также предписания в отношении условий или допустимых вариантов, приводятся на с. А3-7 – А3-35.

С правой стороны на каждой странице поля показан ключ: этот ключ позволяет соблюдать последовательность полей каждого типа сообщения.

Первым полем каждого типа сообщений является поле типа 3. На той странице, где дается описание поля типа 3, ключ указывает на номер типа следующего поля каждого сообщения. На нижеследующих страницах полей указан номер типа предыдущего поля, что позволяет также ориентироваться в обратном направлении. Для указания отсутствия предыдущего типа поля в ключе используется сигнал начала данных ОВД "(", для указания отсутствия следующего типа поля используется сигнал конца данных ОВД ")",.

На страницах полей

элементы с установленным числом знаков графически обозначаются следующим образом. (в данном примере применяется три знака)



элементы переменной длины графически обозначаются следующим образом



Точность при составлении сообщений ОВД

В том случае, когда стандартные сообщения ОВД передаются по телетайпным каналам в районах, где, как известно, используются ЭВМ УВД, строго соблюдаются форматы и правила группирования данных, указанные в таблицах полей на с. А3-7 – А3-35.

2. Образцы сообщений ОВД

2.1 Содержание

Категория сообщения	Тип сообщения	Индекс типа сообщения	Пункт
Аварийное положение	Аварийное оповещение	ALR	2.2.1
	Отказ радиосвязи	RCF	2.2.2
Представленный план полета и связанные с ним обновленные данные	Представленный план полета	FPL	2.3.1
	Изменение	CHG	2.3.2
	Аннулирование	CNL	2.3.3
	Задержка	DLA	2.3.4
	Вылет	DEP	2.3.5
	Прибытие	ARR	2.3.6
Координация	Текущий план полета	CPL	2.4.1
	Расчетные данные	EST	2.4.2
	Координация	CDN	2.4.3
	Прислелмость	ACP	2.4.4
	Логическое подтверждение	LAM	2.4.5
Дополнительные	Запрос плана полета	RQP	2.5.1
	Запрос дополнительного плана полета	RQS	2.5.2
	Дополнительный план полета	SPL	2.5.3


Примечание 1. Приводится только информация ОВД, т. е. в сообщениях AFTN дается только текст AFTN.

Примечание 2. Номера на структурных диаграммах соответствуют номерам типов полей, используемым в разделе 1 настоящего добавления.

2.2 Аварийные сообщения

2.2.1 Сообщения, касающиеся аварийного оповещения (ALR)

2.2.1.1 Структура



<p>9 – Тип воздушного судна и категория турбулентности следа</p>	<p>10 – Оборудование и возможности</p>
<p>13 Аэродром и время вылета</p>	
<p>15 – Маршрут (при необходимости можно использовать несколько строчек)</p>	
<p>16 Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения</p>	
<p>18 – Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)</p>	
<p>19 – Дополнительная информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)</p>	
<p>20 – Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасания (при необходимости можно использовать несколько строчек)</p>	

2.2.1.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося аварийного оповещения и относящегося к стадии неопределенности, которое было передано диспетчерским пунктом подхода в Афинах центру в Белграде и другим органам ОБД в отношении полета из Афин в Мюнхен.

(ALR-INCERFA/LGGGZAZX/OVERDUE
 –FOX236/A3624-IM
 –C141/H-S/CD
 –LGAT1020


-N0430F220 B9 3910N02230W/N0415F240 B9 IVA/N0415F180 B9
 -EDDM0227 EDDF
 -REG/A43213 EET/LYBE0020 EDM10133 OPR/USAF RMK/NO
 POSITION REPORT SINCE DEP PLUS 2 MINUTES
 -E/0720 P/12 R/UV J/LF D/02 014 C ORANGE A/SILVER C/SIGGAH
 -USAF LGGGAZX 1022 126.7 GN 1022 PILOT REPORT OVER NDB ATS
 UNITS ATHENS FIR ALERTED NIL)

2.2.1.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся аварийного оповещения – стадия неопределенности – объявлена Афинами в связи с отсутствием донесений о местоположении и потерей радиосвязи через две минуты после вылета; опознавательный индекс воздушного судна FOX236; полет по ППП, военный рейс; "Старлифтер", категория турбулентности следа – "тяжелое", оснащено стандартным оборудованием связи, навигационным оборудованием и оборудованием захода на посадку для данного маршрута; приемоответчик ВОРЛ с режимами А (4096 кодов) и С, последний присвоенный код 3624; вылетел из Афин в 1020 UTC; крейсерская скорость на первом участке маршрута 430 уз, первый запрошенный крейсерский эшелон ЭП 220; следует по воздушной трассе "Блю 9" до точки с координатами 3910С22303, в которой истинная воздушная скорость будет изменена на 415 уз, и будет запрошен ЭП 240; следует по воздушной трассе "Блю 9" до VOR Иванич Град, где будет запрошен ЭП 180, с выдерживанием истинной воздушной скорости 415 уз, и будет запрошен ЭП 240; следует по воздушной трассе "Блю 9" до Мюнхена, общее расчетное истекшее время 2 ч 27 мин; запасной аэродром пункта назначения – Франкфурт; регистрационный знак воздушного судна А43213; суммарное расчетное истекшее время для границ РПИ Белграда и Мюнхена составляет соответственно 20 мин и 1 ч 33 мин; воздушное судно эксплуатируется ВВС США; последнее донесение о местоположении поступило через 2 мин после вылета, запас топлива после взлета на 7 ч 20 мин; на борту находятся 12 чел.; на борту имеется переносное радиооборудование, работающее на частоте 121.5 МГц в диапазоне ОВЧ и 243 МГц в диапазоне УВЧ; на борту имеются спасательные жилеты, оснащенные источниками света и покрытые флюоресцирующим веществом; на борту имеются две лодки с оранжевыми тентами общей вместимостью 14 чел.; цвет самолета серебристый; фамилия командира SIGGAN; эксплуатант ВВС США; последний раз воздушное судно вело связь с диспетчерским пунктом подхода в Афинах 1022 UTC на частоте 126,7 МГц, когда пилот доложил о пролете посадочного радиомаяка GN; диспетчерский пункт подхода в Афинах направил аварийное оповещение всем органам ОВД в пределах РПИ Афин; прочая относящаяся к данному полету информация отсутствует.

2.2.2 Сообщение, касающееся отказа радиосвязи (R/C/F)

2.2.2.1 Структура



2.2.2.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, направленного из Лондона в Амстердам и содержащего предназначенную для Амстердамского центра информацию об отказе радиосвязи на воздушном судне, получившем разрешение следовать в Амстердам. Из соответствующего плана видно, что воздушное судно не оборудовано присмоответчиком ВОРЛ.

(RCF-GAGAB

-1231 121.3 CLA 1229 TRANSMITTING ONLY 126.7 MHZ LAST POSITION CONFIRMED BY RADAR)


2.2.2.2.1 Смысл


Сообщение, касающееся отказа радиосвязи: опознавательный индекс воздушного судна GAGAB; код ВОРЛ не присвоен; последний раз выходило на связь с лондонским центром в 1232 UTC на частоте 121,3 МГц; последнее сообщенное местоположение – VOR Клактон в 1229 UTC; остающиеся возможности поддержания связи; последняя передача велась на частоте 126,7 МГц; донесение о пролете пункта Клактон подтверждено наблюдением с помощью радиолокатора.

2.3 Сообщения, касающиеся представленного плана полета и связанных с ним обновленных данных

2.3.1 Сообщение, касающееся представленного плана полета (FPL)

2.3.1.1 Структура





2.3.1.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося представленного плана полета, переданное аэропортом Лондона в центры в Шенноне, Шанвике и Гандере. Это сообщение может быть также направлено центру в Лондоне, либо содержащиеся в нем данные могут быть переданы этому центру по каналам речевой связи.


(FPL-ACA101-IS
 -B773/H-CHOV/C
 -EGLL1400
 -N0450F310 L9 UL9 STU285036/M082F310 UL9 LIMRI
 52N020W 52N030W 50N040W 49N050W
 -CYQX0455 CYYR
 -EET/EISS0026 EGGX0111 020W0136 CZQX0228 040W0330 050W0415 SEL/FJEL)


2.3.1.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся представленного плана полета: опознавательный индекс воздушного судна ACA101; полет по ППП, регулярный; воздушное судно "Боинг 777-300", категория турбулентности следа – "тяжелое", оснащено Logan C, HF RTF, VOR, VHF RTF и приемоответчиком ВОРЛ с режимами А (4096 кодов) и С, располагает возможностями ADS, аэродром вылета – Лондон, расчетное время уборки колодок 1400 UTC; крейсерская скорость и запрошенный эшелон полета на первом участке маршрута соответственно 450 уз и ЭП 310; воздушное судно будет следовать по воздушным трассам "Лима 9" и "Аппер Лима 9" до точки с магнитным пеленгом 285° и на удалении 36 м. миль от VOR "Страмбл". От этой точки полет будет выполняться с числом Маха 0.82 по воздушной трассе "Аппер Лима 9" до точки с LIMRI; далее через точки с координатами 52С20З, 52С30З, 50С40З, 49С50З до аэропорта назначения Гандер; общее расчетное истекшее время составляет 4 ч 55 мин; запасной аэродром пункта назначения "Гус Бей"; командир представил следующие данные о суммарном расчетном истекшем времени пролета основных точек маршрута: 26 мин для границы РПИ Шеннона, 1 ч 11 мин для границы океанического РПИ Шанвика, 1 ч 36 мин для точки 20° з. д., 2 ч 28 мин для границы океанического РПИ Гандера, 3 ч 30 мин для точки 40° з. д. и 4 ч 15 мин для точки 50° з. д.; код системы избирательного вызова (SELCAL) FJEL.

2.3.2 Сообщение, касающееся изменения (CHG)

2.3.2.1 Структура





2.3.2.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося изменения, которое передано центром в Амстердаме центру во Франкфурте и содержит исправление к информации, ранее направленной во Франкфурт в сообщении, касающемся представленного плана полета. Предполагается, что оба центра оснащены ЭВМ.


(CHGA/F016A/F014–GABWE/A2173–ENAM0850–EDDF–DOF/080122–8/I–16/EDDN)


2.3.2.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся изменения; идентификаторы ЭВМ в Амстердаме и Франкфурте соответственно А и F, за которыми следует порядковый номер данного сообщения (016), переданного Амстердамом; затем повторяются идентификаторы ЭВМ, за которыми следует порядковый номер (014) соответствующего сообщения, касающегося представленного плана полета; опознавательный индекс воздушного GABWE, код ВОРЛ, работающего в режиме А, – 2173; полет выполняется по маршруту Амстердам EOBТ0850–Франкфурт; дата выполнения полета – 22 января 2008 года; поле типа 8 соответствующего сообщения, касающегося представленного плана полета, исправляется на ППП; вносится исправление в поле типа 16 соответствующего представленного плана полета, новый пункт назначения – Нюрнберг.

2.3.3 Сообщение, касающееся аннулирования плана полета (CNL)

2.3.3.1 Структура





2.3.3.2 Пример 1

Ниже приводится пример сообщения, касающегося аннулирования плана полета, которое передано органом ОВД всем адресатам ранее переданного этим органом сообщения, касающегося представленного плана полета.

(CNL-DLH522-EDBB0900-LFPO-0)

2.3.3.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся аннулирования плана полета; аннулируйте план полета воздушного судна, имеющего опознавательный индекс DLH522; полет планировался из Берлина EOBT0900 в Париж; прочая информация отсутствует.

2.3.3.3 Пример 2

Ниже приводится пример сообщения, касающегося аннулирования плана полета, которое передано одним из центров соседнему центру. Предполагается, что оба центра оснащены ЭВМ УВД.


(CNLF/B127F/B055-BAW580-EDDF1430-EDDW-0)

2.3.3.3.1 Смысл

Сообщение, касающееся аннулирования плана полета; идентификаторы ЭВМ УВД передающего (F) и принимающего (B) органов, за которыми следует порядковый номер данного сообщения (127), а затем повторяются идентификаторы ЭВМ, после которых указывается порядковый номер (055) ранее переданного сообщения, касающегося текущего плана полета; аннулируйте план полета воздушного судна с опознавательным индексом BAW580; полет планировался из Франкфурта EOBT1430 в Бремен; прочая информация отсутствует.

2.3.4 Сообщение, касающееся задержки (DLA)

2.3.4.1 Структура



– 18
Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)

)

2.3.4.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося задержки, которое передано аэродромом вылета или головным органом, обеспечивающим связь аэродрома вылета, каждому адресату сообщения, касающегося представленного плана полета.

(DLA-KLM671-LIRF0900-LYDU-0)

2.3.4.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся задержки; опознавательный индекс воздушного судна KLM671; пересмотренное расчетное время уборки колодок в аэропорту Фьюмичино 0900 UTC; пункт назначения – Дубровник; прочая информация отсутствует.

2.3.5 Сообщение, касающееся вылета (DEP)

2.3.5.1 Структура

3 Тип, номер сообщения и исходные данные	–	7 Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код ВОРЛ	–	13 Аэродром и время вылета
– 16 Аэродром назначения и общее истекшее расчетное время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения				
– 18 Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)				

)

2.3.5.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося вылета, которое передано аэродромом вылета или головным органом, обеспечивающим связь аэродрома вылета, каждому адресату сообщения, касающегося представленного плана полета.


(DEP-CSA4311-EGPD1923-ENZV-0)

2.3.5.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся вылета; опознавательный индекс воздушного судна CSA4311; время вылета из Абердина – 1923 UTC; пункт назначения – Ставангер; прочая информация отсутствует.

2.3.6 Сообщение, касающееся прибытия (ARR)

2.3.6.1 Структура



2.3.6.2 Пример 1

Ниже приводится пример сообщения, касающегося прибытия, которое передано с аэродрома прибытия (= назначения) на аэродром вылета.

(ARR–CSA406–LHBP0800–LKPR0913)

2.3.6.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся прибытия; опознавательный индекс воздушного судна CSA406; время вылета из Будапешта/Ферихедь – 0800; произвел посадку в Праге в аэропорту Рузыне в 0913 UTC.

2.3.6.3 Пример 2

Ниже приводится пример сообщения, касающегося прибытия, которое передано в отношении воздушного судна, выполнившего посадку в аэропорту, местоположению которого не присвоен индекс ИКАО. Код ВОРЛ не имел бы значения.

(ARR–HNE13–ENAM 0900–EDDD–ZZZZ1030 DEN HELDER)


2.3.6.3.1 Смысл

Сообщение, касающееся прибытия воздушного судна; опознавательный индекс HNE13; время вылета из Амстердама – 0900; пункт назначения – Франкфурт; воздушное судно выполнило посадку в вертопорту Ден Хельдер в 1030 UTC.

2.4 Сообщения, касающиеся координации

2.4.1 Сообщение, касающееся текущего плана полета (CPL)

2.4.1.1 Структура



2.4.1.2 Пример 1

Ниже приводится пример сообщения, касающегося текущего плана полета, которое направлено центром в Бостоне центру в Нью-Йорке и касается воздушного судна, находящегося в полете по маршруту из Бостона в аэропорт Ла Гардия.

```
(CPL-UAL621/A5120-IS
-A320/M-S/C
-KBOS-HFD/1341A220A200A
-N0420A220 V3 AGL V445
-KLGA
-0)
```

2.4.1.3 Пример 2

Ниже приводится пример того же сообщения, касающегося текущего плана полета, но в данном случае это сообщение передается между ЭВМ УВД.

(CPLBOS/LGA052-UAL621/A5120-IS
-A320/M-S/C
-KBOS-HFD/1341A220A200A
-N0420A220 V3 AGL V445
-KLGА
-0)


Примечание. Сообщения, приведенные в примерах 1 и 2, идентичны, за исключением того, что в примере 1 не приводится номер сообщения, указанный в примере 2.

2.4.1.4 Смысл

Сообщение, касающееся текущего плана полета [с указанием опознавательного индекса передающего органа (BOS) и опознавательного индекса принимающего органа (LGA), за которым следует порядковый номер данного сообщения (052)]; опознавательный индекс воздушного судна UAL621, последний присвоенный код ВОРЛ в режиме А-5120; полет по ППП регулярный; одно воздушное судно А320, категория турбулентности следа – "среднее", оснащено стандартным связным, навигационным маршрутным оборудованием и оборудованием захода на посадку и приемоответчиком ВОРЛ с режимами А (4096 кодов) и С, пункт вылета – Бостон; расчетное время пересечения "границы" Бостон/Нью-Йорк в пункте HFD – 1341 UTC; центром в Бостоне выдано разрешение на полет на высоте 22 000 фут. но пролет точки HFD должен осуществляться на высоте 20 000 фут (или выше); истинная воздушная скорость – 420 уз; запрошенный крейсерский эшелон на высоте 22 000 фут; воздушное судно будет следовать по воздушной трассе V3 до контрольного пункта AGL, а затем по воздушной трассе V445; пункт назначения – аэропорт Ла Гардия, прочая информация отсутствует.

2.4.2 Сообщение, касающееся расчетных данных (EST)

2.4.2.1 Структура



2.4.2.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося расчетных данных, которое передано из центра в Париже в центр в Лондоне. Предполагается, что центр в Лондоне получил относящееся к данному полету сообщение, касающееся представленного плана полета. Оба центра оснащены ЭВМ.


(ESTP/L027-BAW671/A5631-LFPG-ABB/1548F140F110A-EGLL)

2.4.2.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся расчетных данных [с указанием опознавательного индекса передающего органа (P) и опознавательного индекса принимающего органа (L), за которым следует порядковый номер данного сообщения (027)]; опознавательный индекс воздушного судна BAW671, последний присвоенный код ВОРЛ в режиме А-5631; аэродром вылета – Париж/Де Голль; расчетное время пролета VOR Аббевиль – 1548 UTC, разрешен ЭП 140, воздушное судно пролетит VOR Аббевиль на ЭП 110 или выше в режиме снижения; аэродром назначения – Лондон.

2.4.3 Сообщение, касающееся координации (CDN)

2.4.3.1 Структура



2.4.3.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося координации, которое передано центром в Прествике центру в Дублине и содержит предложение об изменении условий, на которых воздушное судно должно пересечь границу Дублин/Прествик; Прествик получил из Дублина сообщение, касающееся текущего плана полета, и оба центра оснащены ЭВМ УВД.


(CDNP/D098D/P036-BAW617/A5136-EIDW-EGPK-14/GRN/1735F210F130A)

2.4.3.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся координации; идентификаторы ЭВМ УВД в Прествике (P) и в Дублине (D), за которыми следует порядковый номер данного сообщения (098), направленного Прествиком, а затем аналоговые данные, обозначающие переданное Дублином сообщение, касающееся текущего плана полета, к которому относится данное сообщение (D/P036); опознавательный индекс воздушного судна BAW617/код работающего в режиме А ВОРЛ – 5136; полет по маршруту Дублин–Прествик; предложение касается поля типа 14, т. е. Прествик возьмет на себя управление данным полетом в пограничном пункте GRN в 1735 UTC, когда воздушное судно пролетит этот пограничный пункт на ЭП 130 или выше, в режиме набора высоты до разрешенного эшелона полета ЭП 210.

2.4.4 Сообщение, касающееся приемлемости (ACP)

2.4.4.1 Структура



2.4.4.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося приемлемости, которое направлено центром в Лондоне центру в Париже и относится к сообщению, касающемуся текущего плана полета, которое Лондон получил из Парижа. Предполагается, что оба центра оснащены ЭВМ УВД.


(ACPL/P086P/L142-EIN065/A4570-LFPO-EGLL)

2.4.4.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся приемлемости, идентификаторы ЭВМ Лондона (L) и Парижа (P), за которыми следует порядковый номер данного сообщения (086), переданного Лондоном, а затем аналоговые данные, обозначающие направленное из Парижа сообщение, касающееся текущего плана полета, к которому относится данное сообщение (PL142); опознавательный индекс воздушного судна EIN065/код работающего в режиме А ВОРЛ – 4570; полет по маршруту Париж–Лондон; условия приемлемости.

2.4.5 Сообщение, касающееся логического подтверждения (LAM)

2.4.5.1 Структура



2.4.5.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося логического подтверждения, которое передано одним центром соседнему центру в ответ на сообщение, касающееся текущего плана полета. Предполагается, что оба центра оснащены ЭВМ УВД.

(LAM/P/M178M/P100)


2.4.5.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся логического подтверждения; идентификаторы ЭВМ органов Парижа и Маастрихта, за которыми следует порядковый номер данного сообщения (178), предоставленный передающим органом, а затем идентификаторы ЭВМ органов и порядковый номер (100) соответствующего сообщения, касающегося расчетных данных.

2.5 Дополнительные сообщения

2.5.1 Сообщение, касающееся запроса плана полета (RQP)

2.5.1.1 Структура



2.5.1.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося запроса плана полета, которое направлено одним центром соседнему центру после получения сообщения, касающегося расчетных данных, в отношении которого ранее не было получено соответствующее сообщение, касающееся представленного плана полета.


(RQP-PHOEN-EHRD-EDDL-0)

2.5.1.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся запроса плана полета; опознавательный индекс воздушного судна – PHOEN; вылетело из Роттердама; пункт назначения – Дюссельдорф; прочая информация отсутствует.

2.5.2 Сообщение, касающееся запроса дополнительного плана полета (RQS)

2.5.2.1 Структура



2.5.2.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося запроса дополнительного плана полета, которое передано органом ОВД другому органу ОВД, обслуживающему аэродром вылета и запрашивающему информацию, содержащуюся в заполненном бланке плана полета, но не переданную в сообщениях, касающихся представленного или текущего плана полета.


(RQS-KLM405/A4046-ENAM-CYMX-0)

2.5.2.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся запроса дополнительного плана полета; опознавательный индекс воздушного судна KLM405/; код работающего в режиме А ВОРЛ – 4046; аэродром вылета – Амстердам; аэродром назначения – Мирабель; прочая информация отсутствует.

2.5.3 Сообщение, касающееся дополнительного плана полета (SPL)

2.5.3.1 Структура



16	– Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения
18	– Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)
19	– Дополнительная информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)

2.5.3.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося дополнительного плана полета, переданного аэродромом вылета воздушного судна органу ОВД, который запросил дополнительную информацию, содержащуюся в заполненном бланке плана полета, (но не переданную в сообщениях, касающихся представленного или текущего плана полета).

(SPL–SAW502A
 –EDDW0920
 –EKCH0400 EKVB
 –REG/GBZTA RMK/CHARTER
 –E/0640 P/9 R/V J/L A/BLUE C/DENKE)

2.5.3.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся дополнительного плана полета; опознавательный индекс воздушного судна SAW502A, ВОРЛ отсутствует; время вылета из Бремена 0920 UTC; пункт назначения – Каструп; общее расчетное истекшее время 4 ч; запасной аэродром – Выборг; регистрационные знаки воздушного судна GBZTA, чартерный рейс; запас топлива на 6 ч 40 мин после вылета; на борту находится 9 чел.; на борту имеется портативная радиостанция, работающая на международной аварийной частоте 121.5 МГц; на борту имеются спасательные жилеты, оснащенные источниками света; цвет воздушного судна голубой; фамилия командира Денке.

ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ ПРИ ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ

1. Типовая форма отчета об инциденте при воздушном движении ИКАО.
2. Инструктивные указания по заполнению формы отчета об инциденте при воздушном движении.

1. Типовая форма отчета об инциденте при воздушном движении ИКАО

ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ ПРИ ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ		
<i>Используется при представлении и получении отчетов об инциденте при воздушном движении. В первоначальный отчет, передаваемый по радио, включается информация согласно заштрихованным пунктам.</i>		
А. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА	В. ТИП ИНЦИДЕНТА	
	СБЛИЖЕНИЕ/ПРАВИЛА/СРЕДСТВО*	
С. ИНЦИДЕНТ		
1. Общие сведения		
а) Дата/время инцидента _____	UTC	
б) Местоположение _____		
2. Свое воздушное судно		
а) Курс и маршрут _____		
б) Истинная воздушная скорость _____ измеренная в () уз. _____ () км/ч _____		
в) Эшелон и установка высотомера _____		
д) Воздушное судно набирало высоту или снижалось		
() Горизонтальный полет	() Набор высоты	() Снижение
е) Угол крена воздушного судна		
() Нулевой угол	() Небольшой угол	() Средний угол
() Глубокий крен	() В перевернутом положении	() Неизвестно
ф) Направление крена воздушного судна		
() Влево	() Вправо	() Неизвестно
г) Ограничение видимости (выбирать столько, сколько необходимо)		
() Ослепительный блеск солнца	() Стойка лобового стекла	() Грязное лобовое стекло
() Другие особенности кабины экипажа	() Никаких	
h) Использование светоборудования воздушного судна (выбирать столько, сколько необходимо)		
() Навигационные огни	() Проблесковые огни	() Лампы освещения кабины
() Красные проблесковые огни для предотвращения столкновений	() Посадочные/рулежные огни	() Хвостовые огни (для подсветки эмблемы)
() Другие	() Никаких	
i) Рекомендация в отношении маневра уклонения передавалась органом ОВД		
() Да, на основе данных системы наблюдения ОВД	() Да, на основе визуальных наблюдений	() Да, на основе другой информации
() Нет		

* Ненужное зачеркнуть.

j) Информация о воздушном движении передавалась

Да, на основе данных системы наблюдения ОВД Да, на основе визуальных наблюдений Да, на основе другой информации

Нет

k) Бортовая система предупреждения столкновений – БСПС

Не установлена Тип Консультативная информация о воздушном движении выдавалась

Рекомендация по разрешению угрозы столкновения выдавалась Консультативная информация о воздушном движении или рекомендация по разрешению угрозы столкновения не выдавались

l) Оpoznание

Система наблюдения ОВД отсутствовала Оpoznание Оpoznание отсутствовало

m) Другие воздушные суда наблюдались

Да Нет Наблюдалось не то воздушное судно

n) Действия по уклонению были предприняты

Да Нет

o) Тип плана полета ППП/ПВП/Никакого*

3. Другое воздушное судно

a) Тип и позывной/регистрация (если это известно) _____

b) Если тип (пункт а) выше не известен, то укажите ниже

Высокорасположенное крыло Среднерасположенное крыло Низкорасположенное крыло

Винтокрыл

1 двигатель 2 двигателя 3 двигателя

4 двигателя Более 4 двигателей

Маркировка, цвет и другие имеющиеся сведения

c) Воздушное судно набирало высоту или снижалось

Горизонтальный полет Набор высоты Снижение

Неизвестно

d) Угол крена воздушного судна

Нулевой угол Небольшой угол Средний угол

Глубокий крен В перевернутом положении Неизвестно

* Ненужное зачеркнуть.

e) Направление крена воздушного судна		
<input type="checkbox"/> Влево	<input type="checkbox"/> Вправо	<input type="checkbox"/> Неизвестно
f) Наличие огней		
<input type="checkbox"/> Навигационные огни	<input type="checkbox"/> Проблесковые огни	<input type="checkbox"/> Лампы освещения кабины
<input type="checkbox"/> Красные огни для предотвращения столкновений	<input type="checkbox"/> Посадочные/рулежные огни	<input type="checkbox"/> Хвостовые огни (для подсветки эмблемы)
<input type="checkbox"/> Другие	<input type="checkbox"/> Никаких	<input type="checkbox"/> Неизвестно
g) Рекомендация в отношении маневра уклонения передавалась органом ОВД		
<input type="checkbox"/> Да, на основе данных системы наблюдения ОВД	<input type="checkbox"/> Да, на основе визуальных наблюдений	<input type="checkbox"/> Да, на основе другой информации
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Неизвестно	
h) Информация о воздушном движении передавалась		
<input type="checkbox"/> Да, на основе данных системы наблюдения ОВД	<input type="checkbox"/> Да, на основе визуальных наблюдений	<input type="checkbox"/> Да, на основе другой информации
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Неизвестно	
i) Действия по уклонению от столкновения были предприняты		
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Неизвестно
4. Дистанция		
a) Ближайшая дистанция по горизонтали _____		
b) Ближайшая дистанция по вертикали _____		
5. Метеорологические условия полета		
a) ПМУ/ВМУ*		
b) Выше/ниже* облаков/в тумане/дымке или между слоями*		
c) Расстояние от кромки облаков по вертикали ____ м/фут* ниже _____ м/фут* выше		
d) В облаках/в условиях дождя/снега/дождя со снегом/тумана/дымки*		
e) Полет в направлении/от* солнца		
f) Видимость в полете _____ м/км*		
6. Любая другая информация, которая, по мнению командира воздушного судна, имеет значение		

* Ненужное зачеркнуть.

D. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Информация, касающаяся воздушного судна, экипаж которого представляет отчет

- a) Регистрация воздушного судна _____
- b) Тип воздушного судна _____
- c) Эксплуатант _____
- d) Аэродром вылета _____
- e) Аэродром первой посадки _____ назначения _____
- f) Доложено по радио или с помощью других средств _____ (название органа ОВД) в _____ UTC
- g) Дата/время/место заполнения формы _____

2. Должность, адрес и подпись лица, представившего отчет

- a) Должность _____
- b) Адрес _____
- c) Подпись _____
- d) Номер телефона _____

3. Должность и подпись лица, получившего отчет

- a) Должность _____ b) Подпись _____

E. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА ОВД

1. Получение отчета

- a) Отчет получен по AFTN/радио/телефону/другим каналам (укажите)* _____
- b) Отчет получен _____ (название органа ОВД)


2. Сведения о действиях органа ОВД

Диспетчерское разрешение, инцидент наблюдался (с помощью системы наблюдения ОВД/визуально, предупреждение передавалось, результат проведенного на месте расследования и т. д.)

* Ненужное зачеркнуть.

ДИАГРАММЫ AIRPROX

Предполагая, что вы находитесь в центре каждой диаграммы, отметьте прохождение другого воздушного судна относительно вас на горизонтальной проекции слева и на вертикальной проекции справа. Укажите момент первого визуального контакта и расстояние при прохождении.



2. Инструктивные указания по заполнению формы отчета об инциденте при воздушном движении

Пункт

- A Опознавательный индекс воздушного судна, представляющего отчет.
- B Доклад о AIRPROX должен представляться немедленно по радио.
- C1 Дата/время в UTC и местоположение по азимуту и удалению от навигационного средства или по долготе/широте.
- C2 Информация о воздушном судне, представляющем отчет, нужно пометить.
- C2 c) Например, ЭП350/1013 гПа, или 2500 фут/ЩНХ 1007 гПа, или 1200 фут/ЩФЕ 998 гПа.
- C3 Информация о другом воздушном судне.
- C4 Расстояние при прохождении: укажите единицы измерения.
- C6 Приложите необходимые дополнительные документы. Для иллюстрации местоположений воздушных судов можно использовать диаграммы.
- D1 f) Укажите название органа ОВД и дату/время в UTC.
- D1 g) Дата и время в UTC, а также место заполнения формы.
- E2 Включите сведения об органе ОВД, в том числе о предоставленном обслуживании, частоте радиотелефонной связи, присвоенных кодах ВОРЛ и установке высотомера. Используйте диаграммы для иллюстрации местоположений воздушных судов и приложите при необходимости дополнительные документы.

